


MOBICOOL DC

Our Name is our Mission



RU	Термоэлектрический холодильник Инструкция по эксплуатации.	3
PL	Przenośna lodówka termoelektryczna Instrukcja obsługi.	14
CS	Termoelektrický chladicí box Návod k obsluze	25
HU	Termoelektromos hűtőláda Használati utasítás	34
HR	Termoelektrična rashladna kutija Upute za uporabu	43
SK	Termoelektrický chladiaci box Návod na obsluhu	52
TR	Termoelektrik soğutma kutusu Kullanma Kılavuzu	62
SL	Termoelektrična hladilna torba Navodilo za uporabo	71
RO	Cutie frigorifică termo-electrică Instrucțiuni de operare	80
BG	Термоелектрическа хладилна чанта Инструкция за експлоатация.	89

Прочтите данную инструкцию перед вводом в эксплуатацию и сохраните ее. В случае передачи прибора передайте инструкцию следующему пользователю.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или неправильным управлением.

Оглавление

1	Пояснение символов	4
2	Указания по технике безопасности.	5
3	Использование по назначению.	7
4	Принадлежности	8
5	Техническое описание	8
6	Управление.	10
7	Чистка и уход	12
8	Устранение неисправностей.	13
9	Утилизация	13
10	Технические данные	13

1 Пояснение символов

**ОПАСНОСТЬ!**

Указания по технике безопасности: Несоблюдение ведет к смертельному исходу или тяжелым травмам.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.

**ОСТОРОЖНО!**

Указания по технике безопасности: Несоблюдение может привести к травмам.

**ВНИМАНИЕ!**

Несоблюдение может привести к повреждениям и нарушить работу продукта.

**УКАЗАНИЕ**

Дополнительная информация по управлению продуктом.

- **Действие:** Этот символ указывает на то, что Вы должны выполнить определенное действие. Требуемые действия описываются шаг за шагом.
- ✓ Этот символ описывает результат действия.

Рис. 1 5, стр. 3: Данное указание обращает Ваше внимание на рисунок, в данном примере на „позицию 5 на рисунке 1 на странице 3“.

2 Указания по технике безопасности

2.1 Общая безопасность



ОПАСНОСТЬ!

- На катерах и лодках: при работе от сети строго следите за тем, чтобы электропитание было защищено устройством защитного отключения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Запрещается вводить прибор в работу, если он имеет видимые повреждения,
- Ремонт данного прибора разрешается выполнять только специалистам. Неправильно выполненный ремонт может приводить к серьезным опасностям.
- Лица (включая детей), которые в связи с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, не в состоянии пользоваться данным изделием, не должны использовать это изделие без постоянного присмотра или инструктажа ответственного лица.
- **Электроприборы не являются детскими игрушками!** Поэтому храните и используйте прибор в недоступном для детей месте.
- За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- В случае повреждения питающего кабеля данного прибора он - во избежание опасностей - должен быть заменен изготовителем, сервисным центром или имеющим аналогичную квалификацию персоналом.
- Не храните в приборе взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллончики с газом.



ОСТОРОЖНО!

- Отсоединяйте прибор от сети
 - перед каждой чисткой и уходом
 - после каждого использования
- Продукты питания разрешается хранить только в оригинальной упаковке или подходящих емкостях.

**ВНИМАНИЕ!**

- Присоединяйте прибор только питающим кабелем для постоянного тока к бортовой розетке постоянного тока (например, прикуривателю) в автомобиле.
- Сравните значения напряжения, указанные на заводской табличке, с характеристиками имеющегося источника питания.
- Холодильник не предназначен для транспортировки едких или содержащих растворители веществ.
- Не вытаскивайте штекер из розетки за питающий кабель.
- отсоедините холодильник и другие потребители от аккумуляторной батареи, прежде чем присоединить устройство для ускоренного заряда.
- Прервите соединение или выключите холодильник перед выключением двигателя. В противном случае аккумуляторная батарея может разрядиться.

2.2 Техника безопасности при работе прибора

**ОПАСНОСТЬ!**

- Не беритесь голыми руками за оголенные провода.

**ОСТОРОЖНО!**

- Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что питающий кабель и штекер сухие.

**ВНИМАНИЕ!**

- Не используйте электрические приборы внутри холодильника, за исключением случаев, когда эти приборы рекомендованы для этого изготовителем.
- Не устанавливайте прибор вблизи открытого огня или других источников тепла (радиаторов отопления, сильных солнечных лучей, газовых печей и т. п.).
- **Опасность перегрева!**
Постоянно следите за тем, чтобы образующееся при работе тепло могло быть надежно отведено. Прибор должен всегда находиться на достаточном расстоянии до стен или иных предметов, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха.

- Следите за тем, чтобы не перекрывались вентиляционные отверстия.
- Запрещается заполнять внутреннее пространство жидкостями или льдом.
- Не погружайте прибор в воду.
- Предохраняйте прибор и кабели от действия жары и влаги.

3 Использование по назначению

Холодильник предназначен для охлаждения продуктов питания.

Холодильник предназначен для бытового использования и аналогичных областей применения, как, например:

- на кухнях для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих зонах
- в сельском хозяйстве
- для гостей гостиниц, мотелей и т. п.
- в пансионатах, предлагающих завтраки
- при кейтеринге и подобных организациях питания

При наличии дополнительного оснащения «Нагрев» прибор может также выполнять нагрев.

Прибор предназначен для работы от бортовой сети постоянного тока автомобиля (например, прикуривателя), катера или жилого автомобиля (см. данные о напряжении на заводской табличке).

Прибор подходит также для применения в кемпингах. Запрещается подвергать прибор воздействию дождя.



ОСТОРОЖНО! Опасность для здоровья!

Проверьте, соответствует ли холодопроизводительность прибора требованиям продуктов питания или медикаментов, которые нужно охладить.



УКАЗАНИЕ

Для работы прибора от сети переменного тока 230 В мы рекомендуем применение выпрямителя сетевого напряжения.

4 Принадлежности

Продается в качестве принадлежности (не входит в объем поставки):

Наименование	Описание
Y24	Преобразователь 24/12 DC/DC для подключения холодильника на 12-В=== к сети 24 В===
Y50	Выпрямитель сетевого напряжения AC/DC для подключения холодильника на 12-В=== к сети 230 В~

5 Техническое описание

Холодильник подходит для мобильного использования. Он может охлаждать продукты и поддерживать их в охлажденном состоянии или (при наличии **дополнительного оснащения** «Нагрев») подогревать их до температуры 65 °С и поддерживать в разогретом состоянии.

Охлаждение обеспечивается неизнашиваемыми элементами Пельтье, а отвод тепла обеспечивается вентилятором.

Если холодильник присоединен к розетке сети постоянного тока, то холодопроизводительность **не** может быть отрегулирована. В этом случае холодильник выполняет максимально возможное охлаждение.

5.1 Возможное дополнительное оснащение

Данный прибор предлагается в различных исполнениях. Поэтому приобретенное Вами исполнение может иметь следующее дополнительное оснащение:

- **Нагрев**

Содержимое холодильника может быть нагрето до температуры макс. 65 °С и поддерживаться в разогретом состоянии.

- **ABS (активируемая защита аккумулятораной батареи)**

Встроенное в прибор, подключаемое защитное реле предохраняет аккумуляторную батарею Вашего автомобиля от слишком глубокого разряда.

- **Изолирующая крышка**

Более легкая изолирующая крышка может для транспортировки использоваться в качестве альтернативы агрегатной крышке. Учтите, что изолирующая крышка **не** охлаждает.

- **Отверстие для бутылок**

Бутылки с напитками можно удобно вынимать через специальное отверстие.

- **Дополнительные карманы**

Дополнительные наружные карманы служат для хранения. Учтите, что хранимые в них предметы **не** охлаждаются.

6 Управление



ОСТОРОЖНО! Опасность для здоровья!

Продукты питания разрешается хранить только в оригинальной упаковке или подходящих емкостях.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!

- Следите за тем, чтобы в холодильнике находились только предметы и продукты, которые разрешается охлаждать или (при наличии **дополнительного оснащения** «Нагрев») нагревать до выбранной температуры.
- Следите за тем, чтобы напитки или блюда в стеклянных емкостях не охлаждались слишком сильно. При замерзании напитки и жидкие блюда расширяются. Это может приводить к разрушению стеклянных емкостей.
- Следите за хорошей вентиляцией холодильника и должным отводом тепла - в противном случае не может гарантироваться безупречная работа. В частности, запрещается перекрывать вентиляционные отверстия.



УКАЗАНИЕ

- Перед вводом нового холодильника в работу его, в гигиенических целях, следует протереть снаружи и изнутри влажной тряпкой (см. также «Чистка и уход» на стр. 12).
- После длительной работы внутри холодильника может собраться несколько капель воды. Это является нормальным явлением, т. к. содержащаяся в воздухе влага конденсируется при понижении температуры в холодильнике. Это не является признаком неисправности холодильника. При необходимости, протрите его сухой тряпкой.



УКАЗАНИЕ для холодильников с откидной ручкой

Когда ручка откинута назад или во время переноски холодильника крышка закрыта. Крышка может быть открыта только в том случае, если ручка откинута вперед.

6.1 Советы по энергосбережению

- Выбирайте хорошо проветриваемое, защищенное от солнечных лучей место применения.
- Если Вы хотите отрегулировать повышенную энергоэффективность и ограниченную холодопроизводительность холодильника, то воспользуйтесь режимом работы холодильника ECO.
- Дайте теплым блюдам охладиться, прежде чем поддерживать их в холодном состоянии в холодильнике.
- Не открывайте холодильник чаще, чем это действительно необходимо.
- Не оставляйте холодильник открытым дольше, чем это действительно необходимо.
- Вынимайте бутылки с напитками через специальное отверстие, если оно имеется.

6.2 Использование холодильника

- Установите холодильник на прочную опору.
- Присоедините питающий кабель к прикуривателю или розетке постоянного тока в автомобиле.

Холодильник без дополнительного оснащения «Нагрев»

- ✓ Холодильник начинает охлаждать внутреннее пространство.
- Когда Вы выводите холодильник из работы, вытащите соединительный штекер.

Холодильник с дополнительным оснащением «Нагрев»

- Для включения холодильника переместите переключатель на панели управления в положение «HOT» (нагрев) или «COLD» (охлаждение).
- ✓ Индикаторы на панели управления указывают режим работы:

Индикатор	Режим работы
красный	Нагрев
зеленый	Охлаждение

- ✓ Холодильник начинает охлаждать или нагревать внутреннее пространство.
- Когда Вы выводите холодильник из работы,
 - переместите переключатель на панели управления из положения «HOT» (нагрев) или «COLD» (охлаждение) в положение «OFF»,
 - вытащите соединительный штекер.

6.3 Присоединение к прикуривателю



УКАЗАНИЕ

Если Вы присоединяете холодильник к прикуривателю в Вашем автомобиле, то учтите, что, при известных обстоятельствах, для питания прибора необходимо включить зажигание.

7 Чистка и уход



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед чисткой и уходом всегда отсоединяйте прибор от сети.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!

- Категорически запрещается чистить прибор под струей воды или даже в емкости с водой.
 - Не используйте для чистки абразивные чистящие средства или острые предметы, т. к. они могут привести к повреждениям холодильника.
- Периодически очищайте прибор снаружи и изнутри влажной тряпкой.

8 Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Вариант устранения
Прибор не работает (штекер вставлен).	В розетке постоянного тока (прикуривателе) в автомобиле отсутствует напряжение.	В большинстве автомобилей для подачи напряжения на прикуриватель необходимо включить зажигание.
	Поврежден внутренний вентилятор или охлаждающий элемент.	Ремонт разрешается выполнять только авторизованному сервисному центру.
Работа от розетки постоянного тока (прикуривателя): Зажигание включено, но холодильник не работает.	Патрон розетки загрязнен. Это ведет к плохому электрическому контакту.	Если штекер холодильника сильно нагревается в патроне розетки постоянного тока, то либо необходимо очистить патрон, либо, вероятно, что неправильно собран штекер.
	Перегорел предохранитель штекера.	Заменить предохранитель штекера аналогичным предохранителем.
	Перегорел предохранитель в бортовой сети автомобиля.	Замените предохранитель розетки постоянного тока (обычно 15 А) (при этом соблюдайте инструкцию по эксплуатации автомобиля).

9 Утилизация

- По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.



Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.

10 Технические данные

Технические данные приведены на заводской табличке.

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. W razie przekazywania urządzenia należy ją przekazać kolejnemu nabywcy.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w **wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi.**

Spis treści

1	Objaśnienia symboli	15
2	Wskazówki bezpieczeństwa	16
3	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	18
4	Osprzęt	19
5	Opis techniczny	19
6	Obsługa	21
7	Czyszczenie	23
8	Usuwanie usterek	24
9	Usuwanie odpadów	24
10	Dane techniczne	24

1 Objąśnienia symboli

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie powoduje śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.

**OSTRZEŻENIE!**

Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

**OSTROŻNIE!**

Wskazówka dot. bezpieczeństwa: Nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń ciała.

**UWAGA!**

Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych i zakłóceń w działaniu produktu.

**WSKAZÓWKA**

Informacje uzupełniające dot. obsługi produktu.

► **Obsługa:** Ten symbol wskazuje, że użytkownik musi podjąć jakieś działanie. Wymagane działania zostały opisane krok po kroku.

✓ Ten symbol opisuje wynik działania.

Rys. 1 5, strona 3: Ten odnośnik wskazuje element na rysunku, w tym przypadku „Pozycję 5 na rysunku 1 na stronie 3”.

2 Wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Ogólne bezpieczeństwo



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- W łodziach: W przypadku zasilania sieciowego należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie zasilania bezpiecznikiem FI.



OSTRZEŻENIE!

- Uruchamianie urządzenia jest zabronione, gdy ma ono widoczne uszkodzenia.
- Napraw mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo.
- Osoby (łącznie z dziećmi), które z powodu swych zdolności psychofizycznych, sensorycznych lub intelektualnych bądź niedoświadczenia lub niewiedzy nie są w stanie bezpiecznie używać urządzenia, nie powinny korzystać z niego bez nadzoru odpowiedzialnej osoby.
- **Urządzenia elektryczne nie są zabawkami dla dzieci!** Urządzenie należy użytkować i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Gdy przewód przyłączeniowy ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- W urządzeniu nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, np. pojemników aerozolowych z gazem wyłaczającym.



OSTROŻNIE!

- Urządzenie należy odłączyć od sieci
 - przed każdym czyszczeniem i konserwacją
 - po każdym użyciu
- Środki spożywcze mogą być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach lub odpowiednich pojemnikach.

**UWAGA!**

- Podłączać urządzenie do gniazda wtykowego DC (np. gniazda zapalniczki) tylko za pomocą przewodu zasilania prądem stałym.
- Należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej z danymi dostępnego źródła zasilania.
- Przenośna lodówka nie nadaje się do transportu substancji drażniących lub zawierających rozpuszczalniki!
- Wtyczki nie należy nigdy wyciągać z gniazda zapalniczki samochodowej ani gniazda wtykowego, pociągając za przewód przyłączeniowy.
- Przed podłączeniem do ładowarki należy odłączyć lodówkę i inne urządzenia od akumulatora.
- Wyłączając silnik należy odłączyć urządzenie lub je wyłączyć. W przeciwnym razie akumulator może się rozładować.

2.2 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

- Nigdy nie należy chwycić nieosłoniętymi rękoma gołych przewodów.

**OSTROŻNIE!**

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód i wtyczka są suche.

**UWAGA!**

- Wewnątrz przenośnej lodówki nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych - z wyjątkiem urządzeń zaleconych przez producenta.
- Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia i innych źródeł ciepła (ogrzewanie, silne promieniowanie słoneczne, piec gazowy itp.).
- **Niebezpieczeństwo przegrzania!**
Należy zawsze pamiętać, że ciepło powstające przy eksploatacji musi być odpowiednio odprowadzone. Należy zadbać o to, aby urządzenie stało w odpowiedniej odległości od ścian lub przedmiotów, tak by możliwa była cyrkulacja powietrza.
- Należy uważać, aby nie zakrywać otworów wentylacyjnych.

- Wypełnianie wewnętrznego pojemnika cieczami i lodem jest zabronione.
- Zanurzanie urządzenia w wodzie jest zabronione.
- Urządzenie i przewody należy chronić przed wysoką temperaturą i wilgocią.

3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie chłodzące nadaje się do chłodzenia środków spożywczych.

Urządzenie chłodzące jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych obszarach zastosowań, takich jak:

- aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
- w rolnictwie
- przez gości hotelowych, motelowych i innych miejscach noclegowych
- w barach mlecznych
- w cateringu i podobnych miejscach żywienia zbiorowego

Urządzenie może mieć również dodatkowe wyposażenie do podgrzewania.

Urządzenie może być zasilane z gniazda wtykowego DC w samochodzie (np. gniazda zapalniczki), na łodzi lub w samochodzie campingowym (zob. dane dot. napięcia na tabliczce znamionowej).

Urządzenie można stosować na kempingu. Nie można go wystawiać na deszcz. Urządzenie chłodzące schładza się całkowicie.



OSTROŻNIE! Zagrożenie zdrowia!

Należy sprawdzić, czy wydajność chłodzenia odpowiada wymaganiom związanym z przechowywaną żywnością lub lekami.



WSKAZÓWKA

W przypadku zasilania urządzenia z sieci prądu przemiennego 230 V zaleca się stosowanie prostownika sieciowego.

4 Osprzęt

Dostępne jako osprzęt (nieobjęte zakresem dostawy):

Nazwa	Opis
Y24	Przetwornik 24/12 DC/DC do podłączania przenośnej 12-voltowej lodówki do prądu o napięciu 24 V
Y50	Prostownik sieciowy AC/DC do podłączania 12-voltowej lodówki do prądu o napięciu 230 V~

5 Opis techniczny

Przenośna lodówka to urządzenie mobilne. Może ona chłodzić produkty albo je podgrzewać do maks temp. 65 °C (jeśli ma **dodatkowe wyposażenie do podgrzewania**).

Chłodzenie termoelektryczne (efekt Peltiera - bez ruchomych elementów), odprowadzanie ciepła następuje przez wentylator.

Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda prądu stałego, **nie** można ustawić wydajności chłodzenia.

5.1 Możliwe wyposażenie dodatkowe

Urządzenie jest dostępne w różnych wersjach. Nabyty przez Państwa model może mieć jako dodatkowe wyposażenie:

- **Moduł do grzania**

Wnętrze przenośnej lodówki można ogrzać do maks. temperatury 65°C lub utrzymywać w cieple.

- **ABS (aktywna ochrona akumulatora)**

Czujnik ochrony akumulatora zintegrowany z urządzeniem chroni akumulator pojazdu przed nadmiernym rozładowaniem.

- **Pokrywa izolująca**

Lżejszą pokrywę izolującą można wykorzystywać zamiast pokrywy agregatu na czas transportu. Należy uważać, by pokrywa izolująca **nie** ziębiła.

- **Otwór na butelkę**

Otwór na butelkę umożliwia wyciągnięcie jednej butelki z napojem.

- **Dodatkowe kieszenie**

Dodatkowe zewnętrzne kieszenie dają dodatkową możliwość przechowywania. Należy pamiętać, że znajdujące się w nich przedmioty **nie** są chłodzone.

6 Obsługa



OSTROŻNIE! Zagrożenie zdrowia!

Środki spożywcze mogą być przechowywane tylko w oryginalnych opakowaniach lub odpowiednich pojemnikach.



UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

- Należy uważać, aby w lodówce znajdowały się tylko rzeczy lub produkty, które mogą być schładzane lub ogrzewane do wybranej temperatury (w przypadku **wyposażenia dodatkowego** do grzania).
- Należy uważać, by nie oziębiać nadmiernie napojów ani potraw w szklanych pojemnikach. Podczas zamrażania napoje lub płynne substancje zwiększają objętość. Może to spowodować uszkodzenie szklanych pojemników.
- Należy pamiętać, że przenośna lodówka powinna mieć zapewnioną dobrą wentylację, pozwalającą na odprowadzenie wytwarzanego ciepła. W przeciwnym razie nie gwarantuje się jej prawidłowego działania. W szczególności nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.



WSKAZÓWKA

- Przed pierwszym użyciem przenośnej lodówki należy ze względów higienicznych wyczyścić ją od wewnątrz i z zewnątrz wilgotną ściereczką (patrz również „Czyszczenie” na stronie 23).
- Gdy chłodzenie trwa dłuższy czas, we wnętrzu przenośnej lodówki mogą osadzić się krople wody. Jest to normalne zjawisko, gdyż wilgoć z powietrza przekształca się w krople wody, gdy temperatura w urządzeniu chłodzącym spada. Urządzenie nie jest uszkodzone. Krople można wytrzeć suchą ściereką.



WSKAZÓWKA dotycząca lodówek z przekładanym uchwytem

Gdy uchwyt jest przełożony do tyłu lub gdy pojemnik jest przenoszony, pokrywa jest zamknięta. Pokrywę można otworzyć tylko wtedy, gdy uchwyt jest przełożony do przodu.

6.1 Rady dotyczące oszczędzania energii

- Wybierz miejsce z dobrą wentylacją, nienarażone na promieniowanie słoneczne.
- W celu zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia wydajności chłodzenia stosuj tryb ECO.
- Schłódź ciepłe potrawy przed ich włożeniem do urządzenia.
- Nie otwieraj urządzenia chłodzącego częściej niż jest to konieczne.
- Nie zostawiaj urządzenia chłodzącego otwartego dłużej niż to jest konieczne.
- Jeśli urządzenie ma otwór na butelkę, zaleca się wyciąganie pojedynczych butelek przez ten otwór.

6.2 Korzystanie z urządzenia chłodzącego

- Przenośną lodówkę należy stawiać na stałym podłożu.
- Podłączyć przewód zasilania prądem stałym do gniazda zapalniczki lub gniazda prądu stałego (DC) w pojeździe.

Lodówka przenośna bez dodatkowego wyposażenia do grzania

- ✓ Przenośna lodówka zaczyna chłodzić komorę.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy wyciągnąć wtyczkę.

Lodówka przenośna z dodatkowym wyposażeniem do grzania

- Przesunąć przełącznik na panelu obsługi do pozycji „HOT” (grzanie) lub „COLD” (chłodzenie), aby włączyć urządzenie.
- ✓ Wskaźniki na panelu obsługi wskazują tryb pracy urządzenia:

Wskaźnik trybu pracy	Tryb pracy
czerwony	grzanie
zielony	chłodzenie

- ✓ Przenośna lodówka zaczyna chłodzić lub ogrzewać komorę.
- Aby wyłączyć przenośną lodówkę,
 - przesunąć przełącznik na panelu obsługi z pozycji „HOT” (grzanie) lub „COLD” (chłodzenie) do pozycji „OFF”,
 - wyciągnąć wtyczkę.

6.3 Podłączenie do gniazda zapalniczki



WSKAZÓWKA

Jeśli przenośna lodówka jest podłączona do gniazda zapalniczki pojazdu, należy pamiętać, że konieczne jest włączenie zapłonu, aby urządzenie było zasilane prądem.

7 Czyszczenie



OSTRZEŻENIE!

Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci.



UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

- Przenośnej lodówki nie wolno nigdy czyścić pod bieżącą wodą ani zamaczać w wodzie.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani twardych przedmiotów, gdyż mogą uszkodzić lodówkę.

- Obudowę należy czyścić od czasu do czasu wilgotną ściereczką od wewnątrz i na zewnątrz.

8 Usuwanie usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Urządzenie nie działa (wtyczka jest włożona).	Brak napięcia w gnieździe DC pojazdu (zapalniczka).	W większości pojazdów konieczne jest włączenie zapłonu, aby w gnieździe zapalniczki było napięcie.
	Wentylator wewnętrzny lub element chłodzący jest uszkodzony.	Naprawę może wykonać tylko odpowiedni zakład serwisowy.
Zasilanie z gniazda DC (zapalniczka): Zapłon jest włączony, lodówka nie działa.	Oprawa gniazda DC jest zabrudzona. Wpływa to ujemnie na połączenie elektryczne.	Gdy wtyczka lodówki w gnieździe DC jest bardzo ciepła, należy oczyścić gniazdo. Innym powodem rozgrzewania może być nieprawidłowo zmontowana wtyczka.
	Bezpiecznik gniazda DC jest przepalony.	Wymienić bezpiecznik gniazda DC na odpowiedni bezpiecznik.
	Bezpiecznik pojazdu jest przepalony.	Wymienić bezpiecznik samochodowy gniazda wtykowego DC (zwykle 15 A) (należy przy tym uwzględnić instrukcje obsługi pojazdu).

9 Usuwanie odpadów

- ▶ Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.



Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, koniecznie dowiedz się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.

10 Dane techniczne

Dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej.

Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej. V případě dalšího prodeje přístroje předejte návod novému uživateli.

Výrobce neručí za škody, které vzniknou **nesprávným použitím** nebo **nesprávnou obsluhou**.

Obsah

1	Vysvětlení symbolů	25
2	Bezpečnostní pokyny	26
3	Použití v souladu se stanoveným účelem	28
4	Příslušenství	29
5	Technický popis	29
6	Obsluha	30
7	Čištění a údržba	32
8	Odstraňování poruch a závad	33
9	Likvidace odpadů	33
10	Technické parametry	33

1 Vysvětlení symbolů



NEBEZPEČÍ!

Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů jsou smrtelná nebo vážná zranění.



VÝSTRAHA!

Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů mohou být smrtelná nebo vážná zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení mohou být úrazy.



POZOR!

Nedodržení pokynů může mít za následek hmotné škody a narušení funkce výrobku.

**POZNÁMKA**

Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

➤ **Činnost:** Tento symbol vás vyzývá k tomu, abyste něco učinili. Potřebné činnosti jsou popisovány v příslušném pořadí.

✓ Tento symbol popisuje výsledek určité činnosti.

Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj odkazuje na prvek, zobrazený na obrázku. Na tomto příkladu se jedná o „pozici 5 na obrázku 1 na straně 3“.

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Obecná bezpečnost

**NEBEZPEČÍ!**

- Na člunech a lodích: Při použití síťového napájení je nezbytné, aby byl napájecí zdroj chráněn spínačem FI.

**VÝSTRAHA!**

- V případě, že je přístroj viditelně poškozen, nesmíte jej používat.
- Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze odborníci. Nesprávně provedené opravy mohou způsobit značné škody.
- Osoby (včetně dětí), které z důvodu svých fyzických, senzorických nebo duševních schopností, nebo své nezkušenosti nebo neznalosti, nejsou schopny bezpečně používat výrobek, nesmějí tento výrobek používat bez dohledu odpovědné osoby nebo bez jejího poučení.
- **Elektrické přístroje nejsou hračky pro děti!**
Uschovávejte a používejte přístroj mimo dosah dětí.
- Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s výrobkem nehrály.
- Pokud je přírodní kabel přístroje poškozen, musíte jej nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním centrem nebo jinou kvalifikovanou osobou tak, aby nemohlo dojít k jakémukoliv ohrožení.
- Neskladujte v přístroji výbušné látky, jako např. spreje s hnacím plynem.

**UPOZORNĚNÍ!**

- Příklad: Přístroj odpojte od sítě:
 - Před každým čištěním a údržbou
 - Po každém použití
- Skladujte potraviny pouze v originálním balení nebo ve vhodných nádobách.

**POZOR!**

- Připojujte přístroj přívodním kabelem stejnosměrného napájení pouze k palubní zásuvce se stejnosměrným proudem ve vozidle (např. zapalovač cigaret).
- Porovnejte údaj o napětí na typovém štítku se stávajícím zdrojem napájení.
- Chladnička není vhodná k přepravě lepkavých látek nebo látek obsahujících rozpouštědla.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní kabel.
- Odpojte chladničku a jiné spotřebiče od baterie dříve, než je připojíte k nabíječce.
- Po vypnutí motoru přerušte spojení nebo vypněte chladničku. V opačném případě může dojít k vybití baterie.

2.2 Bezpečnost za provozu přístroje

**NEBEZPEČÍ!**

- Nikdy se nedotýkejte odizolovaných vodičů.

**UPOZORNĚNÍ!**

- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou přívodní kabel a zástrčka suché.

**POZOR!**

- Nepoužívejte uvnitř chladičového boxu žádné elektrické přístroje, pouze pokud jsou k tomu takové přístroje doporučeny výrobcem.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných tepelných zdrojů (topení, přímé sluneční záření, plynová kamna apod.).

● Nebezpečí přehřátí!

Vždy dbejte, aby bylo teplo, vznikající za provozu zařízení, dostatečně odváděno. Zajistěte, aby byl přístroj postaven v dostatečné vzdálenosti od stěn nebo předmětů tak, aby mohl vzduch cirkulovat.

- Pamatujte, že nesmějí být zakryty větrací otvory.
- Do vnitřní nádoby nelijte žádné kapaliny ani do ní nedávejte led.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Chraňte přístroje a kabely před horkem a vlhkem.

3 Použití v souladu se stanoveným účelem

Chladnička je určena ke chlazení potravin.

Chladnička je určena k použití v domácnostech a v podobných oblastech používání – například:

- v kuchyních personálu v obchodech, kancelářích a dalších pracovních oblastech;
- v zemědělství;
- pro hosty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních;
- v penzionech se snídaní;
- ve stravovacích a podobných velkoobchodních aplikacích.

Přídavná funkce „Ohřívání“ umožňuje ohřívání potravin v přístroji.

Výrobek je konstruován k připojení k palubní zásuvce na stejnosměrný proud v automobilech (např. zapalovač), člunech nebo obytných vozech (viz údaje o napětí na typovém štítku)

Přístroj je vhodný také ke kempování. Výrobek nesmíte vystavit dešti.

**UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí ohrožení zdraví!**

Zkontrolujte, zda chladicí výkon přístroje odpovídá požadavkům potravin nebo léčiv, které chcete skladovat.

**POZNÁMKA**

Při napájení přístroje střídavým proudem 230 V doporučujeme použití síťového usměrňovače.

4 Příslušenství

Dodávané příslušenství (není součástí dodávky):

Název	Popis
Y24	Měnič 24/12 DC/DC k připojení chladničky 12 V \Rightarrow k 24 V \Rightarrow
Y50	Sít'ový usměrňovač AC/DC k připojení chladničky 12 V k 230 V

5 Technický popis

Chladnička je vhodná k mobilnímu využití. Přístroj umožňuje chlazení potravin nebo jejich udržování v chlazeném stavu, nebo (pokud je výrobek vybaven **přídavnou funkcí** „ohřívání“) ohřívání potravin na teplotu max. 65 °C nebo jejich udržování v teplém stavu.

Chladnička funguje na principu termoelektrického chlazení, při kterém nedochází k opotřebení. Teplo je odváděno ventilátorem.

Pokud je chladnička připojena k zásuvce DC, **nelze** nastavovat chladicí výkon. Chladicí systém potom chladí na nejnižší hodnotu.

5.1 Další příslušenství

Tento přístroj je k dostání v různém provedení. Provedení vašeho výrobku umožňuje použití dalšího příslušenství:

- **Ohřev**

Obsah chladničky můžete ohřát na teplotu max. 65 °C nebo jej můžete udržovat teplý.

- **ABS (ochrana baterie)**

Samostatně spínaný snímač stavu baterie, který je integrován do přístroje, chrání vaši autobaterii před přílišným vybitím.

- **Izolační víko**

Lehčí izolační víko představuje přepravní alternativu víka agregátu. Pamatujte, izolační víko **nechladí**.

- **Otvor ke vkládání lahví**

Jednotlivé lahve s nápoji můžete vyjmout příslušným otvorem na lahve.

- **Venkovní kapsy**

Venkovní kapsy slouží k úschově dalších předmětů. Pamatujte, že předměty, které do nich uschováte, **nejsou** chlazeny.

6 Obsluha



ÚPOZORNĚNÍ! Nebezpečí ohrožení zdraví!

Skladujte potraviny pouze v originálním balení nebo ve vhodných nádobách.



POZOR! Nebezpečí poškození!

- Pamatujte, že v chladničce musejí být pouze výrobky nebo předměty, které je dovoleno zchladit nebo ohřát (pokud je přístroj vybaven **funkcí** „ohřívání“) na nastavenou teplotu.
 - Nechlaďte nápoje nebo pokrmy ve skleněných nádobách na příliš nízkou teplotu. Při zmrznutí zvětšují nápoje nebo tekuté potraviny svůj objem. Následkem může být poškození nebo zničení skleněných nádob.
 - Pamatujte, že stejně jako u každé jiné chladničky musí být zajištěno dobré odvětrávání, které umožňuje dostatečné odvádění vznikajícího tepla. V opačném případě není zajištěna řádná funkce přístroje. Především pak nesmějí být zakrývány větrací otvory.
-

**POZNÁMKA**

- Dříve, než uvedete novou chladničku do provozu, musíte ji z hygienických důvodů očistit vlhkou utěrkou jak zevnitř, tak zvenčí (viz též „Čištění a údržba“ na straně 32).
- Při delším použití chladničky se může uvnitř výrobku vytvořit několik kapek vody. Je to obvyklý jev, protože vlhkost ve vzduchu kondenzuje a sráží se s klesající teplotou v chladničce. Chladnička tedy není vadná. Případně chladničku vytřete suchou utěrkou.

**POZNÁMKA pro chladničky s pohyblivou rukojetí**

Pokud rukojeť překlápíte směrem dozadu nebo při přenášení chladničky je víko zavřeno. Víko můžete otevřít pouze pokud změníte polohu rukojeti směrem dopředu.

6.1 Tipy k úspoře energie

- Vyberte dobře větrané místo chráněné před slunečním zářením.
- Pokud si přejete nastavit vyšší efektivitu využití energie a omezený chladicí výkon chladničky, využijte režimu ECO.
- Teplé pokrmy nechejte před uložením do chladničky vychladnout.
- Neotevírejte chladničku častěji, než je nezbytně nutné.
- Nenechávejte chladničku otevřenou déle, než je nezbytně nutné.
- Jednotlivé lahve s nápoji odebírejte otvorem ke vkládání lahví.

6.2 Použití chladničky

- Umístěte chladničku na pevnou podložku.
- Připojte přívodní kabel napájení stejnosměrným proudem k zapalovači nebo do zásuvky na stejnosměrný proud ve vozidle.

Chladnička bez přídavné funkce „Ohřívání“

- ✓ Chladnička zahájí chlazení vnitřního prostoru.
- Pokud nebudete chladničku používat, odpojte přívodní zástrčku ze zásuvky.

Chladnička s přídavnou funkcí „Ohřívání“

- ▶ Přepněte přepínač na ovládacím panelu do polohy „COLD“ (chlazení) nebo „HOT“ (ohřev). Tím chladničku zapnete.
- ✓ Kontrolky na ovládacím panelu informují o provozním stavu:

Provozní kontrolka	Režim
Červená	Ohřev
Zelená	Chlazení

- ✓ Chladnička zahájí chlazení nebo ohřev vnitřního prostoru.
- ▶ Při vypínání chladničky:
 - Přepněte přepínač na ovládacím panelu z polohy „HOT“ (ohřev) nebo „COLD“ (chlazení) do polohy „OFF“,
 - Odpojte přívodní zástrčku.

6.3 Připojení k zapalovači cigaret



POZNÁMKA

Pokud připojíte chladničku k zapalovači v automobilu pamatujte, že možná budete muset zapnout zapalování vozidla, aby bylo zahájeno napájení přístroje.

7 Čištění a údržba



VÝSTRAHA!

Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby odpojte výrobek od sítě.



POZOR! Nebezpečí poškození!

- Nikdy neumývejte chladničku pod tekoucí vodou nebo ve vodní lázni.
- Nepoužívejte k čištění čisticí písky nebo tvrdé předměty, může dojít k poškození chladničky.

- ▶ Pokud je to nutné, očistěte přístroj zevnitř a zvenčí vlhkým hadrem.

8 Odstraňování poruch a závad

Závada	Možná příčina	Návrh řešení
Přístroj nefunguje (zástrčka je zapojena v zásuvce).	Zásuvka stejnosměrného proudu (zapalovač) ve vozidle není pod napětím.	Ve většině automobilů musíte nejprve spustit zapalování, aby byl zapalovač pod napětím.
	Vnitřní ventilátor nebo chladicí prvek je vadný.	Opravu smí provést pouze schválená provozovna zákaznického centra.
Použití napájení ze zásuvky se stejnosměrným proudem (zapalovač): Je zapnuto zapalování, ale box nefunguje.	Objímka stejnosměrné zásuvky je znečištěná. Následkem je špatný elektrický kontakt.	Pokud je zástrčka chladničky v objímce zásuvky stejnosměrného napájení velmi horká buď očistěte objímku nebo zkontrolujte, zda je zástrčka správně namontována.
	Pojistka zástrčky stejnosměrného napájení je propálená.	Vyměňte pojistku zástrčky stejnosměrného napájení za novou o stejné hodnotě.
	Pojistky automobilu jsou spálené.	Vyměňte pojistku zásuvky stejnosměrného napájení ve vozidle (obvykle 15 A, viz návod k obsluze vašeho vozidla).

9 Likvidace odpadů

- Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.



Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.

10 Technické parametry

Technické údaje naleznete na typovém štítku.

A készülék első használata előtt gondosan olvassa el és őrizze meg ezt a használati utasítást. Ha a készüléket továbbadja, mellékelje hozzá a használati utasítást is.

A gyártó nem felelős olyan károkért vagy sérülésekért, amelyeket **nem rendeltetésszerű használat** vagy **hibás kezelés** okozott.

Tartalomjegyzék

1	A szimbólumok magyarázata	34
2	Biztonsági tudnivalók	35
3	Rendeltetésszerű használat	37
4	Tartozék	38
5	Műszaki leírás	38
6	Kezelés	39
7	Tisztítás és karbantartás	41
8	Üzemzavar megszüntetése	42
9	Ártalmatlanítás	42
10	Műszaki adatok	42

1 A szimbólumok magyarázata



VESZÉLY!

Biztonsági tudnivaló: Az utasítás figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okoz.



FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági tudnivaló: Az utasítás figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.



VIGYÁZAT!

Biztonsági tudnivaló: Az utasítás figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat.



FIGYELEM!

Ha nem veszi figyelembe az információt, az anyagkárosodást eredményezhet, és káros kihatással lehet a termék működésére.

**MEGJEGYZÉS**

Kiegészítő információk a termék kezelésével kapcsolatosan.

► **Tevékenység:** Ez a szimbólum jelzi, hogy tennie kell valamit. A szükséges tevékenységek lépésről-lépésre követhetők.

✓ Ez a szimbólum egy tevékenység eredményét jelzi.

1 **ábra 5, 3. oldal:** Ez az információ egy ábra egyik elemére utal, jelen példában az „5. tételre az 1. ábrán, a 3. oldalon”.

2 Biztonsági tudnivalók

2.1 Általános biztonság

**VESZÉLY!**

- Hajóknál: hálózati üzem esetén feltétlenül gondoskodjon arról, hogy az áramellátás FI-relén keresztül legyen biztosítva.

**FIGYELMEZTETÉS!**

- Ha a készüléken sérülések láthatók, akkor azt nem szabad üzembe helyeznie.
- Javításokat csak szakemberek végezhetnek a készüléken. Nem szakszerű javítások jelentős veszélyeket okozhatnak.
- Azok a személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve tapasztalatlanságuk vagy tudatlanságuk miatt a terméket nem tudják biztonságosan használni, ezt a terméket nem használhatják felelős személy felügyelete vagy utasítása nélkül.
- **Az elektromos készülékek nem gyerekjátékok!** Úgy tárolja és használja a készüléket, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A gyermekekre figyelni kell, hogy a készülékkel ne játsszanak.
- Ha a készülék csatlakozókábele megsérül, akkor azt – a veszélyeztetések elkerülése érdekében – a gyártóval, a vevőszolgálattal vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
- Tilos a készülékben robbanékony anyagokat – például hajtógázt tartalmazó permetpalackokat – tárolni.

**VIGYÁZAT!**

- Az alábbi esetekben mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját a hálózati aljzatból:
 - minden tisztítás és karbantartás előtt
 - minden használat után.
- Élelmiszert csak eredeti csomagolásban vagy megfelelő tárolókban szabad tárolni.

**FIGYELEM!**

- A készüléket csak az egyenáramú csatlakozókábelben keresztül csatlakoztassa a jármű egyenáramú aljzatához (pl. szivargyújtóhoz).
- Hasonlítsa össze a típustáblán feltüntetett a feszültségadatokat a rendelkezésre álló energiaellátással.
- A hűtőkészülék nem alkalmas maró hatású vagy oldószert tartalmazó anyagok szállítására.
- Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozókábelnél fogva az aljzatból.
- Kösse le a hűtőkészüléket és más fogyasztókat az akkumulátorról, mielőtt gyorstöltő berendezést csatlakoztatna rá.
- Húzza ki a csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a hűtőkészüléket, ha a jármű motorját kikapcsolja. Ellenkező esetben az akkumulátor lemerülhet.

2.2 Biztonság a készülék üzemeltetése során

**VESZÉLY!**

- Soha ne fogjon meg pusztá kézzel csupaszc vezetékeket.

**VIGYÁZAT!**

- Üzembe helyezés előtt ügyeljen arra, hogy a vezeték és a dugasz száraz legyen.

**FIGYELEM!**

- Ne használjon elektromos készülékeket a hűtőkészüléken belül, kivéve ha ezeket a készülékeket a gyártó erre a célra javasolja.

- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe (fűtés, erős napsugárzás, gázkályha stb.).
- **Tűlforrósodás veszélye!**
Mindig ügyeljen arra, hogy az üzemeltetés során keletkező hő kielégítően eltávozhasson. A levegő keringetése érdekében gondoskodjon arról, hogy a készülék kielégítő távolságban álljon a faltól vagy tárgytól.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek lefedve.
- Ne töltsön folyadékot vagy jeget a belső tartályba.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Védje a készüléket és a kábeleket a hőtől és a nedvességtől.

3 Rendeltetésszerű használat

A hűtőkészülék élelmiszerek hűtésére alkalmas.

A hűtőkészülék háztartási és hasonló területeken használható, például

- boltok, irodák és más munkaterületek konyháin
- a mezőgazdaságban
- hotelek, motelek vagy más szálláshelyek vendégei által
- panziókban
- vendéglátási és hasonló nagykereskedelmi területeken

A „Melegítés” kiegészítő felszereléssel a készülék melegíteni is tud.

A készülék autó (pl. szivargyújtó), hajó vagy lakókocsi egyenáramú dugaszolóaljzatáról üzemeltethető (ld. a típustáblán feltüntetett feszültségadatokat).

A készülék kempingezéshez is alkalmas. A készüléket védje az esőtől.



VIGYÁZAT! Egészségkárosodás veszélye!

Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőtéljesítménye megfelel-e a hűteni kívánt élelmiszerek vagy gyógyszerek követelményeinek.



MEGJEGYZÉS

A készülék 230-V-os váltakozó áramú hálózaton történő üzemeltetéséhez célszerű hálózati egyenirányítót használni.

4 Tartozék

Tartozékként kapható (nincs mellékelve):

Megnevezés	Leírás
Y24	24/12 DC/DC-átalakító a 12-V-os---hűtőkészülék 24 V-ra=== csatlakoztatásához
Y50	AC/DC hálózati egyenirányító a 12-V-os---hűtőkészülék 230 V-os váltakozó feszültségre csatlakoztatásához

5 Műszaki leírás

A hűtőkészülék mobil használatra alkalmas. A készülék alkalmas áruk hűtésére vagy hidegen tartására, illetve (a „Melegítés” **kiegészítő felszerelés** esetén) legfeljebb 65 °C-ra való melegítésére vagy melegen tartására.

A hűtés kopásmentes Peltier-hűtéssel történik; a hő elvezetését ventilátor végzi.

Ha a hűtőkészülék a DC (egyenáramú) csatlakozóaljzatba van csatlakoztatva, akkor a hűtésteljesítmény **nem** állíthat be. A hűtőkészülék ekkor maximálisan lehűt.

5.1 Lehetséges kiegészítő felszerelés

Ez a készülék különböző kivitelekben kapható. Az Ön által vásárolt kivitel a következő kiegészítő felszerelésekkel rendelkezhet:

- **Melegítés**

A hűtőkészülék tartalma legfeljebb 65 °C-ra melegíthető ill. legfeljebb 65 °C-os melegen tartható.

- **ABS (aktiválható akkuvédelem)**

A készülékbe épített bekapcsolható akkuőr védi a jármű akkumulátorát a túlzott lemerüléstől.

- **Szigetelőfedél**

A könnyebb szigetelőfedél a készülékfedél helyett szállítási alternatívaként használható. Vegye figyelembe, hogy a szigetelőfedél **nem** hűt.

- **Palacknyílás**

Egy üveges ital kivehető az üvegnyíláson keresztül.

- **Kiegészítő zsebek**

A kívül elhelyezett pótzsebek további rakodási lehetőségként szolgálnak. Vegye figyelembe, hogy az itt tárolt tárgyak **nem** lesznek hűtve.

6 Kezelés



VIGYÁZAT! Egészségkárosodás veszélye!

Élelmiszert csak eredeti csomagolásban vagy megfelelő tárolókban szabad tárolni.



FIGYELEM! Sérülés veszélye!

- Ügyeljen arra, hogy csak olyan tárgyak ill. áruk legyenek a hűtőkészülékben, amelyek a kiválasztott hőmérsékletre lehűthetők vagy (a „Melegítés” **kiegészítő felszerelés** esetén) felmelegíthetők.
- Ügyeljen arra, hogy üvegtárolókban levő italok vagy ételek ne hűljenek le túlzottan. Megfagyás esetén a folyadékok vagy folyékony ételek térfogata megnő. Ez az üvegtárolók széttörését okozhatja.
- Ügyeljen a hűtőkészülék jó szellőzésére, hogy a belsejéből elvont hő távozni tudjon; ellenkező esetben nincs biztosítva a rendeltetésszerű működés. Különösen a szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni.

**MEGJEGYZÉS**

- Mielőtt üzembe helyezné az új hűtőkészüléket, higiéniai okokból tisztítsa meg azt belül és kívül nedves ruhával (lásd „Tisztítás és karbantartás”, 41. oldal).
- Ha a hűtőkészülék már hosszabb ideig hűtött, néhány vízcsepp képződhet a belsejében. Ez normális jelenség, mivel a levegőben lévő nedvesség vízcseppekké alakul, amikor a hűtőkészülékben a hőmérséklet lecsökken. A hűtőkészülék megfelelően működik. Adott esetben törölje ki a nedvességet száraz ruhával.

**MEGJEGYZÉS Áthajtható fogantyúval rendelkező hűtőkészülékek**

Ha a fogantyú hátra van hajtva vagy a hűtőkészüléket annál fogva viszi, akkor a fedél zárva van. A fedelet csak akkor tudja kinyitni, ha a fogantyút előre hajtja.

6.1 Energiatakarékossági tippek

- A készülék működtetéséhez válasszon jól szellőző és napfénytől védett helyet.
- Ha a hűtőkészüléket megnövelt hatékonyságra és korlátozott hűtőtéljesítményre szeretné beállítani, akkor azt az ECO üzemmódban kell használnia.
- Hagyja lehűlni a meleg ételeket, mielőtt azokat hidegen tartaná a készülékben.
- Ne nyissa ki a hűtőkészüléket a szükségesnél gyakrabban.
- Ne hagyja nyitva a hűtőkészüléket a szükségesnél hosszabban.
- Egy-egy italos palackot a palacknyíláson keresztül vegyen ki (amennyiben van ilyen).

6.2 A hűtőkészülék használata

- A hűtőkészüléket szilárd aljzatra állítsa.
- Csatlakoztassa az egyenáramú csatlakozókábelt a szivargyújtóhoz vagy a jármű egyenáramú aljzatához.

„Melegítés” kiegészítő felszereléssel nem rendelkező hűtőkészülék

- ✓ A hűtőkészülék megkezdi a belső tér hűtését.
- Ha a hűtőkészüléket üzemben kívül helyezi, húzza ki a csatlakozódugót.

„Melegítés” kiegészítő felszereléssel rendelkező hűtőkészülék

- A hűtőláda bekapcsolásához tolja a kezelőpanelen lévő kapcsolót „HOT” (melegítés) vagy „COLD” (hűtés) állásba.
- ✓ A kezelőpanel üzemi jelzései az üzemmódot mutatják:

Üzemjelzés	Üzem mód
piros	Melegítés
zöld	Hűtés

- ✓ A hűtőkészülék megkezdi a belső tér hűtését vagy melegítését.
- Ha üzemen kívül helyezi a hűtőkészüléket,
 - tolja a kezelőpanelen lévő kapcsolót „HOT” (melegítés) vagy „COLD” (hűtés) állásból „OFF” állásba,
 - és húzza ki a csatlakozódugót.

6.3 Csatlakoztatás a szivargyújtóhoz



MEGJEGYZÉS

Ha a hűtőkészüléket járműve szivargyújtójához csatlakoztatja, vegye figyelembe, hogy a készülék áramellátásához adott esetben be kell kapcsolnia a gyújtást.

7 Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket minden tisztítás és karbantartás előtt válassza le a hálózatról.



FIGYELEM! Sérülés veszélye!

- Soha ne tisztítsa a hűtőkészüléket folyó víz alatt vagy mosogatóvízben.
- Ne használjon a tisztításhoz éles tisztítóeszközöket vagy kemény tárgyakat, mert azok a hűtőkészüléket megsérthetik.

- Alkalmanként tisztítsa meg a készüléket kívül-belül nedves ruhával.

8 Üzemzavar megszüntetése

Hiba	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A készülék nem működik (csatlakozódugó bedugva).	A jármű egyenáramú aljzatában (szivargyújtóban) nincs feszültség.	A legtöbb járműben be kell kapcsolni a gyújtást ahhoz, hogy feszültség legyen a szivargyújtóban.
	A belső ventilátor vagy a hűtőelem meghibásodott.	A javítást csak engedéllyel rendelkező szervizszolgálat végezheti.
Üzemeltetés az egyenáramú aljzatról (szivargyújtóról): A gyújtás be van kapcsolva, és a készülék nem működik.	Elszennyeződött az egyenáramú aljzat foglalatja. Emiatt rossz az elektromos érintkezés.	Ha a hűtőkészülék dugasza nagyon felmelegszik az egyenáramú aljzat foglalatában, akkor vagy a foglalatot kell megtisztítani, vagy esetleg a dugó van hibásan összeszerelve.
	Az egyenáramú dugó biztosítéka kiégett.	Cserélje ki az egyenáramú dugó biztosítékát egy azonos értékű biztosítókkal.
	Kiégett a jármű biztosítéka.	Cserélje ki a jármű egyenáramú aljzatának biztosítékát (szokásosan 15 A) (ennek során vegye figyelembe az illető gépjármű üzemeltetési utasításait).

9 Ártalmatlanítás

- ▶ A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladék közé tegye.



Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalomból, kérjük, tájékozódjon a legközelebbi hulladékártalmatlanító központnál vagy a szakkereskedőjénél az idevonatkozó ártalmatlanítási előírásokkal kapcsolatosan.

10 Műszaki adatok

A műszaki adatok az adattáblán találhatók.

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe i čuvajte ih. U slučaju prodaje uređaja, također novom korisniku predajte i ove upute.

Proizvođač ne jamči za štete, koje su nastale zbog **nenamjenske uporabe** ili **neodgovarajućeg rukovanja**.

Sadržaj

1	Objašnje simbola	43
2	Sigurnosne napomene	44
3	Namjenska uporaba	46
4	Pribor	47
5	Tehnički opis	47
6	Rukovanje	48
7	Čišćenje i održavanje	50
8	Uklanjanje smetnji	51
9	Zbrinjavanje otpada	51
10	Tehnički podaci	51

1 Objašnje simbola



OPASNOST!

Sigurnosna uputa: Nepoštivanje dovodi do smrti ili teški ozljeda.



UPOZORENJE!

Sigurnosna uputa: Nepoštivanje može dovesti do smrti ili teški ozljeda.



OPREZ!

Sigurnosna uputa: Nepoštivanje može dovesti do ozljeda.



POZOR!

Nepoštivanje može dovesti do materijalne štete i utjecati na funkciju uređaja.

**UPUTA**

Dodatne informacije vezane uz rukovanje uređaja.

- ▶ **Postupanje:** Ovaj simbol Vam pokazuje, da nešto morate poduzeti. Potrebne radnje opisane su korak po korak.
 - ✓ Ovaj simbol opisuje rezultat određenog postupanja, odnosno radnje.
- Sl. 1 5, stranica 3:** Ovaj podatak ukazuje na element u slici, u ovom primjeru na „Stavak 5 u slici 1na stranici 3”.

2 Sigurnosne napomene

2.1 Opća sigurnost

**OPASNOST!**

- Kod plovila: Pobrinite se kod mrežnog napajanja, da je opskrba strujom osigurana putem FI-sklopke.

**UPOZORENJE!**

- Ako uređaj ima vidljiva oštećenja, ne smijete ga upotrebljavati.
- Popravke na ovom uređaju smije izvoditi samo ovlašteni stručni serviser. Nestručno obavljenim popravkom mogu se pojaviti znatne opasnosti.
- Osobe (uključujući i djecu), koje zbog svoje fizičke, senzoričke ili duhovne sposobnosti ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju sigurno koristiti proizvod, ne bi smjeli koristiti ovaj proizvod bez nadzora ili uputa od strane odgovorne osobe.
- **Električni uređaji nisu igračke za djecu!**
Stavljajte i koristite uređaj izvan dohvata djece.
- Djeca moraju biti pod nadzorom, kako bi se moglo provjeriti, da se ne igraju s uređajem.
- Ako je priključni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga se zamijeniti i to od strane proizvođača, servisne službe ili neke druge stručne osobe, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Ne skladištite u uređaju eksplozivne supstance kao n pr. sprejeve u dozama.

**OPREZI!**

- Odvojite uređaj od mreže
 - prije svakog čišćenja i održavanja
 - nakon svake uporabe
- Namirnice se smiju pohranjivati u uređaju samo u originalnom pakiranju ili prikladnim posudama.

**POZOR!**

- Uređaj priključite samo pomoću DC priključnog kabela na DC utičnicu (npr. upaljač cigareta) u vozilu.
- Usporedite podatke o naponu s tipske pločice s podacima postojeće mreže za opskrbu električnom energijom.
- Rashladni uređaj nije prikladan za transport nagrizajućih tvari ili onih koji sadrže otapala.
- Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačeći ga za priključni kabel.
- Odspojite vaš rashladni uređaj i druge potrošače s akumulatora, prije nego što priključite brzi punjač.
- Odvojite spoj ili isključite rashladni uređaj, ka isključujete motor. U protivnom se baterija može isprazniti.

2.2 Sigurnost kod rada uređaja

**OPASNOST!**

- Nikada ne hvatajte golim rukama ogoljene vodove.

**OPREZI!**

- Obratite pozornost prije stavljanja u pogon, da su vodovi i utikač suhi.

**POZOR!**

- Ne koristite električne uređaje unutar rashladnog uređaja, osim ako takav uređaj za to nije preporučen od strane proizvođača.
- Ne stavlajte uređaj u blizinu otvorene vatre ili drugih izvora topline (grijače tijelo, snažna toplina sunca, plinska peć, itd.).

- **Opasnost od pregrijavanja!**
Uvijek obratite pozornost, da se toplina koja nastaje prilikom rada uređaja uvijek može nesmetano odvoditi. Pobrinite se, da uređaj uvijek bude na dovoljnoj udaljenosti od zidova ili predmeta, tako da zrak može nesmetano kružiti.
- Obratite pozornost, da ventilacijski otvori ne budu pokriveni.
- Ne stavljanje tekućinu ili led u unutarnju posudu, unutarnje spremište.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
- Zaštitite uređaj i kabel od topline i vlage.

3 Namjenska uporaba

Rashladni uređaj je prikladan za hlađenje namirnica.

Rashladni uređaj je predviđen za kućnu upotrebu i slična područja primjene, kao što su na primjer

- priručne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i ostalim radnim prostorima
- u poljoprivredi
- za goste u hotelima, motelima i ostalim vrstama smještajnih kapaciteta
- u pansionima s doručkom
- kod cateringa i ostalih sličnih primjena u veletrgovini

S dodatnom opremom „Zagrijavanje” uređaj može i zagrijavati.

Uređaj je konstruiran za rad na DC utičnici vozila (n pr. upaljač cigareta), čamca ili kamp kućice (vidi podatke o naponu na tipskoj pločici)

Uređaj je također prikladan prilikom kampiranja. Uređaj se ne smije izlagati kiši.



OPREZ! Opasnost po zdravlje!

Molim provjerite, da li snaga hlađenja uređaja odgovara zahtjevima za hlađenje namirnica ili medikamenata koje želite hladiti.



UPUTA

Preporučujemo za rad uređaja na 230-V mreži izmjenične struje, uporabu mrežnog ispravljača.

4 Pribor

Dobavljivo kao pribor (nije sadržano u opsegu isporuke):

Oznaka	Opis
Y24	24/12 DC/DC pretvarač za priključenje 12-V \equiv rashladnog uređaja na 24 V \equiv
Y50	AC/DC mrežni ispravljač za priključenje 12-V \equiv rashladnog uređaja na 230 V \sim

5 Tehnički opis

Rashladni uređaj prikladan je za mobilnu upotrebu. Može rashladiti robu odnosno držati rashlađenu ili (kod **dodatne opreme** „Zagrijavanje”) zagrijati na maks. 65 °C odnosno držati toplom.

Hlađenje je Peltierovo hlađenje bez trošenja s odvodom topline kroz ventilator.

Kada je rashladni uređaj priključen na DC utičnicu, **ne** može namjestiti snaga hlađenja. Rashladna jedinica ohladi onda maksimalno.

5.1 Moguća dodatna oprema

Ovaj uređaj može se nabaviti u različitim izvedbama. Stoga izvedba uređaja kojeg ste Vi nabavili može imati sljedeću dodatnu opremu:

- **Zagrijavanje**

Sadržaj vašeg rashladnog uređaja možete zagrijati na maks. 65 °C odnosno držati toplim.

- **ABS (aktivirajuća zaštita baterije)**

Preklopivi kontrolni uređaj za baterije odnosno akumulator koji je integriran u uređaj štiti akumulator vozila od prevelikog pražnjenja.

- **Izolacijski poklopac**

Lagani izolacijski poklopac može se koristiti kao transportna alternativa uz poklopac agregata. Molimo imajte na umu, da izolacijski poklopac **ne** hladi.

- **Otvor za boce**

Jedna boca napitka može se izvaditi kroz prozorčić, otvor za boce.

- **Dodatni džepovi**

Dodatni džepovi na vanjskoj strani služe za pohranjivanje stvari. Molimo imajte na umu, da u te džepove pohranjene stvari **neće** biti hladene.

6 Rukovanje



OPREZ! Opasnost po zdravlje!

Namirnice se smiju pohranjivati u uređaju samo u originalnom pakiranju ili prikladnim posudama.



POZOR! Opasnost od oštećenja!

- Obratite pozornost, da se u rashladnom uređaju nalaze samo predmeti odnosno samo roba koja se namjerava zagrijati (kod **dotatne opreme** „Zagrijavanje”) odnosno rashladiti na željenu temperaturu.
 - Obratite pozornost, da piće ili hranu u staklenim posudama suviše ne ohladite. Kod postupka zamrzavanje dolazi do povećanja volumena tekućina ili tekuće hrane. Zbog toga postoji opasnost od puknuća staklenih posuda.
 - Obratite pozornost, da se rashladni uređaj mora dobro prozračivati, kako bi se toplina mogla odvoditi, jer se u protivnom ne može jamčiti pravilno funkcioniranje. Posebice se ne smiju pokrivati otvori za prozračivanje.
-

**UPUTA**

- Prije nego stavite novu rashladnu kutiju u pogon, trebali bi je iz higijenskih razloga izvana i iznutra očistiti vlažnom krpom (vidi također „Čišćenje i održavanje” na stranici 50).
- Nekoliko kapi vode može se nataložiti u unutrašnjosti rashladnog uređaja, ako istio hladio dulje vrijeme. Ta je pojava normalna, jer se vlaga na zraku kondenzira u kapljice vode, kada se temperatura u rashladnom uređaju smanji. Rashladni uređaj nije u kvaru. Po potrebi obrišite kapljice suhom krpom.

**UPUTA za rashladne uređaje s preklopnom ručkom**

Ako je ručka preklopljena prema natrag ili se nosi rashladni uređaj, poklopac je zatvoren. Poklopac možete samo otvoriti, kada je ručka preklopljena prema naprijed.

6.1 Savjeti za štednju energije

- Odaberite prozirno i od sunčeve svjetlosti zaklonjeno mjesto.
- Ako želite namjestiti povećanu energetska efikasnost i ograničenu snagu hlađenja rashladnog uređajem, tada koristite ECO-mod rashladnog uređaja.
- Topla jela najprije ohladite, prije nego što ih stavite u uređaj na hlađenje.
- Ne otvarajte rashladni uređaj češće nego što je potrebno.
- Ne ostavljajte rashladni uređaj dulje otvorenim nego što je potrebno.
- Uzimajte pojedinačne boce s pićem kroz otvor za boce, ako isti postoji.

6.2 Uporaba rashladnog uređaj

- Stavite rashladni uređaj na čvrstu podlogu.
- Priključite DC priključni kabel na upaljač cigareta ili DC utičnicu u vozilu.

Rashladni uređaj bez dodatne opreme „Zagrijavanje”

- ✓ Rashladni uređaj zatim započinje s hlađenjem svog unutrašnjeg prostora.
- Kada rashladni uređaj isključite, izvucite priključni utikač iz utičnice.

Rashladni uređaj s dodatnom opremom „Zagrijavanje”

- ▶ Gurnite sklopku na poslužnom panelu u položaj „HOT” (zagrijavanje) ili „COLD” (hlađenje), kako biste uključili rashladni uređaj.
- ✓ Pokazivači rada na poslužnom panelu prikazuju Vam način rada:

Pokazivač rada	Način rada
Crveno	Zagrijavanje
Zeleno	Hlađenje

- ✓ Rashladni uređaj zatim započinje s hlađenjem odnosno zagrijavanjem svog unutrašnjeg prostora.
- ▶ Ako isključite rashladni uređaj,
 - gurnite sklopku na poslužnom panelu iz položaja „HOT” (zagrijavanje) ili „COLD” (hlađenje) u položaj „OFF”,
 - izvucite priključni utikač.

6.3 Priklučenje na upaljač cigareta



UPUTA

Kada priključujete rashladni uređaj na upaljač cigareta ugrađen u vašem vozilu, obratite pozornost, da po potrebi morate uključiti paljenje kako bi uređaj mogao dobiti napon.

7 Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE!

Prije svakog čišćenja i njege odvojite uređaj od mreže.



POZOR! Opasnost od oštećenja!

- Nikada ne čistite rashladni uređaj pod tekućom vodom ili u vodi pripremljenog za ispiranje posuđa.
- Za čišćenje ne koristite oštra i gruba sredstva za čišćenje ili oštre predmete, jer isti mogu oštetiti rashladnu uređaj.

- ▶ Uređaj povremeno očistite izvana i iznutra vlažnom krpom.

8 Uklanjanje smetnji

Smetnja	Mogući uzrok	Prijedlog rješenja
Vaš uređaj ne funkcionira (utikač je utaknut).	U vašoj DC utičnici (ugrađenom upaljaču cigareta) u vozilu nema napona.	Kod najvećeg broja vozila mora biti uključena sklopka za paljenje, kako bi upaljač cigareta u vozilu bio pod naponom.
	Unutarnji ventilator ili element hlađenja je neispravan.	Popravlak smije izvoditi samo osoblje ovlaštenog servisa.
Priklučenje na DC-utičnicu (upaljač cigareta): Paljenje je uključeno, a rashladna kutije ne funkcionira.	Otvor DC utičnice je zaprljan. Kao posljedica je slab električni kontakt.	Ako se utikač rashladnog uređaja u otvoru DC utičnice jako zagrijava, mora se ili očistiti otvor upaljača ili utikač možda nije ispravno sastavljen.
	Osigurač DC utikača je pregorio.	Zamijenite osigurač DC utikača istovjetnim novim osiguračem.
	Osigurač u vozilu je pregorio.	Zamijenite osigurač u vozilu DC utičnice (uobičajeno je to osigurač od 15 A) (pri tome obratite pozornost na upute za vaše motorno vozilo).

9 Zbrinjavanje otpada

- Ambalažu po mogućnosti zbrinite na odgovarajući način, uklonite u odgovarajući otpad.



Ukoliko vaš uređaj nije više za uporabu i želite ga baciti, informirajte se u najbližem reciklažnom dvorištu ili kod vašeg stručnog trgovca o načinu odgovarajućeg, ekološkog zbrinjavanja takvog otpada.

10 Tehnički podaci

Tehničke podatke možete pronaći na tipskoj pločici.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania zariadenia ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.

Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré **nie je v súlade s určeným použitím** alebo boli spôsobené **nesprávnou obsluhou**.

Obsah

1	Vysvetlenie symbolov	52
2	Bezpečnostné pokyny	53
3	Použitie podľa určenia	56
4	Príslušenstvo	56
5	Technický popis	57
6	Obsluha	58
7	Čistenie a ošetrovanie	60
8	Odstránenie porúch	61
9	Likvidácia	61
10	Technické údaje	61

1 Vysvetlenie symbolov



NEBZPEČENSTVO!

Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie vedie k smrti alebo k ťažkému zraneniu.



VÝSTRAHA!

Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viesť k smrti alebo k ťažkému zraneniu.



UPOZORNENIE!

Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viesť k zraneniam.



POZOR!

Nerešpektovanie môže viesť k materiálnym škodám a môže ovplyvniť funkciu zariadenia.

**POZNÁMKA**

Doplňujúce informácie k obsluhu výrobku.

► **Konanie:** Tento symbol vám ukáže, že musíte niečo urobiť. Potrebné konania budú popísane krok za krokom.

✓ Tento symbol popisuje výsledok niektorého konania.

Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj poukazuje na prvok v niektorom obrázku, v tomto príklade na „Pol. 5 v Obr. 1 na strane 3“.

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Všeobecná bezpečnosť

**NEBZPEČENSTVO!**

- Pri člnoch: Pri sieťovej prevádzke bezpodmienečne dbajte, aby bol váš prívod prúdu istený prúdovým chráničom.

**VÝSTRAHA!**

- Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho uviesť do prevádzky.
- Opravy tohoto zariadenia smú robiť len odborníci. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá.
- Osoby (vrátane detí), ktoré z dôvodu ich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností alebo ich neskúsenosti alebo neznalosti nie sú schopné bezpečne používať tento výrobok, by ho nemali používať bez dozoru alebo poučenia zodpovednou osobou.
- **Elektrické zariadenia nie sú žiadnou hračkou pre deti!** Zariadenie odkladajte a používajte mimo dosahu detí.
- Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Ak sa poškodí pripojovací kábel tohoto zariadenia, musí ho vymeniť výrobca, služba zákazníkom alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniu.
- Neskladujte v zariadení látky, u ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu napr. sprejové nádoby s pohonným plynom.

**UPOZORNENIE!**

- Odpojte zariadenie z el. siete
 - pred každým čistením a ošetrovaním
 - po každom použití
- Potravinu sa smú uskladniť len v originálnom balení alebo v vhodných nádobách.

**POZOR!**

- Vo vozidle pripájajte zariadenie len s pripojovacím káblom pre jednosmerný prúd na zásuvku jednosmerného prúdu (na pr. zapalovač cigariet).
- Porovnajte údaj o napätí na typovom štítku s prívodom el. energie, ktorý máte k dispozícii.
- Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu dráždivých alebo rozpúšťadlá obsahujúcich látok.
- Nikdy nevytáhnite zástrčku zo zásuvky za pripojovací kábel.
- Odpojte vaše chladiace zariadenie a ostatné spotrebiče od batérie skôr než pripojíte rýchlonabíjačku.
- Rozpojte spojenie alebo vypnite chladiace zariadenie, keď vypnete motor. V opačnom prípade sa môže vybit' batéria.

2.2 Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia

**NEBZPEČENSTVO!**

- Nikdy sa nedotýkajte holými rukami obnažených vedení.

**UPOZORNENIE!**

- Pred uvedením do prevádzky dbajte, aby boli prívod a zástrčka suché.

**POZOR!**

- Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje vo vnútri chladiaceho zariadenia, okrem prístrojov, ktoré sú na to doporučené výrobcami zariadenia.
- Nepostavte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla (kúrenie, slnečné žiarenie, plynové kachle atď.).

- **Nebezpečenstvo prehriatia!**
Vždy dbajte, aby teplo, ktoré pri prevádzke vzniká, bolo možné dostatočne odvádzať. Postarajte sa, aby zariadenie stálo v dostatočnej vzdialenosti od stien alebo predmetov, aby mohol vzduch cirkulovať.
- Dbajte, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
- Do vnútornej nádoby nedávajte žiadne kvapaliny alebo ľad.
- Nikdy neponorte zariadenie do vody.
- Chráňte zariadenie a káble pred horúčavou a vlhkom.

3 Použitie podľa určenia

Chladiace zariadenie je vhodné na chladenie potravín.

Chladiaci prístroj je určený na domáce použitie a podobné oblasti použitia, ako napríklad

- v kuchyniach pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných oblastiach
- v poľnohospodárstve
- pre hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- v penziónoch s raňajkami
- na cateringoch a na podobne účely

S prídavným vybavením „Ohrievanie“ môže zariadenie aj ohrievať.

Zariadenie je určené pre prevádzku na zásuvke jednosmerného prúdu vozidla (na pr. zapaľovač cigariet), člna alebo obytného automobilu (pozri napätie, uvedené na typovom štítku).

Zariadenie je vhodné aj pre campingové účely. Zariadenie sa nesmie vystaviť dažďu.



UPOZORNENIE! Ohrozenie zdravia!

Skontrolujte, či chladiaci výkon zariadenia zodpovedá požiadavkám potravín alebo liekov, ktoré chcete chladiť.



POZNÁMKA

Pre prevádzku zariadenia na 230-V sieti striedavého prúdu doporučujeme používať sieťový usmerňovač.

4 Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky):

Označenie	Popis
Y24	24/12 DC/DC transformátor pre pripojenie 12-V---chladiaceho zariadenia na 24 V---
Y50	AC/DC sieťový usmerňovač pre pripojenie 12-V---chladiaceho zariadenia na 230 V~

5 Technický popis

Chladiace zariadenie je vhodné pre mobilné používanie. Môže chladit' tovar, príp. ho udržiavať studený alebo (pri **prídavnom vybavení** „Ohrievať“) zohrievať na max. 65 °C, príp. ho udržiavať teplý.

Chladienie je neopotrebovateľné peltierove chladienie s odvádzaním tepla cez ventilátor.

Keď je chladiaci prístroj pripojený k zásuvke DC, **nedá** sa nastavovať chladiaci výkon. Chladiaci systém potom chladí na najnižšiu hodnotu.

5.1 Možné prídavné vybavenie

Toto zariadenie sa dodáva v rôznych prevedeniach. Vami zakúpené prevedenie môže mať preto nasledujúce prídavné vybavenia:

- **Ohrievať**

Obsah vášho chladiaceho zariadenia sa môže zohriať na max. 65 °C, prípadne udržiavať teplý.

- **ABS (aktivovateľná ochrana batérie)**

V zariadení integrovaná kontrola batérie chráni vašu batériu vozidla pred príliš veľkým vybitím.

- **Izolačný kryt**

Ľahší izolačný kryt sa môže použiť ako prepravná alternatíva ku krytu agregátu. Majte na pamäti, že izolačný kryt **nechladí**.

- **Otvor pre fľašu**

Jednotlivá nápojová fľaša sa dá vybrať von cez otvor pre fľašu.

- **Ďalšie tašky**

Ďalšie tašky z vonkajšej strany slúžia ako ďalšie možnosti uloženia. Majte na pamäti, že v nich uložené predmety sa **nebudú** chladit'.

6 Obsluha



UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!

Potraviny sa smú uskladniť len v originálnom balení alebo vo vhodných nádobách.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!

- Dbajte, aby sa v chladiacom zariadení nachádzali len predmety, príp. tovar, ktoré sa smú na zvolenú teplotu ochladiť alebo (pri prídavnom zariadení „Ohrievať“) zohriať.
- Dbajte, aby sa nápoje alebo jedlá v sklenených nádobách neochladili príliš silno. Pri mrazení sa nápoje alebo tekuté jedlá roztrhajú. Tým sa môžu sklenené nádoby zničiť.
- Dbajte, aby bolo chladiace zariadenie dobre odvetrané, aby sa odobraté teplo dalo odvádzať, v opačnom prípade nie je jeho správna funkcie zaručená. Najmä sa nesmú zakryť vetracie otvory.



POZNÁMKA

- Skôr než uvediete nové chladiace zariadenie do prevádzky, mali by ste ho z hygienických dôvodov zvnútra a zvonku vyčistiť vlhkou utierkou (pozri aj „Čistenie a ošetrovanie“ na strane 60).
- Niekoľko kvapiek vody sa môže usadiť vo vnútri chladiaceho zariadenia, keď dlhšiu dobu chladilo. Je to normálne, lebo vlhkosť vzduchu kondenzuje na kvapky vody, keď sa teplota v chladiacom zariadení ochladí. Chladiace zariadenie nie je vadné. Vytrite ho príp. so suchou utierkou.



POZNÁMKA pre chladiace zariadenia s preložiteľnou rukoväťou

Keď je rukoväť preložená dozadu alebo je chladiace zariadenie nesené, je kryt zatvorený. Kryt môžete otvoriť len ak je rukoväť preložená smerom dopredu.

6.1 Rady pre úsporu energie

- Zvoľte dobre odvetrané a pred slnečným žiarením chránené miesto osadenia.
- Ak chcete dosiahnuť zvýšenú energetickú efektívnosť a obmedzený chladiaci výkon zariadenia, použite režim ECO.
- Teplé jedlá nechajte najprv ochladiť, pokým ich budete v zariadení udržiavať studené.
- Neotvárajte chladiace zariadenia častejšie než je to potrebné.
- Nenechávajte chladiace zariadenie otvorené dlhšie než je to potrebné.
- Jednotlivé nápojové fľaše odoberajte cez otvor pre fľašu, keď je ním zariadenie vybavené.

6.2 Používanie chladiaceho prístroja

- Postavte chladiace zariadenie na pevný podklad.
- Pripojte pripojovací kábel jednosmerného prúdu na zapalovač cigariet alebo na zásuvku jednosmerného prúdu vo vozidle.

Chladiace zariadenie bez prídavného vybavenia „Ohrievať“

- ✓ Chladiace zariadenie začne s chladením vnútorného priestoru.
- Keď uvediete chladiace zariadenie mimo prevádzku, vytiahnite pripojovaciu zástrčku zo zásuvky.

Chladiace zariadenie s prídavným vybavením „Ohrievať“

- Posuňte spínač na ovládacom paneli do polohy „HOT“ (ohrievať) alebo „COLD“ (chladiť), aby ste chladiace zariadenie zapli.
- ✓ Prevádzkové indikátory na ovládacom paneli vám ukážu prevádzkový režim:

Indikátor prevádzky	Prevádzkový režim
červená	Ohrievať
zelená	Chladiť

- ✓ Chladiace zariadenie začne s chladením oohrievaním vnútorného priestoru.
- Keď chcete uviesť chladiace zariadenie mimo prevádzku,
 - posuňte spínač na ovládacom paneli z polohy „HOT“ (ohrievať) alebo „COLD“ (chladiť) do polohy „OFF“,
 - vytiahnite pripojovaciu zástrčku zo zásuvky.

6.3 Pripojiť na zapaľovač cigariet

**POZNÁMKA**

Keď pripojíte chladiace zariadenie na zapaľovač cigariet vášho vozidla, majte na pamäti, že príp. musíte zapnúť zapaľovanie motora, aby bolo zariadenie zásobované prúdom.

7 Čistenie a ošetrovanie

**VÝSTRAHA!**

Pred každým čistením a ošetrovaním odpojte zariadenie od siete.

**POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!**

- Nikdy nečistite chladiace zariadenie pod tečúcou vodou alebo dokonca v preplachovacej vode.
 - Nepoužívajte na čistenie žiadne ostré alebo tvrdé predmety, lebo tieto by mohli chladiace zariadenie poškodiť.
-

► Príležitostne vyčistite zariadenie zvnútra aj zvonku s vlhkou utierkou.

8 Odstránenie porúch

Porucha	Možná príčina	Návrh riešenia
Vaše zariadenie nefunguje (zástrčka nie je zastrčená v zásuvke).	Na zásuvke jednosmerného prúdu (zapaľovač cigariet) vo vozidle nie je žiadne napätie.	V mnohých vozidlách musí byť zapnuté zapaľovanie motora, aby bol na zapaľovači cigariet prúd.
	Vnútorý ventilátor alebo chladiaci prvok je chybný.	Opravu môže previesť len certifikovaná prevádzka služieb zákazníkom.
Prevádzka na zásuvke -jednosmerného napätia (zapaľovač cigariet): Zapaľovanie je zapnuté a chladiaci box nefunguje.	Objímka zásuvky jednosmerného prúdu je znečistená. To má za následok zlý elektrický kontakt.	Ak sa vaša zástrčka v objímke jednosmerného -prúdu príliš zahrieva, musí sa buď vyčistiť objímka alebo zástrčka možno nie je správne zložená.
	Je prepálená poistka jednosmerného -prúdu.	Vymeňte poistku zástrčky jednosmerného -prúdu za rovnocennú poistku.
	Poistka na vozidle je prepálená.	Vymeňte vozidlovú poistku jednosmerného -prúdu (bežne 15 A) (pritom dodržte prevádzkové pokyny k vášmu vozidlu).

9 Likvidácia

- Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na recykláciu.



Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.

10 Technické údaje

Technické údaje nájdete na typovom štítku.

Devreye almadan önce, lütfen bu kılavuzu itina ile okuyun ve saklayın. Cihazı başkasına verdiğinizde bu kılavuzu da birlikte verin.

Amacına uygun olmayan kullanım veya yanlış kullanım sonucu oluşan hatalardan üretici sorumlu değildir.

İçindekiler

1	Sembollerin açıklanması	62
2	Güvenlik uyarıları	63
3	Amacına Uygun Kullanım	65
4	Aksesuar	66
5	Teknik Tanımlama	66
6	Kullanım	67
7	Temizlik ve Bakım	69
8	Arıza giderme	70
9	Atık Toplama	70
10	Teknik Özellikler	70

1 Sembollerin açıklanması



TEHLİKE!

Güvenlik uyarısı: Uyulmaması can kaybına veya ağır yaralanmalara sebep olur.



UYARI!

Güvenlik uyarısı: Uyulmaması can kaybına veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.



DİKKAT!

Güvenlik uyarısı: Uyulmaması yaralanmalara sebep olabilir.



İKAZ!

Uyulmaması malzeme hasarlarına sebep olabilir ve ürünün çalışmasını etkileyebilir.

**NOT**

Ürünün kullanılması ile ilgili ilave bilgiler.

► **Kullanma:** Bu sembol herhangi bir şey yapmanız gerektiğini gösterir. Yapılması gerekenler adım adım açıklanır.

✓ Bu sembol yapılan bir işin sonucunu tanımlar.

Şekil 1 5, sayfa 3: Bu bilgi bir şekil içindeki bir elemana işaret eder, bu örnekte «Pozisyon 5, Şekil 1, sayfa 3».

2 Güvenlik uyarıları

2.1 Genel Güvenlik

**TEHLİKE!**

- Teknelerde: Şebeke ile işletmede güç kaynağının mutlaka bir FI anahtar ile emniyete alındığından emin olun.

**UYARI!**

- Cihaz üzerinde hasar görünüyorsa, devreye alınmamalıdır.
- Bu cihazda sadece usta elemanlar tarafından onarım yapılmalıdır. Yanlış onarım çalışmaları tehlike rizikosunu yükseltir.
- Bedeni, duyuşsal veya zihinsel becerileri veya deneyimsizlikleri ya da bilgisiz olmalarından dolayı bu ürünü güvenli olarak kullanabilecek durumda olmayanlar (çocuklar da dahi), bu ürünü sadece sorumlu bir kişinin gözetimi altında kullanmalıdır.
- **Elektronik cihazlar çocuk oyuncuğı değildir!**
Bu cihazı çocuklardan uzak bir yerde saklayın ve kullanın.
- Bu cihazla oynamadıklarından emin olmak için, çocuklar daima gözetlenmelidir.
- Bu cihazın bağlantı kablosunda hasar varsa, tehlike oluşmaması için üretici, yetkili servisi veya başka bir usta kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazda içinde gaz bulunan sprey kutuları gibi patlayıcı maddeler bırakmayın.

**DİKKAT!**

- Her temizlik ve bakım çalışması öncesi
 - her kullanımdan sonra
 - cihazın şebeke bağlantısını çıkartınız
- Gıda maddeleri sadece orijinal ambalajlarında veya uygun kaplarda muhafaza edilmelidir.

**İKAZ!**

- Bu cihazı DC bağlantı kablosu ile sadece arabanın DC prizine (örn. çakmak) bağlayın.
- Tip etiketi üzerindeki gerilim bilgilerini mevcut enerji dağıtım kurumunun bilgileri ile karşılaştırın.
- Soğutma cihazı asitli veya solvent içeren maddelerin taşınması için uygun değildir.
- Fişi prizden çekerken bağlantı kablosundan tutarak çekmeyiniz.
- hızlı şarj cihazını bağlamadan önce, soğutma cihazınızın veya diğer tüketicileri aküden ayırın.
- Motoru kapattığınızda bağlantıyı ayırın veya soğutma cihazını kapatın. Aksi takdirde akü boşalabilir.

2.2 Cihazı çalıştırırken güvenlik**TEHLİKE!**

- Çıplak kablolarla kesinlikle elle dokunmayın.

**DİKKAT!**

- Devreye almadan önce, besleme kablosunun ve fişin kuru olduğundan emin olunuz.

**İKAZ!**

- Soğutma cihazının içinde, üretici tarafından önerilenlerin dışında başka elektrikli cihazlar kullanmayınız.
- Cihazı açık ateş veya diğer ısı kaynaklarının (kalorifer, kuvvetli güneş ışınları, gaz fırını vb.) yakınında bırakmayınız.
- **Aşırı ısınma tehlikesi!**
Çalışırken oluşan ısının yeterli bir şekilde dağılabileceğinden emin olunuz. Hava sirkülasyonu için cihazın duvarlara veya nesnelere yeterli bir mesafede olmasına dikkat ediniz.

- Havalandırma deliklerinin üzerlerinin örtülü olmadığından emin olunuz.
- İçindeki kaplara sıvı veya buz koymayınız.
- Cihazı kesinlikle suya batırmayınız.
- Cihazı ve kabloları ısıya ve neme karşı koruyunuz.

3 Amacına Uygun Kullanım

Soğutma cihazı gıda maddelerinin soğutulmasına uygundur.

Soğutma cihazı evlerde ve benzeri uygulama alanlarında kullanmak için öngörülmüştür, örneğin

- mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma alanlarındaki personel mutfakları
- tarımcılık
- otel, motel ve diğer konaklama yerlerinin müşterileri için
- kahvaltılı pansiyonlar
- yemek servisi ve benzeri toptancı uygulamaları

Ek olarak «Isıtma» ile tanımlanıyorsa, bu cihaz ayrıca ısıtabilir.

Bu cihaz bir arabadaki DC prize (örn. çakmak), teknelere ve karavanlara bağlanabilir (tip etiketindeki gerilim bilgilerine bakın)

Bu cihaz kamping için de kullanılabilir. Cihaz yağmur altında kalmamalıdır.



DİKKAT! Sağlık tehlikesi!

Cihazın soğutma kapasitesinin soğutmak istediğiniz gıda maddeleri veya ilaçlara uygun olup olmadığını kontrol edin.



NOT

Cihazın 230-V alternatif akım şebekesine bağlanması için bir şebeke redresörü kullanılmasını önermekteyiz.

4 Aksesuar

Aksesuar olarak temin edilebilir (teslimat kapsamına dahil değildir):

Adı	Tanımı
Y24	24/12 DC/DC transdüser 12-V \Rightarrow soğutma cihazını 24 V \Rightarrow 'a bağlamak için
Y50	AC/DC şebeke redresörü 12-V \Rightarrow soğutma cihazını 230 V \sim şebekeye bağlamak için

5 Teknik Tanımlama

Bu soğutma cihazı seyyar kullanıma uygundur. Ürünleri soğutabilir veya soğuk durumda tutabilir veya (sadece **ek donanım** «Isıtma» varsa) maks. 65 °C'ye kadar ısıtabilir veya sıcak tutabilir.

Soğutma tertibatı, ısının fan üzerinden dağıtıldığı aşınmasız bir peltier soğutmasıdır.

Soğutma cihazı DC prizine bağlı ise, soğutma gücü **ayarlanamaz**. Bu durumda soğutma cihazı maksimum kapasiteye kadar soğutur.

5.1 Olası ek donanımlar

Bu cihaz çeşitli tiplerde sunulmaktadır. Sizin satın almış olduğunuz tipinde şu ek donanımlar bulunabilir:

- **Isıtma**

Soğutma cihazının içindekiler 65 °C'ye kadar ısıtılıp bu sıcaklıkta tutulabilir.

- **ABS (etkinleştirilebilen akü koruyucu)**

Cihaza entegre edilmiş ek bir akü denetici arabanızın aküsünün derin deşarjını önler.

- **Yalıtım kapağı**

Taşıma seçeneği olarak ünitenin kapağının yerine daha hafif olan izolasyon kapağı kullanılabilir. İzolasyon kapağının **soğutmadığına** dikkat ediniz.

- **Şişe boşluğu**

Tek bir içecek şişesi şişe boşluğu üzerinden çıkartılabilir.

- **Ek cepler**

Dış tarafta bulunan ek ceplerde başka şeyler saklanabilir. Burada saklanan eşyaların **soğutulmadığına** dikkat edin.

6 Kullanım



DİKKAT! Sağlık tehlikesi!

Gıda maddeleri sadece orijinal ambalajlarında veya uygun kaplarda muhafaza edilmelidir.



İKAZ! Hasar tehlikesi!

- Soğutma cihazının içinde sadece seçilen sıcaklığa kadar soğutulmalarına veya («Isıtma» **ek donanımında**) ısıtılmalarına izin verilen şeyler bulunmalıdır.
- Cam kaplardaki yiyecek veya içeceklerin çok fazla soğumasına dikkat edin. Donan içecekler veya sıvılar genleşir. Bu da cam kapların kırılmalarına sebep olabilir.
- Isının dışarıya yayılması için, soğutma cihazının iyice havalandırılmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde cihaz doğru çalışmaz. Özellikle hava deliklerinin önleri kapatılmamalıdır.

**NOT**

- Soğutma cihazını çalıştırmadan önce, bir hijyen gereği olarak içten ve dıştan nemli bir bez ile silinmelidir (ayrıca, bkz. «Temizlik ve Bakım» sayfa 69).
- Cihaz uzun bir süre soğuttuğunda, içerisinde birkaç su damlası oluşabilir. Soğutma cihazının sıcaklığı düştüğünde, hava içindeki nem su damlaları olarak yoğuştuğundan, bu normal bir durumdur. Bu soğutma cihazının arızalı olduğu anlamına gelmez. Gerekliğinde kuru bir bezle silin.

**NOT Katlanır tutamaklı soğutma cihazları için**

Tutamak arkaya katlandığında veya soğutma cihazı taşınırken, kapak kapalıdır. Kapağı açmak için tutamak öne doğru katlanmalıdır.

6.1 Enerji tasarrufu için ipuçları

- Kullanmak için iyi havalandırılmış ve güneş ışınlarından korunmalı bir yer seçiniz.
- Soğutma cihazı için yüksek enerji tasarrufu ve sınırlı soğutma kapasitesi ayarlamak istiyorsanız, soğutma cihazının ECO modunu kullanın.
- Sıcak yiyecekleri soğuk tutmak için cihaza yerleştirmeden önce soğumalarını bekleyin.
- Soğutma cihazını gerektiğinden daha sık açmayın.
- Soğutma cihazını gerektiğinden daha uzun bir süre açık bırakmayın.
- Eğer mevcutsa, şişeleri şişe boşluğundan çıkartın.

6.2 Soğutma cihazının kullanılması

- Soğutma cihazını sağlam bir zemine yerleştiriniz.
- DC bağlantı kablosunu çakmağa veya arabadaki DC prizine takın.

«Isıtma» ek donanımı olmayan soğutma cihazı

- ✓ Soğutma cihazı iç alanı soğutmaya başlar.
- Soğutma cihazını devre dışı bıraktığınızda, bağlantı fişini çekiniz.

«Isıtma» ek donanımlı soğutma cihazı

- Soğutma cihazını çalıştırmak için kumanda panosundaki şalteri «HOT» (Isıtma) veya «COLD» (Soğutma) konumuna getirin.
- ✓ Kumanda panosundaki çalışma göstergeleri size çalışma modunu gösterir:

Çalışma göstergesi	Çalışma modu
kırmızı	Isıtma
yeşil	Soğutma

- ✓ Soğutma cihazı iç alanı ısıtmaya veya soğutmaya başlar.
- Soğutma cihazını devre dışı bıraktığınızda,
 - kumanda panosundaki şalteri «HOT» (Isıtma) veya «COLD» (Soğutma) konumundan «OFF» (kapalı) konumuna getirin,
 - bağlantı fişini çekin.

6.3 Çakmağa bağlanması



NOT

Soğutma cihazını arabanın çakmak soketine bağladığınızda, cihazın elektrikle beslenebilmesi için gerektiğinde kontağı çalıştırmak gerektiğini unutmayınız.

7 Temizlik ve Bakım



UYARI!

Cihazı her bakım ve temizleme öncesi şebekeden ayırın.



İKAZ! Hasar tehlikesi!

- Cihazı akar su altında veya bulaşık suyu ile yıkamayın.
- Temizlemek için sert deterjanlar veya sert nesnelere kullanmayınız, soğutma cihazında hasar yapabilirsiniz.

- Cihazı arada sırada içten ve dıştan nemli bir bezle temizleyin.

8 Arıza giderme

Arıza	Olası nedeni	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor (fişi takılı).	Arabanın DC prizinde (çakmak) gerilim yok.	Çoğu arabalarda çakmak soketinin çalışması için kontak açık olmalıdır.
	İç vantilatör veya soğutma elemanı arızalı.	Sadece yetkili bir servis tarafından onarılmalıdır.
DC-prizinde (çakmak) çalıştırma: Kontak açık, fakat kuru çalışmıyor.	DC prizinin duyu kirlenmiş. Bunun sonucu olarak elektriksel temas zayıf.	Soğutma cihazının fişi DC-prizinin duyuunda çok ısınır, ya duyun temizlenmesi gerekir ya da fiş büyük bir olasılıkla doğru takılmamıştır.
	DC-fişinin sigortası atmış.	DC-fişinin sigortasını aynı değerde başka bir sigorta ile değiştirin.
	Arabanın sigortası atmış.	Arabadaki DC-fişinin sigortasını (normal olarak 15 A) değiştirin (bu konuda arabanızın işletme talimatlarına bakınız).

9 Atık Toplama

- Ambalaj malzemesini mümkünse ilgili geridönüşüm atık sistemine kazandırın.



Ürünün servis ömrü tamamlandığında, hurdaya çıkartmak için en yakın recycling merkezinden bilgi alın veya uzman satıcınızın ilgili atık bertaraf talimatlarını isteyin.

10 Teknik Özellikler

Teknik veriler tip etiketinde bulunur.

Pred prvo uporabo temeljito preberite to navodilo in ga shranite. Ob morebitni prodaji drugemu uporabniku ne pozabite priložiti tudi tega navodila.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi **nastala zaradi nenamenske uporabe ali napačnega upravljanja.**

Kazalo

1	Pojasnitev simbolov	71
2	Varnostni napotki	72
3	Uporaba v skladu z namenom	74
4	Pribor	75
5	Tehnični opis	75
6	Upravljanje	76
7	Čiščenje in nega	78
8	Odpravljanje motenj	79
9	Odstranjevanje	79
10	Tehnični podatki	79

1 Pojasnitev simbolov



NEVARNOST!

Varnostni napotek: Neupoštevanje povzroči smrt ali težko poškodbo.



OPOZORILO!

Varnostni napotek: Neupoštevanje lahko povzroči smrt ali težko poškodbo.



POZOR!

Varnostni napotek: Neupoštevanje lahko povzroči poškodbe.



OBVESTILO!

Neupoštevanje lahko povzroči materialno škodo in vpliva na delovanje izdelka.

**NASVET**

Dopolnilne informacije za upravljanje naprave.

► **Ravnanje:** Ta simbol sporoča, da morate nekaj storiti. Potrebno ravnanje je opisano po načelu korak za korakom.

✓ Ta simbol opisuje rezultat ravnanja.

Slika 1 5, stran 3: Ta navedba opozarja na element, ki je prikazan na sliki, v tem primeru na „poziciji 5 na sliki 1 na strani 3“.

2 Varnostni napotki

2.1 Splošna varnost

**NEVARNOST!**

- Pri čolnih: pri omrežnem napajanju morate brezpogojno zagotoviti, da je vaše napajanje s tokom zavarovano s FI-stikalom!

**OPOZORILO!**

- Če ste na napravi opazili vidne poškodbe, je ne smete uporabljati.
- Vsa popravila te naprave naj opravijo samo primerno usposobljeni serviserji. Nestrokovno opravljena popravila lahko povzročijo precejšnjo nevarnost.
- Osebe (vključno otroci), ki zaradi svojih psihičnih, senzoričnih ali duševnih sposobnosti ali svoje neizkušenosti ali neznanja niso v stanju, da bi varno uporabljali proizvod, je brez nadzora ali navodil druge odgovorne osebe ne smejo uporabljati proizvod.
- **Električne naprave niso otroške igrače!**
Napravo shranjujte in uporabljajte na mestih, ki niso dostopna otrokom.
- Otroke nadzirajte in tako preprečite igranje z napravo.
- Če je priključni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba oziroma ustrezno usposobljena oseba ali služba. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost za uporabnika.

- Ne skladiščite eksplozivnih substanc kot npr. razpršilnikov s potisnim plinom v napravi.

**POZOR!**

- Izključite napravo iz omrežja
 - pred vsakim čiščenjem in negovalnimi opravili,
 - po končani uporabi.
- Živila smete shranjevati samo v originalni embalaži ali primernih posodah.

**OBVESTILO!**

- Napravo priključite v 12 voltno vtičnico v vozilu (n. pr. cigaretnivžigalnik) samo z 12 voltnim priključnim kablom.
- Primerjajte podatke o napetosti na tipski tablici z dejanskim razpoložljivim energetskim napajanjem.
- Ta hladilna torba ni primerna za transport jedkih snovi in snovi, ki vsebujejo topila.
- Vtiča iz vtičnice nikoli ne vlečite tako, da držite za priključni kabel.
- Preden priključite napravo za hitro polnjenje, izključite hladilno torbo in druge porabnike iz akumulatorskega napajanja.
- Prekinite povezavo ali izklopite hladilnonapravo, kadar izklopite motor. V nasprotnem primeru lahko pride do praznjenja baterije.

2.2 Varnost pri delovanju naprave

**NEVARNOST!**

- Golih električnih vodnikov se nikoli ne dotikajte z golimi rokami.

**POZOR!**

- Pred vklopom naprave vedno preverite, ali sta vtič in priključni kabel suha.

**OBVESTILO!**

- V hladilni torbi ne smete uporabljati nobenih električnih naprav, razen če proizvajalec uporabo teh naprav priporča.
- Naprave nikoli ne odlagajte v bližino odprtega ognja ali drugih toplotnih virov (grelna telesa, močna sončna svetloba, plinske peči itd.).

- **Nevarnost pregretja!**

Toplota, ki se sprošča med delovanjem, mora imeti možnost zadostnega odvajanja. Razmik med napravo in sosednjimi stenami in predmeti mora biti tak, da okoliški zrak lahko kroži.

- Ventilacijske odprtine ne smejo biti pokrite.
- V notranjo posodo ne nalivajte niti tekočin niti v njej ne shranjujte ledu.
- Naprave ne smete potopiti v vodo.
- Napravo in kable zaščitite pred vročino in vlago.

3 Uporaba v skladu z namenom

Hladilna torba je namenjena hlajenju živil.

Hladilna naprava je namenjena za domačo uporabo in za podobna področja uporabe kot na primer

- v čajnih kuhinjah trgovin, uradov in na drugih delovnih področjih
- v kmetijstvu
- uporabljajo jo gostje v hotelih, motelih in drugih prenočiščih
- v penzionih z zajtrkom
- v gostinstvu in podobnih področjih uporabe na veliko

Z dodatno opremo „Ogrevanje“ lahko tudi ogreva.

Naprava je zasnovana le za obratovanje, ko je priključena v vtičnico vozila (n. pr. vžigalnik za cigarete), čolna ali avtodoma (glejte podatke o napetosti na tipski tablici).

Naprava je primerna tudi za kampiranje. Naprava ne sme biti izpostavljena dežju.



POZOR! Nevarnost za zdravje!

Če želite hraniti na hladnem živila ali zdravila, se predhodno prepričajte, ali hladilna zmogljivost naprave zadostuje zahtevam glede shranjevanja posameznih živil ali zdravil.



NASVET

Pri delovanju naprave, priključene na 230-voltni izmenični tok, priporočamo uporabo omrežnega usmernika.

4 Pribor

Dosegljivo kot dodatna oprema (ni v obsegu pošiljke):

Naziv	Opis
Y24	24/12 voltni pretvornik za priključitev 12-voltnne hladilne torbe na 24 voltni
Y50	AC/DC omrežni usmernik za priključitev 12-voltnne hladilne torbe na 230 voltno

5 Tehnični opis

Hladilna torba je namenjena mobilni uporabi. Blago hladite oz. vzdržujete hladno ali (pri **dodatni opremi** „Ogrevanje“) ogrevate oz. vzdržujete toplo na maks. 65 °C .

Hlajenje je izvedeno kot hlajenje Peltier brez obrabe z odvajanjem toplote z ventilatorjem.

Če je hladilna torba priključena na DC vtičnico, se hladilne moči **ne** more nastaviti. Hladilna enota ohladi, nato največja.

5.1 Možna dodatna oprema

Ta naprava je na voljo v različnih izvedbah. Vaša izbrana izvedba je lahko opremljena z naslednjo dodatno opremo:

- **Ogrevanje**

Vsebinsko v notranjosti hladilne torbe je mogoče ogreti na največ 65 °C oziroma hraniti na tej temperaturi.

- **ABS (zaščita akumulatorja, ki jo lahko vključite)**

V napravi je integriran nadzornik akumulatorja, ki ga je mogoče priključiti in varuje akumulator vozila pred prevelikim izpraznjenjem.

- **Izolacijski pokrov**

Lažji izolacijski pokrov lahko uporabite kot alternativo za transport za pokrov agregata. Upoštevajte, da izolacijski pokrov **ne** hladi.

- **Odprtina za steklenice**

Posamezno steklenico za pijačo lahko vzamete iz naprave skozi odprtino za steklenice.

- **Dodatni žepi**

Zunanji dodatni žepi so predvideni kot dodatna možnost za shranjevanje. Zavedati se morate, da se v njih shranjeni predmeti **ne** hladijo.

6 Upravljanje



POZOR! Nevarnost za zdravje!

Živila smete shranjevati samo v originalni embalaži oziroma v ustreznih posodah.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb!

- Pazite na to, da so v hladilni torbi samo taki predmeti oz. stvari, ki se smejo na izbrano temperaturo ohladiti ali ogreti (pri **dodatni opremi** „Ogrevanje“).
- Pazite, da pijače in hrane v steklenih posodah ne ohladite premočno. Pri zamrzovanju se pijača ali tekoča hrana razteza. Na ta način se lahko steklene posode poškodujejo.
- Pazite na to, da se hladilna torba dobro prezračí, s čimer se nastala toplota lahko odvaja. V nasprotnem primeru ni mogoče zagotoviti brezhibnega delovanja. Zlasti ne smejo biti prekrite odprtine za prezračevanje.



NASVET

- Preden začnete uporabljati novo hladilno torbo, jo zaradi higienskih razlogov z vlažno krpo znotraj in zunaj temeljito očistite (glejte tudi „Čiščenje in nega“ na strani 78).
- V hladilni napravi se lahko nakopiči nekaj kapljic vode, če je ta hladila dalj časa. To je normalno, ker se vlaga v zraku kondenzira v kapljice vode, kadar se temperatura v hladilni napravi niža. Hladilna naprava ni pokvarjena. Po potrebi jo obrišite s suho krpo.



NASVET za hladilne torbe s preklopnim ročajem

Pokrov je zaprt, ko je ročaj obrnjen nazaj oziroma ko hladilno torbo prenašate. Pokrov lahko odprete samo, ko je ročaj obrnjen v smeri naprej.

6.1 Nasveti za varčevanje z energijo

- Izberite dobro prezračeno mesto, ki naj bo zaščiten pred sončno svetlobo.
- Če želite večjo energijsko učinkovitost in omejen hladilni učinek hladilne naprave, uporabite EKO način hladilne naprave.
- Tople jedi naj se ohladijo, preden jih položite v hladilno torbo.
- Hladilne torbe ne odpirajte pogosteje, kot je dejansko potrebno.
- Hladilne torbe ne puščajte odprte dlje, kot je potrebno.
- Posamezne steklenice vzemite iz hladilne torbe skozi odprtino za steklenice, če je ta na voljo.

6.2 Uporaba hladilne torbe

- Hladilno torbo postavite na trdno podlago.
- 12 voltni priključni kabel priključite v vžigalnik za cigarete ali v 12 voltno vtičnico v vozilu.

Hladilna torba brez dodatne opreme „Ogrevanje“

- ✓ Hladilna torba začne hladiti svojo notranjost.
- Ko hladilno torbo izključite, izvlecite priključni vtič.

Hladilna torba z dodatno opremo „Ogrevanje“

- Da hladilno torbo vključite, prestavite stikalo na upravljalni plošči v položaj „HOT“ (ogrevanje) ali „COLD“ (hlajenje).
- ✓ Prikaza delovanja na upravljalni plošči prikazujeta način delovanja:

Prikaz delovanja	Način delovanja
Rdeče	Ogrevanje
Zeleno	Hlajenje

- ✓ Hladilna torba začne hladiti oz. ogrevati svojo notranjost.
- Ko nameravate hladilno torbo izključiti,
 - stikalo na upravljalni plošči potisnite s položaja „HOT“ (ogrevanje) ali „COLD“ (hlajenje) v položaj „OFF“,
 - izvlecite priključni kabel.

6.3 Priključitev na cigaretni vžigalnik

**NASVET**

Pri priključitvi hladilne torbe na cigaretni vžigalnik svojega vozila, morate vzpostaviti kontakt, saj drugače ni napajanja naprave z električnim tokom.

7 Čiščenje in nega

**OPOZORILO!**

Pred vsakim čiščenjem in negovanjem napravo izključite iz omrežja.

**OBVESTILO! Nevarnost poškodb!**

- Hladilne torbe ne smete čistiti pod tekočo vodo ali v vodi, ki je ostala pri pomivanju posode.
 - Pri čiščenju ne smete uporabljati niti agresivnih čistil niti trdih predmetov, saj lahko poškodujete hladilno torbo.
-

► Notranjost in zunanost naprave občasno očistite z vlažno krpo.

8 Odpravljanje motenj

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje motnje
Vaša torba ne deluje (vtič je vstavljen).	Na 12 voltni enosmerni vtičnici (cigaretni vžigalnik) v vozilu ni napetosti.	V večini vozil mora biti vklopljen kontakt stikala za vžig motorja, šele potem je vžigalnik za cigarete pod napetostjo.
	Pokvarjen je notranji ventilator ali hladilni element.	Popravilo lahko izvedejo samo v pooblaščenih servisnih službi.
Delovanje na 12 voltni enosmerni vtičnici (cigaretni vžigalnik): Vključen je kontakt (na armaturi vozila) in hladilna torba ne deluje.	Ohišje 12 voltne vtičnice je umazano. To povzroča slab električni stik.	Če se vtič v 12 voltni-vtičnici cigaretnega vžigalnika močno segreva, potem je treba očistiti vtičnico oziroma preveriti, ali vtič morda ni pravilno sestavljen.
	Varovalka 12 voltnega vtiča je pregorela.	Varovalko 12 voltnega vtiča zamenjajte z enakovredno varovalko.
	Varovalka v vozilu je pregorela.	Zamenjajte varovalko vozila 12 voltne enosmerne vtičnice (običajno 15 A) . (Pri tem upoštevajte napotke iz navodila za uporabo svojega motornega vozila).

9 Odstranjevanje

- Embalažni material odložite na primernem mestu za zbiranje odpadkov za reciklažo.



Ko dokončno prenehate uporabljati napravo in jo nameravate zavreči, se o veljavnih okoljskih predpisih posvetujte z najbližjim središčem za zbiranje odpadkov za reciklažo ali pri svojem trgovcu.

10 Tehnični podatki

Tehnični podatki so navedeni na tipski tablici.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de punerea în funcțiune și păstrați-le. În cazul în care predați aparatul altei persoane, înmânați-i și aceste instrucțiuni.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile cauzate de **utilizarea neconformă cu destinația** sau de **operarea incorectă**.

Cuprins

1	Explicitarea simbolurilor	80
2	Indicații de securitate	81
3	Utilizarea conformă cu destinația.	83
4	Accesorii	84
5	Descriere tehnică	84
6	Modalitatea de operare	85
7	Curățarea și îngrijirea	87
8	Remediarea avariilor	87
9	Evacuarea ca deșeu	88
10	Date tehnice.	88

1 Explicitarea simbolurilor



PERICOL!

Indicație de securitate: Nerespectarea provoacă vătămări mortale sau grave.



AVERTIZARE!

Indicație de securitate: Nerespectare poate provoca vătămări mortale sau grave.



PRECAUȚIE!

Indicație de securitate: Nerespectarea poate provoca vătămări.



ATENȚIE!

Nerespectarea poate provoca pagube materiale și influența negativ funcționarea produsului.

**INDICAȚIE**

Informații complementare pentru operarea cu produsul.

► **Procedeu:** Acest simbol vă arată că trebuie să întreprindeți ceva. Procedeele necesare sunt descrise pas cu pas.

✓ Acest simbol descrie rezultatul unui procedeu.

Fig. 1 5, pagina 3: Această indicație semnalează un element dintr-o imagine, în acest exemplu „Poziția 5 din imaginea 1 de la pagina 3”.

2 Indicații de securitate

2.1 Indicații de securitate cu caracter general

**PERICOL!**

- În cazul bărcilor: În cazul alimentării de la rețea, încredințați-vă neapărat că alimentarea electrică este asigurată cu un întrerupător diferențial de siguranță cu declanșare automată.

**AVERTIZARE!**

- În cazul în care aparatul prezintă deteriorări vizibile, nu aveți voie să îl puneți în funcțiune.
- Reparațiile la acest aparat trebuie să fie efectuate numai de către personal specializat. Reparațiile efectuate incompetent pot duce la pericole considerabile.
- Persoanele (inclusiv copiii) care, din cauza capacităților fizice, senzoriale sau psihice sau din cauza lipsei de experiență sau de cunoștințe nu au posibilitatea de a folosi produsul în siguranță, nu trebuie să folosească acest produs fără supraveghere sau instruire din partea unei persoane răspunzătoare.
- **Aparatele electrice nu sunt jucării pentru copii!**
Păstrați și utilizați aparatul în afara zonelor accesibile copiilor.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- În cazul în care cablul de conexiune al acestui aparat a suferit deteriorări, acesta trebuie să fie înlocuit de către fabricant, de serviciul pentru clienți sau de o persoană cu calificare echivalentă, pentru a evita eventualele pericole.

- Nu depozitați în aparat substanțe cu capacitate de explozie, ca de ex. doze de spray cu gaze inflamabile.

**PRECAUȚIE!**

- Detașați aparatul de rețea
 - înainte de orice operație de curățare și îngrijire
 - după fiecare utilizare
- Alimentele trebuie să fie depozitate numai în ambalajul original sau în recipiente adecvate.

**ATENȚIE!**

- Conectați aparatul numai cu cablul de conexiune de CC la priza din bord de CC (de ex. brichetă) din autovehicul.
- Comparați tensiunea indicată pe plăcuța de fabricație cu sursa de alimentare existentă.
- Aparatul frigorific nu este adecvat pentru transportul substanțelor corozive sau ai solventilor.
- Nu trageți niciodată fișa de cablul de conexiune din priză.
- Debransați aparatul frigorific și ceilalți consumatori de la baterie, înainte de a conecta redresorul de încărcare rapidă.
- Întrerupeți legătura sau deconectați aparatul frigorific când opriți motorul. În caz contrar, bateria se poate descărca.

2.2 Utilizarea sigură a aparatului

**PERICOL!**

- Nu atingeți conductorii desizolați cu mâinile goale.

**PRECAUȚIE!**

- Înainte de punerea în funcțiune, asigurați-vă că fișa și cablul sunt uscate.

**ATENȚIE!**

- Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului frigorific, decât dacă acestea sunt recomandate de către fabricant în acest scop.
- Nu amplasați aparatul în apropierea flăcărilor deschise sau a altor surse de căldură (sisteme de încălzire, radiație solară intensă, șemineuri etc).

- **Pericol de supraîncălzire!**
Asigurați întotdeauna o evacuare suficientă a căldurii generate prin funcționare. Asigurați-vă că aparatul se află la o distanță suficientă de pereți sau alte obiecte, pentru ca aerul să poată circula.
- Asigurați-vă că deschiderile de ventilație nu sunt astupate.
- Nu introduceți lichide sau gheață în recipientul interior.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă.
- Protejați aparatul și cablurile de căldură și umiditate.

3 Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul frigorific este adecvat pentru răcirea alimentelor.

Aparatul de răcire este prevăzut pentru uz casnic și domenii aplicative similare, ca de exemplu

- în bucătăriile pentru personal din magazine, birouri și alte spații de lucru
- în agricultură
- de către oaspeți în hoteluri, moteluri sau alte spații de găzduire
- în pensiuni cu mic deun
- în activități de catering și de comerț angros

Cu dotarea opțională „Încălzire” aparatul poate și încălzi.

Aparatul este conceput pentru a fi alimentat de la o priză de CC a rețelei de bord a unui automobil (de ex. brichetă), a unei bărci sau a unei rulote (vezi tensiunea indicată de pe plăcuța de fabricație).

Aparatul este adecvat și pentru camping. Este interzis să expuneți aparatul la ploaie.



PRECAUȚIE! Pericol pentru sănătate!

Verificați dacă puterea de răcire a aparatului corespunde cerințelor specifice alimentelor sau medicamentelor pe care doriți să le răciți.



INDICAȚIE

Pentru operarea cu aparatul la o rețea electrică de curent alternativ de 230-V vă recomandăm utilizarea unui redresor de rețea.

4 Accesorii

Disponibil ca accesoriu (neconținut în pachetul de livrare):

Denumire	Descriere
Y24	Convertor 24/12 CC/CC pentru racordarea aparatului frigorific de 12-V --- la 24 V ---
Y50	Redresor de rețea CA/CC pentru racordarea aparatului frigorific de 12-V --- la 230 V \sim

5 Descriere tehnică

Aparatul frigorific este adecvat pentru utilizarea mobilă. Poate răci marfa, respectiv o poate păstra rece sau (la **dotarea opțională** „Încălzire”) o poate încălzi la max. 65 °C, respectiv o poate păstra caldă.

Sistemul de răcire este de tip Peltier, fără uzură, cu eliminarea căldurii prin intermediul unui ventilator.

Dacă aparatul de răcire este conectat la priza DC, puterea de răcire **nu** poate fi reglată. Aparatul de răcire va executa în acest caz o răcire maximă.

5.1 Dotări suplimentare posibile

Acest aparat este disponibil în diverse variante. De aceea, varianta cumpărată de dumneavoastră poate avea următoarele dotări suplimentare:

- **Încălzire**

Conținutul aparatului frigorific poate fi încălzit, respectiv păstrat cald până la max. 65 °C.

- **ABS (protecție activabilă a acumulatorului)**

Un dispozitiv de supraveghere activabil, integrat în aparat, protejează acumulatorul autovehiculului dumneavoastră de o descărcare prea pronunțată.

- **Capac izolat**

Capacul izolat mai ușor poate fi utilizat ca alternativă de transport pentru capacul agregatului. Capacul izolat **nu trebuie** să se răcească.

- **Orificiul pentru flacoane**

Un singur flacon de băuturi poate fi extras prin orificiul pentru flacoane.

- **Buzunarele suplimentare**

Buzunarele suplimentare exterioare au rol de mijloace suplimentare de stocare. Aveți în vedere ca obiectele păstrate în acestea să **nu** fie răcite.

6 Modalitatea de operare



PRECAUȚIE! Pericol pentru sănătate!

Alimentele trebuie să fie depozitate numai în ambalajul original sau în recipiente adecvate.



ATENȚIE! Pericol de deteriorare!

- Asigurați-vă că în aparatul frigorific se află numai obiecte, respectiv produse care pot fi răcite **sau (la dotarea opțională „Încălzire”) încălzite la temperatura aleasă.**
- Asigurați-vă că băuturile sau alimentele nu se răcesc prea puternic în vasele din sticlă. În caz de înghețare, băuturile sau alimentele lichide se dilată. În acest fel, vasele din sticlă pot fi distruse.
- Asigurați-vă că aparatul frigorific este bine ventilat, pentru a permite evacuarea căldurii extrase, deoarece, în caz contrar, funcționarea corectă nu poate fi garantată. Deschiderile de ventilație nu au voie în niciun caz să fie acoperite.



INDICAȚIE

- Înainte de a pune în funcțiune dată noul aparat, din motive de igienă, interiorul și exteriorul acestuia trebuie să fie curățate cu o cârpă umedă (vezi și „Curățarea și îngrijirea” la pagină 87).
- În interiorul aparatului frigorific se pot forma câteva picături de apă, dacă acesta a răcit un timp îndelungat. Acest lucru este normal, deoarece umiditatea din aer condensează, formând picături de apă, când temperatura în interiorul aparatului frigorific scade. Aparatul frigorific nu este defect. Ștergeți interiorul cu o cârpă uscată, dacă este necesar.



INDICAȚIE Pentru aparate frigorifice cu mâner rabatabil

Când mânerul este basculat înapoi sau când aparatul frigorific este transportat, capacul este zăvorât. Capacul poate fi deschis doar când mânerul este basculat spre înainte.

6.1 Indicații pentru economisirea energiei

- Alegeți un loc de utilizare bine aerisit și protejat de radiația solară.
- Dacă doriți să reglați o eficiență energetică mai mare și o putere de răcire limitată la aparatul de răcire, folosiți modul ECO al aparatului.
- Lăsați să se răcească alimentele calde, înainte de a le introduce în aparat pentru a fi păstrate la rece.
- Nu deschideți aparatul frigorific mai des decât este necesar.
- Nu lăsați aparatul frigorific deschis mai mult timp decât este necesar.
- Extrageți câte un flacon de băuturi prin orificiul pentru flacoane, dacă acesta există.

6.2 Utilizarea aparatului de răcire

- Așezați aparatul frigorific pe o bază stabilă.
- Conectați cablul de conexiune CC la brichetă sau la o priză de CC din autovehicul.

Aparatul frigorific fără dotarea opțională „Încălzire”

- ✓ Aparatul frigorific începe să răcească spațiul interior.
- Când scoateți din funcțiune aparatul frigorific, scoateți fișa de conexiune.

Aparatul frigorific cu dotarea opțională „Încălzire”

- Aduceți comutatorul de pe panoul de comandă în poziția „HOT” (încălzire) sau „COLD” (răcire), pentru a porni aparatul frigorific.
- ✓ Indicatoarele de pe panoul de comandă arată modul de funcționare:

Indicatorul de funcționare	Modul funcțional
Roșu	Încălzire
Verde	Răcire

- ✓ Aparatul frigorific începe să răcească, respectiv să încălzească spațiul interior.
- Când scoateți din funcțiune aparatul frigorific,
 - glisați comutatorul de pe panoul de operare din poziția „HOT” (încălzire) sau „COLD” (răcire) în poziția „OFF”,
 - scoateți fișa de conexiune.

6.3 Conectarea la brichetă



INDICAȚIE

Când conectați aparatul frigorific la bricheta autovehiculului, luați în considerare faptul că este posibil să fie necesară conectarea aprinderii, pentru ca aparatul să poată fi alimentat cu curent.

7 Curățarea și îngrijirea



AVERTIZARE!

Dețasați aparatul de rețea înainte de orice operație de curățare și îngrijire.



ATENȚIE! Pericol de deteriorare!

- Nu curățați niciodată aparatul frigorific cu jet de apă sau imersat în apă.
- Nu utilizați mijloace de curățare ascuțite sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora aparatul frigorific.

► Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.

8 Remedierea avariilor

Avarie	Cauze posibile	Soluția propusă
Aparatul dumneavoastră nu funcționează (fișa este introdusă).	La priza de CC (brichetă) a autovehiculului nu există tensiune.	La majoritatea autovehiculelor, aprinderea trebuie să fie conectată pentru ca bricheta să aibă tensiune.
	Ventilatorul intern sau elementul de răcire este defect.	Repararea trebuie să fie efectuată numai de către un atelier de asistență tehnică autorizat.
Alimentarea de la priza de-CC (brichetă): Aprinderea este conectată, dar cutia nu funcționează.	Fasungul prizei de CC este murdar. Acest lucru cauzează un contact electric necorespunzător.	În cazul în care fișa aparatului frigorific devine foarte fierbinte în fasungul prizei de-CC, fasungul trebuie să fie curățat sau fișa nu este montată corect.
	Siguranța fișei de-CC este arsă.	Înlocuiți siguranța fișei de-CC cu o siguranță echivalentă.
	Siguranța autovehiculului este arsă.	Înlocuiți siguranța autovehiculului de la priza de-CC (de obicei 15 A) (respectați instrucțiunile de exploatare a autovehiculului).

9 Evacuarea ca deșeu

- Dacă este posibil, depozitați ambalajele în containerele pentru deseuri reciclabile.



Când scoateți produsul din funcțiune definitiv, informați-vă de la cel mai apropiat centru de reciclare sau de la magazinul de specialitate asupra reglementărilor în vigoare pentru eliminarea deșeurilor.

10 Date tehnice

Datele tehnice se găsesc pe plăcuța de fabricație.

Преди пускане в експлоатация моля прочетете внимателно тази инструкция и я съхранете. В случай че дадете този уред на друг потребител, предайте му и инструкцията.

Производителят не отговаря за щети, предизвикани от използване не по предназначение или неправилно обслужване.

Съдържание

1	Обяснение на символите	90
2	Указания за безопасност	91
3	Използване по предназначение	93
4	Допълнително оборудване	94
5	Техническо описание	94
6	Обслужване	96
7	Почистване и поддръжка	98
8	Отстраняване на смущения	99
9	Изхвърляне	99
10	Технически данни	99

1 Обяснение на символите

**ОПАСНОСТ!**

Указание за безопасност: Неспазването му води до смърт или тежко нараняване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Указание за безопасност: Неспазването му може да доведе до смърт или тежко нараняване.

**ВНИМАНИЕ!**

Указание за безопасност: Неспазването му може да доведе до наранявания.

**ВНИМАНИЕ!**

Неспазването му може да доведе до материални щети и до смущения във функцията на продукта.

**УКАЗАНИЕ**

Допълнителни информации относно обслужването на продукта.

► **Действие:** Този символ Ви показва, че трябва да направите нещо. Необходимите действия са описани крачка по крачка.

✓ Този символ описва резултата от действието.

фиг. 1 5, стр. 3: Тази информация Ви указва елемент от фигура, в този пример "позиция 5 във фигура 1 на стр. 3".

2 Указания за безопасност

2.1 Общи указания за безопасност



ОПАСНОСТ!

- При яхти: При експлоатация през електрическата мрежа електроснабдяването Ви трябва да е защитено посредством FI прекъсвач.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Ако уредът има видими повреди, не го пускайте в експлоатация.
- Уредът трябва да се ремонтира само от специализиран персонал. При поправки от неспециализиран персонал могат да възникнат сериозни опасности.
- Лица (включително деца), които поради психически, сензорни или умствени способности или поради тяхната неопитност или незнание, не са в състояние да използват безопасно продукта не трябва да използват този продукт без надзор или указания на отговорно лице.
- **Електрическите уреди не са играчки!**
Съхранявайте и използвайте уреда извън обсега на деца.
- Децата трябва да се наблюдават, за да е сигурно, че не си играят с уреда.
- Ако свързващият кабел на уреда е повреден, трябва да бъде сменен от производителя, неговия отдел за работа с клиенти или друго специализирано лице, за да се избегнат опасности.
- Не съхранявайте в уреда експлозивни субстанции, като напр. флакони с втечен газ.



ВНИМАНИЕ!

- Извадете уреда от мрежата
 - преди всяко почистване и поддръжка
 - след всяко използване
- Хранителните продукти трябва да се държат само в оригиналните им опаковки или в подходящи съдове.

**ВНИМАНИЕ!**

- Свържете уреда само с DC свързващ кабел към DC бордови мрежови контакт (напр. запалка за цигари) в превозното средство.
- Сравнете данните за напрежението върху фабричната табелка с наличното електрозахранване.
- Хладилният уред не е подходящ за транспортиране на разяждащи или съдържащи разтворител вещества.
- Никога не дърпайте щекера за свързващия кабел от контакта.
- Освободете Вашия уред и другите потребители от клемите на акумулатора, преди да свържете бързо зарядно устройство.
- Прекъснете свързването или изключете уреда когато изключвате мотора. Иначе акумулаторът може да се разреди.

2.2 Безопасност при експлоатация на уреда

**ОПАСНОСТ!**

- Не хващайте никога с голи ръце оголени кабели.

**ВНИМАНИЕ!**

- Преди пускане в експлоатация внимавайте да са сухи захранващият кабел и щекерът.

**ВНИМАНИЕ!**

- Не използвайте електрически уреди в хладилния уред, освен ако тези уреди не са препоръчани за това от производителя.
- Не поставяйте уреда в близост до открит огън или други източници на топлина (отопление, силни слънчеви лъчи, газови печки и др.).
- **Опасност от прегряване!**
Внимавайте за достатъчно отвеждане на създаващата се при експлоатация топлина. Погрижете се за това уредът да е на достатъчно разстояние от стени или предмети, така че въздухът да може да циркулира.
- Внимавайте да не се закриват вентилационните отвори.

- Не пълнете течности или лед във вътрешните съдове.
- Не потапяйте уреда във вода.
- Пазете уреда и кабелите от горещина и влага.

3 Използване по предназначение

Хладилният уред е подходящ за охлаждане на хранителни продукти.

Охладителната устройство е предназначено за битови и други подобни приложения, например

- в кухните на персонала в магазини, офиси и други работни помещения
- в селското стопанство
- на гостите в хотели, мотели и други места за настаняване
- в местата, предлагащи нощувка и закуска
- в заведенията за хранене и други подобни големи търговски обекти

С допълнителното оборудване „Затопляне“ уредът може и да затопля.

Уредът е предвиден за работа с DC бордови мрежови контакт на превозно средство (напр. запалка за цигари), яhti или каравани (виж данните за напрежението върху фабричната табелка).

Уредът е подходящ и за къмпинг. Уредът не трябва да се излага на дъжд.



ВНИМАНИЕ! Опасност за здравето!

Моля проверете, дали охладителната мощност на уреда отговаря на изискванията за съхранение на хранителни продукти или медикаменти.



УКАЗАНИЕ

За работа на уреда чрез мрежа с променлив ток от 230-V препоръчваме използването на токоизправител.

4 Допълнително оборудване

Може да се закупи като допълнително оборудване (не се съдържа в комплекта на доставка):

Наименование	Описание
Y24	24/12 DC/DC преобразувател за свързване на 12-V \equiv хладилен уред към 24 V \equiv
Y50	AC/DC токоизправител за свързване на 12-V \equiv хладилен уред към 230 V~

5 Техническо описание

Хладилният уред е подходящ за мобилно използване. Може да охлажда или да поддържа студени продукти или (при **допълнително оборудване** „Затопляне“) да затопля или да поддържа топли продукти до макс. 65 °.

Охлаждането е неизносващо се, свободно от флуорхлорвъглерод термoeлектрическо охлаждане (на основата на ефекта на Пелтие) с отвеждане на топлината посредством вентилатор.

При включено към DC контакта охладително устройство охладителната мощност **не** може да се настрои. Охлаждащо устройство охлажда след това максималната.

5.1 Възможно допълнително оборудване

Този уред може да се закупи в различни модели. Поради това закупеният от Вас модел може да има следното допълнително оборудване:

- **Затопляне**

Съдържанието на Вашия хладилен уред може да се затопля или да се поддържа топло до макс. 65 °C.

- **ABS (активираща се защита на акумулатора)**

В уреда е интегрирана включваща се защита на акумулатора на превозното средство, която предпазва акумулатора от прекалено разреждане.

- **Изолиращ капак**

Лекият изолиращ капак може да се използва като транспортна алтернатива към капака на агрегата. Имайте предвид, че изолиращият капак **не** охлажда.

- **Отвор за бутилки**

Отделна бутилка за напитки може да се извади през отвора за бутилки.

- **Допълнителни джобове**

Допълнителни външни джобове служат като допълнителна възможност за прибиране. Имайте предвид, че съхраняваните тук предмети **не** се охлаждат.

6 Обслужване



ВНИМАНИЕ! Опасност за здравето!

Хранителните продукти трябва да се държат само в оригиналните им опаковки или в подходящи съдове.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда!

- Внимавайте в уреда да се намират само предмети или продукти, които могат да се охладят или затоплят (при **допълнително оборудване „Затопляне“**) до избраната температура.
- Внимавайте напитките или храните в стъклени съдове да не се охладят прекалено много. При замръзване напитките или течните храни се разширяват. Така стъклените съдове могат да се счупят.
- Внимавайте уредът да се вентилира добре, за да може топлината да се отвежда, в противен случай не може да се гарантира правилна функция. Внимавайте особено да не се закриват вентилационните отвори.



УКАЗАНИЕ

- Преди пускане на хладилната чанта в експлоатация по хигиенни съображения трябва да я почистите отвътре и отвън с влажна кърпа (виж и „Почистване и поддръжка“ на стр. 98).
- Във вътрешността на уреда могат да се образуват капчици вода, ако уредът е охладил продължително време. Това е нормално, тъй като влажността във въздуха кондензира под формата на водни капки, когато температурата в уреда се понижи. Хладилната чанта не е дефектна. Почистете евентуално капките със суха кърпа.



УКАЗАНИЕ за хладилни уреди с премятаща се дръжка

Ако дръжката е праметната назад или хладилният уред бива носен, капакът е затворен. Можете да отворите капака, само когато дръжката е праметната напред.

6.1 Съвети за енергоспестяване

- Изберете проветриво и защитено от слънчевите лъчи място на работа.
- Ако искате да настроите повишена енергийна ефективност и ограничена охлаждаща способност на хладилния уред, използвайте ECO режима на хладилния уред.
- Оставете топлото ядене да изстине, преди да го поставите да се охлажда в уреда.
- Не отваряйте уреда по-често от необходимото.
- Не оставяйте отворен уреда по-дълго от необходимото.
- Изваждайте отделни бутилки за напитки през отвора за бутилки, ако има такъв.

6.2 Използване на охладителното устройство

- Поставете хладилния уред върху стабилна основа.
- Свържете DC свързващия кабел към запалката за цигари или DC контакта на превозното средство.

Хладилен уред без допълнително оборудване „Затопляне“

- ✓ Хладилният уред започва охлаждането на вътрешното пространство.
- При изключване на хладилния уред от експлоатация, извадете свързващия щекер.

Хладилен уред с допълнително оборудване „Затопляне“

- ▶ Бутнете превключвателя на таблото за управление в позиция „HOT“ (затопляне) или „COLD“ (охлаждане), за да включите хладилния уред.
- ✓ Работните индикации на таблото за управление Ви указват работния режим:

Работна индикация	Работен режим
Червена	Затопляне
Зелена	Охлаждане

- ✓ Хладилният уред започва охлаждането респ. затоплянето на вътрешното пространство.
- ▶ При изключване на хладилния уред от експлоатация:
 - бутнете превключвателя на управляващия панел от позиция „HOT“ (загриване) или „COLD“ (охлаждане) на позиция „OFF“,
 - извадете свързващия щекер.

6.3 Включване към запалката



УКАЗАНИЕ

Ако включите хладилния уред към запалката на колата, имайте предвид, че евент. трябва да включите запалването, за да се захрани уредът с ток.

7 Почистване и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди всяко почистване и поддръжка извадете уреда от мрежата.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда!

- Никога не почиствайте хладилния уред под течаща вода и не го сливайте с вода.
 - За почистване не използвайте остри почистващи средства или твърди предмети, тъй като те могат да повредят хладилния уред.
- ▶ Почиствайте уреда от време на време отвътре и отвън с влажна кърпа.

8 Отстраняване на смущения

Смущение	Възможна причина	Предложение за отстраняване
Уредът Ви не функционира (щепселът е включен).	На DC контакта (запалка) в превозното средство няма напрежение.	При повечето автомобили трябва да е включено запалването, за да има напрежение в запалката.
	Вътрешната вентилация или охлаждащият елемент е дефектен.	Ремонтът трябва да се извърши само от специализиран отдел за работа с клиенти.
Работа през DC контакт (запалка): Запалването е включено и хладилната чанта не работи.	Фасунгата на DC контакта е замърсена. Поради това има лош електрически контакт.	Ако щепселът на хладилния уред във фасунгата на DC контакта е много загорял, трябва или да се почисти фасунгата или щепселът е вероятно неправилно монтиран.
	Предпазителят на DC щепсела е изгорял.	Сменете предпазителя на DC щепсела с предпазител от същия вид.
	Предпазителят на автомобила е изгорял.	Сменете предпазителя на DC контакта на автомобила (обикновено 15-A) (съблюдавайте при това указанията за работа на Вашето превозно средство).

9 Изхвърляне

- По възможност предайте опаковката за рециклиране.



При спиране на продукта от експлоатация се информирайте относно съответните изисквания за рециклиране.

10 Технически данни

Техническите данни ще намерите на фабричната табелка.

www.mobicool.com