



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Energizer

LED čelovka Atex

Obj. č.: 86 85 45



Vážení zákazníci,


Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup čelovky Energizer ATEX. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vlastnosti



Výjimečně bezpečná

Disponuje řadou certifikací



Ekonomická

Na jedny baterie až 19h provozu

LED není třeba měnit



Odolná

Odolá pádu z výšky 2m

disponuje nerozbitná čočkou



Voděodolná

Krytí IEC 60529 IPX4, provozuschopná vodě, stříkající ze všech úhlů




Použití



Abyste předešli riziku zahoření nebo výbuchu ve výbušném prostředí, baterie musí být měněny v prostředí, které je zaručeně bezpečné! Výrobek je použitelný pouze v nebezpečných oblastech klasifikovaných na výrobku. Náhrada některé z částí výrobku může narušit jeho vnitřní bezpečnost.

- 1) Otevřete přihrádku baterií vyšroubováním šroubu na západce a vyklopením zadního krytu.
- 2) Vytáhněte z přihrádky baterie určené k likvidaci.
- 3) Vložte nové baterie, dodržujte správnou polaritu.
- 4) Opětovně přihrádku uzavřete.

Šroub
Západka
Vložte 3 baterie
typu AA



- 5) Stiskněte spínač na horní straně čelovky. Opakovaným stisknutím tlačítka dochází ke změně světelného režimu nebo barvy světla a vypnutí svítilny.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do svítilny. Případné opravy světlé odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Napájení	4,5 V
Typ světelného zdroje	Cree LED
Typ baterie	3x 1,5V baterie typu AA
Barva	Oranžová/černá
Materiál	Plast
Počet LED	1 vysoce výkonná bílá LED, 2 červené a 2 zelená LED
Světelný tok	66 lm
Dosah světelného kužele	91 m
Hmotnost	202
Rozměry (V x D x Š)	Světlo: 79,2 x 28,7 x 53,8 mm Bateriové pouzdro: 76,2 x 69,9 x 28,7 mm
Voděodolná	Ano

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/8/2019