

Bedienungsanleitung

Mikrofon

Best.-Nr. 1007896 (PM58) / 1007897 (PM58B)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Mikrofon dient zur Umwandlung von akustischen Signalen (Schallwellen) in elektrische Signale. Das niederpegelige Audioausgangssignal darf nur an geeignete Mikrofoneingänge von Audiogeräten angeschlossen werden.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Mikrofon
- XLR/XLR-Kabel (nur Best.-Nr. 1007896)
- Klinken-/XLR-Kabel (nur Best.-Nr. 1007897)
- Klammer (nur Best.-Nr. 1007896)
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Richten Sie das Mikrofon nicht auf die Lautsprecher. Dies führt zu einer Rückkopplung, die die Lautsprecher und das Mikrofon beschädigen kann.
- Um Verzerrungen oder Fehlanpassungen zu vermeiden, die zur Beschädigung des Mikrofons oder des angeschlossenen Audiogerätes führen können, darf das Produkt nur an geeignete Mikrofoneingänge angeschlossen werden. Beachten Sie hierzu auch die Anschlusswerte in den technischen Daten.
- Benutzen Sie zum Anschluss des Mikrofons nur eine hierfür geeignete, abgeschirmte Mikrofonleitung. Bei Verwendung anderer Kabel können Störungen auftreten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - übereinenlängerenZeitraumunterungünstigenUmgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.



- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Inbetriebnahme

- Schalten Sie das Audiogerät, an welches das Mikrofon angeschlossen wird, aus.
- Verbinden Sie das Mikrofon über das mitgelieferte Kabel mit dem Audiogerät.
- Regeln Sie die Lautstärke des Audiogerätes herunter.
- Schalten Sie das Audiogerät ein.
- Passen Sie die Lautstärke und gegebenenfalls die Empfindlichkeit des Audiogerätes an.
- Schalten Sie nach dem Gebrauch das Audiogerät aus. Trennen Sie das Mikrofon vom Audiogerät.

→ Nur Best.-Nr. 1007896: Befestigen Sie bei Bedarf die Klammer auf einem geeigneten Mikrofonstativ und schieben Sie das Mikrofon in die Klammer.

Wartung und Reinigung

- Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Es sind keinerlei für Sie zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts, öffnen/zerlegen Sie es deshalb niemals. Eine Wartung oder Reparatur ist nur durch eine Fachkraft oder Fachwerkstatt zulässig.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von dem Audiogerät.
- Zur Reinigung genügt ein trockenes, weiches und sauberes Tuch. Staub lässt sich mit Hilfe eines langhaarigen, weichen und sauberen Pinsels und einem Staubsauger leicht entfernen.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.
- Schrauben Sie den Mikrofonkopf ab und entnehmen Sie vorsichtig den Schaumstoff-Windschutz, um diesen bei Bedarf zu reinigen. Reinigen Sie den Windschutz mit lauwarmem Wasser und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Mikrofonkopf einsetzen.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Anschlussstecker/-buchse	XLR/XLR (Best.-Nr. 1007896)
	6,35 mm Klinke/XLR (Best.-Nr. 1007897)
Richtcharakteristik.....	Niere
Frequenzgang	100 – 10000 Hz
Empfindlichkeit.....	-65 dB ±3 dB
Impedanz.....	300 Ω ±30 % (Best.-Nr. 1007896)
	600 Ω ±30 % (Best.-Nr. 1007897)
Betriebsbedingungen.....	-10 bis +50 °C, <93 % rF
Lagerbedingungen.....	-10 bis +50 °C, <93 % rF
Kabellänge	5 m (Best.-Nr. 1007896)
	4 m (Best.-Nr. 1007897)
Abmessungen (Ø x L).....	52 x 165 mm (Best.-Nr. 1007896)
	52 x 169 mm (Best.-Nr. 1007897)
Gewicht.....	210 g



GB Operating instructions

Microphone

Item no. 1007896 (PM58) / 1007897 (PM58B)

Intended use

The microphone is intended for converting acoustic signals (sound waves) into electric signals. The low level audio output signal must only be connected to suitable microphone inputs on audio devices.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Microphone
- XLR/XLR cable (only item no. 1007896)
- Jack/XLR cable (only item no. 1007897)
- Clamp (only item no. 1007896)
- Operating instructions

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- Do not direct the microphone at the speakers. This will cause acoustic feedback that could damage both the speakers and the microphone.
- In order to avoid distortions or mismatching, which could damage the microphone or any audio device connected, the product must only be connected to suitable microphone inputs. Also refer to the connection values under technical data in regard to this matter.
- Only use a suitable, shielded microphone cable for connecting the microphone. Using other cables could cause interferences.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.



- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operation

- Turn off the audio device to which to connect the microphone.
- Connect the microphone to the audio device using the cable included.
- Reduce the volume on the audio device.
- Turn on the audio device.
- Adjust the volume and, if necessary, also the sensitivity of the audio device.
- Turn off the audio device after use. Disconnect the microphone from the audio device.

→ Only item no. 1007896: If needed, connect the clamp to a suitable microphone stand and slide the microphone into the clamp.

Maintenance and cleaning

- This product does not require maintenance. There are no components located inside the product you need to maintain. Never open/dismantle the product. Have maintenance and repairs done by qualified experts or repair shops only.
- Disconnect the product from the audio device before cleaning.
- To clean the product, a dry, soft and clean cloth is sufficient. You can use a long-haired, soft and clean brush and a vacuum cleaner to remove dust.
- Never use any aggressive cleaning agents or chemical solutions as they may cause damage to the housing or the product to malfunction.
- Unscrew the microphone head and carefully remove the foam windshield in order to clean latter one, if needed. Clean the windshield with lukewarm water and let it dry completely before reinstalling it on the microphone head.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.

At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Connector plug/socket.....	XLR/XLR (Item no. 1007896)
	6.35 mm jack/XLR (Item no. 1007897)
Directivity	Cardioid
Frequency response.....	100 – 10000 Hz
Sensitivity	-65 dB ±3 dB
Impedance	300 Ω ±30 % (Item no. 1007896)
	600 Ω ±30 % (Item no. 1007897)
Operating conditions.....	-10 to +50 °C, <93 % RH
Storage conditions.....	-10 to +50 °C, <93 % RH
Cable length.....	5 m (Item no. 1007896)
	4 m (Item no. 1007897)
Dimensions (Ø x L)	52 x 165 mm (Item no. 1007896)
	52 x 169 mm (Item no. 1007897)
Weight.....	210 g



F Mode d'emploi

Microphone

N° de commande 1007896 (PM58) / 1007897 (PM58B)

Utilisation prévue

Le microphone sert à convertir des signaux acoustiques (ondes sonores) en signaux électriques. Le signal de sortie audio de faible niveau doit être seulement connecté aux entrées appropriées du microphone d'appareils audio.

L'utilisation est uniquement autorisée en intérieur, dans les locaux fermés ; l'utilisation en plein air est interdite. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Microphone
- Câble XLR/XLR (seulement pour n° de commande 1007896)
- Câble jack mâle/XLR (seulement pour n° de commande 1007897)
- Attache (seulement pour n° de commande 1007896)
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ne dirigez pas le microphone vers les haut-parleurs. Cela conduit à un rétro-couplage qui peut endommager les haut-parleurs et le microphone.
- Afin d'éviter des distorsions ou des asymétries qui peuvent entraîner des dommages sur le microphone ou de l'appareil audio relié, le produit doit être connecté seulement à des entrées micro appropriées. Veuillez vous référer aux valeurs pour le raccordement indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Pour raccorder le microphone, utilisez uniquement un câble de microphone blindé choisi en conséquence. Lors de l'utilisation d'autres câbles, des interférences peuvent apparaître.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.



- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Respecter également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Mise en service

- Éteignez l'appareil audio sur lequel le microphone est branché.
- Reliez le microphone via le câble fourni à l'appareil audio.
- Baissez le volume de l'appareil audio.
- Éteignez l'appareil audio.
- Ajustez le volume et éventuellement la sensibilité de l'appareil audio.
- Après l'utilisation, éteignez l'appareil audio. Débranchez le microphone de l'appareil audio.

→ Seulement n° de commande 1007896 : Si nécessaire, fixez l'attache sur un trépied pour microphone et faites glisser le microphone dans celle-ci.

Entretien et nettoyage

- Le produit ne nécessite aucune maintenance. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir ou de démonter l'appareil car celui-ci ne comprend pas des éléments qui sont sujet à une maintenance. Un entretien ou une réparation doit être effectué(e) uniquement par un technicien spécialisé ou un service technique.
- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'appareil audio.
- Pour le nettoyage, un simple chiffon sec, doux et propre suffit. La poussière peut être facilement enlevée à l'aide d'un pinceau propre et souple à poils longs et d'un aspirateur.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs ou des solutions chimiques qui pourraient attaquer le boîtier ou altérer le fonctionnement du produit.
- Si nécessaire, dévissez la tête du microphone et retirez soigneusement la protection contre le vent en mousse afin de les nettoyer. Nettoyez la protection contre le vent avec de l'eau tiède et laissez-la complètement sécher avant de la remettre en place sur la tête du microphone.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Prise/fiche de raccordement.....	XLR/XLR (N° de commande 1007896)
	6,35 mm jack mâle/XLR (N° de commande 1007897)
Caractéristique directive	ovoïde
Courbe de fréquence.....	100 – 10000 Hz
Sensibilité.....	-65 dB ±3 dB
Impédance	300 Ω ±30 % (N° de commande 1007896)
	600 Ω ±30 % (N° de commande 1007897)
Conditions de service.....	-10 à +50 °C, <93 % hum. rel.
Conditions de stockage.....	-10 à +50 °C, <93 % hum. rel.
Longueur du câble	5 m (N° de commande 1007896)
	4 m (N° de commande 1007897)
Dimensions (Ø x Lo).....	52 x 165 mm (N° de commande 1007896)
	52 x 169 mm (N° de commande 1007897)
Poids.....	210 g



Gebruiksaanwijzing

Microfoon

Bestelnr. 1007896 (PM58) / 1007897 (PM58B)

Bedoeld gebruik

De microfoon dient voor het omzetten van akoestische signalen (geluidsgolven) in elektrische signalen. Het laag-niveau audio-uitgangssignaal mag alleen op daarvoor geschikte microfooningenangen van audioapparatuur aangesloten worden.

Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.

In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Microfoon
- XLR/XLR-kabel (alleen bestelnr. 1007896)
- Klink-/XLR-kabel (alleen bestelnr. 1007897)
- Klem (alleen bestelnr. 1007896)
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Richt de microfoon niet op de luidspreker. Dit veroorzaakt rondzingen dat de luidspreker en de microfoon kan beschadigen.
- Om vervormingen of foutieve aanpassingen te vermijden, die de microfoon of het aangesloten audioapparaat kunnen beschadigen, mag het product alleen op daarvoor geschikte microfooningenangen worden aangesloten. Houd de hand aan de aansluitwaarden zoals die onder de technische gegevens staan vermeld.
- Gebruik om de microfoon aan te sluiten alleen een hiervoor geschikte, afgeschermd microfoonleiding. Als u andere kabels gebruikt, kunnen er storingen optreden.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.



- Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Ingebruikname

- Zet het audioapparaat waarop de microfoon aangesloten zal worden, uit.
- Verbind de microfoon met behulp van de meegeleverde kabel met het audioapparaat.
- Zet het geluid van het audioapparaat zachter.
- Zet het audioapparaat aan.
- Pas de geluidssterkte en, indien nodig, de gevoeligheid van het audioapparaat aan.
- Zet het audioapparaat na gebruik uit. Koppel de microfoon los van het audioapparaat.

→ Alleen bestelnr. 1007896: bevestig indien nodig de klem aan een daarvoor geschikt microfoonstation en schuif de microfoon in de klem.

Onderhoud en reiniging

- Het product is voor u onderhoudsvrij. Het binnenste van het product bevat geen onderdelen die door u gerepareerd kunnen worden; maak het product dus nooit open/haal het nooit uit elkaar. Laat onderhoud of reparaties alleen door gekwalificeerde deskundigen of reparatiewerkplaatsen uitvoeren.
- Koppel het product voor het schoonmaken los van het audioapparaat.
- Reiniging met een droog, zacht en schoon doekje is voldoende. Stof kan gemakkelijk verwijderd worden met behulp van een langharig, zacht en schoon kwastje of een stofzuiger.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen omdat dit schade kan toebrengen aan de behuizing of afbreuk kan doen aan de werking.
- Schroef de microfoonkop los en verwijder voorzichtig de van schuimrubber gemaakte windscherm om dit, indien nodig, schoon te maken. Maak het windscherm schoon met lauwwarm water en laat het volledig drogen voordat u het weer op de microfoon zet.

Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.

Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Aansluitstekker/-bus	XLR/XLR (Bestelnr. 1007896)
	6,35 mm klink/XLR (Bestelnr. 1007897)
Richtkarakteristiek.....	niervormig
Frequentiebereik.....	100 – 10000 Hz
Gevoeligheid.....	-65 dB ±3 dB
Impedantie	300 Ω ±30 % (Bestelnr. 1007896)
	600 Ω ±30 % (Bestelnr. 1007897)
Bedrijfscondities.....	-10 tot +50 °C, <93 % RV
Opslagcondities.....	-10 tot +50 °C, <93 % RV
Lengte kabel.....	5 m (Bestelnr. 1007896)
	4 m (Bestelnr. 1007897)
Afmetingen (Ø x L).....	52 x 165 mm (Bestelnr. 1007896)
	52 x 169 mm (Bestelnr. 1007897)
Gewicht.....	210 g

