

HOLZ


SCHINER

DE

EN

Bedienungsanleitung zum Verbinden von Führungsschienen

manual to connecting guide rails




FS 1500

Gewerbepark 8 | 4707 Schlüsslberg | AUSTRIA Tel: +43 - 7289 / 71562-0 | Fax: +43 - 7289 / 71562-4 Tel: +43 - 7248 / 61116-0 | Fax: +43 - 7248 / 61116-6 info@holzmann-maschinen.at , www.holzmann-maschinen.at

Marktplatz 4 | 4170 Haslach | AUSTRIA

HOLZMANN-MASCHINEN GmbH





- 1. Führungsschiene
- 2. Verbindungsstange (lang) optional
- 3. Verbindungsstange (kurz) optional
- 4. Inbusschlüssel optional


- 1. Track
- 2. Connecting rod (long) **optional**
- 3. Connecting rod (short) optional
- 4. Hex wrench **optional**

SCHRITT 1

Lockern Sie die Schrauben der langen Verbindungsstange mit dem Inbusschlüssel, bis diese leicht überstehen.

STEP 1


Unscrew the 4 screws of the long connecting rod with the hex wrench until the screw is lower than the plane.






SCHRITT 2

Legen Sie die kurze Verbindungsstange auf die lange Verbindungsstange. Das Loch muss auf dem Fixpunkt liegen.



STEP 2

Put the short connecting rod onto the long connecting rod. And the hole should be directed at the fixed point.




SCHRITT 3

Legen Sie die Verbindungsstange ungefähr zur Hälfte in die Führungsschiene (mit der Schraube nach außen). Ziehen Sie die Schrauben langsam fest.

STEP 3

Insert the connecting rod about halfway into the guide rail (with the screw out). Tighten the screws slowly.







SCHRITT 4

STEP 4

Stecken Sie die 2 Führungsschienen mithilfe der Verbindungsstäbe aneinander und ziehen Sie alle Schrauben an. Connect the two guide rails with the connecting rods and tighten all the screws.

