

# KRINNER



PREMIUM L



PREMIUM XL



PREMIUM XXL

**DE** GEBRAUCHSANWEISUNG

**GB** INSTRUCTIONS FOR USE

**FR** NOTICE D'UTILISATION

**IT** ISTRUZIONI PER L'USO

**DK** BRUGSANVISNING

**SE** BRUKSANVISNING

**NO** BRUKSANVISNING

**FI** KÄYTTÖOHJEET

**NL** GEBRUIKSAANWIJZING

**PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI

**CZ** NÁVOD K POUŽITÍ

**SK** NÁVOD NA POUŽITIE

**HU** HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**RO** INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

**SI** NAVODILO ZA UPORABO

**HR** UPUTE ZA UPORABU



# KRINNER PREMIUM L / PREMIUM XL / PREMIUM XXL



<b>DE</b>	3 + 19	<b>NL</b>	11 + 19
<b>GB</b>	4 + 19	<b>PL</b>	12 + 19
<b>FR</b>	5 + 19	<b>CZ</b>	13 + 19
<b>IT</b>	6 + 19	<b>SK</b>	14 + 19
<b>DK</b>	7 + 19	<b>HU</b>	15 + 19
<b>SE</b>	8 + 19	<b>RO</b>	16 + 19
<b>NO</b>	9 + 19	<b>SI</b>	17 + 19
<b>FI</b>	10 + 19	<b>HR</b>	18 + 19

<b>PREMIUM L#</b> # 94135	≤ 270 cm	≤ 12,0 cm	3,7 l *	5,2 kg	37,0 cm
<b>PREMIUM XL</b> # 94145	≤ 300 cm	≤ 12,0 cm	4,5 l *	6,0 kg	39,0 cm
<b>PREMIUM XXL</b> # 94155	≤ 400 cm	≤ 17,0 cm	11,0 l *	8,0 kg	52,0 cm

**DE** \*Durch Einsetzen des Stammes verengert sich das Fassungsvermögen!

**GB** \*The volume of water that the container can hold will be reduced once the tree is in place!

**FR** \*Le volume d'eau à remplir diminue après l'introduction du tronc!

**IT** \*Inserendo il tronco si riduce la capacità del contenitore!

**DK** \*Voluminet reduceres, när stammen sättes i!

**SE** \*Behållaren rymmer mindre vatten när man har satt ner stammen!

**NO** \*Når treet blir satt ned, forringes volumet i beholderen!

**FI** \*Tilavuus pienenee, kun kuusi asetetaan jalkaan!

**NL** \*Door het plaatsen van de stam vermindert de inhoud van het reservoir!

**PL** \*Poprzez wstawienie pnia do stożka zmniejsza się pojemność zbiornika na wodę!

**CZ** \*Keď postavíte vianočný strom do stojana, tak sa zmenší objem!

**SK** \*Objem vody, ktorým možno naplniť nádoba, sa zníži po osadení stromčeka!

**HU** \*A fa behelyezését követően csökkeni fog a vízmennyiséget, amit a tartály képes befogadni!

**RO** \*Prin operația de introducere a tulipini capacitatea de cuprinde a suportului este micșorată!

**SI** \*Z vstavljanjem drevesa se zmogljivost zmanjša!

**HR** \*Količina vode koju spremnik može sadržavati smanjić će se nakon postavljanja drvca!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen hochwertigen KRINNER-Christbaumständer entschieden haben. Mit dem Kauf dieses Qualitätsproduktes haben Sie eine gute Wahl getroffen. Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanweisung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise! Bitte sorgfältig aufzubewahren.

### **HERSTELLERGARANTIE**

1. Der Hersteller, die Firma KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, steht im Rahmen dieser Garantiebedingungen für die Gebrauchtauglichkeit seines Christbaumständers ein. Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre und beginnt ab dem Datum des Kaufs.
2. Die Ausübung der von der Firma KRINNER GmbH gewährten Herstellergarantie durch den Käufer setzt voraus, dass der Käufer den Christbaumständer, nachdem ein Mangel der Gebrauchtauglichkeit aufgetreten ist, mit Nachweis des Kaufdatums (Kassenbeleg oder Quittung) und einer Beschreibung des festgestellten Mangels an die Firma KRINNER GmbH übersendet.
3. Während der Garantiezeit auftretende Mängel der Gebrauchtauglichkeit wird die Firma KRINNER GmbH kostenlos beseitigen. Soweit eine Nachbesserung oder Reparatur des festgestellten Mangels unmöglich oder redlicherweise unzumutbar ist, erhält der Käufer ein Ersatzgerät. Die Kosten des Rücktransports zum Kunden übernimmt die Firma KRINNER GmbH. Zeigt sich bei Überprüfung des vom Käufer behaupteten Mangels, dass dieser nicht vorhanden oder der Garantieanspruch gemäß nachstehender Ziff. 4 ausgeschlossen ist, trägt der Käufer die Kosten des Rücktransports.
4. Der Garantieanspruch des Käufers besteht nur bei sachgemäßem Gebrauch ausschließlich in Innenräumen zur Aufstellung von natürlichen Weihnachtsbäumen. Der Garantieanspruch des Käufers ist bei unsachgemäßer Benutzung oder vorsätzlicher Beschädigung des Christbaumständers ausgeschlossen. Der Garantieanspruch kann nicht übertragen werden.
5. Die Herstellergarantie besteht zusätzlich zu und neben den gesetzlichen Mängelgewährleistungsschrechten, die dem Käufer ggf. gegenüber dem Verkäufer der Christbaumständer auf der Grundlage des mit diesem abgeschlossenen Kaufvertrages zustehen. Kaufrechtliche Mängelgewährleistungsrechte werden nur gegenüber dem Verkäufer bzw. dem Verkaufunternehmen des Christbaumständers geltend gemacht. Auch eine Rückgängigmachung des Kaufvertrags oder eine Minderung des Kaufpreises kann der Käufer im Rahmen der gesetzlichen Mängelgewährleistungsrechte nur gegenüber dem Verkäufer geltend machen.
6. Garantieansprüche können nicht auf Dritte übertragen werden. Nachbesserung, Reparatur oder Lieferung eines Ersatzprodukts bewirken keinen Neubeginn der Garantiezeit. Wenn KRINNER ein Produkt repariert oder ersetzt, beläuft sich die Garantie für das reparierte Produkt oder das Ersatzprodukt auf die verbleibende Laufzeit der ursprünglichen Garantie bzw. auf neunzig (90) Tage ab dem Datum der Reparatur, wobei der längere Zeitraum maßgebend ist.
7. Unfrei eingeschickte Pakete werden nicht angenommen und gehen ungeöffnet und kostenpflichtig an Sie zurück.

### **ANWENDUNGSBEREICH UND SICHERHEITSHINWEISE**

1. Christbaumständer nur gemäß nachfolgender Gebrauchsanweisung und ausschließlich zum Aufstellen von naturgewachsenen Baumstämmen verwenden. Jede bestimmungswidrige Verwendung, insbesondere das Aufstellen von Wäschespinnen, Fahnenmasten oder Hinweisschildern usw. ist ausdrücklich untersagt. Schäden infolge bestimmungswidriger oder unsachgemäßer Verwendung sind von der Haftung ausgenommen.
2. Dieser Christbaumständer ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
3. Bevor Sie den Christbaum aufstellen, sorgen Sie dafür, dass der Ständer auf einem stabilen und sicheren Untergrund steht. Ein dicker Teppich ist kein stabiler Untergrund! Verwenden Sie den Christbaumständer ausschließlich auf einem stabilen, waagerechten und ebenen Untergrund. Unebene oder schräge Flächen verringern die Stabilität und erhöhen das Risiko, dass der Baum umfällt.
4. Der Christbaumständer ist kein Spielzeug! Erlauben Sie Kindern nicht die Handhabung oder Nutzung des Christbaumständers.
5. Ein frischer und grüner Christbaum sieht nicht nur schöner aus, er verringert auch die Brandgefahr. Der Stamm muss einen frischen, sauberen, geraden und ebenen Schnitt aufweisen, um Wasser aufnehmen zu können (ansonsten besteht außerdem Gefahr durch Umkippen!). Der Stamm darf nicht in der Mitte angebohrt sein. Eine intakte Rinde ist erforderlich, damit der Baum Wasser zwischen dem Stamm und der Rinde aufnehmen kann. Achten Sie deshalb darauf, dass immer ausreichend Wasser im Christbaumständer vorhanden ist. Zur Befüllung des Wasserbehälters, sowie zur Reinigung bzw. Pflege des Christbaumständers nur Wasser ohne jegliche Zusätze verwenden.
6. Wasser erst nach dem Einsetzen des Baumes einfüllen. Überfüllung führt zum Überlaufen des Wassers unter die Bodenplatte und kann insbesondere unter dem Christbaumständer Schäden verursachen. Um Bodenschäden durch eventuelle Undichtigkeit zu vermeiden, überprüfen Sie den Wasserbehälter jedes Jahr vor dem Aufstellen des Baums auf Risse oder Löcher!
7. Beim Aufstellen des Baumes darf der Fußhebel des Christbaumständers nur mit dem Fuß (geeignetes Schuhwerk!) betätigt werden. Es ist darauf zu achten, dass während des Aufspannvorgangs keine Personen in den Arbeitsbereich der Halteklemmen greifen (Klemm- und Quetschgefahr!). Achten Sie besonders auf Kinder.
8. Achten Sie auf eine sichere Befestigung und einen festen sicheren Stand des Baums in der Mitte des Christbaumständers, bevor Sie Baumschmuck und Beleuchtung anbringen
9. Beschädigte Christbaumständer dürfen nicht weiter verwendet werden. Christbaumständer darf baulich nicht verändert werden.
10. Reparaturen dürfen ausdrücklich nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
11. Wenn Sie elektrische Beleuchtung verwenden, lassen Sie diese niemals unbeaufsichtigt brennen. Vorsicht! Wasser ist ein Leiter. Sorgen Sie für sicheren Abstand von Stromkabeln zum Wasserbehälter des Christbaumständers.
12. Echte Kerzen keinesfalls unbeaufsichtigt brennen lassen. Wir empfehlen, bei trockenen Bäumen die Kerzen nicht mehr anzuzünden.
13. Stellen Sie Ihren Baum nicht in der Nähe von Kaminen, Heizlüftern und offenen Flammen auf.

**Dear customers,**

thank you for choosing a high-quality KRINNER Christmas Tree Stand. With the purchase of this quality product you can be sure you have made a good choice. Before using this tree stand, please read the Instructions for Use thoroughly and strictly follow the Safety Instructions at all times! Please store the unit carefully.

**MANUFACTURER'S GUARANTEE**

1. The manufacturer, the company KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, guarantees this Product to be free from defects in material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period 10 years, the guarantee period shall commence from the date of the purchase.
2. The guarantee is valid only if the original receipt by the dealer, specifying the date of purchase is presented with the product to be repaired or replaced. KRINNER reserves the right to refuse guarantee services if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
3. This guarantee does not cover any failure of the product due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with KRINNER's SAFETY INSTRUCTIONS, accident, acts of God and use of unauthorized parts or attachments.
4. A warranty claim of the purchaser exists only when properly used indoors exclusively for the setting up of natural Christmas trees. This guarantee does not cover product failures due to repair installations, modifications or improper service performed by a non KRINNER authorized service workshop or opening of the product by non KRINNER authorized persons.
5. This guarantee is void if this Christmas tree stand is structurally altered.
6. The Manufacturer's guarantee given by KRINNER GmbH shall apply concomitantly with the legal warranty rights of the purchaser vis-à-vis the seller provided under the law on the basis of the purchase contract entered into by the purchaser with the seller. Legal warranty rights can however only be exercised against the seller himself or the company that has sold the Christmas tree stand. In particular, it shall only be possible for the purchaser to enforce a cancellation of a sale (dissolution of contract) or a reduction in the selling price against the seller within the framework of the legal warranty rights.
7. The Guarantee claims cannot be passed to third parties. The rectification or repair or delivery of a substitute product shall not restart the guarantee period. If KRINNER repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be guaranteed for the remaining time of the original guarantee period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer.
8. Non-prepaid packages sent to us will not be accepted and will be returned to you, unopened, at your expense.

**SCOPE OF USE AND SAFETY INSTRUCTIONS**

1. Do not use the tree stand for any other purpose but to hold a naturally grown Christmas tree. KRINNER will not cover any damage done by misuse of this Christmas tree stand.
2. This Christmas tree stand is for indoor use only.
3. Before putting up your Christmas tree, ensure that your tree stand has a secure base. A thick carpet is not a secure base! Only use the tree stand on a solid, level and even surface. Uneven or inclined surfaces cause reduced stability and enhance the risk of the tree to fall.
4. The Christmas tree stand is not a toy! Do not allow children to operate or use it.
5. A fresh and green Christmas tree not only looks better but also reduces the fire hazard. The trunk must have a fresh, clean, straight and even cut to absorb water (there is a danger of tilting otherwise!). The trunk may not be drilled in the middle, the bark must be intact as the tree absorbs the water in between the stem and the bark. Therefore always keep sufficient water in the tree stand. Only fill in tap water.
6. Overfilling will result in water emerging under the base plate, which may result in damage, especially underneath the Christmas tree stand. To prevent floor damage due to possible leakage, please check the water tank for cracks and holes yearly before tree setup.
7. While pushing down the foot lever with your foot, ensure that there are no hands or other body parts in between the clamps and the trunk as it can cause serious injuries by squeezing. Watch your children!
8. Ensure that the tree is securely fastened, well balanced and positioned in the middle of the tree stand before applying decorations and lighting.
9. This KRINNER Christmas tree stand is a safety product. Do not alter the construction of the KRINNER Christmas tree stand. Also do not use the KRINNER Christmas tree stand if it shows any damage.
10. Repair may strictly only be carried out by authorized personal.
11. If electric lighting is used, do not allow this electric lighting to burn unattended. Caution! Water is a conductor. Ensure that electric wires are in a safe distance to the water tank of the Christmas tree stand.
12. Never allow real candles to burn unattended. We recommend not using real candles once the tree has dried out.
13. Keep your tree away from fireplaces, heater vents and any open flame.

**Chère cliente, cher client,**

merci d'avoir opté pour un pied de sapin KRINNER, de qualité supérieure. Avec l'achat de ce produit de qualité, vous avez fait un bon choix. Lisez attentivement cette notice avant son utilisation et respectez impérativement les consignes de sécurité. À conserver précieusement s.v.p.

**GARANTIE DU FABRICANT**

1. Le fabricant, la société KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, Allemagne, garantit que ce produit est exempt de vices matériels et de fabrication au moment de son achat initial par le consommateur, et pour une période consécutive de 10 ans ; la garantie prend effet à compter de la date d'achat.
2. La garantie est valable uniquement si le reçu original émis par le revendeur indiquant la date d'achat est présenté avec le produit à réparer ou à remplacer. KRINNER se réserve le droit de refuser des services de garantie si cette information a été supprimée ou modifiée après l'achat initial du produit chez le revendeur.
3. Cette garantie ne couvre aucune défaillance du produit occasionnée par une utilisation inappropriée, incluant (sans s'y limiter) une utilisation autre qu'à normale et ordinaire selon les termes des CONSIGNES DE SÉCURITÉ de KRINNER, un accident, des catastrophes naturelles et l'utilisation de pièces ou accessoires non-autorisés.
4. La garantie ne s'applique que moyennant une utilisation conforme, exclusivement à l'intérieur pour l'installation de sapins de Noël naturels. Cette garantie ne couvre pas les défaillances du produit occasionnées par des réparations, modifications ou un entretien incorrect réalisés par un atelier n'étant pas homologué par KRINNER ou par l'ouverture du produit par des personnes non autorisées par KRINNER.
5. Cette garantie est nulle si la structure du pied pour sapin de Noël est altérée.
6. La garantie du fabricant octroyée par KRINNER GmbH doit s'appliquer conjointement avec les droits de garantie légaux dont dispose l'acheteur vis-à-vis du vendeur dans le cadre de la loi et sur la base du contrat d'achat conclu entre l'acheteur et le vendeur. Les droits de garantie légaux peuvent toutefois uniquement être exercés à l'encontre du vendeur lui-même ou de la société qui a vendu le pied pour sapin de Noël. En particulier, il doit uniquement être possible pour l'acheteur d'imposer une annulation de la vente (dissolution du contrat) ou une réduction du prix de vente à l'encontre du vendeur dans le cadre des droits de garantie légaux.
7. Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent pas être cédées à des tiers. La rectification, la réparation ou la livraison d'un produit de remplacement ne donnent pas lieu à un recommencement de la durée de garantie. Si KRINNER répare ou remplace le produit, le produit réparé ou remplacé sera sous garantie pour la durée restante de la période de garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de réparation, selon la période qui est la plus longue.
8. Les colis envoyés en port dû ne seront pas réceptionnés et vous seront retournés non ouverts et à vos frais.

**PÉRIMÈTRE D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

1. N'utilisez pas le pied de sapin à d'autres fins que pour porter un sapin de Noël naturel. KRINNER ne couvre pas les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate de ce pied pour sapin de Noël.
2. Ce pied pour sapin de Noël est destiné à une utilisation intérieure uniquement.
3. Avant de placer votre sapin de Noël, assurez-vous que votre pied pour sapin est doté d'une base solide. Un tapis épais n'est pas une base sûre ! Utilisez uniquement le pied pour sapin sur une surface solide, plane et nivelée. Des surfaces irrégulières ou inclinées sont susceptibles de réduire la stabilité et d'augmenter le risque de chute de l'arbre.
4. Le pied pour sapin de Noël n'est pas un jouet ! Ne pas autoriser les enfants à manipuler ou utiliser cet objet.
5. Un sapin de Noël frais et vert est non seulement plus joli, mais il permet également de réduire le risque d'incendie. Le tronc doit présenter une coupe fraîche, propre, droite et régulière afin d'absorber l'eau (danger de basculement dans le cas contraire !). Le tronc ne doit pas être percé au centre ; l'écorce doit être intacte car l'arbre吸水 entre la souche et l'écorce. Par conséquent, toujours veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'eau dans le pied pour sapin de Noël. N'utiliser que de l'eau du robinet.
6. Un remplissage excessif entraînerait un débordement d'eau sous la plaque de base, ce qui pourrait entraîner des détériorations en dessous du pied pour sapin de Noël. Afin d'éviter d'endommager les sols en raison d'une fuite potentielle, veuillez contrôler le réservoir à eau chaque année avant d'installer un sapin, afin de déceler d'éventuelles fissures ou des trous.
7. Tout en poussant la pédale vers le bas avec votre pied, s'assurer qu'aucune main ou autre partie du corps ne se trouve entre les pinces et le tronc, ce qui provoquerait de graves lésions par écrasement. Surveillez vos enfants !
8. S'assurer que l'arbre est solidement fixé, bien équilibré et positionné au centre du pied pour sapin de Noël avant d'y disposer des décorations et des éclairages.
9. Ne jamais laisser des bougies brûler sans surveillance. Nous recommandons de ne pas utiliser de bougies une fois que l'arbre a séché.
10. Les réparations doivent exclusivement être réalisées par du personnel autorisé.
11. Si un éclairage électrique est utilisé, ne le laissez pas allumé sans surveillance. Attention ! L'eau est un conducteur. S'assurer que les fils électriques sont à une distance sûre du réservoir d'eau du pied pour sapin de Noël.
12. Ce pied pour sapin de Noël KRINNER est un produit de sécurité. Ne modifiez pas la construction du pied pour sapin de Noël KRINNER. N'utilisez pas le pied pour sapin de Noël KRINNER s'il présente des dommages.
13. Tenir le sapin éloigné des cheminées, événements de radiateurs et toute autre flamme ouverte.

**Gentilissimi clienti,**

grazie per aver scelto un porta-albero di natale KRINNER. Con l'acquisto di questo prodotto di qualità avete fatto veramente un'ottima scelta. Vi invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare tale piede d'appoggio e ad attennervi alle indicazioni di sicurezza! Vi preghiamo di conservarlo con cura.

**GARANZIA DEL PRODUTTORE**

1. Il produttore, la ditta KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, garantisce che il presente Prodotto è privo di difetti di materiale e manodopera al momento dell'acquisto da parte dell'utente originale. Il periodo di garanzia è di 10 anni a decorrenza dalla data di acquisto.
2. La garanzia è valida solo se il prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dalla ricevuta originale emessa dal rivenditore, in cui sia riportata la data di acquisto. KRINNER si riserva il diritto di rifiutare i servizi in garanzia in caso di rimozione o modifica di tali informazioni dopo l'acquisto del prodotto originale presso il rivenditore.
3. La presente garanzia non copre i difetti dovuti ad abuso, compresi ma non limitati all'uso non conforme, come previsto dalle ISTRUZIONI DI SICUREZZA KRINNER, incidenti, forza maggiore e uso di componenti e accessori non autorizzati.
4. Il diritto alla garanzia dell'acquirente sussiste solamente per l'uso consueto in interni per l'installazione di alberi di Natale naturali. La presente garanzia non copre i difetti riconducibili a riparazioni, modifiche o manutenzione impropria da parte di addetti all'assistenza non autorizzati da KRINNER ovvero all'apertura del prodotto da parte di personale non autorizzato da KRINNER.
5. La garanzia del produttore è nulla se il supporto per albero di Natale viene alterato sotto il profilo strutturale.
6. La garanzia del produttore offerta dalla ditta KRINNER GmbH viene applicata in concomitanza e in aggiunta ai diritti di garanzia per i vizi di cosa che possono essere reclamati dall'acquirente nei confronti del venditore sulla base di quanto contenuto nel contratto d'acquisto. I diritti di garanzia per vizi di cosa possono essere reclamati solo nei confronti del venditore o della ditta produttrice. In modo particolare, una possibile rescissione dal contratto d'acquisto o una riduzione del prezzo può essere rivendicata da parte dell'acquirente solo entro i limiti legali di garanzia per vizi di cosa e solo nei confronti del venditore.
7. Il diritto di garanzia non può essere rivendicato presso terzi. La riparazione o la fornitura di un prodotto sostitutivo non prevedono l'inizio di un nuovo periodo di garanzia. Se KRINNER ripara o sostituisce il prodotto, il prodotto riparato o sostituito deve essere garantito per il tempo residuo previsto dalla garanzia originale ovvero per novanta (90) giorni dalla data della riparazione, a seconda di quale sia il periodo più lungo.
8. I pacchi spediti senza affrancatura non verranno accettati e verranno restituiti ancora chiusi al cliente, il quale dovrà farsi carico delle spese di spedizione.

**CAMPO D'APPLICAZIONE ED INSTRUZIONI PER L'USO**

1. Non utilizzare il supporto per albero di Natale per scopi diversi da quello previsto, ossia per sostenere un albero di Natale vero. KRINNER non concede alcuna garanzia nel caso di danni imputabili a un uso errato del supporto.
2. Il supporto per albero di Natale è concepito solo per uso interno.
3. Prima di inserire l'albero di Natale, sistemare il supporto su una base solida. Un tappeto spesso non è una base sicura! Utilizzare il supporto solo su una superficie piana, uniforme e resistente. Le superfici irregolari o inclinate compromettono la stabilità aumentando il rischio di caduta dell'albero.
4. Il supporto per albero di Natale non è un giocattolo! Non deve essere utilizzato o azionato dai bambini.
5. Un albero di Natale vero e verde non solo è più bello da vedere, ma comporta anche minori rischi di incendio. Il tronco deve essere tagliato in modo netto e regolare per un efficace assorbimento dell'acqua (in caso contrario sussiste il rischio di ribaltamento!). Il tronco non deve essere forato al centro; la corteccia deve essere integra visto che l'albero assorbe l'acqua nella zona tra il fusto e la corteccia. Si consiglia pertanto di garantire sempre un'adeguata quantità d'acqua all'interno del supporto. Utilizzare esclusivamente acqua del rubinetto.
6. L'inserimento di un'eccessiva quantità d'acqua ne comporta la fuoruscita dalla piastra di base, il che può causare danni, in particolare sotto il supporto per albero di Natale. Per evitare che le perdite danneggino il pavimento, controllare che il serbatoio dell'acqua sia privo di fori e crepe prima di installare l'albero.
7. Mentre si schiaccia la leva a pedale, assicurarsi di non inserire le mani o altre parti del corpo tra i morsetti e il tronco. Rischio di lesioni gravi da schiacciamento. Sorvegliare i bambini!
8. Assicurarsi che l'albero sia ben fissato, in equilibrio e posizionato al centro del supporto prima di applicare decorazioni e luci.
9. Il supporto per albero di Natale KRINNER è un prodotto sicuro. Non alterare la struttura del supporto per albero di Natale KRINNER. Non usare il supporto per albero di Natale KRINNER se presente dei danneggiamenti.
10. La riparazione deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato.
11. Se si utilizzano luci elettriche, garantire una sorveglianza continua. Attenzione! L'acqua è un conduttore. Assicurarsi che i fili elettrici si trovino a distanza di sicurezza dal serbatoio dell'acqua del supporto per albero di Natale.
12. Non lasciare eventuali candele accese senza sorveglianza. Si consiglia di non utilizzare candele quando l'albero è secco.
13. Tenere l'albero lontano da caminetti, fonti di calore e fiamme libere.

**Kære kunde,**

tak fordi du har valgt at købe en førsteklasses juletræholder fra KRINNER. Med købet af dette kvalitetsprodukt har du truffet et godt valg. Læs nærværende brugsanvisning nøje igennem og følg ubetinget sikkerhedsforskrifterne, før juletræsholderen tages i brug! Opbevar den et sikkert sted.

**FABRIKANTENS GARANTI**

1. Producenten, virksomheden KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, garanterer, at dette produkt er uden fejl i materiale og udførelse på tidspunktet for kundens oprindelige køb og i en efterfølgende periode på 10 år, garantiperioden starter på købsdatoen.
2. Garantien er kun gyldig, hvis den oprindelige faktura fra forhandleren, som angiver datoen for købet, fremvises sammen med produktet, der skal repareres eller udskiftes. KRINNER forbeholder sig ret til at afvise garantifordelingen, hvis denne information er fjernet eller ændret efter det oprindelige køb af produktet hos forhandleren.
3. Denne garanti dækker ikke fejl på produktet på grund af misbrug, inklusive men ikke begrænset til bruk til andre formål end det normale og almindelige i overensstemmelse med KRINNER's SIKKERHEDSANVISNINGER, fejl på grund af ulykker, force majeure og brug af uautoriserede dele eller tilbehør.
4. Køberens garantikrav eksisterer kun ved korrekt brug, som er udelukkende i indvendige rum til opstilling af naturlige juletræer. Denne garanti dækker ikke produktfejl på grund af installationsreparationer, ændringer eller forkert udført service, som er udført af et serviceværsted, som ikke er autoriseret af KRINNER, eller på grund af åbning af produktet udført af personer, som ikke er autoriserede af KRINNER.
5. Denne garanti ophører, hvis juletræsfodens konstruktion ændres.
6. Producentens garanti, som gives af KRINNER GmbH, gælder somtidig med køberens lovmæssige garantirettigheder over for sælgeren, som er angivet i loven baseret på købskontrakten, som er indgået mellem køber og sælger. Garantirettighederne i loven kan dog kun kræves over for selve sælgeren eller forretningen, som har solgt juletræsfoden. Det er kun muligt for køberen at fremvinge annullering af solget (ophævelse af kontrakten) eller nedstættelse af salgsprisen over for sælgeren inden for garantirettighederne i lovens rammer.
7. Garantikravene kan ikke overføres til tredjemand. Forbedring eller reparation eller levering af et erstatningsprodukt udløser ikke en ny garantiperiode. Hvis KRINNER reparerer eller udskifter produktet, gælder den oprindelige garantis restperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen for det reparerede eller udskiftede produkt afhængigt af, hvad der er længst.
8. Pakker, der indsendes gratis, modtages ikke og sendes uåbnede og betalingspligtige tilbage til dig.

**ANVENDELSESOMRÅDE OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER**

1. Brug ikke foden til andre formål end til at holde et juletræ, som er vokset naturligt. KRINNER dækker ikke skader på grund af misbrug af juletræsfoden.
2. Denne juletræsfod er kun beregnet til indendørs brug.
3. Før juletræet stilles op, skal det sikres, at foden står på et sikkert underlag. Et tykt tæppe er ikke et sikkert underlag! Brug kun foden på en kraftig, plan og jævn overflade. Ujævne eller hældende overflader er ellers til reduceret stabilitet og øger risikoen for, at træet vælter.
4. Juletræsfoden er ikke legetøj! Lad ikke børn betjene eller bruge den.
5. Et nyt og grønt juletræ ser bedre ud og ned sætter samtidig risikoen for brand. Stammen skal have et friskt, rent og lige snit for at opsuge vand (ellers er der fare for, at træet vælter!). Stammen må ikke bores i midten, og barken skal være intakt, da træet suger vandet op mellem stammen og barken. Sørg derfor altid for, at der er vand nok i træfoden. Hæld kun postevand på.
6. Overfyldning medfører, at vandet løber ud under bundpladen, hvilket resulterer i skader, især under juletræsfoden. For at undgå skader på gulvet på grund af eventuel lækkage skal vandbeholderen kontrolleres for revner og huller hvert år, før træet stilles op.
7. Når fodpedalen trykkes ned med fodden, skal du sikre dig, at der ikke er hænder eller andre kropsdele mellem indspændingsklemmerne og stammen, da det kan forårsage alvorlige personskader på grund af fastklemning. Hold øje med dine børn!
8. Sørg for, at træet er fastgjort korrekt, velafbalanceret og placeret i midten af fodden, før der sættes julepynt og lys på.
9. Denne KRINNER-juletræsfod er et sikkerhedsprodukt. KRINNER-juletræsfodens konstruktion må ikke ændres. KRINNER-juletræsfoden må heller ikke bruges, hvis den udviser tegn på skader.
10. Reparationer må kun udføres af autoriseret personale.
11. Hvis der anvendes elektrisk lys, må det elektriske lys ikke brænde uden opsyn. Forsigtig! Vand er ledende. Sørg for, at de elektriske ledninger har en sikker afstand til juletræsfodens vandbeholder.
12. Lad aldrig rigtige stearinlys brænde uden opsyn. Vi anbefaler, at der ikke bruges rigtige stearinlys, når træet er blevet tørt.
13. Hold træet på afstand af ildsteder, varmeventilationer eller levende ild.

## Till kunden!

Tack så mycket för att du valt att köpa en julgransfot från KRINNER. Med denna kvalitetsprodukt har du gjort ett val du kan vara nöjd med. Läsgenom bruksanvisningen noggrant före användningen och följ tvunget säkerhetsanvisningarna! Var rädd om den och förvara den väl.

## TILLVERKNINGSGARANTI

1. Tillverkaren, företaget KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, garanterar att den här produkten inte uppvisar några felaktigheter gällande material eller utförande vid köptillfället av en kund, och under en 10-års period. Garantitiden börjar löpa från det datum då produkten inhandlades.
2. Garantin är endast giltig såvida återförsäljarens ursprungliga kvitto, där inköpsdatumet finns angivet, uppvisas tillsammans med produkten som ska repareras eller bytas ut. KRINNER förbehåller sig rätten att neka utförandet av garantiservicen om den här informationen har tagits bort eller ändrats efter att produkten hade inhandlats från återförsäljaren.
3. Den här garantin täcker inte situationer då produkten inte fungerar korrekt på grund av miss bruk, inklusive, men inte begränsat till onormal eller icke bruklig användning enligt KRINNERS SÄKERHETSANVISNINGAR, olyckor, force majeure eller användning av icke godkända delar eller fastanordningar.
4. Köparen kan endast göra anspråk på garantin vid felaktig användning inomhus vid installation av naturliga julgranar. Den här garantin täcker inte situationer då produkten inte fungerar korrekt på grund av reparationer, ändringar eller felaktigt underhåll som har utförts av någon serviceverkstad som inte hör till någon av KRINNERS certifierade serviceverkstäder eller om produkten har öppnats av personal som inte har certifierats av KRINNER.
5. Den här garantin gäller inte längre om julgransfotens konstruktion ändras.
6. Tillverkargarantin som utfärdas av KRINNER GmbH ska gälla tillsammans med köparens lagstadgade garantivillkor gentemot säljaren på grundval av köpavtalet som har ingåtts mellan köparen och säljaren. Lagstadgade garantivillkor kan emellertid endast användas mot själva säljaren eller företaget som har sålt julgransfoten. Köparen ska, i synnerhet, endast kunna tvinga fram en annullering av försäljningen (uppsägning av avtalet) eller en reducering av försäljningspriset gentemot säljaren inom ramen för de lagstadgade garantivillkoren.
7. Garantifordringar kan emellertid inte överlätas till tredje part. Garantitiden börjar inte om på grund av en rättelse, reparation eller leverans av en ersättningsprodukt. Om KRINNER reparerar eller byter ut produkten, ska garantin för den reparerade eller utbytta produkten gälla den återstående garantitiden eller i nitio (90) dagar från reparationsdatumet, beroende på vilken period som är längst.
8. Vi accepterar inte ofrankrade paket som skickas till oss och returnerar dem oöppnade mot en avgift.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE OCH SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Använd inte julgransfoten till något annat ändamål än att hålla fast en naturligt odlad julgran. KRINNER utsätter inga skador som har uppkommit på grund av miss bruk av julgransfoten.
2. Julgransfoten är endast avsedd för inomhus bruk.
3. Kontrollera att julgranen står på säkert underlag innan du installerar julgranen. En tjock matta är inte ett säkert underlag! Använd bara julgransfoten på en stabil och jämn yta. Vid användning av ojämna eller lutande underlag reduceras stabiliteten och det finns ökad risk för att granen ramlar.
4. Julgransfoten är inte någon leksak! Barn får inte manövrera eller använda den.
5. En fräsch och grön julgran ser inte bara bättre ut, den reducerar även brandrisken. Stammens kapningsytan måste vara fräsch, rak, ren och jämn, så att vatten kan sugas upp (annars kan granen börja luta!). Det är inte tillåtet att borra mitt i stammen. Barken måste nämligen vara hel, eftersom granen suger upp vattnet mellan stammen och barken. Därför ska det alltid finnas tillräckligt med vatten i julgransfoten. Använd endast kranvattnet.
6. Om man fyller på för mycket vatten tränger det ut vatten under basplattan, vilket kan leda till skador, särskilt under julgransfoten. Kontrollera årligen att vattenbehållaren inte har sprickor eller hål före julgransinstallationen för att förhindra golvskador till följd av eventuella läckor.
7. Kontrollera att det inte finns händer eller andra kroppsdelar mellan klämmorna och trädstammen medan du trycker ned fotspaken med foten, eftersom det kan uppstå allvarliga kroppsskador på grund av klämning. Håll barn under uppsikt!
8. Kontrollera att granen sitter fast ordentligt, är i jämvikt och är placerad mitt i julgransfoten innan du hänger upp julgransdekorationerna och belysningen.
9. Den här KRINNER-julgransfoten är en säkerhetsprodukt. Ändra inte KRINNER-julgransfotens uppbyggnad. Använd inte heller KRINNER-julgransfoten om den uppvisar skador.
10. Reparationer får endast utföras av kvalificerade personer.
11. Vid användning av elektrisk julgransbelysning får julgransbelysningen inte vara tänd utan uppsikt. Varning! Vatten leder elektricitet. Säkerställ att elkablarna är på säkert avstånd från julgransfotens vattenbehållare.
12. Låt aldrig äkta stearinljus brinna utan uppsikt. Vi rekommenderar att man avstår från att använda äkta stearinljus när julgranen har torkat.
13. Julgranen måste hållas borta från öppna spisar, värmefläktar och öppen eld.

# NO GARANTI OG SIKKERHETSVEILEDNINGER

## Kjære kunde.

Hjertelig tillykke med kjøpet. Vi gleder oss over at du har valgt en KRINNER-juletrefot av høy kvalitet. Med dette kvalitetsproduktet har du gjort et godt valg. Før bruk bør du lese nøyne igjennom bruksanvisningen og følge de råd og veilederinger som finner der. Ta også hensyn til sikkerhetsveiledningene!

Vennligst ta godt vare på disse.

## PRODUSENTENS GARANTI

1. Produsenten, KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, garanterer at dette Produktet er uten feil i materiale og utførelse på tidspunktet for det første kjøpet av en forbruker, og for en etterfølgende periode på 10 år, garantiperioden starter fra datoene for kjøpet.
2. Garantien gjelder bare dersom den originale kvittering fra forhandleren, med dato for kjøpet legges frem sammen med produktet som skal repareres eller erstattes. KRINNER forbeholder seg retten til å nekte garantitjenester hvis denne informasjonen er blitt fjernet eller endret etter det opprinnelige kjøpet av produktet fra forhandleren.
3. Denne garantien dekker ikke feil på produktet på grunn av misbruk, inkludert men ikke begrenset til bruk på andre måter enn vanlig og tiltenkt bruk, i samsvar med KRINNER's SIKKERHETSINSTRUKSER, ulykker, naturkatastrofer og bruk av uautoriserte deler eller tilbehør.
4. Kjøperens garantikrav består bare ved fagmessig bruk og utelukkende til innendørs oppstilling av naturlige juletrær. Denne garantien dekker ikke produktfeil som følge av installasjoner ved reparasjon, endringer eller feil vedlikehold utført av et serviceverksted som ikke er autorisert av KRINNER eller åpning av produktet av personer som ikke er autorisert av KRINNER.
5. Denne garantien gjelder ikke dersom strukturen til denne juletrefoten endres.
6. Produsentens garanti som ges av KRINNER GmbH skal gjelde samtidig med de juridiske garantirettighetene til kjøperen vis-à-vis selgeren gitt i henhold til lovgivningen på grunnlag av kjøpekontraktene som er inngått av kjøperen med selgeren. Juridiske garantirettigheter kan imidlertid bare utøves mot selve selgeren eller selskapet som har solgt juletrefoten. Særlig skal det kun være mulig for kjøperen å håndheve en kansellering av et salg (oppløsning av kontrakt) eller en reduksjon i salgsprisen mot selgeren innenfor rammen av de juridiske garantirettighetene.
7. Garantikravene kan ikke overføres til tredjepart. Utbedring eller reparasjon eller levering av en erstattning for produktet skal ikke starte garantiperioden på nytt. Hvis KRINNER reparerer eller erstatter produktet, skal produktet som er blitt reparert eller erstattet ges garanti for den gjenværende tiden av den opprinnelige garantiperioden eller i nitti (90) dager fra reparasjonsdatoen, avhengig av hva som er lengst.
8. Ufrankerte pakker mottas ikke og sendes våpenet og kostnadsløptig tilbake til deg.

## BRUKSOMRÅDER OG SIKKERHETSVEILEDNINGER

1. Ikke bruk trefoten for noe annet formål enn å holde et naturlig dyrket juletre. KRINNER dekker ikke skader grunnet misbruk av juletrefoten.
2. Juletrefoten er kun for innendørs bruk.
3. Far du setter opp juletreet, må du sjekke at trefoten på et fast underlag. Et tykt teppe er ikke et fast underlag! Trefoten skal kun brukes på en solid, plan og jevn overflate. Ujevne eller skrå overflater fører til redusert stabilitet og øker fare for at treet faller.
4. Juletrefoten er ikke et leketøy! Ikke la barn betjene eller bruke det.
5. Et ferskt og grønt juletre ser ikke bare bedre ut, men reduserer også brannfarene. Stammen må ha et ferskt, rent, rett og jevnt kutt for å kunne absorberere vann (ellers er det fare for å velte!). Stammen må ikke bores i midten, barken må være intakt siden treet absorberer vannet mellom stammen og barken. Derfor skal det alltid være tilstrekkelig vann i trefoten. Bare fylle vann fra springen.
6. Overfylling resulterer i at vann kommer ut under bunnen, noe som kan føre til skade, spesielt under juletrefoten. For å hindre at gulvet skades på grunn av mulig lekkasje, sjekk vanntanken for sprekkar og hull hver gang treet settes opp.
7. Mens du trykker ned pedalen med foten, må du sjekke at ingen hender eller andre kroppsdelar befinner seg mellom klemmene og stammen siden det kan føre til alvorlige personskader gjennom klemming. Barn skal være under oppsyn!
8. Forsikre deg om at treet er ordentlig festet, godt balansert og plassert i midten av trefoten før du smykker det med dekorasjoner og belysning.
9. Denne KRINNER juletrefoten er et sikkerhetsprodukt. Du må ikke endre konstruksjonen til KRINNER juletrefoten. Du må ikke bruke KRINNER juletrefoten hvis den viser tegn på skade.
10. Reparasjon skal kun utføres av autorisert personell.
11. Hvis det brukes elektrisk belysning, må du ikke la den elektriske belysningen være på uten tilsyn. Forsiktig! Vann leder elektrisitet. Påse at elektriske ledninger legges i sikker avstand til vanntanken til juletrefoten.
12. La aldri levende stearinlys brenne uten tilsyn. Vi anbefaler ikke å bruke levende stearinlys når treet har tørket ut.
13. Hold treet unna ildsteder, ventilører til varmeelementer og åpne flammer.

## Arvoisa asiakas,

Onnea! Kiitämme luottamuksestasi laadukkaaseen KRINNER joulukuusenjalkaan.

Olet valinnut laatutuotteen. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata ehdottomasti turvallisuusohjeita! Säilytä huolellisesti.

## VALMISTAJAN TAKUU

1. Valmistaja KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, takaa ettiä tuotteessa ei ole materiaali- ja valmistusvikoja, kun kuluttaja ostaa tuotteen. Takuu on voimassa seuraavat 10 vuotta ja takuuaike alkaa ostopäivästä.
2. Takuu on voimassa vain, jos korjattavan tai vaholdtettavan tuotteen lisäksi esitetään myyjän alkuperäinen kuitti, josta näkyy ostopäivä. KRINNER varaa oikeuden kieltää käytävät takuupalveluista, jos tämä tieto on poistettu tai muutettu tuotteen alkuperäisen ostopäivän jälkeen.
3. Takuu ei korvaa väärinkäytöstä aiheutuvia vikoja eikä vikoja, joiden syynä on muu kuin normali tai tavaramainen käyttö KRINNERIN TURVALLISUUSOHJEIDEN MUKAAN, onnettomuudet, luonnonvoimat ja luvattomien osien tai varusteiden käyttö.
4. Takuu on voimassa vain käytettäessä oikein sisältöissä luonollisten joulupuiden pystytämiseen. Takuu ei korvaata tuotteen vaurioita, joiden syynä muun kuin KRINNERIN valtuuttaman huollon tekemä korjaus, asennus, muutos tai virheellinen huolto tai jotka ovat seurausta siitä, että muut KRINNERIN valtuuttamat henkilöt ovat avanneet tuotteen.
5. Takuu raukeaa, jos tämän joulupuun rakennetta muutetaan.
6. KRINNER GmbH:n myöntämä valmistajan takuu on voimassa ostajan lakiin perustuvien oikeuksien rinnalla, jotka perustuvat ostajan ja myyjän väliseen myyntisopimukseen. Lakiin perustuvia vaatimuksia voidaan kuitenkin esittää vain myyjälle tai yritykselle, joka on myynyt joulupuun jalan. Ostaja ei voi erityisesti vaatia myyjältä lakisääteisen takuuvoikeuksien perusteella kaupan peruvattamista (sopimuksen purkamista) tai myyntihinnan alennusta.
7. Takuuaanimuksia ei voida sijoittaa kolmansille osapuoliille. Korjaus tai korjaus tai korvaavan tuotteen toimittaminen eli aloita takuuaikeaa uudelleen. Jos KRINNER korjaa tai vaihtaa tuotteen, takuu koskee korjattua tai vaholdtettua tuotetta alkuperäisen takuuajan päättymiseen asti tai yhdeksänkymmentä (90) päivää korjauspäivästä sen mukaan, kumpi aika on pidempi.
8. Postimaksutonta paketteja ei oteta vastaan, vaan ne palautetaan avattomana ja niistä peritään postimaksu.

## KÄYTÖTARKOITUS JA TURVALLISUUSOHJEET

1. Älä käytä jalkaa muuhun tarkoitukseen kuin luonnollisesti kasvaneen joulupuun pitämiseen. KRINNER ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat joulupuun jalan väärinkäytöstä.
2. Joulupuun jalka on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
3. Varmista ennen joulupuun pystytämistä, että jalka on tukevalla alustalla. Pakso matto ei ole tukeva alusta! Sijoita jalka vain lujalle, vakuoralle ja tasaiselle pinnalle. Epätasaiset tai kaltevat pinnat voivat heikentää vakuutta, jolloin joulupuun kaatumisen vaara on suurempi.
4. Joulukuusen jalka ei ole leikkikalu! Älä anna lasten käyttää sitä.
5. Tuore vihreä joulupuu on paitsi paremman näköinen myös paloturvallisempি. Puun runko on katkaisista vakuororaan ja tasaisesta, jotta se imee vettä (puu voi muuten kallistua!). Älä poraa reikiä keskelle runkoa. Kaarnan on oltava ehjä, koska puu imee vettä rungon ja kaarnan välis-tä. Pidä jalassa aina riittävästi vettä. Täytä vain vesijohtovettä.
6. Liika vesi vuotaa pohjalevyn alta ja voi aiheuttaa vaurioita erityisesti jalan alla. Estä lattian vauriot vuodon seurauksena tarkastamalla vesi-säiliön halkeamat ja reiät vuosittain ennen käyttöä.
7. Kun painat vipua jalalla, varmista, ettiä puristinten ja rungon välissä ei ole käsiä tai muita kehon osia, jotka voivat joutua puristuksiin. Pidä lapsia silmällä!
8. Tarkasta ennen koristamista ja valojen kiinnittämistä, ettiä puu on kunnolla kiinnitetty, tasapainossa ja keskellä jalkaa.
9. KRINNER joulupuun jalka on turvallisuustuote. Älä muuta KRINNER joulupuun jalan rakennetta. Älä käytä KRINNER joulupuun jalkaa, jos siinä vaurioita.
10. Vain valtuutetut henkilöt saavat korjata.
11. Jos käytät sähkövaloja, älä anna niiden palaa ilman valvontaa. Huomio! Vesi johtaa sähköä. Varmista sähköjohdinten turvallinen etäisyys joulupuun jalan vesisäiliöstä.
12. Älä polta oikeita kynttilöitä ilman valvontaa. Emme suosittele oikeiden kynttilöiden käyttöä, kun puu on kuivunut.
13. Älä sijoita puuta lähelle tulisiajaa, muita lämmön lähteitä tai avotulta.

**Geachte klant,**

Het verheugt ons zeer dat u deze ronde kerstboomstander van hoge kwaliteit hebt gekozen. Met de aankoop van dit kwaliteitsproduct hebt u een goede keus gedaan. Leest U voor gebruik de gebruiksaanwijzingen goed door en let goed op de veiligheidsinstructies! A.u.b. zorgvuldig bewaren.

**GARANTIE**

1. De fabrikant, het bedrijf KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, garandeert dat dit product vrij is van fabricagefouten en materiaalgebreken op het moment van aankoop door de consument en biedt een garantieperiode aan van 10 jaar vanaf aankoopdatum.
2. De garantie is bij inlevering van het te repareren of te vervangen product alleen geldig op vertooning van de originele aankoopbon van de winkel met vermelding van de aankoopdatum. KRINNER behoudt zich het recht voor om garantieservices te weigeren wanneer deze informatie na aankoop van het product bij de winkel is verwijderd of gewijzigd.
3. Deze garantie dekt geen productdefecten als gevolg van misbruik of onjuist gebruik, inclusief maar niet beperkt tot gebruik in strijd met het in de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES van KRINNER voorgeschreven gebruik, ongelukken, overmacht of het gebruik van niet originele onderdelen of hulpschakels.
4. De koper kan uitsluitend aanspraak maken op de garantie bij een juist gebruik en binnenopstelling van de natuurlijke kerstboom. Deze garantie dekt geen productdefecten als gevolg van reparaties, modificaties of inadequate service die niet door een KRINNER bevoegde servicewerkplaats zijn uitgevoerd, of productdefecten als gevolg van het openen van het product door niet door KRINNER gemachtigde personen.
5. Deze garantie vervalt wanneer de kerstboomstandaard structureel wordt gewijzigd.
6. De door KRINNER GmbH verstrekte fabrieksgarantie is van toepassing in overeenstemming met de wettelijke garantierechten van de koper ten aanzien van de verkoper en die conform de wet ontstaan doordat de koper een koopcontract aangaat met de verkoper. Wettelijke garantierechten kunnen echter uitsluitend worden uitgeoefend jegens de verkoper of het bedrijf dat de kerstboomstandaard heeft verkocht. De koper kan de aankoop enkel annuleren (ontbinding van het contract) en kan enkel een prijsvermindering van de verkoper afdwingen binnen het kader van de wettelijke garantierechten.
7. De garantieaanspraak is niet overdraagbaar aan derden. Door correctie of reparatie of levering van een vervangingsproduct zal de garantieperiode niet opnieuw beginnen. Wanneer KRINNER het product repareert of vervangt, wordt de resterende originele garantieperiode overgenomen voor het gerepareerde of vervangen product of krijgt het een garantieperiode van negentig (90) dagen vanaf reparatie- of vervangingsdatum, waarbij de langste garantieperiode primeert.
8. Pakketten tegen betaling van verzendingskosten worden niet geaccepteerd en worden ongeopend en tegen betaling van verzendingskosten teruggestuurd.

**TOEPASSINGSGEBIED EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

1. Gebruik de kerstboomstandaard niet voor andere doeleinden dan voor de plaatsing van een natuurlijke kerstboom. KRINNER aanvaardt geen enkele garantieaanspraak voor schade als gevolg van onjuist gebruik van de kerstboomstandaard.
2. De kerstboomstandaard is uitsluitend bedoeld voor binnengebruik.
3. Vergewis u ervan dat uw kerstboomstandaard op een stabiele ondergrond staat wanneer u de kerstboom plaatst. Dik tapijt is geen veilige ondergrond! Gebruik de kerstboomstandaard uitsluitend op een stabiele, egale en vlakke ondergrond. Oneven of schuine ondergronden verlagen de stabiliteit en vergroten het risico op omvallen.
4. De kerstboomstandaard is geen speelgoed! Laat kinderen de kerstboomstandaard niet gebruiken.
5. Een pas gekapte en frisgroene kerstboom ziet er niet alleen mooier uit, er bestaat ook minder kans op brand. De stam moet een schoon en rechtgezaagd snijvlak hebben om het water op te nemen (zo niet bestaat het gevraagd dat de kerstboom omvalt!). De stam mag in het midden niet worden doorhoord, de schors moet intact zijn aangezien de boom het water tussen de stam en schors opneemt. Zorg er dan ook voor dat er altijd voldoende water in de kerstboomstandaard staat. Vul het reservoir uitsluitend met leidingwater.
6. Als u te veel water in het reservoir giet, zal er water uit de basisplaat komen. Dit kan de ondergrond van de kerstboomstandaard beschadigen. Controleer jaarlijks het waterreservoir op barsten en gaten om beschadiging van de vloer te voorkomen.
7. Wanneer u het voetpedaal met uw voet indrukt moet u er zeker van zijn dat er zich geen handen of andere lichaamsdelen tussen de klemmen en de stam bevinden. Dit kan ernstige verwondingen door knelling veroorzaken. Houd uw kinderen in de gaten!
8. Vergewis u ervan dat de kerstboom stevig, stabiel en in het midden van de kerstboomstandaard staat alvorens hem te versieren.
9. Deze kerstboomstandaard van KRINNER is een veilig product. Voer geen modificaties uit aan de constructie van de KRINNER kerstboomstandaard. Gebruik de KRINNER kerstboomstandaard niet als deze beschadigingen vertoont.
10. Reparaties mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd.
11. Gebruik u elektrische kerstverlichting, laat ze dan niet zonder toezicht branden. Let op! Water is een geleider. Zorg dat de elektrische bedrading op een veilige afstand blijft van het waterreservoir van de kerstboomstandaard.
12. Laat echte kaarsen niet zonder toezicht branden. We raden u aan om geen echte kaarsen te gebruiken wanneer de boom is uitgedroogd.
13. Plaats de kerstboom uit de buurt van haarden, ventilatieopeningen van kachels en open vuur.

**Szanowny Klientie!**

Dziękujemy bardzo za zakup wysokiej jakości stojała choinkowego KRINNER. Zakup ten był dobrym wyborem. Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Przechowywać w bezpiecznym miejscu.

**GWARANCJA PRODUCENTA**

1. Producent, firma KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, gwarantuje, że niniejszy produkt nie będzie miał wad materiału ani wykonania w chwili zakupu przez konsumenta i później przez okres 10 lat. Okres ten liczy się od daty zakupu.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko za okazaniem oryginalnego paragonu od sprzedawcy wraz z produktem przeznaczonym do naprawy lub wymiany. Firma KRINNER zastrzega sobie prawo do odmowy świadczeń gwarancyjnych, jeśli niniejsza informacja zostanie usunięta lub zmieniona po pierwszym zakupie produktu od sprzedawcy.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z nieprawidłowego używania, włącznie z m.in. używaniem w sposób inny niż normalny i zwyczajowo przyjęty, zgodny z INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA firmy KRINNER, wypadkami, siłą wyższą oraz używaniem niedopuszczonych części lub akcesoriów.
4. Prawa gwarancyjne przysługują kupującemu tylko w przypadku prawidłowego używania, wyłącznie w pomieszczeniach, do stawiania naturalnych choinek. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wskutek nieprawidłowego montażu, zmian lub nieprawidłowego serwisowania wykonywanego przez warsztat serwisowy nieposiadający autoryzacji firmy KRINNER bądź wskutek otwarcia produktu przez osoby nieposiadające uprawnienia od firmy KRINNER.
5. Niniejsza gwarancja traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w stojaku choinkowym.
6. Gwarancja producenta udzielana przez firmę KRINNER GmbH obowiązuje równocześnie z prawnymi prawami gwarancyjnymi nabywcy wobec sprzedającego niemniej niż mocy prawa na podstawie umowy zakupu zawartej przez kupującego ze sprzedawcą. Prawa gwarancyjne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych mogą być egzekwowane tylko wobec sprzedającego lub firmy, która sprzedała stojak choinkowy. W szczególności jest możliwe, aby nabywca mógł wyegzekwować anulowanie sprzedaży (rozwiążanie umowy) lub obniżenie ceny sprzedaży wobec sprzedającego w ramach praw gwarancyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
7. Roszczenia gwarancyjne nie mogą być cedowane na osoby trzecie. Prawra lub naprawa lub dostarczenie produktu zastępczego nie powoduje ponownego rozpoczęcia okresu gwarancji. Jeśli firma KRINNER naprawi lub wymieni produkt, naprawiony lub wymieniony produkt będzie miał gwarancję przez pozostały okres pierwotnego okresu gwarancyjnego lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
8. Paczki nadane bez opłaconych kosztów przesyłki zostaną zwrócone do nadawcy bez otwierania i na jego koszt.

**ZAKRES UŻYWANIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

1. Nie wolno używać stojaka do innych celów niż do trzymania naturalnego drzewka choinkowego. Firma KRINNER nie pokrywa szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem stojaka choinkowego.
2. Stojak choinkowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Przed umieszczeniem choinki należy sprawdzić, czy stojak ma bezpieczne podłożo. Gruby dywan nie jest bezpiecznym podłożem. Stojaka można używać wyłącznie na solidnej, równej i płaskiej powierzchni. Nie równie lub pochycone powierzchnie powodują pogorszenie stabilności i zwiększą ryzyko przewrócenia się choinki.
4. Stojak na choinkę nie jest zabawką. Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługiwanie lub używanie produktu przez dzieci.
5. Świeże i zielone choinki nie tylko wyglądają lepiej, ale również zmniejszają zagrożenie pożarem. Pień musi mieć świeże, czyste, proste i równie ciecie, aby pochłaniał wodę (w przeciwnym razie istnieje również niebezpieczeństwo przechylenia się). Pień nie może być wywiercony w środku, kora musi być nienaruszona, gdyż drzewo wchłania wodę pomiędzy łodygę a korą. Dlatego zawsze należy zapewnić wystarczającą ilość wody w stojaku. Wlewać tylko wodę kranową.
6. Jeśli woda jest za dużo, woda podchodzi pod płytę podłożu, co może doprowadzić do uszkodzenia, zwłaszcz pod stojakiem choinkowym. Aby uniknąć uszkodzeń podłogi spowodowanych ewentualnym wyciekiem, przed wstawieniem choinki sprawdzić zbiornik na wodę pod kątem pęknięć i otworów.
7. Podczas naciskania stopą na dźwignię należy sprawdzić, czy między zaciskami a pniem nie ma rąk albo innych części ciała, ponieważ możliwe są poważne obrażenia ciała wskutek zmiażdżenia. Należy pilnować dzieci.
8. Przed zawieszeniem dekoracji i oświetlenia sprawdzić, czy choinka jest mocno zamocowana, dobrze wyważona i umieszczona na środku stojaka.
9. Stojak choinkowy firmy KRINNER jest produktem bezpiecznym. Nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych w stojaku choinkowym KRINNER. Nie używać stojaka KRINNER, jeśli jest on uszkodzony.
10. Naprawa może być przeprowadzona wyłącznie przez upoważnione osoby.
11. Jeśli używane jest oświetlenie elektryczne, nie wolno dopuścić, aby oświetlenie świeciło bez nadzoru. Uwaga! Woda przewodzi prąd. Sprawić, czy przewody elektryczne znajdują się w bezpiecznej odległości od zbiornika na wodę w stojaku choinkowym.
12. Nie wolno dopuścić do tego, żeby prawdziwe świece palły się bez nadzoru. Używanie prawdziwych świec na suchej choince nie jest zalecane.
13. Choinka powinna stać z dala od kominków, wylotów grzejników i od otwartego ognia.

**Vážená zákazníku,**

děkujeme, že jste se rozhodli pro vysoce hodnotný stojan na vánocní stromky KRINNER. Koupí tohoto kvalitativního výrobku jste učinili dobrou volbu. Před použitím si důkladně pročtěte návod k použití a obejďte na dodržení bezpečnostních pokynů! Uschovujte si pečlivě tento návod.

**ZÁRUKA VÝROBCE**

1. Výrobce, společnost KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, zaručuje, že tento výrobek je prostý vad materiálu a zpracování v okamžiku původní koupě spotřebitelem a následně po dobu 5 let. Záruční lhůta začíná běžet dnem nákupu.
2. Záruka je platná pouze v případě, že k výrobku, jenž má být opraven nebo vyměněn, je přiložen originál účtenky od prodejce s uvedením data zakoupení. KRINNER si vyhrazuje právo odmítnout záruční služby, pokud tyto informace byly odstraněny nebo změněny po původním nákupu výrobku u prodejce.
3. Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené nesprávným používáním, včetně, ale ne výhradně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY společnosti KRINNER, nehody, zásahu vyšší moci a použití neschválených dílů nebo příslušenství.
4. Záruční nárok kupujícího existuje pouze v případě řádného použití výrobku v interiérech pro instalaci přírodních vánocních stromků. Tato záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené opravnými instalacemi, úpravami nebo nesprávným servisem ze strany servisní dílny neautorizované firmy KRINNER nebo otevřením výrobku osobami neschválenými firmou KRINNER.
5. Tato záruka je neplatná v případě změny konstrukce tohoto stojanu na vánocní stromek.
6. Záruční nároky nelze postupovat třetím osobám. Nápravou, opravou nebo dodáním náhradního výrobku nezačne záruční lhůta běžet znova. Jestliže KRINNER výrobek opraví nebo vymění, na takový opravený nebo vyměněný výrobek bude poskytnuta záruka na zbývající dobu původní záruční lhůty nebo na dobu devadesáti (90) dnů od data opravy podle toho, co je delší.
7. Záruční nároky nelze postupovat třetím osobám. Nápravou, opravou nebo dodáním náhradního výrobku nezačne záruční lhůta běžet znova. Jestliže KRINNER výrobek opraví nebo vymění, na takový opravený nebo vyměněný výrobek bude poskytnuta záruka na zbývající dobu původní záruční lhůty nebo na dobu devadesáti (90) dnů od data opravy podle toho, co je delší.
8. Zásilky zaslány nevyplaceně nebuduou přijaty a bez otevření a na vaše náklady vám budou vráceny zpět.

**OBLAST POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1. Stojan na stromek nepoužívejte k jinému účelu než k podepření přiroděně vypěstovaného vánocního stromku. KRINNER nehradí žádnou škodu způsobenou nesprávným použitím tohoto stojanu na vánocní stromek.
2. Tento stojan na vánocní stromek je určen pouze k použití v interiéru.
3. Před postavením vánocního stromku se ujistěte, že stojan na stromek má bezpečný základ. Hustý koberec není bezpečný základ! Stojan na stromek používejte pouze na pevném a rovném povrchu. Nerovné nebo šikmě plochy způsobují snížení stability a zvyšují riziko pádu stromku.
4. Stojan na vánocní stromek není hračka! Nedovolte dětem s ním manipulovat či jej používat.
5. Svěží a zelený vánocní stromek vypadá nejen lépe, ale také snižuje riziko vzniku požáru. Kmen musí mít čerstvý, čistý, rovný a hladký rez, aby absorboval vodu (jinak hrozí nebezpečí naklopení!). Kmen nesmí být vyvrácen ve středu, kůra musí být neporušená, protože strom absorbuje vodu mezi stonkem a kůrou. Proto ve stojanu udržujte vždy dostatek vody. Plňte pouze vodou z kohoutku.
6. Přeplňení bude mít za následek únik vody pod základovou deskou, což může vést k poškození, a to zejména pod stojanem na vánocní stromek. Aby nedošlo k poškození podlahy z důvodu možného úniku, jednou ročně před postavením stromku zkонтrolujte nádržku na vodu, zda neobsahuje trhliny a dírky.
7. Při stláčení nožní páky chodidlem se ujistěte, že mezi úchyty a kmenem nejsou vloženy ruce ani jiné části těla, protože může dojít k vážným zraněním pohmožděním. Dávejte pozor na své děti!
8. Ujistěte se, že stromek je řádně připevněn, dobrě vyvážen a umístěn ve středu stojanu. Až poté nasadte dekorace a osvětlení.
9. Tento stojan na vánocní stromek KRINNER je bezpečný výrobek. Neupravujte konstrukci stojanu na vánocní stromek KRINNER. Stojan na vánocní stromek KRINNER ani nepoužívejte, vykazuje-li poškození.
10. Opravy mohou provádět striktně pouze autorizované osoby.
11. Používá-li se elektrické osvětlení, nenechávejte je v provozu i bez dozoru. Pozor! Voda je vodík. Ujistěte se, že elektrické vodiče jsou v bezpečné vzdálenosti nádržky na vodu, která je součástí stojanu na vánocní stromek.
12. Stromek udržujte v dostatečné vzdálenosti od krbů, ventilačních otvorů ohřívaců a otevřeného ohně.

**Vážená zákazníčka, vážený zákazník,**

vdaka za to, že ste sa rozhodli pre vysokokvalitný stojan na vianočný strom od firmy KRINNER. Kúpou tohto kvalitného výrobku ste urobili dobrú voľbu. Prečítajte si pozorne návod na použitie a bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny! Tento návod na použitie starostlivo uschovajte.

**ZÁRUKA OD VÝROBCU**

1. Výrobca, spoločnosť KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, garantuje, že tento výrobok v čase zakúpenia neobsahuje žiadne chyby materiálov a spracovania. Platnosť záruky je 10 rokov a začína plynúť od dátumu zakúpenia.
2. Nárok na záruku je možné uplatniť len v prípade, že originálny doklad predajcu obsahujúci dátum zakúpenia, je priložený k opravovanému alebo vymenovanému výrobku. KRINNER si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie záručných služieb, ak boli tieto informácie odstránené alebo zmenené po pôvodnom zakúpení výrobku u predajcu.
3. Táto záruka sa v súlade s BEZPEČNOSTNÝMI POKYNMI FIRMY KRINNER nevzťahuje na chyby výrobku spôsobené nesprávnym použitím vrátane použitia iným ako normálnym a obvyklým spôsobom, ďalej sa nevzťahuje na nehody, živelné pohromy a používanie neschválených dielov a príslušenstva.
4. Kupujúci má nárok na záruku iba pri vhodnom použití výlučne v interiéroch v súvislosti s montážou prírodných vianočných stromčekov. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku spôsobené opravnými inštaláciami, úpravami alebo nesprávnou údržbou vykonanou neautorizovaným servisom KRINNER alebo otvorením výrobku osobami bez oprávnenia od firmy KRINNER.
5. Táto záruka zaniká v prípade štrukturálnej úpravy tohto stojanu na vianočný stromček.
6. Záruka výrobcu od firmy KRINNER GmbH sa uplatňuje spolu so zákonými záručnými právami kupujúceho voči predajcovi, ktoré sú poskytované v súlade so zákonom na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predajcom. Zákonné záručné práva však možno uplatniť len voči samotnému predajcovi alebo spoločnosti, ktorá predala stojan na vianočný stromček. Konkrétnie, kupujúci má možnosťovať na zrušenie predaja (rozviazanie zmluvy) alebo znižení predajnej ceny od predajcu len v rámci zákonnych záručných práv.
7. Záručné nároky sa nedajú preniesť na tretie strany. Úprava alebo oprava alebo dodanie náhradného výrobku neobnovuje záručnú lehotu. Ak KRINNER opraví alebo vymeni výrobok, záruka na opravený alebo vymený výrobok bude poskytnutá na zostávajúci čas pôvodnej záručnej lehoty alebo na deväťdesiat (90) dní od dátumu opravy. Rozhoduje odbodie, ktoré je dlhšie.
8. Balíky, ktorých poštovné hradí príjemca, nebudú prijaté a vrátia sa vám neotvorené a na vaše náklady.

**ROZSAH POUŽITIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

1. Stojan na vianočný stromček nepoužívajte na žiadny iný účel než na osadenie živého vianočného stromčeka. KRINNER neposkytuje záruku na žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím tohto stojana na vianočný stromček.
2. Stojan na vianočný stromček je určený len na použitie v interiéri.
3. Pred postavením vianočného stromčeka sa uistite, že stojan je na stabilnom podklade. Hrubý koberec nie je stabilný podklad! Stojan používajte len na pevnom, rovnom a vyravnacom povrchu. Nerovné alebo naklonené povrchy môžu znížiť stabilitu a zvýšiť riziko spadnutia stromčeka.
4. Stojan na vianočný stromček nie je hráčka! Nepovolte deťom, aby s ním zoabchádzali alebo ho používali.
5. Čerstvý a zelený vianočný stromček vyzerá nielen lepšie, ale znižuje tiež riziko požiaru. Kmeň musí mať na pohlcovanie vody čerstvý, čistý, priamy a rovnomenrý rez (inak hrozí preklopenie!). Kmeň nesmie byť navŕtaný uprostred, kôra musí byť neporušená, keďže strom pohlcuje vodu medzi kmeňom a kôrou. V stojane na stromček majte preto neustále dostatočné množstvo vody. Prídávajte len vodu z vodovodu.
6. Pri preplnení bude voda vystupovať zo základovej dosky, čo môže viesť k poškodeniu, najmä pod stojanom na vianočný stromček. Aby sa zabránilo poškodeniu podlahy z dôvodu možného unikania vody, pred montážou stromu každoročne kontrolujte, či nádoba na vodu neobsahuje praskliny alebo diery.
7. Keď stláčate päťto nožnú páku, ubezpečte sa, že medzi zverákmami a kmeňom nie sú ruky ani iné časti tela, inak môže dojsť k väzonym poraneniam v dôsledku stlačenia. Dávajte pozor na deti!
8. Pred montážou dekorácií a osvetlenia sa ubezpečte, že strom je riadne upevnený, dobre vyvážený a umiestnený uprostred stojanu na stromček.
9. Tento stojan na vianočný stromček od firmy KRINNER je bezpečnostným výrobkom. Neupravujte konštrukciu stojana. Stojan tiež nepoužívajte, ak vyzkájuje akékoľvek poškodenie.
10. Opravy môžete vykonávať výlučne len oprávnený personál.
11. Ak používate elektrické osvetlenie, neprevádzkujte ho bez dozoru. Pozor! Voda predstavuje vodič. Zabezpečte, aby boli elektrické drôty v bezpečnej vzdialenosťi od vodnej nádoby stojana na vianočný stromček.
12. Skutočné sviečky nenechajte nikdy horieť bez dozoru. Po vysušení stromu neodporúčame používať skutočné sviečky.
13. Stromček uchovávajte mimo krbov, otvorov ohrievača a otvoreného ohnia.

**Tisztelt Vásárlónk,**

köszönjük, hogy a minőségi KRINNER-karácsonyfatar-tó mellett döntött! Ennek a minőségi arúnak a megvásárlásával jól választott. A használat előtt olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót és feltétlenül kö-vesse a biztonsági javaslatokat! Kérjük, az útmutatót gondosanőrizze meg.

**GYÁRTÓI GARANCIA**

1. A gyártó, a KRINNER GmbH (Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen) szavatolja, hogy a termék a vevő által történt eredeti megvásárlása idején, továbbá az azt követő 10 éves időtartamban az alapanyag és a kivitelezés tekintetében hibamentes. A garanciális időszak a vásárlás napjával kezdődik.
2. A garancia kizárolag akkor érvényes, ha a kereskedő által adott nyug-tát, amin szerepel a vásárlás dátuma, bemutatják a javítandó vagy kicserélendő termékkel együtt. A KRINNER fenntartja a jogot, hogy a garanciális szolgáltatásokat elutasítsa, ha ezt a kereskedőtől való eredeti termékvásárlás után eltávolították, vagy módosították.
3. A garancia nem terjed ki a termék olyan meghibásodására, ami nem rendeltekesszerű – többek között a normál és szokásos módtól eltérő – használat miatti következett be, tekintettel a KRINNER BIZTONSÁGI UTASÍTÁSAIRA, vis maiorrah és nem engedélyezett alkatrészek vagy kiegészítők használatára.
4. A vevő garanciaigénye csak rendeltekesszerű használat, kizárolag természetes karácsonya belsejű téren való felállítása esetén érvényes. A garancia nem fedeli a javítás szerelvényei, módosításai vagy nem megfelelő szervizelés miatti termékhibákat, amit nem a KRINNER által jóváhagyott javítóműhely végzett, továbbá a termék felnyitását, amit nem a KRINNER által jóváhagyott személyek végeznek.
5. A garancia semmis, ha a karácsonyfatalpal szerkezetileg módosítják.
6. A KRINNER GmbH által nyújtott gyártói garancia a vásárló és az eladó között fennálló törvényes garanciás jogával egyidejűleg érvényes, amit a törvény keretében a vásárló és az eladó között létrejött adásvételi szerződés alapján biztosít. A törvény által biztosított garanciális jogokat azonban csak magával, a karácsonyfatalpal értékesítő eladójával vagy vállalattal szemben lehet gyakorolni. A törvényes garanciális jogok keretében az eladást az eladóval szemben különösen csak a vásárló érvénytelenítheti (a szerződés felbontása), illetve õ érvénytelenítheti az eladási ár csökkenését.
7. A garanciális igények nem engedhetők át harmadik feleknek. A pótlás, javítás vagy helyettes termék szállítása nem indítja útra a garanciális időszakot. Ha a terméket a KRINNER megjavítja, vagy kicseréli, akkor a javított vagy pótolt terméket szavatolja az eredeti garanciális időszak alatt vagy a javítás napjától számított kilencven (90) napig – a hosz-szab időszak érvényes.
8. Az utánvétettel küldött csomagokat a vállalat nem veszi át, és azokat felbontás nélkül, költségterítés ellenében Önnel visszaküldi.

**A HASZNÁLAT TERJEDELME ÉS BIZTONSÁGI UTA-SÍTÁSOK**

1. A karácsonyfatalpat kizárolag természetett karácsonyfa megtartására használja, azon kívül más célra ne alkalmazza. A KRINNER nem fedeli azokat a károkat, amelyek a karácsonyfatalp helytelen használatából erednek.
2. A karácsonyfatalp csak belférén használható.
3. A karácsonyfa felállítása előtt biztosítsa, hogy a talpnak biztos alapja legyen. Egy vastag szönyeg nem biztos alap! A karácsonyfatalpat csak szilárd, vízszintes és egyenletes felületen használja. A nem egyenletes vagy lejtős felület csökkenti a stabilitást és a fa eldőléseknek kockázatát növeli.
4. A karácsonyfatalp nem játék! Ne engedje, hogy gyerekek működtessék, vagy használják azt.
5. A frissen kivágott, zöld karácsonyfa nem csupán szébb, de a tüzveszélyt is csökkenti. A víz felszívásához a törzs vágata legyen friss, tiszta, egyenes és egyenletes (egyéb esetben dölgveszély áll fenn!). A csonk ne legyen középen megfúrva, a kéreg legyen ép, mert a fa a törzs és a kéreg között szívia fel a vizet. Ezért minden tartson elegendő vizet a karácsonyfatalpan. Kizárolag csapvízet töltön bele.
6. Túltöltésnél a víz kiömlik az alaplemez alatt, ami a károkat okozhat, különösen a karácsonyfatalp alatt. A fa felállítása előtt ellenőrizze a víztartályt, hogy nincs-e rajta repedés vagy lyuk, így megakadályozza a padló esetleges szívárgás miatti rongálódását.
7. Biztosítsa, hogy amikor a pedált a lábával lenyomja, ne legyen senkinek a keze vagy más testrésze a rögzítőelemek és a törzs között, mert a beszoríthatással súlyos sérülést okozhat. Ügyeljen a gyerekekre!
8. A dekoráció és a világítás felhelyezése előtt biztosítsa, hogy a fa legyen biztosan rögzítve, kiegynítenie és a karácsonyfatalp közepén elhelyezve.
9. A KRINNER karácsonyfatalp egy biztonsági termék. Ne módosítsa a KRINNER karácsonyfatalp szerkezetét. Továbbá ne használja a KRINNER karácsonyfatalpat, ha azon sérülés látható.
10. Javítást szigorúan csak felhalmozott szakemberek végezhetnek.
11. Ha elektromos világítást használ, ne hagyja, hogy az felügyelet nélkül világítson. Vigyázz! A víz vezeti az elektromos áramot. Biztosítsa, hogy az elektromos kábelek a karácsonyfatalp víztartályától biztonságos távolságra legyenek.
12. Soha ne hagyja, hogy valódi gyertyák felügyelet nélkül égjenek. Azt ajánljuk, hogy ne használjon valódi gyertyát, miután a fa kiszáradt.
13. Tartsa távol a karácsonyfát a kandallótól, a fűtőtest nyílásaitól és bár-milyen nyílt lángtól.

## Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales un stativ pentru pomul de Crăciun KRINNER de înaltă calitate. Cu achiziționarea acestui produs de înaltă calitate puteți fi sigur că ați făcut o alegere bună. Înainte de a utiliza acest stativ pentru pomul de Crăciun, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și respectați cu strictețe instrucțiunile de siguranță! Vă rugăm să depozitați stativul cu atenție.

## GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

- Producătorul, firma KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, garantează că acest produs nu prezintă defecți de material și de manieră la momentul achiziționării inițiale de către consumator, precum și pentru o perioadă ulterioară de 10 ani, perioada de garanție va începe de la data achiziționării.
- Garanția este valabilă numai în cazul în care este prezentată chitanță originală de către distribuitor, specificând data achiziționării cu produsul care urmează să fie reparat sau înlocuit. KRINNER își rezervă dreptul de a refuza serviciile de garanție în cazul în care aceste informații au fost sterse sau modificate după achiziționarea inițială a produsului de la distribuitor.
- Această garanție nu acoperă nicio defecțiune a produsului apărută din cauza utilizării greșite, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea în alt mod decât cel normal și obisnuit, în conformitate cu INSTRUCȚIUNILE DE SIGURANȚĂ ale KRINNER, accidente, forță majoră și utilizarea unor piese sau accesorii neautorizate.
- Dreptul de garantie al cumpărătorului este valabil numai la utilizarea corespunzătoare exclusiv în spații interioare pentru amplasarea de pomi de Crăciun naturali. Această garanție nu acoperă defecțiunile produsului datorate instalațiilor de reparare, modificărilor sau realizării de lucrări de service necorespunzătoare de către un atelier de service neautorizat de KRINNER sau deschiderea produsului de către persoane care nu sunt autorizate de KRINNER.
- Această garanție este anulată în cazul în care acest stativ pentru pomul de Crăciun a fost modificat structural.
- Garanția producătorului oferită de KRINNER GmbH se aplică concomitent cu drepturile legale ale cumpărătorului față de vânzător oferite în temeiul legii, pe baza contractului de cumpărare încheiat de către cumpărător cu vânzătorul. Drepturile de garanție legală pot fi însă exercitate numai împotriva vânzătorului însuși sau a firmei care a vândut stativul pentru pomul de Crăciun. În special, trebuie să fie posibilă numai pentru cumpărător să pună în aplicare o anulare a unei vânzări (reziliere a contractului) sau o reducere a prețului de vânzare față de vânzător în cadrul drepturilor de garanție legale.
- Drepturile de garanție nu pot fi transmise către terțe părți. Rectificarea sau repararea sau livrarea unui produs înlocuitor nu va reporni perioada de garanție. În cazul în care KRINNER repară sau înlocuiește produsul, produsul reparat sau înlocuit va fi garantat pentru timpul rămas din perioada de garanție inițială sau pentru nouăzeci (90) de zile de la data reparării, aplicându-se perioadei mai lungi dintre acestea.
- Pachetele trimise neachitate nu sunt acceptate și vor fi returnate nedeschise.

## DOMENIU DE APLICARE A INSTRUCȚIUNILOR DE UTILIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

- Nu folosiți stativul pentru pomul de Crăciun în niciun alt scop decât pentru susținerea unui pom de Crăciun care a crescut în mod natural. KRINNER nu va acoperi nicio deteriorare cauzată prin utilizarea necorespunzătoare a acestui stativ pentru pomul de Crăciun.
- Acest stativ pentru pomul de Crăciun a fost proiectat numai pentru utilizarea în interior.
- Înainte de a pune pomul de Crăciun, asigurați-vă că stativul pentru pom are o bază sigură. Un covor gros nu este o bază sigură! Utilizați stativul pentru pom numai pe o suprafață rezistentă, plană și netedă. Suprafețele denivelate sau inclinate cauzează o stabilitate redusă și creșc riscul de cădere a pomului.
- Stativul pentru pomul de Crăciun nu este o jucărie! Nu permiteți copiilor să-l manipuleze sau să-l folosească.
- Un pom de Crăciun proaspăt și verde nu doar că arată mai bine, dar reduce și pericolul de incendiu. Trunchiul trebuie să aibă o tăietură proaspătă, bine executată, dreaptă și uniformă pentru a absorbi apa (în caz contrar există pericolul de înclinare!). Trunchiul nu are voie să fie perforat în mijloc, scoarța trebuie să fie întărită deoarece pomul absoarbe apa între trunchi și scoarță. De aceea trebuie să fie întotdeauna suficientă apă în stativul pentru pom. Completați numai cu apă de la robinet.
- Umplerea în exces va avea ca efect surgerea apei sub placă de bază, ceea ce poate duce la deteriorare, în special sub stativul pentru pomul de Crăciun. Pentru a preveni deteriorarea podelei din cauza unei posibile surgeri a apei, verificați rezervorul de apă cu privire la fisuri și găuri în fiecare an înainte de instalarea pomului.
- În timp ce apăsați în jos maneta de picior cu piciorul, asigurați-vă că nu țineți mâinile sau alte părți ale corpului între cleme și trunchiul pomului, deoarece aceasta poate cauza răniri grave prin strivire. Supravegheti-vă copii!
- Asigurați-vă că pomul este bine fixat, bine echilibrat și poziționat în mijlocul stativului pentru pom înainte de a aplica decorațiunile și iluminarea.
- Acest stativ pentru pomul de Crăciun KRINNER este un produs sigur. Nu modificăți construcția stativului pentru pomul de Crăciun KRINNER. De asemenea, nu utilizați stativul pentru pomul de Crăciun KRINNER dacă prezintă vreo deteriorare.
- Repararea poate fi realizată exclusiv de către personal autorizat.
- Dacă se folosește o iluminare electrică, nu lăsați această iluminare electrică aprinsă în mod nesupraveheat. Atenție! Apa este un conductor electric. Asigurați-vă că firele electrice sunt la o distanță sigură de rezervorul de apă al stativului pentru pomul de Crăciun.
- Nu lăsați niciodată lumânările adevarate să ardă în mod nesupraveheat. Noi recomandăm să nu folosiți lumânări adevarate când pomul s-a uscat.
- Tineți pomul la distanță de semineee, guri de încălzire și orice flacără deschisă.

**Spoštovani kupec,**

zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za nakup stojala za božično drevesce KRINNER. Z nakupom tega kakovostnega izdelka ste sprejeli pravo odločitev. Pred uporabo stojala temeljito preberite to navodilo za uporabo in obvezno upoštevajte varnostne napotke! Navodilo varno shranite.

**GARANCIJA PROIZVAJALCA**

1. Proizvajalec, podjetje KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, jamči, da je ta izdelek ob prvem nakupu brez napak v materialu in pri izdelavi, in za naslednjih 10 let velja, da prične garancijski rok teče od dneva nakupa.
2. Garancija za popravilo ali zamenjanje izdelka je veljavna le s predložitvijo originalnega računa prodajalca, na katerem je naveden datum nakupa. KRINNER si pridružuje pravico do preklica garancije, če je bil ta poatek po originalnem nakupu od prodajalca odstranjen ali spremenjen.
3. Ta garancija ne pokriva odpovedi izdelka zaradi napačne uporabe, ki vključuje a ni omejena na uporabo, ki se razlikuje od normalne in običajne v skladu z VARNOSTNIMI NAPOTKI podjetja KRINNER, zaradi nezgod, višje sile in uporabe neodobrenih sestavnih delov.
4. Zahteva kupca za uveljavitev garancije velja le v primeru pravilne uporabe izključno v notranjih prostorih za postavitev naravnih novoletnih jelk. Ta garancija ne pokriva odpovedi izdelka zaradi napak pri popravilih, namestitvi, spremembah ali nepravilnega servisiranja, če te dejavnosti izvajajo serviserji, ki jih podjetje KRINNER ni pooblaštilo, ali če ti nepooblaščeni serviserji izdelek odpirajo.
5. Če stojalo za novoletno jelko konstrukcijsko spremenite, ta garancija preneha veljati.
6. Garancija proizvajalca, ki jo podaja podjetje KRINNER GmbH, velja skupaj z zakonskimi garancijskimi pravicami med kupcem in prodajalcem v skladu z zakonom o osnovni kupoprodajni pogodbji, katero sklepata kupec in prodajalec. Zakonite garancijske pravice pa se lahko uveljavljajo samo proti prodajalcu samemu ali podjetju, ki je prodalo stojalo za novoletno jelko. Zlasti pa lahko kupec prekliče nakup (odstopi od pogodbe) ali zahteva znižanje prodajne cene pri prodajalcu samo v okviru zakonitih garancijskih pravic.
7. Garancijskih zahtevkov ni mogoče prenesti na tretjo stranko. Vrnite kupnine ali popravilo ali dobavite nadomestnega izdelka ne podališojo izvirsEGA garancijskega roka. Če podjetje KRINNER izdelek popravi ali zamenja, garancija ostane v veljavi ves preostali čas garancijskega roka originalne garancije ali devetdeset (90) dni od dneva popravila, pri čemer velja daljši od teh rokov.
8. Paketi, pri katerih poštnina ne bo plačana, ne bodo sprejeti in se bodo neodprtji vrnili na vaš naslov in na vaše stroške.

**PODROČJE UPORABE IN VARNOSTNI NAPOTKI**

1. Stojala za novoletno jelko ne uporabljajte za druge namene, kot je držanje naravnega rastočega drevesca. V primeru nepravilne uporabe podjetje KRINNER ne krije nikakršne škode.
2. Stojalo za novoletno jelko je namenjeno uporabi samo v zaprtih prostorih.
3. Preden postavite vašo novoletno jelko, preverite, ali ima stojalo stabilno podlago. Debela preproga ni stabilna podlaga! Stojalo uporabljajte le na trdni, ravni in vodoravnii površini. Neravne ali nagnjene površine lahko zmanjšajo stabilnost in povečajo izgrevanje prevrnitve drevesca.
4. Stojalo za novoletno jelko ni igrača! Otrokom ne dovolite uporabljati in upravljaliti stojala.
5. Sveža in zelena novoletna jelka je veliko lepša, poleg tega pa zmanjšuje nevarnost požara. Steblo novoletne jelke mora biti sveže odrezano, rez pa mora biti čist, raven in gladek, da bolje vpija vodo (v nasprotju z obstajajočo nevarnostjo prevrnitve!). Debela ne prevrtavajte in ne odstranjujte lubja, saj drevesce vpija vodo v področju med stebлом in lubjem. Zato naj bo v posodi za vodo stojala za novoletno jelko vselej dolj vodo. Dolijte samo vodo iz pipe.
6. Če posodo preveč napolnite, bo voda iztekala pod osnovno ploščo, zaradi česar lahko pride do poškodb tal, zlasti pod stojalom za novoletno jelko. Da bi preprečili puščanje, vsako leto pred postavitevijo preverite, ali je posoda za vodo morda razpokana.
7. Medtem ko z nogo stopite na stopalko, pazite, da med čeljustmi in deblom ne boste imeli dlani ali drugih telesnih delov, saj lahko dobite resne zmečkanine. Pazite na otroke!
8. Preden pričnete s krašenjem drevesca, se prepričajte, da je drevesce trdno pritrjeno, dobro uravnotezeno in da stoji v sredini stojala za novoletno jelko.
9. To stojalo za novoletno jelko KRINNER je varnostni izdelek. Ne spremnjujte zasnove stojala za novoletno jelko KRINNER. Stojala za novoletno jelko KRINNER prav tako ne uporabljajte, če kaže znake poškodb.
10. Popravila lahko izvajajo samo pooblaščene osebe.
11. Če uporabljate električna svetila, zagotovite nadzor, ko so svetila vključena. Pozor! Voda je prevodnik. Poskrbite, da bodo električni kabli na varni razdalji od posode za vodo stojala za novoletno jelko.
12. Gorečih sveč nikoli ne puščajte goreti brez nadzora. Ko se drevo posuši, uporabo gorečih sveč odsvetujemo.
13. Drevesce postavite stran od ognjišč, grelnikov in odprtrega ognja.

**Poštovani kupče,**

Čestitamo! Čestitamo Vam što ste se odlučili za kvalitetni stalak za božićno drvce KRINNER i zahvaljujemo Vam na Vašem povjerenju! Kupnjom ovog visoko kvalitetnog proizvoda napravili ste dobar izbor. Prije uporabe pozorno pročitajte ove Upute za uporabu i obvezatno se pridržavajte sigurnosnih napomena! Molimo da ih dobro sačuvate.

**JAMSTVO PROIZVODAČA**

1. Proizvođač, tvrtka KRINNER GmbH, Passauer Straße 55, 94342 Straßkirchen, jamči da je ovaj Proizvod bez grešaka u materijalu i izradi u vrijeme prvobitne kupnje koju je izvršio kupac. Jamstveno razdoblje traje 10 godina i započinje od datuma kupnje.
2. Jamstvo je valjano samo ako dobavljač priloži originalni račun, na kojem je naveden datum kupnje, uz proizvod koji treba popraviti ili zamjeniti. KRINNER zadržava pravo na otkazivanje jamstvenih usluga ako je dobavljač te informacije uklonio ili promijenio nakon prvočitne kupnje proizvoda.
3. Ovo jamstvo ne pokriva nijedan kvar na proizvodu, uključujući, između ostalog, normalnu i uobičajenu uporabu, u skladu sa SIGURNOSnim UPUTAMA tvrtke KRINNER, nezgodu, višu silu i uporabu nedozvoljenih dijelova ili dodataka.
4. Zahtjev kupca za primjenu jamstva prihvativ je samo kod pravilne uporabe isključivo u zatvorenim prostorima kod postavljanja prirodnih božićnih drvaca. Ovo jamstvo ne pokriva kvarove na proizvodu nastale zbog popravka, preinaka ili nepravilnog servisiranja koje je izvršila radionica koja nema ovlaštenje tvrtke KRINNER ili otvaranja proizvoda koje je izvršila osoba koja nema ovlaštenje tvrtke KRINNER.
5. Ovo jamstvo se ukida ako se promijeni struktura ovog stalaka božićnog drvca.
6. Jamstvo proizvođača koje daje tvrtka KRINNER GmbH treba se primijeniti zajedno sa zakonom zajamčenim pravima kupca naspram prodavača koja se ostvaruju na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljenog između kupca i prodavača. Zakonska jamstvena prava mogu se primijeniti samo na prodavača ili tvrtku koja je prodala stalak božićnog drvca. Kupac može zatražiti poništenje prodaje (raskid ugovora) ili smanjivanje prodajne cijene naspram prodavača isključivo u okviru zakonskih jamstvenih prava.
7. Zahtjevi za primjenu jamstva ne mogu se prenijeti na treće strane. Opravdanost popravka ili isporuke zamjenskog proizvoda neće ponovno pokrenuti jamstveno razdoblje. Ako tvrtka KRINNER popravi ili zamijeni proizvod, popravljeni ili zamijenjeni proizvod treba biti zajamčen za preostalo vrijeme prvočitnog jamstvenog razdoblja od devedeset (90) dana od datuma popravka, odnosno koje god traje dulje.
8. Samoinicijativno poslanii paketi neće biti prihvaćeni i bit će Vam vraćeni neotvoreni te ćete morati platiti troškova dostave.

**RASPON UPORABE I SIGURNOSNE UPUTE**

1. Nemojte koristiti stalak drvca u druge svrhe, nego samo za držanje izraslog božićnog drvca. KRINNER neće pokriti nijedno oštećenje nastalo kao posljedica ovog stalaka božićnog drvca.
2. Ovaj stalak božićnog drvca namijenjen je samo za uporabu u zatvorenom.
3. Prije uspravljanja božićnog drvca, pobrinite se da stalak drvca ima stabilno postolje. Debeli tepih nije sigurno postolje! Koristite samo čvrstu, ravnu i poravnatu podlogu. Neravne ili nagnute površine smanjuju stabilnost i povećavaju opasnost od prevrtanja drvca.
4. Stalak božićnog drvca nije igračka! Ne dozvolite djeci da koriste ili rukuju njime.
5. Svježe i zeleno božićno drvce ne samo da izgleda bolje, nego i smanjuje opasnost od požara. Deblo mora imati svježi, precizan, ravan i ravnomjeran rez kako bi upijao vodu (u protivnom se može prevrnuti!). Deblo se ne smije probušiti u sredini, kora mora ostati na mjestu jer drvo upija vodu između debla i kore. Stoga se pobrinite da u stalaku drvca uvijek bude dovoljno vode. Ulijte samo vodu iz slavine.
6. Prepuštanje će dovesti do prodiranja vode ispod ploče postolja, koje bi moglo uzrokovati oštećenje, posebice ispod stalaka božićnog drvca. Kako bi se spriječilo oštećenje poda zbog curenja, svake godine provjerite ima li napuknuća i rupa na spremniku vode prije postavljanja.
7. Guranjem nožne poluge prema dolje pozite da ruke ni druge dijelove tijela ne stavlјajte između stezaljki i debla jer biste kod stezanja mogli pretrpeti ozbiljne ozljede. Nadzirite djecu!
8. Pobrinite se da drvce bude sigurno učvršćeno, u ravnoteži i namješteno u sredini stalaka drvca prije stavljanja ukrasa i lampiona.
9. Ovaj stalak božićnog drvca tvrtke KRINNER je sigurnosni proizvod. Ne mijenjajte konstrukciju stalaka božićnog drvca tvrtke KRINNER. Stalak božićnog drvca tvrtke KRINNER nemojte koristiti tako ima bilo kakva oštećenja.
10. Popravak isključivo smije izvršiti ovlašteno osoblje.
11. Ako se koristi električno osvjetljenje, ne ostavljajte osvjetljenje bez nadzora. Pozor! Voda provodi struju. Pobrinite se da su električne žice na sigurnoj udaljenosti od spremnika vode stalaka božićnog drvca.
12. Nikada ne ostavljajte zapaljene svijeće bez nadzora. Preporučujemo da se ne koriste prave svijeće nakon što se drvo osuši.
13. Drvce držite dalje od peći, ispušta grijajuća i bilo kojeg otvorenog plama.



# KRINNER PREMIUM L / PREMIUM XL / PREMIUM XXL



**DE** Um Bodenschäden durch eventuelle Un-dichtheit zu vermeiden, überprüfen Sie den Wasserbehälter jedes Jahr vor dem Aufstellen des Baums auf Risse oder Löcher!

**GB** To prevent floor damage due to possible leakage, please check the water tank for cracks and holes yearly before tree setup.

**FR** Afin d'éviter d'endommager les sols en raison d'une fuite potentielle, veuillez contrôler le réservoir à eau chaque année avant d'installer un sapin, afin de déceler d'éventuelles fissures ou des trous.

**IT** Per evitare che le perdite danneggino il pavimento, controllare che il serbatoio dell'acqua sia privo di fori e crepe prima di installare l'albero.

**DK** For at undgå skader på gulvet på grund af eventuel lekkasje skal vandbeholderen kontrolleres for revner og huller hvert år, før træet stilles op.

**SE** Kontroller årligen att vattenbehållaren inte har sprickor eller hål före julgransinstallationen för att förhindra golvskador till följd av eventuella läckor.

**NO** For å hindre at gulvet skades på grunn av mulig lekkasje, sjekk vanntanken for spreker og hull hver gang før treet settes opp.

**FI** Estä latian vauriot vuodon seurauskseen tarkastamalla vesiläilen halkeamat ja reiät vuosittain ennen käyttöä.

**NL** Dit kan de ondergrond van de kerstboomstandaard beschadigen. Controleer jaarlijks het waterreservoir op barsten en gaten om beschadiging van de vloer te voorkomen.

**PL** Aby uniknąć uszkodzeń podłogi spowodowanych ewentualnym wyciekaniem, przed wstawieniem choinki sprawdź zbiornik na wodę pod kątem pęknięć i otworów.

**CZ** Aby nedatko k poškození podlahy z dôvodu možného úniku, jednou ročne pred postavením stromku zkontrolujte nádržku na vodu, zda neobsahuje trhliny a dierky.












**SK** Aby sa zabránilo poškodeniu podlahy z dôvodu možného unikania vody, pred montážou stromu každoročne kontrolujte, či nádoba na vodu neobsahuje praskliny alebo dierky.

**HU** A felállítás előtt ellenőrizze a víztartályt, hogy nincs-e rajta repedés vagy lyuk, így megakadályozza a padló esetleges szívágás miatti rongálódását.

**RO** Pentru a preveni deteriorarea podelei din cauza unei posibile scurgeri a apei, verificați rezervorul de apă cu privire la fisuri și găuri în fiecare an înainte de instalarea pomului.

**SI** Da bi preprečili puščanje, vsako leto pred postavljivijo preverite, ali je posoda za vodo morda razpolokana.

**HR** Kako bi se sprječilo oštećenje poda zbog curenja, svake godine provjerite ima li napuknuća i rupa na spremniku vode prije postavljanja.





# KRINNER PREMIUM L / PREMIUM XL / PREMIUM XXL

## DE EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die KRINNER GmbH, dass dieses Gerät den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## GB EU CONFORMITY DECLARATION

KRINNER GmbH hereby declares that this device meets the provisions of Directive 2006/42/EU. A copy of the declaration of conformity can be found at the following Internet address:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

KRINNER GmbH confirme par la présente que cet appareil satisfait aux dispositions de la Directive 2006/42/UE. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse internet suivante:  
<http://www.krinner.com/service/konformiteet>

## IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente KRINNER GmbH, dichiara che questo dispositivo è conforme alla direttiva 2006/42/UE. Una copia della dichiarazione di conformità si trova al seguente indirizzo internet:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## DK EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING

Hermed erklærer KRINNER GmbH, at denne enhed er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2006/42/EU. Du finder en kopi af overensstemmelseserklæringen på følgende internetadresse:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## SE EU-FÖRSÄKRAKN OM ÖVERENSTÄMMELSE

Härmed intygar firma KRINNER GmbH, att denna apparat motsvarar bestämmelserna i EU-direktivet 2006/42/EU. En kopia av försäkraken om överensstämmelse hittar du under följande internet-adress:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## NO EU-SAMSVARSERKLÄRING

Hermed erklærer KRINNER GmbH, at dette apparatet tilsvarer bestemmelserne til direktiv 2006/42/EU. En kopi av samsvarserklæringen finner du på følgende internettadresse:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## FI EU VAATIMUKSENLUKAUSILMOITUS

KRINNER GmbH ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2006/42/EU määritysten mukainen. Vaatimustenlukauksen kopio on seuraavassa Internet-osoitteessa:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## NL EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart KRINNER GmbH dat dit apparaat aan de bepalingen van richtlijn 2006/42/EU voldoet. Een kopie van de conformiteitsverklaring vindt u op het volgende internetadres:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszy firma KRINNER GmbH oświadcza, że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2006/42/UE. Kopię deklaracji zgodności można znaleźć pod poniższym adresem internetowym:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## CZ PROHLÁŠENÍ O SHODE EU

Společnost KRINNER GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj odpovídá ustanovením směrnice 2006/42/EU. Kopii prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## SK EÚ PREHLÁSEŇO ZHODE

Spoločnosť KRINNER GmbH týmto prehlasuje, že toto zariadenie spĺňa ustanovenia smernice 2006/42/EÚ. Kópiu vyhlásenia o zhode nájdete na nasledujúcej webovej adrese:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A KRINNER GmbH ezúton kijelenti, hogy az eszköz a 2006/42/EU irányelv rendelkezéseinek megfelel. A megfelelőségi nyilatkozatot a következő internetcímén találja:

<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## RO DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Prin prezenta KRINNER GmbH declară că acest aparat îndeplinește cerințele Directivei 2006/42/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită la următoarea adresă de internet:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## SI EU-IZJAVA O SKLADNOSTI

Tako podjetje KRINNER GmbH izjavljuje da ta naprava izpolnjuje zahteve direktive 2006/42/EU. Kopijo izjave o skladnosti poiščite na naslednji internetni strani:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>

## HR EU-IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka KRINNER GmbH izjavljuje da ovaj uređaj ispunjava zahtjeve direktive 2006/42/EU. Kopiju izjave o sukladnosti pronađite na sljedećoj internetskoj stranici:  
<http://www.krinner.com/service/konformitaet>



# KRINNER