



Logitech® Stereo Headset H111
Setup Guide



По-русски	63
Po polsku	68
Magyar73
Česká verze78

 Комплект поставки

Спасибо!

Благодарим вас за приобретение стереогарнитуры Logitech® Stereo Headset H111.

Подключите новую стереогарнитуру к компьютеру, планшету или смартфону и используйте ее с избранным приложением для интернет-вызовов, проигрывателями мультимедиа и играми.

 Настройка


1



2



3



Помощь в настройке.

Что-то звучит неправильно? Вообще нет звука?

- Убедитесь, что штекер до конца вставлен в разъем для наушников и микрофона на компьютере, планшете или смартфоне.
- Увеличьте громкость на входе и на выходе операционной системы и приложения.
- Отключите аудиоустройства USB от компьютера.
- Установите звуковую карту компьютера в качестве аудиоустройства по умолчанию на панели управления звуком
- и перезапустите приложение, с которым вы будете использовать гарнитуру.

Инструкции по настройке аудиоустройств в операционной системе вы найдете на сайте www.logitech.com/support.

Защитите свой слух.

Рекомендации по профилактике проблем со слухом

Прослушивание чрезмерно громкого звука через наушники или регулируемые и обычные гарнитуры может привести к необратимой потере слуха. Чем громче звук, тем скорее можно повредить слух.

Чтобы установить безопасный уровень громкости, выполните следующие действия.

- Перед включением устройства установите регулятор громкости на минимальное значение.
- Медленно увеличивайте громкость до тех пор, пока не достигнете комфортного уровня звучания без помех.
- Не устанавливайте слишком большую громкость, при которой вы перестаете слышать разговоры и другие обычные звуки вокруг вас.

Установив приемлемую громкость, не меняйте ее. Если вы ощущаете какой-либо дискомфорт, звон в ушах или плохо слышите речь, уменьшите громкость или прекратите прослушивание и проверьте свой слух.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании Logitech по адресу: www.logitech.com.

Zawartość zestawu



Dziękujemy!

Dziękujemy za zakup zestawu słuchawkowego Logitech® Stereo Headset H111. Podłącz nowy zestaw słuchawkowy do złącza komputera, tabletu lub smartfona, aby używać go podczas korzystania z ulubionej aplikacji do połączeń internetowych, odtwarzaczy multimedialnych i gier.

 Konfiguracja


1



2



3



Pomoc dotycząca instalacji:

Dźwięk nie brzmi dobrze? W ogóle nie słychać dźwięku?

- Upewnij się, że wtyczka została prawidłowo włożona do pojedynczego złącza zestawu słuchawkowego i mikrofonu w komputerze, tablecie lub smartfonie.
- Zwiększ głośność dźwięku wejściowego i wyjściowego w systemie operacyjnym i w aplikacji.
- Odłącz urządzenie audio USB od komputera.
- Ustaw kartę dźwiękową komputera jako domyślne urządzenie audio w panelu sterowania dźwiękami, a następnie uruchom ponownie aplikację, której chcesz używać z zestawem słuchawkowym.

Instrukcje dotyczące konfigurowania urządzeń audio w systemie operacyjnym można znaleźć w witrynie www.logitech.com/support.

Nie narażaj swojego słuchu na uszkodzenie.

Wskazówki dotyczące słuchania w sposób bezpieczny dla słuchu

Gdy używasz słuchawek, miej stale na uwadze, że słuchanie bardzo głośnych dźwięków może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Im głośniejsze będą dźwięki, tym szybciej wystąpią objawy pogarszania się słuchu.

Aby ustawić bezpieczny poziom głośności:

- Na początku ustaw głośność dźwięków na najniższym poziomie.
- Powoli zwiększaj głośność, aż dźwięki staną się wyraźne, bez zakłóceń i mięte dla ucha.
- Dźwięki w słuchawkach nie mogą być aż tak głośne, żeby zagłuszały rozmowy lub inne podobne dźwięki w otoczeniu.

Po ustawieniu odpowiedniego poziomu głośności pozostaw go na tym poziomie. Jeśli zaczniesz dzwonić Ci w uszach, poczujesz dyskomfort lub będziesz słyszeć przytłumione dźwięki, obniż poziom głośności lub przestań na jakiś czas używać słuchawek i zgłoś się do laryngologa.

Odwiądź stronę pomocy technicznej produktu w witrynie internetowej firmy Logitech pod adresem www.logitech.com w celu uzyskania dodatkowych informacji.

A csomag tartalma



Köszönjük!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Logitech® Stereo Headset H111 terméket. Csatlakoztassa az új mikrofonos fejhallgatóját a számítógép, táblagép vagy okostelefon jack csatlakozójába, és használja ezt a kedvenc internetes hívó-, médialejátszó vagy játékprogramjával.

✘ Üzembe helyezés


1



2



3



Segítség az üzembe helyezéshez:

Problémát tapasztalt a hanggal kapcsolatban? Esetleg egyáltalán nincs hang?

- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó helyesen van csatlakoztatva egy számítógép, táblagép vagy okostelefon közös fejhallgató- és mikrofonbemenetéhez.
- Növelje a hangbemenet /-kimenet hangerejét az operációs rendszerben és az alkalmazásban.
- Húzza ki az USB hangeszközöket a számítógépből.
- A Hang vezérlőpulton állítsa be, hogy a számítógépe hangkártyája legyen az alapértelmezett hangeszköz,
- majd indítsa újra a mikrofonos fejhallgatóval használni kívánt alkalmazást.

Látogasson el a www.logitech.com/support honlapra, ahol információkat találhat a hangeszközök adott operációs rendszerrel történő beállításáról.

Védje hallását:

Tanácsok a halláskárosodás megelőzéséhez

A fejhallgatók, mikrofonos fejhallgatók és fülhallgatók nagy hangerőn történő használata maradandó halláskárosodást okozhat. A hangerő növekedésével arányosan csökken a halláskárosodáshoz vezető használati idő.

A biztonságos hangerőszint beállítása:

- Kezdje a lejátszást a legalacsonyabb hangerőn.
- Fokozatosan növelje a hangerőt addig, amíg kényelmesen, torzítás nélkül hallja a lejátszott tartalmat.
- Kerülje a közeli társalgást és egyéb környezeti zajokat is elnyomó hangerő használatát.

A kellemes, megfelelő hangerőszint elérését követően ne növelje tovább a hangerőt. Ha a zenehallgatás során fülcsengést vagy általános rosszullétet tapasztal, illetve ha tompábban hallja a beszédhangot, csökkentse a hangerőt vagy függesse fel a zenehallgatást.

További információkért látogasson el a Logitech vállalat www.logitech.com címen elérhető webhelyének terméktámogatási lapjára.

Obsah balení



Děkujeme!

Děkujeme, že jste zakoupili náhlavní soupravu Logitech® Stereo Headset H111. Zapojte vaši novou náhlavní soupravu do zdířky vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu, a můžete ji používat spolu s oblíbenou aplikací pro hovory přes internet, přehrávači médií nebo hrami.

 Instalace


1



2



3



Pomoc při instalaci:

Zvuk nezní tak, jak by měl? Nebo není slyšet žádný zvuk?

- Ujistěte se, že konektor je řádně zapojen do sdružené zdířky sluchátek a mikrofonu na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu.
- Zvyšte hlasitost pro vstup a výstup zvuku v operačním systému a aplikaci.
- Odpojte USB audio zařízení z vašeho počítače.
- Na Ovládacím panelu zvuku nastavte zvukovou kartu počítače jako výchozí zvukové zařízení, a poté restartujte aplikaci, se kterou chcete náhlavní soupravu používat.

Na stránce www.logitech.com/support naleznete pokyny pro konfiguraci vašich zvukových zařízení v rámci operačního systému.

Chraňte si sluch:

Doporučení týkající se zamezení poškození sluchu při poslechu

Hlasitý poslech prostřednictvím sluchátek, špuntů nebo náhlavní soupravy může způsobit trvalou nedoslýchavost. Čím je zvuk hlasitější, tím je doba potřebná k poškození sluchu kratší.

Stanovení bezpečné hlasitosti:

- Před zapnutím zařízení nastavte ovladačem nejnižší hlasitost.
- Pomalu zvyšujte hlasitost, až dosáhnete příjemného a čistého zvuku bez zesílení.
- Nenastavujte takovou úroveň hlasitosti, která by bránila v poslechu rozhovoru nebo jiných podobných okolních zvuků.

Jakmile jednou nastavíte příjemnou úroveň hlasitosti, neměňte ji. Jestliže zaznamenáte zvonění v uších, nepříjemné pocity nebo se vám běžný hovor bude zdát tlumený, zeslabte hlasitost nebo poslech ukončete a nechte si sluch vyšetřit.

Další informace naleznete na webové stránce podpory produktu společnosti Logitech www.logitech.com.



www.logitech.com/support/H111

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000494.003