



Logitech® Stereo Headset H111

Setup Guide



Dansk	43
Norsk	48
Suomi	53
Ελληνικά	58

 Kassens indhold

Mange tak!

Tak fordi du har købt Logitech® Stereo Headset H111. Slut dit nye headset til lydindgangen på computeren, tablet-pc'en eller smartphonen, og brug det sammen med dine foretrukne spil, medieafspillere og programmer til internettelefoni.

Konfiguration


1



2



3



Hjælp til configurationen:

Lyder det forkert? Er der slet ingen lyd?

- Sørg for, at stikket er sluttet ordentligt til computerens, tablet-pc'ens eller smartphonens højttaler- og mikrofonindgang til enkeltstik.
- Prøv at skrue op for indgangs- og udgangsvolumen i styresystemet og det program du bruger.
- Afbryd forbindelsen til eventuelle USB-lydenheder der er tilsluttet computeren.
- Vælg computerens lydkort som standardlydenhed i lydkontrolpanelet,
- og genstart derefter det program du vil bruge sammen med headsettet.

På www.logitech.com/support kan du finde vejledning til hvordan du konfigurerer dine lydenheder i styresystemet.

Pas godt på ørerne:

Gode råd om at undgå høreskader

Brug af hovedtelefoner, øretelefoner eller headset med lyden skruet højt op kan resultere i permanent høreskade. Jo højere der er skruet op, jo kortere tid går der inden du risikerer at blive høreskadet.

Sådan finder du et sikkert lydstyrkeniveau:

- Start afspilningen med lydstyrken indstillet til det laveste niveau.
- Skru langsomt op for lyden indtil du nemt kan høre den, og den gengives klart og uden forvrængning.
- Undgå at skrue så højt op at du ikke kan høre andres samtaler og lignende lyde.

Når du har fundet et lydstyrkeniveau som er behageligt at lytte til, skal du lade det være. Hvis du får ringen for ørerne, føler ubehag eller har svært ved at høre hvad andre siger, skal du få din hørelse undersøgt og skrue ned eller helt holde op med at bruge hovedtelefoner eller lignende.

Der er flere oplysninger på siden for produktsupport på Logitechs websted: www.logitech.com.

 Dette finner du i esken



Takk!

Takk for at du kjøpte Logitech® Stereo Headset H111. Du kan kople dette headsettet til datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen, og bruke det med ditt yndlingsprogram for Internett-samtaler, mediaspillere, eller spilling.

 Konfigurering


1



2



3



Hjelp med konfigureringen:

Høres noe feil ut? Eller hører du ingenting?

- Sørg for at pluggen er satt skikkelig i den ene hodetelefon- og mikrofoninngangen på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen.
- Øk nivået for lyd inn og lyd ut i operativsystemet og programmet.
- Kople andre usb-enheter for lyd fra datamaskinen.
- Angi datamaskinens lydkort som standard lydenhet i kontrollpanelet for lyd
- Start programmene du vil bruke med headsettet på nytt.

Du finner mer informasjon om å konfigurere lydenheter i operativsystemet på www.logitech.com/support.

Ta vare på hørselen:

Gode lyttevener kan forebygge hørselsskader

Bruk av hodetelefoner eller headset ved høy lydstyrke kan føre til varige hørselsskader. Jo høyere lyden er, desto raskere kan det gå utover hørselen.

Slik finner du fram til et fornuftig lydnivå:

- Sørg for at lydstyrken er stilt inn på det laveste når du slår på lydkilden.
- Skru lyden sakte opp til du har et behagelig lydnivå uten forvrenging.
- Volumet bør ikke være så høyt at du ikke kan høre samtaler og liknende lyder rundt deg.

Når du har funnet et behagelig lydnivå, bør du holde deg til denne innstillingen. Hvis du merker øresus, opplever ubehag eller har vanskelig for å oppfatte vanlig tale, bør du dempe lyden eller slå den helt av og ta en hørselstest.

Du kan lese mer om dette på produktstøttesiden til Logitech på www.logitech.com.

 Pakkauksen sisältö


Kiitos!

Kiitos että hankit Logitech® Stereo Headset H111:n. Liitä uudet kuulokkeet tietokoneen, taulutietokoneen tai älypuhelimien liitäntään ja käytä niitä pelien, mediasoittimien tai internet-puhelusovelluksen kanssa.

✕-käyttöönnotto


1



2



3



Vinkkejä käyttöönottoon:

Eikö ääni kuulu oikein? Eikö ääntä kuulu ollenkaan?

- Tarkista, että liitin on tukevasti kiinni tietokoneen, taulutietokoneen tai älypuhelimien yhdistetyssä kuuloke- ja mikrofoniliitännässä.
- Säädä saapuvan ja lähtevän äänen voimakkuutta suuremmaksi sekä käyttöjärjestelmässä että sovelluksessa.
- Irrota tietokoneesta USB-äänilaitteet.
- Aseta tietokoneen äänikortti oletuslaitteeksi äänen ohjauspaneelissa.
- Käynnistä sitten uudelleen sovellus, jota haluat käyttää kuulokkeiden kanssa.

Apua äänilaitteiden asetusten määrittämiseen käyttöjärjestelmässä saa osoitteesta www.logitech.com/support.

Suojaa kuulosi:

Ohjeet kuulovaurion välttämiseksi

Kuppi- tai nappikuulokkeiden tai kuulokemikrofonien käyttäminen suurilla äänenvoimakkuuksilla saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulovaurio voi syntyä.

Turvallisen äänenvoimakkuuden löytäminen:

- Käynnistä toisto niin, että äänenvoimakkuus on alimmillaan.
- Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes kuulet äänen miellyttävästi ja selkeästi ilman, että se säröilee.
- Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä niin kovalle, ettei pysty kuulemaan ympärilläsi käytäviä keskusteluita tai muita vastaavatyypisiä ääniä.

Kun olet löytänyt miellyttävän äänenvoimakkuuden, pysy siinä. Jos korvasi alkavat soida tai jos tunnet kipua tai kuulet puheen epäselvästi, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta kuunteleminen ja tarkistuta kuulosi.

Katso lisätietoja tuotetukisivulta Logitechin sivuilta osoitteesta www.logitech.com.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Σας ευχαριστούμε!

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα στερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Logitech® H111. Συνδέστε τα νέα στερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο στην υποδοχή του υπολογιστή, του tablet ή του smartphone σας και χρησιμοποιήστε τα με την αγαπημένη σας εφαρμογή κλήσεων μέσω Internet, με προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων ή κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

Εγκατάσταση του 


1



2



3



Βοήθεια με την εγκατάσταση:

Κάτι δεν ακούγεται καλά; Δεν ακούγεται καθόλου;

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά στην ενιαία υποδοχή ακουστικών και μικροφώνου του υπολογιστή, του tablet ή του smartphone σας.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου εισόδου και εξόδου στο λειτουργικό σύστημα και στην εφαρμογή.
- Αποσυνδέστε τις συσκευές ήχου USB από τον υπολογιστή σας.
- Ορίστε την κάρτα ήχου του υπολογιστή ως την προεπιλεγμένη συσκευή ήχου στον Πίνακα Ελέγχου ήχου και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/support για να λάβετε οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων των συσκευών ήχου μέσα στο λειτουργικό σύστημα.

Προστατέψτε την ακοή σας:

Συμβουλευτείτε ακρόασης για την αποφυγή βλάβης της ακοής

Η ακρόαση μέσω ακουστικών οποιουδήποτε τύπου σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής. Όσο πιο υψηλή είναι η ένταση τόσο λιγότερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για να επηρεαστεί η ακοή σας.

Για να βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου δεν επιφυλάσσει κινδύνους:

- Ξεκινήστε τη χρήση του εξοπλισμού σας με τα στοιχεία ελέγχου της έντασης του ήχου στη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου αργά, μέχρι το σημείο που ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.
- Μη ρυθμίζετε την ένταση του ήχου σε επίπεδα που δεν σας επιτρέπουν να ακούτε τις συνομιλίες και άλλους ανάλογους ήχους γύρω σας.

Όταν έχετε επιτύχει ένα επίπεδο έντασης που σας ικανοποιεί, μην το αλλάζετε. Αν ακούτε κουδούνισμα, έχετε ενοχλήσεις στα αυτιά ή δεν μπορείτε να μιλήσετε καθαρά, μειώστε την ένταση ή διακόψτε την ακρόαση και ελέγξτε την ακοή σας.

Ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης του προϊόντος στην τοποθεσία της Logitech στο [web www.logitech.com](http://www.logitech.com) για περισσότερες πληροφορίες.



www.logitech.com/support/H111

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000494.003