



Logitech® Stereo Headset H111
Setup Guide



Română 128

Türkçe 133

138 العربية

143 עברית

Cutia conține



Vă mulțumim!

Vă mulțumim pentru achiziționarea căștilor Logitech® Stereo Headset H111. Conectați noile dvs. căști la placa de sunet a computerului și utilizați-le împreună cu aplicația dvs. preferată pentru apeluri prin Internet, cu playerele dvs. media preferate sau cu jocul dvs. preferat.

 Configurare


1



2



3



Ajutor pentru configurare:

Ceva nu sună bine? Nu auziți niciun sunet?

- Introduceți cupla corect în mufa unică pentru căști și microfon de pe computer, tabletă M06fR7AY sau M06fR7AY smartphone.
- Măriți volumul de intrare și de ieșire din sistemul de operare și din aplicație.
- Deconectați dispozitivele audio USB din computer.
- Setează placa de sunet a computerului ca dispozitiv audio implicit din Panoul de control
- pentru sunet, apoi reporniți aplicația pe care doriți să o utilizați cu căștile.

Pentru instrucțiuni privind configurarea dispozitivelor audio în sistemul de operare, vizitați www.logitech.com/support.

Protejați-vă auzul:

Sfaturi privind ascultarea pentru a evita deteriorarea auzului



Ascultarea cu ajutorul unor căști exterioare sau interioare la un volum mărit poate cauza pierderea permanentă a auzului. Cu cât volumul este mai tare, cu atât timpul până când auzul dvs. poate fi afectat este mai scurt.

Pentru a stabili un nivel de volum care să prezinte siguranță:

- Porniți echipamentul cu controlul de volum la setarea cea mai joasă.
- Creșteți încet volumul sunetului până când puteți să auziți convenabil, clar și fără distorsiuni.
- Evitați setarea volumului la un nivel care vă împiedică să auziți conversațiile și alte sunete similare din jurul dvs.

Odată ce ați stabilit un nivel convenabil al sunetului, păstrați-l așa. Dacă auziți o sonerie în urechi, simțiți disconfort sau auziți o convorbire înăbușită, reduceți volumul sau încetați să mai ascultați și verificați-vă auzul.

Consultați pagina de asistență a produsului de pe site-ul Web Logitech la www.logitech.com pentru informații suplimentare.

 Kutunun içindekiler

Teşekkürler!

Logitech® Stereo Kulaklık H111 ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni kulaklığınızı bilgisayarınızın, tablet bilgisayarınızın veya akıllı telefonunuzun jackına takın ve en sevdiğiniz İnternet arama uygulamasıyla, medya oynatıcılarla veya oyun oynarken kullanın.

 Kurulum


1



2



3



Kurulum yardımı:

Seste bir terslik mi var? Yoksa hiç mi ses gelmiyor?

- Girişin bilgisayar, tablet bilgisayar veya akıllı telefonunuzdaki kulaklık ve mikrofon jackına düzgün şekilde takılmış olduğundan emin olun.
- Giriş ve çıkış ses düzeylerini işletim sisteminde ve uygulamada artırın.
- USB ses aygıtlarını bilgisayarınızdan çıkarın.
- Ses Denetim Masası'nda bilgisayarınızın ses kartını varsayılan ses aygıtı olarak ayarlayın
- ve ardından kulaklıkla kullanmak istediğiniz uygulamayı yeniden başlatın.

İşletim sistemindeki ses aygıtlarınızı yapılandırma yönergeleri için www.logitech.com/support adresini ziyaret edin.

Kulaklarınızı koruyun:

İşitme duyunuzun zarar görmemesi için öneriler

Her çeşit kulaklığı kullanırken yüksek sesle dinlemek kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Ses düzeyi ne kadar yüksekse, işitme duyunuz o kadar kısa sürede zarar görebilir.

Güvenli bir ses düzeyi için:

- Aygıtınızı ses düzeyi en düşük ayarda olacak şekilde başlatın.
- Ses bozulması olmadan, rahat ve net şekilde duyuncaya kadar ses düzeyini yavaşça artırın.
- Ses düzeyini, çevrenizdeki konuşmaları ve benzer diğer sesleri duymanızı engelleyecek şekilde ayarlamayın.

Rahat bir ses düzeyi belirleyin ve bir daha değiştirmeyin. Kulaklarınızda çınlama veya başka bir rahatsızlık olursa ya da konuşmaları kısık duyarsanız, ses düzeyini azaltıp veya dinlemeyi kesip işitme duyunuzu kontrol edin.

Daha fazla bilgi için www.logitech.com Logitech web sitesinde ürün destek sayfasına bakın.



شكراً لك!

شكراً على شرائك سماعة الرأس الإمبريو H111 من Logitech®. صل سماعة الرأس الجديدة الخاصة بك بمقياس الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي، واستخدمها مع تطبيقات مكالمات الإنترنت أو مشغلات الوسائط أو اللعبة المفضلة لديك.


1



2



3



المساعدة في الإعداد:

هل تواجه مشكلة في الصوت؟ ألا يوجد صوت على الإطلاق؟

- تأكد من إدخال القابس جيدًا في المقيس المفرد لسמاعة الرأس والميكروفون الموجود بالكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.
- قم بزيادة مستوي صوت الدخل والخرج في نظام التشغيل والتطبيق.
- افصل أجهزة صوت USB من الكمبيوتر.
- قم بتعيين بطاقة الصوت بالكمبيوتر كجهاز الصوت الافتراضي من لوحة Sounds Control (التحكم في الصوت)، ثم أعد تشغيل التطبيق الذي تريد استخدامه مع سماعة الرأس.
- تفصل بزيارة www.logitech.com/support للحصول على إرشادات حول تكوين أجهزة الصوت المتضمنة في نظام التشغيل.

حماية حاسة السمع:

الإنصات للصناعات لتجنب ضرر حاسة السمع

قد يؤدي الاستماع عبر سماعات الأذن أو أجهزة الاستماع داخل الأذن أو سماعات الرأس بمستويات مرتفعة إلى حدوث فقد دائم لحاسة السمع. وكلما ارتفع مستوى الصوت، انخفض الوقت الكافي لتضرر حاسة السمع لديك.
لإنشاء مستوى صوت آمن:

- ابدأ تشغيل جهازك مع ضبط عنصر التحكم في مستوى الصوت على أقل مستوى.
 - ارفع الصوت ببطء حتى يمكنك سماعه بصورة مريحة وواضحة، ودون تشويش.
 - تجنّب تعيين مستوى الصوت على مستوى يحول دون سماعك المحادثات والضجيج المحيط بك.
- بعد إنشاء مستوى صوت مريح لك، أبقِ عليه. وفي حالة سماعك طنينًا بأذنيك، أو انزع عايرًا أو حديقًا مكتومًا، اخفض مستوى الصوت أو أوقف الاستماع وافحص أذنيك.
- راجع صفحة دعم المنتج على موقع ويب Logitech وهو www.logitech.com للحصول على معلومات إضافية.



תודה רבה!

תודה על רכישת אוזניות סטריאו Logitech® H111. חבר את האוזניות החדשות לשקע המחשב, טאבלט או הטלפון החכם והשתמש בהם עם יישום התקשרות אינטרנט, נגני מדיה או משחק המועדפים עליך.


1



2



3



עזרה בהתקנה:**משהו לא נשמע טוב? לא שומע כלום?**

- וודא כי התקע הכונס היטב לתוך שקע אוזניות ומיקרופון יחיד במחשב, טאבלט או טלפון חכם.
 - הגבר את כניסת ויציאת עוצמת השמע במערכת ההפעלה וביישום.
 - נתק מכשירי קול בחיבור USB מהמחשב.
 - הגדר את כרטיס הקול של המחשב ככרית מחדל מכשיר שמע בניהול צלילים.
 - לוח, ואתחל את היישום שברצונך להשתמש בו עם האוזניות.
- בקר באתר www.logitech.com/support להוראות על הגדרת מכשירי השמע במערכת ההפעלה.

הגן על שמיעתך:**עצה לשמיעה למניעת נזק שמיעה**

שמיעה באמצעות אוזניות, אוזניות אוזן או מערכות ראש בעוצמת שמע גבוהה עלולה לגרום לנזק שמיעה תמידי. ככל שהצליל רם יותר, כך נדרש זמן קצר יותר להשפעה על שמיעתך.

ליצירת רמת עוצמת שמע בטוחה:

- התחל את הציוד שלך עם מנהל עוצמת שמע בהגדרתו הנמוכה.
 - הגבר את הצליל לאט עד אשר אתה שומע בנוחות ובבהירות, ללא עיוות.
 - הימנע מלקבע את עוצמת השמע ברמה אשר מונעת ממך להקשיב לשיחות ושאר רעשים מסביבך.
 - ברגע שהגדרת רמת שמיעה נוחה, השאר זאת כך. אם אתה חווה צלצול באוזניים (טינטון), אי נוחות או דיבור עמום, הפחת או הפסק את עוצמת השמע ובדוק את שמיעתך.
- ראה דף תמיכת מוצר באתר www.logitech.com Logitech למידע נוסף.



www.logitech.com/support/H111

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000494.003