

Instruções de segurança	Informazioni di sicurezza	Indicações de segurança	Consignes de sécurité	Safety Instructions	Sicherheitshinweise
PT	IT	ES	FR	GB	DE
A ligagão e a montagem do aparelhos só pode ser efectuada respeitando as prescrições e indicações nacionais de segurança. A sua utilizagão em recintos humidos não é permitida. Antes da montagem, controlarse o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder a montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito. A utilizagão do aparelho só é permitida no âmbito das condigões referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produgão electricos ligados a este. As interengões e as alterações no aparelho causam a perda do direito a garantia.	L'allacciamento e il montaggio dell'apparecchio può essere eseguito solo in osservanza delle norme nazionali e delle disposizioni di sicurezza. Non è consentito l'impiego in locali umidi. Prima del montaggio, controllare che l'apparecchiatura non presenti danneggiamenti all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare l'apparecchiatura. L'impiego dell'apparecchiatura è consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate nel presente manuale di montaggio. Se le cariche superiori ai valori indicati, possono causare danni all'apparecchio, così come ai mezzi di produzione elettrici collegati a questo. Le interruzioni e le modifiche all'apparecchiatura comportano la perdita della garanzia.	La conexi6n y el montaje del aparato sólo deberá realizarse, teniendo en cuenta las normas y disposiciones de seguridad nacionales aplicables. No está permitido usarlo en camaras humedas. Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no presente danos externos. En caso de observar danos u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato.	Montage et raccordement de l'appareil autorisés seulement si conformes aux directives et prescriptions nationales de sécurité. Ne pas installer dans des locaux humides.	Montage et raccordement de l'appareil autorisés seulement si conformes aux directives et prescriptions nationales de sécurité. Ne pas installer dans des locaux humides.	The connection and installation of the device may only be performed in accordance with the national regulations and safety specifications. It is not permitted to use the device in damp rooms. Before installation, the device has to be checked for external damage. Should any damage or other fault be found, the device must not be installed. Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions.
El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados, el dispositivo puede dañarse tanto como los medios de producción eléctricos conectados al mismo. La manipulaci6n interior o la modificación del aparato invalidan el	El uso del dispositivo está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados, el dispositivo puede dañarse tanto como los medios de producción eléctricos conectados al mismo.	El uso del dispositivo está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados, el dispositivo puede dañarse tanto como los medios de producción eléctricos conectados al mismo.	Le montage et le raccordement de l'appareil sont autorisés uniquement pour les conditions indiquées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés.	Toute revendication en garantie sera	Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur unter Berücksichtigung der nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen erfolgen. Die Verwendung in Feuchträumen ist nicht erlaubt. Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden. Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

Veiligheidsvoorschriften	NL	Sikkerhedshenvisninger	DK	Säkerhetsföreskrifter	SE	Turvaohjeet	FI	Vrrof;fø;1c ao<ai\,fac	GR	Wzkaźnki bezpieczeństwa	PL
Bij de aansluiting en montage van het apparaat dient er rekening gehouden te worden met de nationale voorschriften en veiligheidsrichtlijnen. Het gebruik in vochtige ruimtes is niet toegelaten. Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenomen en getoonde omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerde gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.		Tilslutning og montering af apparatet må kun foretages under hensyntagen af nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser. Anvendelse i fugtige lokaler er ikke tilladt. Før monteringen skal apparatet kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre mangler, må apparatet ikke monteres. Anvendelse af apparatet er kun tilladt i forbindelse med betingelserne, der er navnlig vist i monteringsanvisningen. Ved belastninger, der overskider de anførte værdier, kan apparatet såvel som de tilsluttede elektriske driftsmidler ødelægges. Indgreb og ændringer af apparatet medfører fortabelse af krav på garantydelse.		Apparaten får endast monteras och anslutas i enlighet med gällande nationella föreskrifter och säkerhetsbestämmelser. Användning i växtutrymmen är inte tillåtet. Kontrollera apparaten på ytter skador innan den monteras. Om skador eller andra brister föreligger, får apparaten inte monteras. Apparaten får endast användas under de villkor som nämns och åskådliggörs i denna monteringsanvisning. Vid belastningar som sträcker sig utöver nämnda värden, kan apparaten samt anslutna elektriska driftenheter förstöras. Ingrepp i och förändringar av apparaten leder till att alla garantianspråk bortfaller.		Laitteen liittämisen ja asennuksen saa suoritataa ainostaan kansallisia määritysia ja turvaohjeita noudattaen. Käyttö kosteissa tiloissa on kielletty. Kone on tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaarioiden varalta. Todettaessa vaario tai muu puute, eilaitetaan saa asentaa. Koneen käytöö on sallittua vain näissä asennusohjeissa mainituissa ja osoitetuissa olosuhteissa. Laite sekä siihen liitetty sähkökäytövälineet saattavat vaarioitua kuormituksilla, jotka ylittävät annetut arvot. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siinä johtavat takuuvaatimuksen mitätöitymiseen.		Ka16 1n ouvoson Ka1 1n ouvapuo oynon 1ns ouoKsuns np8ns1 va nceouv unol o1 o1a16s1s1 Ka1 o1 aoca 1011Koi Kavov1ojo1 1ns sK61o1s1xwpas. 6sv sn11p8ns1a1n xpon os uypous xwpous. np1v 1n ouvapuo oynon n ouoKsun np8ns1 Va s1x1s1y1a luxov s♦1sp1K8s B 6Bss. 6sv sn11p8ns1a1 n ouvapuo oynon 1ns ouoKsuns os nsnp1won nou s♦akp1Bwos1s K6no1a Cnpu16 n 6 s611wja. Hxpnons 1ns ouoKsuns sn11p8ns1a1 povo o1o n1o1o 1wy opwv nou avacpov1a1 o' au18s 11s oonyiss ouvapuo oynons. Ls nsnp1won sn1Bapuvoswv nou unspβaivou11snp001ayapju8vss111p8s unrops va Ka1a01pacouv n ouoKsun Ka1o1 ouvososj8vo1 µ' au1nv nopo1. Ensusp6os1s Ka1 µs1a1pon8s o1n ouoKsun oonyouv o1nv anw s1a 1wv a♦1woswv nou anopp8ouvano 1nv syyunon.		Przytoczanie i montaż przeprowadzać wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących w danym państwie przepisów i wytycznych BHP. Zabrania się zastosowania w wilgotnych pomieszczeniach. Przed przystąpieniem do montażu należy urządzić skontrolowanie pod względem ewentualnych uszkodzeń zewnątrznych lub innych usterek. Eksploatacja urządzienia dozwolona jest wyłącznie z uwzględnieniem podanych i opisanych warunków zawartych w instrukcji montażu. Obciążenia przekraczające wartości podane w instrukcji mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia jak i podtaczonych układów elektrycznych. Manipulacja i zmiany przeprowadzane na urządzeniu grożą wygaszeniem prawa gwarancji.	