


## FakeTV Burglar Deterrent

FakeTV is a burglar deterrent that simulates the light of a real HDTV television. From outside the house, it looks like someone is home watching TV, and the burglar is encouraged to pick an easier target. FakeTV's built-in computer controls super-bright LEDs that fill a room with light that accurately simulates scene and changes, fades, and on-screen motion. A built-in light sensor turns FakeTV on at dusk, and it can be set to turn off after four or seven hours. The dynamic light from FakeTV conveys the impression of "alive" in a way that a light on a timer cannot. Consumes just the power of a night light. AC Adapter included.


**FakeTV™**

## Burglar Deterrent Model FTV-10

English Instructions  
Deutsch Anleitung  
Español Instrucciones  
Français Instructions  
Nederlandse Instructies  
Svenska Instruktioner  
Italiano Istruzioni



1



### Instructions

1. Aim the FakeTV unit at translucent shades, curtains, or blinds, so that it lets FakeTV light out, but you cannot see the FakeTV unit from outside. If you are using FakeTV on an upper floor you can use it without blinds. Plug the AC adapter into the FakeTV unit, and into an outlet.
2. If it gets dark early (say, around five pm), place the switch on the FakeTV unit in the DUSK + 4 HRS position. If it gets dark later (say, around nine pm) use the DUSK + 7 HRS position. FakeTV will not turn on until it is very dark (0.5 lux)-- almost pitch black. Alternatively, you can give the appearance of a television left on all the time by leaving the FakeTV switch in the "ON" position. If you wish to have the FakeTV on at times other than those provided by the light sensor, turn the FakeTV unit to "ON" and plug the ac adapter in an external timer.
3. Avoid these mistakes: The FakeTV unit must not be directly visible from outside the house. Do not use FakeTV with a window that is too well lit with exterior lighting. Do not put a light on a timer or any other light source in the same room with FakeTV.

2



3



You still need good locks! When you go away for even a few days, stop the paper and mail, and arrange for snow removal or other maintenance if needed. Get to know your neighbors-- they are the very best burglary deterrent. Neither FakeTV nor any other occupancy simulation system can guarantee you will not have a break-in. FakeTV works great in combination with a lamp on a timer in a different room. It sends the message: "somebody is home, and they are watching television right now."

When you use the built-in light sensor, FakeTV will turn on and off at different times because light levels fluctuate, further giving the impression that somebody is home. FakeTV provides the equivalent light output of a 27 inch (68 cm) television. Expect the effect to be subtle, but very convincing. Remember that burglars will usually circle a property, looking for signs of life and the easiest point of entry.

FakeTV is for indoor use only. Do not submerge in water. Operating temperature range: -40C(-40F) to +40C(104F). May be left on continuously. Use only with supplied adapter.

Protected by pending and issued patents  
(c) 2009 Opto-Electronic Design, Inc.  
FakeTV is a trademark of Opto-Electronic Design, Inc.  
Manufactured in Malaysia

[www.FakeTV.com](http://www.FakeTV.com)



RoHS  
Compliant

Opto-Electronic Design, Inc.  
EDEN PRAIRIE,  
MN 55344 USA  
Document number 01-001-200 A

# Deutsch

## Gebrauchsanweisung

1. Übetragen Sie das FakeTV zu transparenten, Gardienen oder Rollos so dass das FakeTV-licht von außen gesehen werden kann, aber nicht die FakeTV-Einheit. Wenn Sie FakeTV bei einem höheren Stockwerk anwenden brauchen sie die keine Rollos. Schließen Sie den AC- Adapter in die FakeTV-Einheit an, und dann in eine Steckdose.

2. Wenn es früh dunkel wird (sagen wir gegen 17 Uhr) setzen sie den Schalter an der FakeTV-Einheit in die DUSK + 7 HRS Lage. Wenn es später dunkel wird (sagen wir gegen 21 Uhr) verwenden sie die DUSK + 4 HRS Lage. Das FakeTV schaltet sich nicht ein bevor es richtig dunkel ist (0.5 lux) fast ganz schwarz. Alternativ, lassen Sie den FakeTV – Schalter in der „ON“ Lage, und geben den Eindruck dass der TV immer an ist. Wenn Sie wünschen dass das FakeTV zu allen Zeiten an ist, außer zu den durch den Lichtsensor vorprogrammierten Zeiten, setzen Sie die FakeTV – Einheit auf „ON“ und schließen Sie den Ac - Adapter an einen externen Timer an.

3. Vermeiden Sie folgende Fehler: Die FakeTV – Einheit darf nicht von außen zu sehen sein. Verwenden Sie FakeTV nicht bei einem Fenster das zu hell erleuchtet ist. Setzen Sie kein Licht an eine Timer oder eine Lichtquelle im selben Zimmer wie FakeTV.

Sie brauchen immer noch gute Türschlösser! Wenn Sie auch nur für ein paar Tage ihr Heim verlassen, stoppen Sie die Tageszeitung und die Post, und arrangieren Sie dass der Schnee geräumt wird oder andere Instandhaltungen, wenn es notwendig ist. Lernen Sie ihre Nachbarn kennen – sie sind das beste Abschreckmittel gegen Einbrecher. Weder FakeTV oder andere Simulationssysteme können Ihnen garantieren dass bei Ihnen nicht eingebrochen wird. FakeTV funktioniert gut zusammen mit einer Lampe angeschlossen an einen Zeitschalter in einem anderen Zimmer. Das gibt den Eindruck dass „jemand zu Hause ist man schaut gerade TV.“

Wenn Sie den eingebauten Light Sensor benutzen, wird sich FakeTV zu verschiedenen Zeiten an und ausschalten, je nach Lichtverhältnissen, außerdem gibt er den Eindruck dass jemand zu Hause ist. FakeTV hat die gleiche Lichtausgabe wie ein 27 Inch (68 cm) TV. Erwarten Sie dass der Effekt überzeugend ist. Vergessen Sie nicht dass Einbrecher in der Regel erst ein Grundstück durchquert, und nach Lebenszeichen und die leichteste Stelle einzudringen schaut.

FakeTV ist nur für den Innenbereich. Gerät nicht in Wasser. Betriebstemperatur:-40C (-40F) bis +40 ° C (104F). Mai kontinuierlich zu überlassen. Verwenden Sie nur mit der mitgelieferten

# Français

## Instructions

1. Orientez l'unité de la FakeTV vers des teintes, des stores ou des rideaux translucides, afin qu'elle laisse passer la lumière dehors, mais vous ne pouvez pas voir l'unité de la FakeTV à l'extérieur. Si vous utilisez la FakeTV sur un plancher surélevé vous pouvez l'employez sans rideau. Branchez l'adaptateur AC dans l'unité de la FakeTV et dans une prise électrique.

2. S'il fait nuit tôt (vers 17h environ), placez le commutateur de la FakeTV sur la position DUSK + 7 HRS. S'il fait nuit tard (vers 21H environ) mettre sur la position DUSK + 4 HRS. La FakeTV ne s'allumera pas tant qu'il ne fera pas vraiment sombre (0.5 lux) — voire totalement nuit. Alternativement, vous pouvez donner l'apparence d'une télévision restée allumée en laissant la FakeTV sur la position "ON". Si vous souhaitez avoir la FakeTV à des heures autres que celles fournies par le capteur optique, mettez l'unité de la FakeTV sur "ON" et branchez l'adaptateur AC sur une minuterie externe.

3. Evitez ces erreurs: l'unité de la FakeTV ne doit pas être directement visible de l'extérieur de la maison. Ne pas mettre une lumière sur un minuteur ou toute autre source lumineuse dans la même pièce que la FakeTV.

Mais vous avez toujours besoin de bonnes serrures! Quand vous partez, même pour quelques jours arrêtez l'envoi de journaux et le courrier et arrangez-vous pour que la neige soit déblayée ou tout autre entretien effectué si besoin. Connaissez vos voisins – ils sont le meilleur moyen de dissuasion des cambrioleurs. Ni la FakeTV ni tout autre système de simulation d'occupation ne peut vous garantir que vous ne serez pas cambriolé. La FakeTV fonctionne correctement en combinaison avec une lampe sur un minuteur dans une salle différente. Elle envoie le message: "quelqu'un est à la maison, et il regarde la télévision en ce moment."

Quand vous utilisez le capteur intégré, la FakeTV s'allumera et s'éteindra à différentes heures car les niveaux de lumière fluctuent, donnant l'impression que quelqu'un est à la maison. La FakeTV fournit une sortie de lumière équivalente à une télévision de 68 cm. Attendez-vous à ce que l'effet soit subtil, mais d'une façon très convaincante. Rappelez-vous que les cambrioleurs, par habitude, encercleront une propriété, recherchant des signes de vie et le point d'entrée le plus facile.

FakeTV est à usage intérieur seulement. Ne pas plonger dans l'eau. Température de fonctionnement:-40C (-40F) à +40 C (104F). Mai laisser allumé en permanence. Utiliser

# Español

## Instrucciones

1. Dirija su unidad de FakeTV hacia la sombra, cortinas o persianas si lo utiliza en una planta baja para que no se vea el aparato desde fuera de la casa. Si lo usa en una planta superior no necesitará persianas. Enchúfelo y póngalo a funcionar.
2. Si se hace de noche pronto, ponga el FakeTV en la posición + 7 HRS. Si se hace de noche más tarde use la posición + 4. Su FakeTV no comenzará a funcionar hasta que se haga de noche. Alternativamente puede hacerlo funcionar continuamente en la posición "ON". Si desea utilizar su aparato con otros horarios conecte su FakeTV a un timer externo.
3. Evite estos errores: No ponga su FakeTV en un sitio que se pueda ver desde fuera. No ponga otra luz o timer externo en la misma habitación donde tenga su FakeTV.

Seguirá necesitando buenas cerraduras en su casa y haga que alguien le recoja el correo e incluso limpie la nieve de su casa en caso de haberla. Conozca a sus vecinos-son el mejor elemento disuasorio muy robo. Ni el FakeTV ni ningún otro producto pueden garantizar que no sufra un robo. FakeTV funciona muy bien en combinación con otra luz o timer en otra habitación. Envíe el mensaje: "alguien está en casa, y están viendo la televisión ahora mismo."

Cuando utilice el sensor de su aparato, el FakeTV se encenderá y apagará dependiendo de la luz que haya. La luz que emite su FakeTV es equivalente a una Televisión de 27 pulgadas. Su efecto es muy convincente. Recuerde que los ladrones siempre merodean por una zona antes de entrar en las casas y van buscando signos de que no haya nadie en ellas.

FakeTV es para uso en interiores. No sumerja en agua. Temperatura de operación:-40C (-40F) a +40 C (104F). Se pueden dejar en forma continua. Use sólo con el adaptador

## Nederlandse

### Instructies

1. Richt de FakeTV apparaat op jaloezien, gordijnen, of zonneschermen, zodat het FakeTV kan laten werken, maar je het apparaat niet kan zien van buitenaf. Als u FakeTV gebruikt op een verdieping kunt u het gebruiken zonder schermen. Verbind de AC Adapter met het FakeTV apparaat, en een stopcontact.
2. Wanneer het vroeg donker word (zeg, rond vijf uur in de avond), plaats de schakelaar op de FakeTV apparaat in de DUSK + 7 HRS positie. Als het later donker word (zeg, rond negen uur in de avond) gebruik de DUSK + 4 HRS positie. FakeTV zal niet inschakelen voordat het zo goed als geheel donker (0,5 lux) is. Een ander alternatief, u kunt FakeTV ingeschakeld houden door de schakelaar in de "ON" positie te houden. Als u wenst om FakeTV op andere tijden ingeschakeld te hebben dan mogelijk, schakel de FakeTV schakelaar naar "ON" en verbind de AC Adapter met een externe timer.
3. Voorkom deze fouten: Het FakeTV apparaat mag niet zichtbaar zijn van buitenaf. Gebruik FakeTV niet bij een raam dat teveel buitenlicht binnen krijgt. Zet geen lamp met een timer of elk ander lichtbron in dezelfde kamer als FakeTV

U heeft nog steeds goede sloten nodig! Wanneer u zelfs maar voor een paar dagen van huis bent, stop de krant en post, en zorg dat iemand anders de sneeuw wegschuift of ander onderhoud dat nodig is. Leer uw buren goed kennen- zij zijn de beste inbreker afschrikker. Niet FakeTV, en geen enkel ander simulatie systeem kan garanderen dat er niet wordt ingebroken. FakeTV werkt geweldig in combinatie met een lamp, gekoppelt aan een timer, in een andere kamer. Het stuurt het bericht: "iemand is thuis, en nu kijken ze televisie".

Wanneer je de ingebouwde licht sensor gebruikt, zal FakeTV aan- en uitschakelen op verschillende tijden doordat het licht varieert, zal het de impressie geven dat er iemand thuis is. FakeTV zorgt voor een gelijkwaardig licht als een 27 inch (68 cm) televisie. Verwacht dat het effect subtiel, maar erg overtuigend is. Vergeet niet dat inbrekers normaal gesproken een rondje lopen rond een gebied, zoekende naar enig leven en het makkelijkste punt om binnen te komen.

FakeTV is alleen voor gebruik binnenshuis. Dompel niet in water. Operating temperature range:-40C (-40F) tot +40 C (104F). Kan worden overgelaten continu. Gebruik alleen met



# Svenska

## Instruktioner

1. Rikta FakeTV-enheten mot transparenta rullgardiner, gardiner eller persienner, så att ljuset når ut, men FakeTV-enheten inte syns utifrån. Om du använder FakeTV på en övre våning behöver du inga rullgardiner. Koppla ihop AC adaptern med FakeTV-enheten, och anslut den till ett vägguttag.
2. Om det blir tidigt mörkt (vi säger omkring 17) sätter du FakeTV-enheten på DUSK+7 HRS läget. Om det blir mörkt senare (vi säger omkring 21) använd då DUSK +4 HRS läget. FakeTV kommer inte att gå igång förrän det är mycket mörkt (0.5 lux) nästan svart. Alternativt om du vill ge intrycket av en tv som alltid är påslagen, lämna FakeTV-kontakten på "ON" läget. Om du vill att FakeTV är på, på andra tider än de som är förinställda av ljussensorn, sätt FakeTV-enheten på "ON" och koppla ihop Ac adaptern med en extern timer.
3. Undvik följande missar: FakeTV-enheten får inte synas utifrån huset. Använd inte FakeTV vid ett mycket upplyst fönster. Sätt inte något ljus på en timer eller en annan ljuskälla i samma rum som FakeTV.

Du behöver fortfarande bra lås! Om du lämnar huset också bara några få dagar, stoppa dagstidningsbudet och posten, och arrangera snöskottning och andra underhåll om så behövs. Lär känna dina grannar – de är den bästa avskräckningen mot inbrottstjuvar. Varken FakeTV eller annan simulation garanterar dig att ingen bryter sig in hos dig. FakeTV går mycket bra ihop med en timad lampa i ett annat rum. Detta ger ett budskap att "någon är hemma, och de ser just nu på tv."

Om du använder den inbyggda ljus sensor, kommer FakeTV att gå på och av vid olika tider beroende på ljusförhållanden, vilket ger intryck att någon är hemma. FakeTV motsvarar ljuset av en 27 Inch (68 cm) tv. Effekten är subtil, men mycket övertygande. Kom ihåg att inbrottstjuven kommer att cirkla runt tomten, kollar efter tecken på liv, och det enklaste sättet att ta sig in i huset.

FakeTV är endast för inomhusbruk. Inte nedsänkas i vatten. Drifttemperatur:-40C (-40F) till +40 C (104F). Får sitta kvar på kontinuerligt. Använd endast med medföljande adapter.

# Italiano

## Istruzioni

1. Direzionate l'unità FakeTV verso pannelli, tende o imposte traslucide in modo che la luce di FakeTV si veda da fuori, ma senza lasciare la possibilità di vedere l'unità FakeTV dall'esterno. Se usate FakeTV su un piano rialzato, non c'è bisogno delle imposte. Collegate l'adattatore CA all'unità FakeTV e inserite la presa.
2. Se fa buio presto (diciamo alle cinque di pomeriggio), posizionate l'interruttore di FakeTV su DUSK + 7 HRS. Se fa buio più tardi (diciamo verso le nove di sera) impostate su DUSK + 4 HRS. FakeTV si accenderà solo quando farà davvero buio (0.5 lux)—quasi buio pesto. Altrimenti, potete dare l'impressione di un televisore sempre acceso lasciando l'interruttore di FakeTV su ON. Se desiderate avere FakeTV acceso in momenti diversi da quelli che si possono impostare con il sensore di luce, posizionate l'interruttore di fakeTV su ON e inserite la spina dell'adattatore in un timer esterno.
3. Evitate i seguenti errori: l'unità di FakeTV non deve essere direttamente visibile dall'esterno. Non usate FakeTv in prossimità di una finestra ben illuminata dall'esterno. Non attivate luci con timer o qualsiasi altra fonte di luce nella stessa stanza in cui si trova FakeTV.

Le serrature servono ancora! Se partite per alcuni giorni, fate in modo che la posta venga ritirata e che il resto della manutenzione necessaria sia regolarmente svolta. Informate i vostri vicini: sono i migliori scaccia-ladri che esistano. Né FakeTV né altri sistemi che simulano l'occupazione della vostra casa possono garantirvi che non ci sarà un tentativo di scasso. FakeTV funziona benissimo insieme all'espeditivo di lasciare una luce con timer in un'altra stanza. È un messaggio che dice chiaramente: "Ci sono persone in casa e in questo momento stanno guardando la TV".

Quando usate il sensore di luce integrato, FakeTV si accenderà e spegnerà in orari diversi perché i livelli della luce sono fluttuanti, dando ancor di più la sensazione che qualcuno è in casa. FakeTV emana luce pari alle emissioni di un televisore a 27 pollici (68 cm). L'effetto è sottile, ma molto convincente. Ricordate che i ladri di solito girano intorno alle case alla ricerca di segni di vita e del punto di accesso più facile.

FakeTV è per solo uso interno. Non immergere in acqua. Range di temperatura di funzionamento:-40C (-40F) a +40 C (104F). Può essere lasciato sempre acceso. Usare solo

