

## Kilincs riasztó

Rend.sz. 100183



Helyes pozíció



## Használati útmutató

Figyelem: A riasztó halláskárosodást okozhat a környezetében.

1. Hajtsa fel a riasztó érzékelő fogantyúját és így az működni kezd.
2. Kapcsolja be úgy a készüléket, hogy a választókapcsolót (a jobb oldalon) a "kutya" (ugató hang) vagy "Alarm" (hangos riasztósziréna helyzetbe állítja).
3. Akassza fel a készüléket az ajtókilincstre. Egy 20 másodperces késleltetési idő (+/-5 mp) következik, mielőtt megszólalhat a riasztás.
4. Ha a késleltetési idő letelt, nyomja le az ajtókilincset, hogy a riasztó működését tesztelje. A riasztás egy percig hallható, majd abbamarad.
5. A riasztás funkció most már aktív.
6. A riasztó kikapcsolásához állítsa a választókapcsolót „OFF” helyzetbe.
7. A hangjelzés érzékenységének beállításához egy kis csavarhúzóval forgassa el a beállító csavart az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a (+ vagy -) a kívánt érzékenységtől függően.

### Az elemek berakása

- Tolja fel a készülék hátoldalán található elemtartó fedelét.
- Helyezzen be 1 db 9V-os elemet (nem szállítjuk vele).
- Tolja vissza a fedelet.

### Megjegyzés:

- A riasztót belül akassza az ajtókilincstre.
- A maximális hatékonyság érdekében alkáli elemet használjon.
- A gyengén hallható riasztás azt jelenti, hogy azonnal ki kell cserélni az elemet.
- Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében állítsa OFF állásba a készüléket, ha nem használja azt.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek..



Made in CHINA