

Bedienungsanleitung

Smartphone Schnelllade-Adapter

Best.-Nr. 1403559

Bestimmungsgemäße Verwendung

Standard USB 2.0/3.0 Anschlüsse laden Smartphones oder Tablets mit bis zu 500 mA/900 mA. Der Smartphone Schnelllade-Adapter macht es möglich, dass der Computer, ohne Beschädigung, höhere Ströme liefert, wodurch Mobilgeräte schneller geladen werden.

Das Produkt wurde speziell für die Schnellladetechnologien von Apple und Samsung entwickelt, kann aber natürlich Produkte anderer Marken laden, mit dem Unterschied, dass deren Schnellladetechnologien nicht unterstützt werden.

Per Tastendruck können Sie zwischen verschiedenen Modi wählen, um Ihre Apple- und Samsung-Geräte effizient zu laden.



Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und / oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.


Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Smartphone Schnelllade-Adapter
- Bedienungsanleitung

→ Aktuelle Bedienungsanleitungen:

1. Öffnen Sie die Internetseite www.conrad.com/downloads in einem Browser oder scannen Sie den rechts abgebildeten QR-Code.
2. Wählen Sie den Dokumententyp und die Sprache aus und geben Sie dann die entsprechende Bestellnummer in das Suchfeld ein. Nach dem Start des Suchvorgangs können Sie die gefundenen Dokumente herunterladen.




Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Schalten Sie das angeschlossene Gerät vor Anschluss und Abstecken immer aus.
- Betreiben Sie das Produkt und das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Produkt während dem Betrieb nicht ab.
- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Bedienelemente



- 1 USB-Stecker
- 2 Wähltaste
- 3 Kontrollleuchte
- 4 USB-Buchse

Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Schutzkappe vom USB-Stecker (1).
- Schalten Sie das Mobilgerät aus.
- Verbinden Sie das Ladekabel Ihres Mobilgeräts mit dem Mobilgerät und der USB-Buchse (4) am Adapter.
- Verbinden Sie den USB-Stecker des Adapters mit einer USB-Stromquelle (min. USB 2.0).
- Wählen Sie den entsprechenden Modus durch Drücken der Wähltaste (2) anhand der nachstehenden Tabelle und der Farbe der Kontrollleuchte (3):

Kontrollleuchte	Geeignet für	Nicht geeignet für
Blau	Apple iPad, iPhone, iPod und andere Mobilgeräte	Samsung Galaxy Tab
Rot	Samsung Galaxy Tab und andere Mobilgeräte	Apple iPad, iPhone, iPod
--	Für Datenübermittlung während dem Ladevorgang	

- Der Akku des Mobilgeräts wird aufgeladen und Sie können das Mobilgerät wieder einschalten.
- Ist der Akku Ihres Mobilgeräts aufgeladen, schalten Sie das Mobilgerät aus.
- Trennen Sie den Adapter von der USB-Stromquelle und anschließend das Ladekabel vom Mobilgerät.
- Der Ladevorgang ist hiermit abgeschlossen.

Reinigung

- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel.
- Stecken Sie bei Nichtgebrauch die Schutzkappe auf.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Stromversorgung	5 V/DC
Ladestrom.....	500 mA bis max. 2100 mA, via USB 2.0/3.0
Betriebsbedingungen.....	0 bis +70 °C, 10 – 85 % rF (nicht-kondensierend)
Lagerbedingungen.....	-10 bis +80 °C, 5 – 90 % rF (nicht-kondensierend)
Abmessungen (L x B x H).....	45 x 19 x 9 mm
Gewicht.....	ca. 10 g



Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V1_0116_02_JH

© Operating instructions

Quick charge adapter for smartphone

Item no. 1403559

Intended use

Standard USB 2.0/3.0 ports charge smartphones or tablets with up to 500 mA/900 mA. The quick charge adapter for smartphones allows the computer to supply higher currents without causing damage and hence for mobile devices to be charged faster.

The product has been especially designed for the quick charge technologies of Apple and Samsung, but can also be used for charging products of other brands with the difference that their quick charge technologies are not supported.

Select different modes at the touch of a button for efficiently charging your Apple and Samsung devices.



Always observe the safety and operating instructions of the devices to be connected to this product.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them for future reference. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

The product corresponds to the legal, national and European requirements.


All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Quick charge adapter for smartphone
- Operating instructions

→ Up-to-date Operating Instructions:

1. Open www.conrad.com/downloads in a browser or scan the displayed QR code.
2. Select document type and language and enter the item number into the search field. After submitting the query you can download displayed records.




Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in these operating instructions, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

- The product is not a toy. Keep away from children.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Always turn off the connected device before connecting/disconnecting it.
- Never leave the product and the connected device unattended during use.
- Do not cover the product during use.
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device. Consult a professional if you require assistance with product operation, safety or connection.
- Maintenance work, adjustments and repairs may be carried out only by a professional or at a specialist workshop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operating elements



- 1 USB plug
- 2 Select button
- 3 Indicator lamp
- 4 USB port

Operation

- Remove the protective cap from the USB plug (1).
- Switch off the mobile device.
- Connect the charging cable of your mobile device to the USB socket (4) of the adapter.
- Connect the USB plug of the adapter to a USB power supply (min. USB 2.0).
- Select the desired mode by pressing the select button (2) according to the table below and based on the color of the control light (3):

Control light	Suitable for	Not suitable for
Blue	Apple iPad, iPhone, iPod and other mobile devices	Samsung Galaxy Tab
Red	Samsung Galaxy Tab and other mobile devices	Apple iPad, iPhone, iPod
--	For data transmission during charging	

- The battery of the mobile device will be charged and you can switch the mobile device on again.
- Switch off the mobile device, once its battery has been fully charged.
- Disconnect the adapter from the USB power supply and then disconnect the charging cable from the mobile device.
- Charging operation is then complete.

Cleaning

- Disconnect the product from the mains supply before cleaning.
- Never submerge the product in water.
- Clean the product with a dry, fiber-free cloth.
- Do not use any abrasive or chemical cleaners.
- Install the protective cap when not using the product.

Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.

At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Power supply.....	5 V/DC
Charging current.....	500 mA to max. 2100 mA, via USB 2.0/3.0
Operating conditions.....	0 to +70 °C, 10 – 85 % RH (non-condensing)
Storage conditions.....	- 10 to +80 °C, 5 – 90 % RH (non-condensing)
Dimensions (L x W x H).....	45 x 19 x 9 mm
Weight.....	approx. 10 g



F **Mode d'emploi**

Adaptateur - chargeur rapide smartphone

N° de commande 1403559

Utilisation prévue

Les ports USB 2.0/3.0 standard rechargent les Smartphones ou les tablettes jusqu'à 500 mA/900 mA. L'adaptateur pour recharge rapide de smartphones permet qu'un ordinateur délivre des alimentations en énergie plus élevées sans dommages, offrant ainsi aux appareils portables une recharge plus rapide.

Le produit a été développé spécialement pour les technologies de recharge rapide d'Apple et de Samsung, mais peut aussi bien recharger des articles d'autres marques, avec la différence que leurs technologies de recharge rapide ne sont pas supportées.

En appuyant sur une touche vous pouvez sélectionner différents modes, afin de recharger efficacement vos appareils Apple et Samsung.



Respectez absolument les consignes de sécurité et instructions des modes d'emploi des autres appareils sur lequel le produit est connecté !

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), vous ne devez pas transformer et/ou modifier le produit. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites ici, celui-ci peut se trouver endommagé. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Donnez le produit à des tiers seulement accompagné du mode d'emploi !

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.


Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

Contenu d'emballage

- Adaptateur - chargeur rapide smartphone
- Mode d'emploi

Mode d'emploi actualisé :

1. Ouvrez la page Internet www.conrad.com/downloads dans votre navigateur ou scannez le code QR indiqué à droite.
2. Sélectionnez le type de document et la langue puis saisissez le numéro de commande correspondant dans le champ de recherche. Une fois la recherche commencée, vous pouvez télécharger les documents trouvés.




Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec précaution tout en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants !
- Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage sans surveillance ! Ils pourraient devenir des jouets dangereux pour des enfants.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- L'utilisation est seulement autorisée à l'intérieur de locaux et est interdite en plein air. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques !
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles ;
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Éteignez toujours l'appareil à connecter avant de le brancher et de le débrancher.
- Ne faites jamais fonctionner le produit et l'appareil connecté sans surveillance !
- Ne couvrez pas le produit durant son fonctionnement.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas pu répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Éléments de fonctionnement



- 1 Fiche USB
- 2 Touche de sélection
- 3 Voyant de contrôle
- 4 Port USB

Mise en service

- Enlevez le capuchon de protection de la fiche USB (1).
- Éteignez l'appareil portable.
- Branchez le câble de charge de votre appareil portable sur l'appareil portable et le port USB (4) sur l'adaptateur.
- Reliez la fiche USB de l'adaptateur à une source d'alimentation en énergie USB (USB 2.0 mini).
- Sélectionnez le mode correspondant en appuyant sur la touche de sélection (2) et en suivant les informations sur le tableau suivant et la couleur du voyant de contrôle (3) :

Voyant de contrôle	Convient pour	Ne convient pas pour
Bleu	Apple iPad, iPhone, iPod et autres appareils portables	Samsung Galaxy Tab
Rouge	Samsung Galaxy Tab et autres appareils portables	Apple iPad, iPhone, iPod
--	Pour la transmission de données durant le processus de recharge	

- L'accu de l'appareil portable est rechargé et vous pouvez allumer de nouveau l'appareil portable.
- Si l'accu de votre appareil portable est rechargé, éteignez l'appareil portable.
- Débranchez l'adaptateur de la source d'alimentation en énergie USB et ensuite le câble de charge de l'appareil portable.
- Le processus de recharge est ainsi terminé.

Nettoyage

- Avant de nettoyer le produit, débranchez-le de la source d'alimentation en énergie.
- Ne plongez pas le produit dans de l'eau !
- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou chimique.
- Remettez le capuchon de protection si vous ne l'utilisez pas.

Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont fabriqués avec des matériaux recyclables et ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Alimentation en énergie.....	5 V/CC
Courant de charge.....	500 mA à 2100 mA maxi, via USB 2.0/3.0
Conditions de service.....	0 à +70 °C, 10 – 85 % hum. rel. (pas condensé)
Conditions de stockage.....	-10 à +80 °C, 5 – 90 % hum. rel. (pas condensé)
Dimensions (Lo x La x H).....	45 x 19 x 9 mm
Poids.....	env. 10 g

Snellaadadapter voor Smartphones

Bestelnr. 1403559

Bedoeld gebruik

Standaard USB 2.0/3.0-aansluitingen laden smartphones of tablets op met stroomsterktes tot 500 mA/900 mA. De snellaadadapter voor smartphones maakt het mogelijk dat de computer, zonder beschadigd te raken, hogere stroomsterktes levert waardoor mobiele apparaten sneller worden opgeladen.

Het product is speciaal voor de snellaadtechnologieën van Apple en Samsung ontwikkeld maar kan natuurlijk ook producten van andere merken laden met dat verschil dat de snellaadtechnologieën dan niet ondersteund worden.

Met een druk op de knop kunt u kiezen uit verschillende modi om zo uw Apple- en Samsung-apparaten efficiënt te laden.



Neem ook altijd de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht waarop het product wordt aangesloten.

In verband met veiligheid en normering (CE) is het niet toegestaan aanpassingen van en/of wijzigingen aan dit product aan te brengen. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan die hiervoor beschreven zijn, kan het worden beschadigd. Daarnaast brengt onjuist gebruik gevaren met zich mee zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze goed. Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan een derde.

Het product voldoet aan alle wettelijke, nationale en Europese richtlijnen.


Alle vermelde bedrijfsnamen en productbeschrijvingen zijn handelsmerken van de respectieve gerechtigden. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Snellaadadapter voor Smartphones
- Gebruiksaanwijzing

Geactualiseerde gebruiksaanwijzingen:

1. Open in uw browser de website www.conrad.com/downloads of scan de QR-code die rechts is afgebeeld.
2. Kies het soort document en de taal en vul dan het corresponderende bestelnummer in het zoekveld. Nadat het zoeken is gestart, kunt u het document downloaden.




Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit zou voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, nattigheid, onvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Het is alleen bedoeld voor gebruik in afgesloten ruimtes dus gebruik buitenshuis is niet toegestaan. Contact met vocht zoals bijv. in de badkamer, moet te allen tijde vermeden worden.
- Stel het product niet bloot aan mechanische belasting.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige, met vervoer samenhangende druk.
- Behandel het product voorzichtig. Het product kan door schokken, botsingen of zelfs een val van een geringe hoogte beschadigd worden.
- Schakel het aangesloten apparaat altijd uit voordat u het aansluit en loskoppelt.
- Gebruik het product en aangesloten apparaten nooit zonder toezicht.
- Dek het product tijdens gebruik niet af.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.
- Als u nog vragen hebt die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of andere vaklieden.

Bedieningselementen



- 1 USB-stekker
- 2 Keuzeknop
- 3 Controlelampje
- 4 USB-bus

Ingebruikname

- Verwijder het beschermkapje van de USB-stekker (1).
- Zet het mobiele apparaat uit.
- Verbind de oplaadkabel van uw mobiele apparaat met dat mobiele apparaat en de USB-bus (4) van de adapter.
- Verbind de USB-stekker van de adapter met een USB-stroombron (min. USB 2.0).
- Kies de geschikte modus door op de keuzeknop (2) te drukken aan de hand van de hiernaast staande tabel en de kleur van het controlelampje (3):

Controlelampjes	Geschikt voor	Niet geschikt voor
Blauw	Apple iPad, iPhone, iPod en andere mobiele apparaten	Samsung Galaxy Tab
Rood	Samsung Galaxy Tab en andere mobiele apparaten	Apple iPad, iPhone, iPod
--	Voor gegevensoverdracht tijdens het opladen	

- De accu van het mobiele apparaat wordt opgeladen en u kunt het mobiele apparaat weer aanzetten.
- Is de accu van uw mobiele apparaat opgeladen, schakel dan het mobiele apparaat uit.
- Koppel de adapter los van de USB-stroombron en vervolgens de oplaadkabel van het mobiele apparaat.
- Het opladen is hiermee voltooid.

Reiniging

- Koppel het product iedere keer voordat u het schoon gaat maken los van de stroomvoorziening.
- Dompel het product niet onder in water.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje om het product mee schoon te maken.
- Gebruik geen schuurmiddelen of chemische schoonmaakmiddelen.
- Zet het beschermkapje weer terug als u het product niet gebruikt.

Verwijdering



Elektronische apparaten bevatten waardevolle stoffen en horen niet bij het huisvuil. Gooi het product aan het einde van zijn gebruiksduur weg volgens de geldende wettelijke bepalingen. Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Stroomvoorziening.....	5 V/DC
Oplaadstroom	500 mA tot max. 2100 mA, via USB 2.0/3.0
Bedrijfsomstandigheden.....	0 tot +70 °C, 10 – 85 % rel. vochtigheid (niet condenserend)
Bewaarsomstandigheden	-10 tot +80 °C, 5 – 90 % rel. vochtigheid (niet condenserend)
Afmetingen (L x B x H).....	45 x 19 x 9 mm
Gewicht.....	ca. 10 g

