

USB 3.0 zu HDMI+DVI+VGA Adapter

Best.-Nr. 1405910

Version 01/16



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient dazu, einen zusätzlichen Monitor mit HDMI-, DVI- oder VGA-Anschluss an den USB-Port eines Computers anzuschließen.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.


HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Lieferumfang

- USB 3.0 zu HDMI+DVI+VGA Adapter
- DVI zu HDMI Adapter
- DVI zu VGA Adapter
- Treiber-CD
- Hersteller-Kurzanleitung
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen:

1. Öffnen Sie die Internetseite www.conrad.com/downloads in einem Browser oder scannen Sie den rechts abgebildeten QR-Code.
2. Wählen Sie den Dokumententyp und die Sprache aus und geben Sie dann die entsprechende Bestellnummer in das Suchfeld ein. Nach dem Start des Suchvorgangs können Sie die gefundenen Dokumente herunterladen.



Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Personen / Produkt

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.
- Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.

b) Sonstiges

- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produktes haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Inbetriebnahme



Das Produkt darf nicht am Computer angeschlossen sein, während Sie den Treiber installieren.

1. Legen Sie die CD in das Laufwerk Ihres Computers ein. Das Einstellungsprogramm startet automatisch. Falls das Programm nicht automatisch startet, öffnen Sie die Datei „autorun.exe“ von der CD.
2. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und führen Sie nach erfolgreicher Installation einen Neustart des Computers durch.
3. Verbinden Sie Ihren Monitor mit dem Produkt.



Sie können einen DVI-Monitor direkt am DVI-Port des Produkts anschließen. Für HDMI- und VGA-Monitore liegen geeignete Adapter bei. Verbinden Sie zuerst den Adapter mit dem DVI-Port des Produkts. Verbinden Sie danach den Monitor mit dem Adapter.

4. Sobald der Computer nach dem Neustart komplett hochgefahren ist, verbinden Sie den USB-Stecker des Produkts mit einem freien USB-Port Ihres Computers.



Weitere Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie in der beiliegenden Kurzanleitung (Druckversion). Außerdem beinhaltet die CD eine ausführliche Anleitung mit allen Details zur Installation und zu den einzelnen Funktionen.

Wartung und Reinigung

- Bevor Sie das Produkt reinigen, trennen Sie es von allen angeschlossenen Geräten.
- Das Produkt ist wartungsfrei und bedarf abgesehen von einer gelegentlichen Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch keinerlei Pflege.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Systemvoraussetzungen	Windows® XP (Home, Pro, mit SP1, SP2, SP3, nur 32 Bit), 7 (32/64 Bit), 8 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), Mac OS X 10.6 und höher
Unterstützte Auflösung	max. 2048 x 1152 Pixel (32 Bit) max. 1080p
USB-Standard	USB 3.0 (abwärtskompatibel mit USB 2.0)
Stromaufnahme	≤500 mA
Kabellänge	200 mm
Betriebsbedingungen	-10 bis +55 °C, 10 – 80 % rF
Lagerbedingungen	-25 bis +50 °C, 10 – 95 % rF
Abmessungen (L x B x H)	ca. 79 x 50 x 15 mm
Gewicht	ca. 76 g



Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

USB 3.0 to HDMI+DVI+VGA adapter

Item no. 1405910

Version 01/16

**Intended use**

The product is intended for connecting an additional monitor with HDMI, DVI or VGA port to the USB port of a computer.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.


HDMI® is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

Delivery content

- USB 3.0 to HDMI+DVI+VGA adapter
- DVI to HDMI adapter
- DVI to VGA adapter
- Driver CD
- Manufacturer's quick user guide
- Operating instructions

Up-to-date Operating Instructions:

1. Open www.conrad.com/downloads in a browser or scan the displayed QR code.
2. Select document type and language and enter the item number into the search field. After submitting the query you can download displayed records.

**Safety instructions**

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) Persons / Product

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The condensation generated could destroy the product. Allow the device to reach room temperature before connecting and using it. This may take several hours.
- When setting up the product, make sure that the cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay the cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

b) Miscellaneous

- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operation

The product must not be connected to the computer while installing the driver.

1. Insert the CD into the drive of your computer. The setup program will start automatically. If the program does not start automatically, open the file "autorun.exe" on the CD.
2. Follow the on-screen instructions and restart the computer after successful installation.
3. Connect your monitor to the product.



You may directly connect a DVI monitor to the DVI port of the product.

Use the corresponding adapters provided for HDMI and VGA monitors. First connect the adapter to the DVI port of the product. Then connect the monitor to the adapter.

4. Once the computer has fully restarted, connect the USB plug of the product to an available USB port on your computer.



Refer to the (printed) quick user guide provided for further information on how to put the product into operation. The CD also contains detailed instructions with all information regarding the installation and every single function.

Maintenance and cleaning

- Before cleaning the product, disconnect it from any connected devices.
- The product is maintenance-free and does not require any care except for occasional cleaning with a soft, dry cloth.
- Never use any aggressive cleaning agents or chemical solutions.

Disposal

Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.

At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

System requirements.....	Windows® XP (Home, Pro, with SP1, SP2, SP3, only 32 bit) 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), Mac OS X 10.6 and higher
Supported resolution	max. 2048 x 1152 pixels (32 bit) max. 1080p
USB standard	USB 3.0 (downward compatible to USB 2.0)
Current consumption	≤500 mA
Cable length	200 mm
Operating conditions.....	-10 to +55 °C, 10 – 80 % RH
Storage conditions.....	-25 to +50 °C, 10 – 95 % RH
Dimensions (L x W x H).....	approx. 79 x 50 x 15 mm
Weight	approx. 76 g



This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represents the technical status at the time of printing.

Adaptateur USB 3.0 vers HDMI+DVI+VGA Version 01/16

N° de commande 1405910



Utilisation prévue

Le produit sert à brancher un moniteur supplémentaire avec une connexion HDMI, DVI ou VGA sur un port USB d'un ordinateur.

L'utilisation est seulement autorisée à l'intérieur de locaux et est interdite en plein air. Impérativement éviter tout contact avec l'humidité, par ex. dans la salle de bains, etc.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites précédemment, cela risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que court-circuit, incendie, électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées des propriétaires correspondants. Tous droits réservés.

HDMI® est une marque déposée de HDMI Licensing L.L.C.


Contenu d'emballage

- Adaptateur USB 3.0 vers HDMI+DVI+VGA
- Adaptateur DVI vers HDMI
- Adaptateur DVI vers VGA
- CD avec pilote
- Guide de démarrage rapide du fabricant
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé :

1. Ouvrez la page Internet www.conrad.com/downloads dans votre navigateur ou scannez le code QR indiqué à droite.
2. Sélectionnez le type de document et la langue puis saisissez le numéro de commande correspondant dans le champ de recherche. Une fois la recherche commencée, vous pouvez télécharger les documents trouvés.



Consignes de sécurité



Lisez le mode d'emploi avec attention en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de non-respect des consignes de sécurité et des informations données dans le présent mode d'emploi pour une utilisation correcte de l'appareil, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

a) Personnes / Produit

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet pour enfants très dangereux.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière du soleil directe, de secousses intenses, d'humidité élevée, d'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le d'une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - le produit ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été stocké pour une période prolongée dans des conditions défavorables ou bien
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. À la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur, l'appareil peut être endommagé.
- Respecter également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- N'allumez jamais l'appareil immédiatement quand il vient d'être mis d'une pièce froide dans une pièce chaude. L'eau de condensation qui en résulte pourrait, dans des conditions défavorables, détruire l'appareil. Avant de connecter et d'utiliser le produit, attendez qu'il ait atteint la température ambiante. Selon les cas, cela peut prendre plusieurs heures.
- Assurez-vous que lors de l'installation le câble ne soit pas endommagé par pincements, pliages et arêtes vives.
- Placez les câbles de façon à éviter que des personnes ne trébuchent ou ne restent accrochées à ceux-ci. Cela entraîne des risques de blessures.

b) Divers

- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez encore des questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

Mise en service



Le produit ne doit pas être branché sur l'ordinateur pendant l'installation du pilote.

1. Insérez le CD dans le lecteur de votre ordinateur. Le programme de paramétrage commence automatiquement. Si le programme ne démarre pas automatiquement, ouvrez le fichier « autorun.exe » du CD.
2. Suivez les instructions à l'écran et après l'installation réussie, redémarrez l'ordinateur.
3. Connectez votre moniteur au produit.



Vous pouvez brancher directement un moniteur DVI sur un port DVI du produit.

Pour des moniteurs VGA et HDMI, des adaptateurs appropriés sont joints. Connectez d'abord l'adaptateur au port DVI du produit. Branchez ensuite le moniteur à l'adaptateur.

4. Aussitôt que l'ordinateur a terminé son redémarrage, connectez la fiche USB du produit à un port USB libre de votre ordinateur.



D'autres informations sur la mise en service se trouvent dans le petit guide de démarrage rapide joint (version imprimée). En plus, le CD comprend un mode d'emploi détaillé avec tous les détails pour l'installation et sur les différentes fonctions.

Entretien et nettoyage

- Avant de nettoyer le produit, débranchez-le de tous les appareils qui y sont connectés.
- Le produit est sans entretien et ne nécessite pas d'autre maintenance mais seulement un nettoyage occasionnel avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez en aucun cas de produits de nettoyage agressifs ou de solutions chimiques.

Elimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Systèmes requis.....	Windows® XP (Home, Pro, avec SP1, SP2, SP3, seulement 32 bits), 7 (32/64 bits), 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), Mac OS X 10.6 et plus
Résolution supportée	2048 x 1152 pixels maxi (32 bits) 1080p maxi
Standard USB.....	USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0)
Consommation de courant	≤500 mA
Longueur de câble.....	200 mm
Conditions de service.....	-10 à +55 °C, 10 – 80 % hum. rel.
Conditions de stockage	-25 à +50 °C, 10 – 95 % hum. rel.
Dimensions (Lo x La x H)	env. 79 x 50 x 15 mm
Poids.....	env. 76 g



Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

USB 3.0 naar HDMI+DVI+VGA-adapter

Versie 01/16

Bestelnr. 1405910

**Bedoeld gebruik**

Het product dient ervoor om een extra beeldscherm met een HDMI-, DVI- of VGA-aansluiting op een USB-poort van een computer aan te sluiten.

Het is alleen bedoeld voor gebruik in afgesloten ruimtes dus gebruik buitenshuis is niet toegestaan. Contact met vocht zoals bijv. in de badkamer, moet te allen tijde vermeden worden.

In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.


HDMI® is een geregistreerd handelsmerk van de HDMI Licensing L.L.C.

Leveringsomvang

- USB 3.0 naar HDMI+DVI+VGA-adapter
- DVI naar HDMI-adapter
- DVI naar VGA-adapter
- Besturings-CD
- Korte gebruiksaanwijzing van de fabrikant
- Gebruiksaanwijzing

Geactualiseerde gebruiksinstructies:

1. Open www.conrad.com/downloads in een browser of scan de afgebeelde QR-code.
2. Kies het documenttype en de taal en vul het productnummer in het zoekveld in. Nadat u de zoekopdracht heeft uitgevoerd, kunt u de weergegeven documenten downloaden.

**Veiligheidsinstructies**

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

a) Personen / Product

- Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet langer op juiste wijze werkt,
 - tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
- Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte hoogte kan het product beschadigen.
- Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Gebruik het product nooit direct nadat het van een koude naar een warme ruimte is overgebracht. De condens die hierbij wordt gevormd, kan het product onder bepaalde omstandigheden onherstelbaar beschadigen. Laat het product eerst op kamertemperatuur komen voordat het aangesloten en gebruikt wordt. Dit kan soms een aantal uur duren.
- Wanneer u het product installeert, zorg er dan voor dat de kabels bij het installeren niet platgedrukt, geknikt of door scherpe randen beschadigd worden.
- Leg snoeren altijd zo neer dat niemand erover kan struikelen of er in verstrikt kan raken. Er bestaat kans op verwondingen.

b) Diversen

- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Ingebruikname

Het product mag niet op de computer zijn aangesloten als u het besturingsprogramma installeert.

1. Plaats de CD in de drive van uw computer. Het installatieprogramma start vanzelf. Als het programma echter niet vanzelf start, open dan het bestand "autorun.exe" dat op de CD staat.
2. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm en start na een succesvolle installatie de computer opnieuw.
3. Verbind het beeldscherm met de computer.



U kunt een DVI-beeldscherm direct op de DVI-poort van het product aansluiten.

Voor HDMI- en VGA-beeldschermen zijn de juiste adapters meegeleverd. Verbind eerst de adapter met de DVI-poort van het product. Verbind daarna het beeldscherm met de adapter.

4. Zodra de computer na een herstart volledig opgestart is, kunt u de USB-stekker van het product in een vrije USB-poort van uw computer steken.



Verdere informatie over het ingebruiknemen vindt u in de meegeleverde korte handleiding (gedrukte versie). Bovendien staat er op de CD een uitvoerige handleiding met alle details over de installatie en de aparte functies.

Onderhoud en reiniging

- Koppel het product, voordat u met schoonmaken begint, los van alle aangesloten apparaten.
- Het product is onderhoudsvrij, behalve regelmatige reiniging met een zachte, droge doek.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen.

Verwijdering

Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.

Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Systeemvereisten	Windows® XP (Home, Pro, met SP1, SP2, SP3, alleen 32 bit)
	7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit),
	Mac OS 10.6 en hoger
Ondersteunde resolutie	max. 2048 x 1152 pixel (32 bit)
	max. 1080p
USB-standaard	USB 3.0 (achterwaarts compatibel tot USB 2.0)
Stroomverbruik	≤500 mA
Lengte kabel	200 mm
Bedrijfscondities	-10 tot +55 °C, 10 – 80 % RV
Opslagscondities	-25 tot +50 °C, 10 – 95 % RV
Afmetingen (L x B x H)	ca. 79 x 50 x 15 mm
Gewicht	ca. 76 g



Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microfilm of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.