

Bluetooth® Audio Transmitter AD3 User manual

Notice Before Using

Thank you for purchasing the Bluetooth® Audio Transmitter REFLEXION AD3. Please read this

User's Manual completely before you use the device.


AD3 is a host device used for wireless audio transmitting for the traditional AV products, such as TV, Sound-System, DVD-Player, PC et

Package Contents

- AD3 Bluetooth Audio Transmitter
- User's Manual

Instruction

1) Connect the audio cable to the audio output port of the AV products such as PC, TV etc. Plug the AD into the USB port for getting power supply.



2) For the first time pairing, the AD3 will start to search the Bluetooth audio device such as BT headphone or BT speaker.

3) Please make your Headphone or Speaker into pairing mode at the same time and close them as near as possible.

4) The AD3 will pair to your Bluetooth audio device automatically. The pairing process may take around 20~30 seconds, the indicator of AD3 will change to flash blue from blinking red and blue if paired successfully.

5) After pairing, the music receiver, automatically connect with the cell phone. Once paired, the device will change to standby mode and the indicator light will flash blue 2 times every 5 seconds.

Note:

- If AD3 has been paired with a Bluetooth audio device, it will try to connect it firstly when power on. If no connection established within 30 seconds, then enter pairing mode to search new devices.
- Please read the operating instructions of the headphone or speaker for the pairing procedure.
- If pairing is not completed within 2 minutes, AD3 will exit pairing mode. If want to re-enter the pairing mode, please press the pairing button or re-plug the AD3.

Safety and general information

- Please read this User's Manual carefully and follow all instructions.
- To avoid any damage or malfunction of the device do not drop the device from high places.
- Keep device away from humidity, water and any other liquid. If the device is exposed to water, moisture and other liquids do not operate it to avoid any electrical shock, explosion and damage to the device or

yourself.

- Do not place or keep this device near any heat sources, such as, direct sunlight, radiators, stoves or other apparatus that produce heat. This may cause an explosion, degrade the performance and/or reduce battery life.
- Do not modify, repair or disassemble device. Doing this will void the warranty.
- Do not place heavy objects on the device.
- Please contact the retailer for replacement or support with this product.
- Unplug this device when unused for long periods of time or during lightning storms.
- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG

Friedrich-Penseler-Str. 28


D-21337 Lüneburg

Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax: +49/ (0) 4131/9239-55

(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-16:00)

www.ultramedia.de

service@ultramedia.de



Bluetooth® Audio Transmitter AD3 Bedienungsanleitung

Hinweis vor der Inbetriebnahme

Vielen Dank, dass Sie sich für den Bluetooth® Audio Transmitter REFLEXION AD3 entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Gerät verwenden.


Der AD3 ist ein Host-Gerät für die drahtlose Übertragung von Audiosignalen typischer AV-Produkte, wie TV-Geräte, HiFi-Geräte, DVD-Player oder Computer.

Produkt Inhalt

- Bluetooth Audio Transmitter (Reflexion AD3)
- Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)

Inbetriebnahme

1) Schließen Sie das Audiokabel an den Audioausgang des AV-Produktes an. Stecken Sie den AD3 in den USB-Anschluss um die Stromversorgung herzustellen.



2) Beim ersten Koppeln wird der AD3 nach kompatiblen Bluetooth-Audiogeräten gesucht.

3) Versetzen Sie Ihr AV-Produkt ebenfalls, zur gleichen Zeit, in den Koppel-Modus und stellen sicher, dass die Geräte in nächster Nähe zueinander stehen.

4) Der AD3 wird sich automatisch mit dem AV-Produkt koppeln. Der Koppel-Prozess kann ca. 20-30 Sekunden dauern. Während der Kopplung blinkt der AD3 blau-rot, bei erfolgreicher Kopplung leuchtet der AD3 blau.

5) Nach der Kopplung sind die Geräte verbunden. Im Standby-Modus blinkt der AD3 alle 3 Sekunden doppelt.

Hinweis:

- Wenn Sie den AD3 nach Betrieb wieder einschalten, versucht er sich mit dem letzten gekoppelten Gerät zu verbinden, wenn er sich mit dem letzten Gerät nach ca. 30 Sekunden nicht verbinden kann, drücken Sie die Kopplungstaste um nach neuen Geräten zu suchen.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Kopfhörers oder Lautsprechers für den Kopplungs-Prozess.
- Wird die Kopplung nicht nach 2 Minuten abgeschlossen, verlässt der AD3 den Modus wieder. Um ihn im Anschluss wieder zu koppeln, drücken Sie abermals die Kopplungstaste oder stecken Sie den AD3 neu in den USB-Slot.

Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf um später noch einmal nachschlagen zu können.
- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie allen Anweisungen.

- Um eine Beschädigung oder Fehlfunktion des Gerätes zu vermeiden, lassen Sie das Gerät nicht fallen.
- Halten Sie Flüssigkeiten von dem Gerät fern. Wenn das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt ist nehmen Sie es nicht in Betrieb, da dies zu Schäden am Gerät und Verletzungen Ihrerseits kommen könnte.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Öfen, oder anderen Geräten die Wärme erzeugen auf. Dies könnte Schäden verursachen.
- Öffnen oder demontieren des Gerätes führt zum Garantieverlust.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an Ihren Fachhändler.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum, oder während eines Gewitters.
- Die in diesem Gerät verwendeten Akkus können bei nicht fachgerechter Handhabung zu chemischen Bränden führen

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG

Friedrich-Penseler-Str. 28

D-21337 Lüneburg

Tel.: +49/ (0) 4131/9239-20, Fax: +49/ (0) 4131/9239-55

(Mo.-Do.: 08:00-17:00, Fr.: 08:00-16:00)

www.ultramedia.de

service@ultramedia.de