




**BURG
WÄCHTER**

KEY SAFE



tr Kullanma kılavuzu

ro Instrucțiuni de utilizare pentru dispozitivul

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe dp 05/2014

www.burg-wächter.com

tr Key Safe – Kullanma kılavuzu

Sayın Müşterimiz,

BURG-WÄCHTER firmasının KEY SAFE adlı ürününü almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz. KEY SAFE, her türden anahtarın ve /veya değerli eşyanın güvenli bir biçimde saklanmasını sağlar.

Önemli: Montaja veya kod değiştirmeye başlamadan önce lütfen tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

KEY SAFE ile size güvenlik ve yaşam kalitesi diliyoruz.


BURG-WÄCHTER KG

Açma

4 haneli çarkla önceden seçilmiş olan kombinasyonu ayarlayınız, mahfazayı dışarıdan kavrayınız ve KEY SAFE'ın üst bölümünü kendinize doğru çekiniz.

Sayı kombinasyonunun değiştirilmesi

1. KEY SAFE'i, geçerli açma kodunu ayarlayarak (Fabrika ayarı „0 - 0 - 0 - 0“) ve üst kısmı kendinize çekerek açınız



2. Üst parçadaki gümüş renkli pimin hemen altında bulunan plastik kapağı çıkartınız (Şekil 1).
3. Reset pimini, okla gösterildiği gibi sola aşağı doğru itiniz (Şekil 2).
4. Çarkları kullanarak yeni bir açma kodu belirleyiniz. Sayıların ortaya konumlanmasından ve yuvalarına hissedilir gibi oturmasından emin olunuz.

Açma kodunu kaybedecek olursanız, KEY SAFE'i açmak artık mümkün olmayacaktır!

5. Reset pimini çıkış konumuna geri sürünüz.

6. Siyah plastik kapağı gümüş rengi pimin üzerini iyice örtecek gibi kapatınız.

7. Üst parçayı kapatınız ve fonksiyonu kontrol ediniz.

Kapatma

Üst parçayı kapattıktan sonra çarkların ayarı bozulmalıdır.

Montaj kılavuzu

Dikkat: Montaj alt yapısına bağlı olarak özel civataların ve dübellerin sabitlemenin etkisini artıracığına lütfen dikkat ediniz.

KEY SAFE aşağı doğru menteşe ile duvara sabitlenir.

Delikleri işaretlemek için ana plakadaki delikleri delme şablonu olarak kullanınız. Dübelle montajda delikleri 8mm çapında bir matkap ucu ile deliniz ve dübelleri deliklere takınız. KEY SAFE'i civataları kullanarak duvara sabitleyiniz.

KEY SAFE'in mümkün olduğunca dikkat çekmeyecek, ama sayıların görülmesi için yeteri kadar ışığın olduğu bir yere monte edilmesine dikkat ediniz.

Sayıları (kodu) haftada bir kez değiştirmenizi öneririz.

Yanılma ve değişiklik haklarımız saklıdır.

ro Key Safe – Instrucțiuni de utilizare pentru dispozitivul

Stimați clienți,

Vă mulțumim, că ați optat pentru produsul KEY SAFE marca BURG-WÄCHTER. KEY SAFE permite depozitarea cheilor de orice tip ori a altor obiecte de valoare.

Important: Înaintea începerii montajului ori modificarea codului vă rog să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare.

Vă dorim să vă simțiți în siguranță cu produsul KEY SAFE.


A Dumneavoastră BURG-WÄCHTER KG

Deschiderea

Discurile cu 4 cifre le aduceți în poziția combinației presetate, apucați capacul exterior și trageți spe dumneavoastră partea de sus a produsului KEY SAFE.

Modificarea combinației numerice

1. Prin introducerea codului valabil deschideți KEY SAFE (setarea din fabricație „0 - 0 - 0 - 0“) și trageți spe dumneavoastră partea de sus.



2. Îndepărtați capacul negru de plastic, care se află direct sub pinul argintiu din partea de sus (ilustr. 1)
3. Deplasați pinul de resetare în jos astfel, cum este indicat de săgeată (ilustr. 2).
4. Cu ajutorul discurilor numerice setați noul cod pentru deschidere. Asigurați-vă, că cifrele individuale sunt amplasate la mijloc și așezate evident la locul lor.

Dacă pierdeți codul pentru deschidere, deschiderea dispozitivului KEY SAFE nu mai este posibilă!

5. Pinul de resetare îl deplasați înapoi în poziția inițială.

6. Capacul negru de plastic îl așezați pe pinul argintiu.

7. Închideți partea de sus și controlați funcționalitatea.

Închiderea

După închiderea părții de sus discurile numerice trebuie răsucite.

Instrucțiuni de montare

Atenție: Nu uitați, că eficiența fixării este amplificată de șuruburi speciale și diblurile folosite, dependent de suportul concret.

Produsul KEY SAFE se fixează pe perete astfel, ca agățarea să fie orientată în jos.

Folișii deschizăturile din placa de bază pentru marcarea șablonului pentru găuri.

La montarea diblurilor efectuați deschizăturile marcate cu burghiu cu Ø8mm și introduceți diblurile în perete. Cu ajutorul șuruburilor fixați produsul KEY SAFE pe perete.

Nu uitați, KEY SAFE se montează la un loc cât mai discret cu lumină îndestulătoare pentru identificarea cifrelor.

Producătorul recomandă modificarea codului numeric o dată pe săptămână.

Erorile și modificările sunt rezervate.