




User's Manual SunnyBAG PowerStick

Thank you for using the SunnyBAG PowerStick. Please read the manual carefully before using the product, you will know more about the functions and the operation way.

- Suitable for nearly all kinds of mobile phones and digital products which have USB cable connector.
- Compatible with almost each kind of mobile phone and digital products with USB function.
- Charging for iPhone, iPad, iPod, MP3, MP4, GPS, cell phone, bluetooth device, some tablet PC and other digital products.
- With a precise IC protector to safely avoid over-charging, over-discharging and short circuit.
- Intelligent power management solution, steady and high efficiency.
- Executive Standard: GB4943.1-2011 / GB/T 18287-2000

Operating instructions:


Please connect the USB cable to the outlet of the SunnyBAG PowerStick, the other side of USB cable connect to the enclosed adapter, then connect to your device (see below picture)



Charging the SunnyBAG PowerStick

Method I: Connect the SunnyBAG PowerStick to the solar panels of your SunnyBAG Method II: Connect to the USB port of personal computer by a USB cable with Micro USB adapter. Computer will charge the SunnyBAG PowerStick. (see picture 2)

You can check that the PowerStick is being successfully charged by looking at the LED indicators near the USB connectors. While charging the LEDs will blink and once the PowerStick is fully charged the LEDs will be permanently on. While charging your mobile devices the LEDs will be turned off.



picture 2

FAQ

There might be different charging circuits for different kind of mobile phones, so it is recommended that user should always use the original USB cable instead of other cable and adapter to avoid some incompatible cases for NOKIA and iPhone models.

Warn Notice

- Please charge the SunnyBAG PowerStick once every 3 months if the stick is not be used for a long time.
- It is normal that the temperature increases a bit while charging.
- Please keep the stick clean and dry, do not wash the stick with any chemistry deparative.
- Please protect environment, do not litter.

Important Notice

- Do not let children and unqualified people use the stick.
- Do not crash, dismantle, wade, damp and compress the stick.
- Do not place the stick in high temperature.
- Do not input non-compliant voltage to the stick.



Gebrauchsanweisung SunnyBAG PowerStick

Danke, dass Sie sich für den SunnyBAG PowerStick entschieden haben. Vor Gebrauch bitten wir Sie die folgende Bedienungsanleitung genau durchzulesen.

Kompatible Geräte:

- Der SunnyBAG PowerStick ist für nahezu alle Mobiltelefone und mobilen Wegbegleiter geeignet, welche über eine USB 5V Ausgang geladen/verbunden werden können.
- Kompatibel für iPhone, iPad, iPod, mp3, mp4, GPS, Smartphones, Bluetooth Geräte, einige Tablet PC's und andere mobile Endgeräte.
- Mit integriertem IC Protoktor zum Schutz vor Überspannung und Überhitzung
- Intelligentes und hocheffizientes Power-Management
- Executive Standards: GB4943.1-2011 / GB/T 18287-2000

Bedienungsanleitung SunnyBAG PowerStick

Bitte schließen Sie das USB-Kabel an den dafür vorgesehenen Ausgang am SunnyBAG PowerStick und verbinden Sie die andere Seite des USB Kabel mit dem beigefügten Adapter (je nach zu ladendes Endgerät). Dann schließen Sie den Kabel an Ihr mobiles Endgerät und der Ladevorgang beginnt.




Ladevorgang des SunnyBAG PowerStick:

Variante 1: Der SunnyBAG PowerStick wird geladen indem Sie in mit den Solarpaneelen Ihres SunnyBAGs verbinden. Der Ladevorgang des SunnyBAG PowerStick erfolgt über den Micro USB Eingang.

Variante 2: Verbinde den SunnyBAG PowerStick via Micro USB mit einem stationären Computer-USB-Laufwerk. Der SunnyBAG PowerStick wird dann über den PC geladen.

Der PowerStick wird geladen wenn die LEDs an der Oberseite (neben den USB Buchsen) blinken. Sobald der PowerStick voll geladen ist, wechseln die LEDs von blinkend zu durchgehend leuchtend. Wenn mobile Endgeräte mit dem PowerStick geladen werden, sind die LEDs ausgeschaltet.



picture 2

FAQ

Die Ladedauer variiert je nach aufzuladendem Endgerät. Es wird weiters empfohlen, für Mobiltelefone der Hersteller Nokia und Apple nur die Original USB Kabel für einen Ladevorgang zu verwenden, da es ansonsten zu Kompatibilitätsproblemen der Hersteller kommen kann.

Wichtige Hinweise

- Bitte laden Sie den SunnyBAG PowerStick mindestens einmal in 3 Monaten auf, da bei längerem Nicht-Gebrauch eine Selbstentleerung droht.
- Es ist normal, dass sich während des Ladevorgangs die Temperatur des Akkus leicht erhöht.
- Bitte reinigen Sie den SunnyBAG PowerStick nicht mit Flüssigkeit oder sons. Chemischen Substanzen und Mitteln.
- Bitte achten Sie nach Gebrauch auf eine umweltschonende und rechtmäßige Entsorgung.

Warnhinweise

- Nicht für den Gebrauch von Kindern oder unqualifizierten Personen geeignet.
- Das Öffnen des SunnyBAG PowerStick von nicht befugten Personen ist nicht zulässig.
- Nicht hohen Temperaturen (>45 C) aussetzen.
- Nicht für den Gebrauch oder die Verbindung mit Geräten >/< 5V Spannung geeignet.