

Tischsteckdosenleiste

Art-Nr. TSD001

Verpackungsinhalt

- Tischsteckdosenleiste 1x
- Bedienungsanleitung 1x

Eingangsspannung: 250V 50Hz

Ausgangsspannung: 250V 16A 4000W

Schutzart: IP20

Die Anleitung bitte vor Inbetriebnahme komplett lesen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Hinweise für die Entsorgung

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte (bitte bei der Gemeinde erkundigen) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde, abgegeben werden. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung. Mehr Informationen können Sie in nachfolgenden Richtlinien finden:



- Richtlinie 2002/96/EG „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“ und
- Richtlinie 2002/95/EG „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“

Pflege

Bevor Sie das Gerät reinigen trennen Sie es bitte vom Stromnetz. Verwenden Sie nur tensidfreie Reinigungsmittel.

Desk socket outlet

Art.-No.: TSD001

Packing and Accessories

- Desk socket outlet 1x
- User manual 1x

Input voltage: 250V 50 Hz

Output voltage: 250V 16A 4000W

Protection class: IP20

Please read the instructions carefully before use and keep in a safe place.

Notes on Disposal

Old units, marked with the symbol as illustrated, may not be disposed of in your household waste. Please bring them to a collection point for electrical and electronic equipment (please ask at your local municipality) or the dealer from whom it was purchased. This will ensure an environmentally friendly disposal. More information can be found in the following guidelines:



- Directive 2002/96 / EC „Waste Electrical and Electronic Equipment“ and
- Directive 2002/95 / EC „Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment“

Care

Before cleaning the appliance disconnect it from the power supply. Use only surfactant-free cleanser.



Importeur:

LEDmaxx GmbH
Wiesenweg 2
97353 Wiesentheid

Tischsteckdosenleiste

Desk socket outlet

TSD001



Tischsteckdosenleiste

Art-Nr. TSD001

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Lesen Sie diese Installations- und Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackung vom Produkt ebenfalls aufzubewahren. Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Veränderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Desk socket outlet

Art.-No.: TSD001

Congratulations on your purchase of one of our products. Read these instructions before using the product and retain this document for future reference. In addition, it is also advisable to keep the receipt, and the packaging of the product.

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these instructions, improper handling or unauthorised modifications to the product.

Tischsteckdosenleiste

Art-Nr. TSD001

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit feuchten Händen.
- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Kartonage, Styropor, etc. in Erreichbarkeit von Kindern liegen, um eine Gefährdung auszuschließen.
- Lassen Sie das Produkt nur von einer Fachkraft instandsetzen.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an dem Produkt führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

Warnhinweise

- Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte Ihrer Hausinstallation mit den Daten am Typenschild übereinstimmen.
- Vor einer Installation, vergewissern Sie sich, dass der gekaufte Artikel auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Gehäuse oder elektrischen Teilen darf das Produkt nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich von elektrischen Geräten spielen lassen.

Desk socket outlet

Art.-No.: TSD001


General safety

- Use this product as intended.
- Do not immerse the product into any liquids.
- Do not touch the product with wet hands.
- Check regularly for damage. If damaged, the product may no longer be used.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not leave packaging components such as Plastic bags, cardboard, polystyrene, etc. in the reach of children, to avoid danger.
- Let repair the product only by a qualified electrician.
- No part of the product shall be modified or changed in any way. Any changes to the product will void your warranty.


Warning

- Take the product carefully out of the box.
- Ensure that the connection values of your house wiring match the data on the nameplate.
- Before installation, make sure that the purchased item has not been damaged during transportation. In case of any damage to the housing or electrical parts of the product do not proceed with the installation. Repairs must be performed by a qualified electrician.
- Do not allow children to play unsupervised in the vicinity of any electrical equipment.


1.



2.



3.



4.



5.



6.

