

ⓓ Wichtige Informationen

Allgemeine Sicherheitshinweise für Kartenterminal-Ständer

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Kartenterminal-Ständer sorgen für eine bessere Bedienbarkeit am Kartenterminal. Bei einer festen Montage des Ständers befindet sich das Kartenterminal immer an der gewünschten Stelle.

Je nach Kartenterminal-Ständer lässt sich das Kartenterminal in der Höhe einstellen, schwenken, drehen oder in der Position verändern. So lässt sich die Ausrichtung eines Kartenterminals Ihren Bedürfnissen optimal anpassen.

Bei der Montage sind einige wichtige Sicherheitshinweise zu beachten. Lesen Sie sich deshalb die nachfolgenden Abschnitte aufmerksam durch.

Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Überprüfen Sie den Lieferumfang, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Montage darf ohne kompletten Lieferumfang nicht durchgeführt werden.
- Je nach Ausführung können Kartenterminal-Ständer an einer ebenen Oberfläche (z.B. Tisch) befestigt oder einfach auf eine ebene Oberfläche gestellt werden.
- Bei Kartenterminal-Ständern, die auf einen Tisch gestellt werden, können eventuell vorhandene Gummifüße auf empfindlichen Oberflächen Spuren hinterlassen. Schützen Sie solche Oberflächen mit einer geeigneten Unterlage.
- Beachten Sie, dass das Produkt beim Bedienen verrutschen kann, wenn es nur auf eine Oberfläche/Tisch gestellt wird, auch wenn sich am Produkt Gummifüße befinden. Sie können bei Bedarf selbstklebende Streifen anbringen, um ein Rutschen zu vermeiden.
- Die Wahl eines nicht geeigneten Montageorts kann zu Personen- oder Sachschäden führen!
- Der Kartenterminal-Ständer eignet sich nur für den geschützten Innengebrauch, sofern nicht anders angegeben.
- Planen Sie den Montageort sorgfältig, so dass sich der Kartenterminal-Ständer nach der Montage in der gewünschten Lage befindet.
- Gehen Sie beim Zusammenbau bzw. bei der Montage vorsichtig vor! Das Produkt hat teilweise scharfe Kanten, es besteht Verletzungsgefahr!
- Führen Sie nur die zur Montage (bzw. Verstellung) des Kartenterminal-Ständers erforderlichen Arbeiten durch. Zerlegen Sie den Kartenterminal-Ständer nicht und führen Sie niemals Umbauarbeiten oder Reparaturversuche durch.
- Prüfen Sie vor dem Beginn der Montage, ob sich ihr Kartenterminal für die Befestigung am Kartenterminal-Ständer eignet. Falls nicht, dann ist eventuell der Rat eines Fachmannes erforderlich.
- Arbeiten Sie auf einer sauberen, weichen und trockenen Unterlage. Schützen Sie wertvolle Möbeloberflächen während der Montage mit einer geeigneten Unterlage.
- Bei der Befestigung ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtigen Schrauben verwendet werden. In der Regel liegen dem Kartenterminal-Ständer entsprechende Schrauben bei, im Einzelfall (abhängig vom Produkt) sind jedoch andere Schrauben erforderlich, die im Fachhandel erhältlich sind.
- Die Montage auf dem Boden ist nur dann zulässig, wenn die Bodenbeschaffenheit dafür geeignet ist. Dünne Böden oder Laminatböden sind normalerweise ungeeignet. Im Fachhandel gibt es jedoch u. U. spezielles Befestigungsmaterial für solche Montageorte. Fragen Sie im Zweifelsfall vor der Montage einen Fachmann.
- Wenden Sie beim Festschrauben keine Gewalt an, da hierdurch der Kartenterminal-Ständer zerstört/beschädigt werden kann, Verlust von Gewährleistung/Garantie!
- Führen Sie die Montage oder das Aufstellen sehr gewissenhaft durch, da ein Umfallen/Herabfallen von Kartenterminal und Kartenterminal-Ständer nicht nur zu teuren Folgeschäden führen kann, sondern es besteht außerdem Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie sicher, dass sich während der Montage keine unbefugten Personen im Montagebereich befinden.
- Achten Sie beim Bohren bzw. Festschrauben darauf, dass keine Kabel oder Leitungen beschädigt werden. Werden versehentlich Elektroleitungen angebohrt, besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
Achten Sie beim Umgang mit elektrischen Werkzeugen (z.B. einer Bohrmaschine) auf Ihre Sicherheit. Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht im Kartenterminal-Ständer eingequetscht oder geknickt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig sämtliche Schraubbefestigungen/Halteklammern (spätestens alle 3 Monate). Durch Verstellen und Bewegen des Kartenterminal-Ständers könnten sich die Schraubbefestigungen mit der Zeit eventuell lösen.
- Überziehen Sie Schrauben nicht. Überziehen führt zu Gewindeschäden und kann die Festigkeit von Schrauben negativ beeinflussen.
- Wenden Sie beim Bewegen/Verstellen des Kartenterminals bzw. des Kartenterminal-Ständers keine Gewalt an, das Kartenterminal könnte dadurch beschädigt werden.
- **Überlasten Sie den Kartenterminal-Ständer nicht. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zu Maximalgewicht des Kartenterminals bzw. Baugröße.**
- Benutzen Sie den Kartenterminal-Ständer nicht, um sich abzustützen oder sich daran festzuhalten.
- Befestigen Sie keine anderen Gegenstände am Kartenterminal-Ständer als das dafür vorgesehene Kartenterminal.
- Im Zweifelsfall sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen; überlassen Sie dies einer Fachkraft.
- **Kartenterminals erzeugen Wärme. Brandgefahr! Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen bezüglich Wärmeabfuhr und Brandverhütung.** Gewisse Oberflächen können durch die Wärmeabfuhr beschädigt oder verfärbt werden. Treffen Sie entsprechende Schutzvorkehrungen.

Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

GE Important information**General safety instructions for card terminal stands**

Dear customer,

Card terminal stands provide a better operation at the card terminal. If the stand is mounted at a fixed position the card terminal is always situated at the desired location.

Depending on the model, the card terminal height and position can be adjusted and you can rotate/turn the card terminal to suit your needs.

There are a few important safety instructions which must be observed during installation, so please read the following sections carefully.

General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material unattended, as it may become a dangerous toy for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity and moisture.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, stop using it and prevent unauthorized use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stress.
- Always handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height may damage the product.
- Check the contents of the packaging before assembling the product. Do not assemble the product if any parts are missing.
- Depending on the design, the card terminal stand can be fixed to an even surface (e.g. table) or simply placed on an even surface.
- Card terminal stands which are to be placed on a table, existing rubber feet may produce scratch marks on sensitive surfaces. Protect such surfaces using a suitable mat.
- The product may move when it is placed on a surface/table, even if it has rubber feet. You may need to use a self-adhesive strip to prevent slipping.
- Installing the product in an unsuitable location may lead to personal injury or damage to property!
- The card terminal stand is only designed for use in sheltered indoor spaces, unless otherwise stated.
- Plan the mounting location carefully so that the card terminal stand will be located in the desired position once you have finished mounting it.
- Proceed with care when assembling and installing the product. The product has sharp edges which have the potential to cause injury!
- Only carry out the work necessary to mount (or adjust) the card terminal stand. Never attempt to dismantle, convert or repair the card terminal stand.
- Before beginning the installation process, check that your card terminal is suitable to fit on the card terminal stand. If not, consult a technician for advice.
- Work on a clean, soft and dry surface. Protect valuable furniture using a suitable pad or cloth.
- Ensure that you use the correct screws when fixing the stand in place. The screws for the card terminal stand are usually included, but you may need to purchase other screws (depending on the product).
- Do not attach the stand to unsuitable floor surfaces. Thin or laminate flooring is normally unsuitable. However, special parts are sometimes available for these types of surfaces. If in doubt, contact a specialist before assembling the product.
- Do not use any force when tightening screws, otherwise you may damage the card terminal stand and void the warranty!
- Carefully mount/place the product according to the instructions, otherwise the card terminal stand may cause injury or damage to property if it falls off the installation surface.
- Ensure that no unauthorized persons are present when mounting the product.
- Ensure that no cables or wires are damaged when drilling holes or tightening screws. Accidentally drilling into electrical cables can cause a fatal electric shock!
Use appropriate safety measures when using electric tools (e.g. a drill). Wear safety goggles.
- When laying cables, ensure that they do not get jammed or bent in the card terminal stand.
- Check regularly that all of the screws/clamps are securely in place (latest every 3 months). The screws may become loose over time as the card terminal stand is adjusted/moved around.
- Do not overtighten the screws. This may damage the threads and reduce the strength of the fitting.
- Do not use any force when moving/adjusting the card terminal/card terminal stand, otherwise you may damage the card terminal.

- Do not overload the card terminal stand. Refer to the maximum card terminal weight/size stated by the manufacturer.
- Do not hold onto the card terminal stand or use it to support yourself.
- Do not secure any objects to the card terminal stand other than a card terminal.
- If you are in any doubt, do not install the stand yourself; ask a qualified technician to do it for you.
- **Card terminals generate heat. Fire hazard! Take appropriate precautions to ensure heat dissipation and prevent the risk of a fire.** Certain surfaces may be damaged or discoloured due to heat dissipation. Take appropriate protective measures.

Care and cleaning

- Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the housing or cause the product to malfunction.
- Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

ⓕ Informations importantes

Consignes générales de sécurité relatives aux supports pour terminal de paiement électronique

Chers clients !

Les supports pour terminal de paiement électronique assurent un système ergonomique pour le maniement d'un terminal de paiement électronique. Grâce à un montage fixe du support, le terminal de paiement se trouve toujours à l'endroit idéal.

Selon le type de support pour terminal de paiement électronique, le terminal de paiement peut être ajusté en hauteur, il peut pivoter, tourner ou prendre toute autre position. Cela permet une orientation optimale du terminal de paiement selon vos besoins.

Lors du montage, certaines précautions de sécurité importantes sont à observer. Par conséquent, veuillez lire attentivement le chapitre suivant :

Généralités

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait constituer un jouet dangereux pour les enfants.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes, à la lumière du soleil directe, à des secousses intenses, à une humidité élevée, et à l'eau.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait,
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les coups et les chutes, même d'une faible hauteur, suffisent pour endommager l'appareil.
- Vérifiez le contenu de l'emballage avant de commencer le montage. Le montage ne doit pas être effectué si le contenu de l'emballage n'est pas complet.
- Selon leur conception, les supports pour terminal de paiement électronique peuvent être fixés sur une surface plane (par exemple une table) ou simplement posés sur celle-ci.
- Les supports pour terminal de paiement électronique destinés à être posés sur une table sont parfois dotés de pieds en caoutchouc qui peuvent laisser des traces sur les surfaces sensibles. Protégez ces surfaces avec un revêtement approprié.
- Gardez à l'esprit que le produit est susceptible de glisser lorsqu'il est posé sur une table ou autre surface, et ce, même s'il comporte des pieds en caoutchouc. Le cas échéant, appliquez des bandes auto-adhésives afin d'éviter tout risque de dérapage.
- Le choix d'un emplacement de montage non approprié peut entraîner des dommages corporels ou matériels !
- Le support pour terminal de paiement électronique est uniquement destiné à une utilisation protégée en intérieur, sauf indication contraire.
- Planifiez soigneusement le lieu de montage de sorte qu'à la fin du processus, le support pour terminal de paiement électronique se trouve dans la position souhaitée.
- Agissez avec précaution lors de l'assemblage ou du montage ! Certaines parties du produit ont des arêtes vives ; risque de blessures !
- Effectuez uniquement les tâches requises pour le montage (ou le réglage) du support pour terminal de paiement électronique. Ne désassemblez pas le support pour terminal de paiement électronique et n'y effectuez jamais de modifications, ni de tentatives de réparation.
- Avant de commencer le montage, vérifiez si votre est compatible avec le support de terminal. Si tel n'est pas le cas, il peut être utile de demander l'avis d'un spécialiste.
- Travaillez sur une surface propre, sèche et douce. Protégez les surfaces de meubles précieux pendant le montage, à l'aide d'une sous-couche appropriée.
- Il est essentiel de veiller à l'utilisation de vis appropriées pour le montage. Généralement, les vis adaptées au support pour terminal de paiement électronique sont fournies mais, dans certains cas (selon le produit), d'autres vis sont nécessaires. Elles sont disponibles dans le commerce spécialisé.
- Le montage au sol n'est autorisé que si le matériau du sol est adapté. En général, les planchers minces et les parquets stratifiés ne conviennent pas. Dans le commerce spécialisé, il existe du matériel de montage spécialement destiné aux emplacements de montage de ce type. Avant tout montage, demandez conseil à un spécialiste en cas de doute.
- N'exercez pas de force excessive sur les vis lors du serrage, cela pourrait détruire ou endommager le support pour terminal de paiement électronique, entraînant la nullité de la garantie !

- Effectuez le montage ou les réglages avec la plus grande attention, car une chute du terminal de paiement électronique et du support pour terminal de paiement électronique peut non seulement engendrer des dommages consécutifs importants, mais également entraîner un risque de blessure !
- Pendant le montage, assurez-vous qu'aucune personne non autorisée ne se trouve à proximité.
- Lors du perçage ou du vissage, veillez à ce qu'aucun câble ou qu'aucune canalisation ne soit endommagé(e). Tout perçage accidentel de câbles électriques constitue un danger mortel d'électrocution !
Veuillez à votre sécurité lors de l'utilisation d'outils électriques (p. ex. une perceuse). Portez des lunettes de protection.
- Placez tous les câbles de manière à ce qu'ils ne soient ni pincés, ni pliés dans le support pour carte de paiement électronique.
- Contrôlez régulièrement toutes les fixations par vis/agraves de retenue (au moins tous les 3 mois). Les modifications de position et de hauteur du support pour terminal de paiement électronique pourraient éventuellement occasionner le desserrement des vis au fil du temps.
- Ne serrez pas trop fermement les vis. Un serrage excessif des vis peut abîmer le filetage et compromettre la solidité du montage.
- N'exercez pas de force lors de la modification de position et de hauteur du terminal de paiement électronique ou du support pour terminal de paiement électronique, cela pourrait endommager le terminal de paiement.
- **Ne surchargez pas le support pour terminal de paiement électronique. Respectez les indications du fabricant concernant le poids maximal du terminal de paiement et ses dimensions.**
- Ne prenez pas appui ou ne vous tenez pas au support pour terminal de paiement électronique.
- Ne fixez aucun objet autre sur le support pour terminal de paiement électronique que le terminal de paiement prévu à cet effet.
- En cas de doute, n'effectuez pas le montage par vous-même mais faites plutôt appel à un professionnel.
- **Les terminaux de paiement électronique génèrent de la chaleur. Risque d'incendie ! Prenez des mesures adéquates en ce qui concerne l'évacuation de la chaleur et la prévention des incendies.** Certaines surfaces peuvent se détériorer ou se décolorer sous l'effet de la chaleur. Prenez des mesures de protection adéquates.

Entretien et nettoyage

- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage abrasifs, de l'alcool ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage : cela risquerait d'endommager le boîtier, voire de provoquer des dysfonctionnements.
- Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon sec et non pelucheux.

NL Belangrijke informatie**Algemene veiligheidsvoorschriften voor de kaartterminal-standaard**

Geachte klant,

Kaartterminal-standaards zorgen voor een betere bedienbaarheid van de kaartterminal. Bij vaste montage van de standaard bevindt de kaartterminal zich steeds op de gewenste plaats.

Naargelang de kaartterminal, kan de kaartterminal in de hoogte worden versteld, zwenken, roteren of van positie worden veranderd. Zo kan de opstelling van de kaartterminal optimaal aan uw behoeften worden aangepast.

Bij de installatie dienen er enkele belangrijke veiligheidsinstructies in acht te worden genomen. Lees daarom de volgende paragrafen zorgvuldig door.

Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, hevige schokken, hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - tijdens een langere periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Controleer of alles bij de levering is meegeleverd voordat u met de installatie begint. Als niet alles is meegeleverd, mag u niet met de installatie beginnen.
- Afhankelijk van het ontwerp kunnen de kaartterminal-standaards op een vlak oppervlak (bijv. een tafel) worden bevestigd, of eenvoudigweg op een vlak oppervlak worden geplaatst.
- Bij kaartterminal-standaards die op een tafel worden geplaatst, kunnen de eventueel aanwezige rubberen poten sporen achterlaten op gevoelige oppervlakken. Bescherm zulke oppervlakken met behulp van een geschikte onderlegger.
- Houdt u er rekening mee dat het product tijdens het gebruik kan wegglijden als het direct op een oppervlak/tafel gezet wordt, zelfs als het product rubberen voetjes heeft. U kunt indien nodig zelfklevende strips aanbrengen om wegglijden te voorkomen.
- De keuze van een ongeschikte montageplaats kan leiden tot persoonlijke of materiële schade!
- De kaartterminal is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, tenzij anders aangegeven.
- Plan de plaats van montage zorgvuldig, zodat de kaartterminal na de montage op de gewenste plaats staat.
- Ga bij de assemblage of montage voorzichtig te werk! Het product heeft veel scherpe randen waar u zich aan kunt verwonden!
- Voer alleen de voor de montage (resp. instellen) van de kaartterminal-standaard vereiste werkzaamheden uit. Haal de kaartterminal-standaard niet uit elkaar, en voer nooit reconstructiewerkzaamheden of reparaties uit.
- Controleer voor het begin van de montage of uw kaartterminal geschikt is voor bevestiging aan de kaartterminal-standaard. Als dit niet het geval is, dan is wellicht het advies van een specialist nodig.
- Werk op een schone, zachte en droge ondergrond. Bescherm waardevolle meubeloppervlaktes tijdens de montage met een geschikte ondergrond.
- Let er bij de bevestiging te allen tijde op dat de juiste schroeven worden gebruikt. Over het algemeen worden met de kaartterminal-standaard de juiste schroeven meegeleverd; in uitzonderlijke gevallen (afhankelijk van het product) zijn echter andere schroeven vereist, die in de vakhandel beschikbaar zijn.
- Vloermontage is alleen toegestaan als de ondergrond daarvoor geschikt is. Dunne vloeren of laminaatvloeren zijn normaal gesproken niet geschikt. In de vakhandel is er echter voor zulke montageplaatsen speciaal bevestigingsmateriaal verkrijgbaar. Vraag in geval van twijfel altijd een erkende vakman om advies voordat u met de installatie begint.
- Gebruik bij het vastdraaien geen kracht omdat de kaartterminal-standaard hierdoor stuk kan gaan of beschadigd kan raken; hierdoor vervalt de garantie!
- Voer de montage of het opstellen zeer zorgvuldig uit, omdat omvallen/er af vallen van de kaartterminal en de kaartterminal-standaard niet alleen tot dure gevolgschade kan leiden, maar omdat er ook gevaar voor letsel bestaat!
- Zorg ervoor dat er zich tijdens de montage in de directe omgeving geen onbevoegden bevinden.
- Zorg er bij het boren en vastschroeven voor dat u geen kabels of leidingen beschadigt. Als u per ongeluk een elektrische leiding aanboort, bestaat er levensgevaar door een elektrische schok. Let bij het werken met elektrisch gereedschap (bijv. een boormachine) op uw eigen veiligheid. Draag een veiligheidsbril.

- Leg alle kabels zodanig aan, dat ze niet in de kaartterminal-standaard geklemd of geknikt worden.
- Controleer regelmatig alle schroefbevestigingen/borgclips (tenminste om de 3 maanden). Door instellen en verplaatsen van de kaartterminal-standaard kunnen de schroefbevestigingen uiteindelijk losraken.
- Draai de schroeven niet te strak aan. Te stevig vastdraaien leidt tot beschadigingen aan de schroefdraad en kan de houvast van schroeven negatief beïnvloeden.
- Gebruik bij het verplaatsen/instellen van de kaartterminal resp. de kaartterminal-standaard geen kracht, want de kaartterminal kan hierdoor beschadigd raken.
- **Overbelast de kaartterminal-standaard niet. Let op de informatie van de fabrikant in verband met het maximale gewicht van de kaartterminal resp. de afmetingen.**
- Gebruik de kaartterminal-standaard niet om op te steunen of u er aan vast te houden.
- Bevestig geen andere voorwerpen aan de kaartterminal-standaard dan de daartoe bedoelde kaartterminal.
- Voer in geval van twijfel de montage niet zelf uit; laat dit aan een vakman over.
- **Kaartterminals geven warmte af. Brandgevaar! Neem passende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot warmteafvoer en brandpreventie.** Bepaalde oppervlakken kunnen door de warmteafvoer beschadigen of verkleuren. Neem passende voorzorgsmaatregelen.

Onderhoud en reiniging

- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
- Gebruik een droog, pluisvrij doekje voor de reiniging van het product.

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie komt bij het afdrukken overeen met de technische normen op het afdrukken.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*card_terminal_stand_V1_0420_02_hs_4L