



T9608BHR


Beanie Hat & Head Torch 80 Lumens

Beanie Hat & Head Torch 80 Lumens

Mütze mit Stirnlampe 80 Lumen

Bonnet avec lampe rechargeable intégré 80 Lumen

On/ Off 



Press to turn on and choose between the 3 light modes

Drücken zum Anschalten, sowie Einstellen der 3 Leuchtmodi

Appuyez pour allumer et choisir parmi les trois modes d'éclairage

WASHABLE




100% acrylic beanie
Made in China

Remove the light unit

Drücken zum Anschalten

Enlever la lampe



To remove the light unit fold back rim open and push light inward. Now light can be charged and cap can be washed


Zum Entfernen der Lichteinheit den Mützenrand zurückklappen und das Licht nach innen drücken. Die Lichteinheit kann nun aufgeladen und die Mütze gewaschen werden.

Pour retirer la lampe abaissez le pli du bonnet et poussez-le vers l'intérieur. la lampe maintenant peut être rechargée et le bonnet lavé

Recharge the light unit

Laden Sie die Lichteinheit auf

Recharger la lampe



Remove the USB cover and plug into the USB port of your PC any powered USB port

Entfernen Sie die USB-Abdeckung und stecken Sie sie in den USB-Anschluss Ihres PCs oder einen USB-Anschluss mit Stromversorgung

Retirez le capuchon et insérez la clé USB dans le port de votre PC ou dans tout autre port





T9608BHR

Notes Disposal:

Devices that display this icon cannot be disposed of with other waste. They must be disposed of by collecting specific waste (check with your municipality) or at the retailer. These sites will guarantee correct disposal and will not damage the environment

Safety instructions:

- Keep the unit away from heat, direct sunlight, moisture, water or other liquids.
- Do not disassemble the device!
- Do not use the appliance if it is damp or wet
- Repairs must be performed by qualified electricians
- Improper repair or improper use can expose you to serious health risks and damage the product

ATTENTION!!! This product is not a toy. **DANGER FOR SMALL PARTS THAT COULD DETACH!** Keep the device out of reach of children

Hinweise zur Entsorgung:

Geräte, die dieses Symbol zeigen, können nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden. Sie müssen durch Sammeln bestimmter Abfälle (Rücksprache mit Ihrer Gemeinde) oder beim Händler entsorgt werden. So wird eine korrekte Entsorgung gewährleistet und die Umwelt geschont.

Sicherheitshinweise:

- Halten Sie die Lichteinheit vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern
- Zerlegen Sie die Lichteinheit nicht !
- Verwenden Sie die Lichteinheit nicht, wenn es feucht oder nass ist !
- Reparaturen müssen von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden
- Eine unsachgemäße Reparatur oder unsachgemäße Verwendung kann Sie ernsthaften Gesundheitsrisiken aussetzen und das Produkt beschädigen

Achtung !!! Dieses Produkt ist kein Spielzeug. **GEFAHR DURCH KLEINTEILE**, die sich lösen könnten! Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf

Notes Disposition:

Les périphériques qui affichent cette icône ne peuvent pas être éliminés avec d'autres déchets. Ils doivent être éliminés en collectant des déchets spécifiques (vérifiez auprès de votre municipalité) ou chez le détaillant. Ces sites garantiront une élimination correcte et n'endommageront pas l'environnement

Consignes de sécurité:

- Gardez l'appareil à l'écart de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides
- Ne démontez pas l'appareil
- N'utilisez pas l'appareil s'il est humide ou mouillé
- Les réparations doivent être effectuées par des électriciens qualifiés
- Une mauvaise réparation ou une mauvaise utilisation peut vous exposer à de graves risques pour la santé et endommager le produit

ATTENTION!!! Ce produit n'est pas un jouet. **DANGER POUR LES PETITES PIÈCES QUE PEUVENT DÉTACHER!**