

Ⓧ **Wichtige Informationen**

PC-Halter mit Rollen

Best.-Nr. 2252301

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Informationen und der Montageanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen.

a) Kinder



Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder fern.

- Halten Sie Kleinteile von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

b) Montage



Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Lieferumfang vollständig ist. Sollten Teile fehlen, führen Sie die Montage nicht durch.

- Im Zweifelsfall sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen. Überlassen Sie dies einer Fachkraft.
- Gehen Sie beim Zusammenbau bzw. bei der Montage vorsichtig vor. Das Produkt kann teilweise scharfe Kanten haben. Hier besteht Verletzungsgefahr!
- Führen Sie nur die zur Montage (bzw. Einstellung) des Produkts erforderlichen Arbeiten durch. Führen Sie niemals Umbauarbeiten oder Reparaturversuche durch.
- Führen Sie die Montage sehr gewissenhaft durch, da ein Herabfallen oder Einstürzen nicht nur zu teuren Folgeschäden führen kann, sondern außerdem erhöhte Verletzungsgefahr besteht!
- Überziehen Sie Schrauben nicht. Überziehen führt zu Gewindeschäden und kann die Festigkeit der Schrauben negativ beeinflussen.

c) Gebrauch



Überlasten Sie das Produkt nicht.

Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zu **Maximalgewicht**.

- Verwenden Sie das Produkt nur im trockenen Innenbereich.
- Stehen oder sitzen Sie nicht auf dem Produkt.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, um sich abzustützen oder sich daran festzuhalten.
- Überprüfen Sie mindestens alle 3 Monate sämtliche Befestigungen (inbegriffen der Schraubbefestigungen).
- Das Produkt hat rotierende Bauteile. Halten Sie Finger, Hände und andere Körperteile beim Rotieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Ⓧ **Important information**

PC holder with wheels

Item no. 2252301

Safety information

The warranty/guarantee shall be void in the event of damage caused due to failure to observe the information and the installation instructions. We do not assume any liability for any consequential damage.

We shall not be liable for damage to property or personal injury caused by improper handling or failure to observe the safety information! Such cases will void the warranty/guarantee.

Always follow the safety information in these instructions.

a) Children



The product is not a toy. Keep it out of the reach of children!

- Keep small parts out of the reach of children. Suffocation hazard!
- Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become a dangerous plaything for children.

b) Installation



Before assembly, make sure that the scope of delivery is complete. If parts are missing, do not carry out the assembly.

- In case of doubt, you should not perform the installation yourself. Have an expert carry out the installation.
- Proceed with care when assembling and installing the product. The product may have sharp edges. There is a risk of injury!
- Only carry out the work required to assemble (or set) the product. Never perform any conversion or repair work.
- Carry out the assembly very carefully, since falling or collapsing cannot only lead to expensive consequential damage but also increases the risk of injury!
- Do not overtighten the screws. Overtightening leads to thread damage and can negatively affect the strength of the screws.

c) Usage



Never overload the product.

Pay attention to the manufacturer's information about the **maximum weight**.

- Use the product only in dry indoor areas.
- Do not stand or sit on the product.
- Do not use the product to support yourself.
- Check all attachments every 3 months at a minimum (including the screw attachments).
- The product has rotating components. Keep fingers, hands, and other parts of the body away while rotating to avoid injury.

(F) Informations importantes

Support à roulettes pour PC

N° de commande 2252301

Consignes de sécurité

Tout dommage résultant du non-respect de ces informations et des instructions de montage entraîne l'annulation de la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels ou blessures corporelles dus à une manipulation incorrecte ou au non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la responsabilité/garantie prend fin.

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité !

a) Enfants



Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour des enfants.

b) Montage



Avant le montage, assurez-vous que les éléments livrés sont complets. Ne procédez pas au montage si des pièces sont manquantes.

- En cas de doute, n'effectuez pas le montage par vous-même. Faites plutôt appel à un technicien spécialisé.
- Agissez avec précaution lors de l'assemblage ou du montage ! Certaines pièces du produit peuvent avoir des bords tranchants. Il existe ici un risque de blessures.
- N'effectuez que les travaux nécessaires au montage (ou au réglage) du produit. N'essayez en aucun cas d'effectuer des manipulations de transformation ou de réparation sur le produit.
- Procédez au montage avec beaucoup de minutie, car une chute ou un effondrement peut non seulement provoquer des dommages coûteux, mais aussi augmenter le risque de blessure !
- Ne serrez pas trop fermement les vis. Un serrage excessif des vis peut endommager le filetage et compromettre la solidité du montage.

c) Utilisation



Ne surchargez pas le produit ! Tenez compte des indications du fabricant relatives au poids maximal.

- Utilisez le produit uniquement à l'intérieur de locaux secs.
- Évitez de vous placer ou de vous asseoir sur le produit.
- N'utilisez pas le produit pour vous soutenir et ne vous y appuyez pas !
- Vérifiez toutes les fixations (y compris les fixations à vis) au moins tous les 3 mois.
- Le produit comporte des pièces rotatives. Tenez les doigts, les mains et les autres parties du corps à distance pendant la rotation pour éviter les blessures.

(NL) Belangrijke informatie

PC-houder met rolletjes

Bestelnr. 2252301

Veiligheidsinstructies

In geval van schade die ontstaat door het niet naleven van deze informatie en montagehandleiding komt de waarborg/garantie te vervallen! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen komt de waarborg/garantie te vervallen.

Zorg dat u de veiligheidsinstructies opvolgt.

a) Kinderen



Het product is geen speelgoed. Houd kinderen uit de buurt.

- Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar!
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.

b) Montage



Controleer voor de montage of de inhoud van de verpakking compleet is. Voer de montage niet uit als er onderdelen ontbreken.

- In geval van twijfel dient u de montage niet zelf uit te voeren. Laat dit dan door een vakman doen.
- Ga voorzichtig te werk bij de montage en de installatie. Het product kan scherpe randen hebben. Dat kan letsel veroorzaken.
- Voer alleen het werk uit dat nodig is om het product te monteren (of af te stellen). Voer nooit zelf modificaties of pogingen tot reparatie uit.
- Voer de montage zeer zorgvuldig uit, aangezien vallen of instorten niet alleen kan leiden tot dure gevolgschade, maar ook het risico op letsel vergroot!
- Draai de schroeven niet te strak aan. Te vast aandraaien leidt tot schade aan de schroefdraad en kan de sterkte van de schroeven negatief beïnvloeden.

c) Gebruik



Overbelast het product niet. Let op de informatie van de fabrikant in verband met het maximale gewicht.

- Gebruik het product alleen in droge ruimtes binnenshuis.
- Ga niet op het product staan of zitten.
- Gebruik het product niet om op te leunen of u aan vast te houden.
- Controleer ten minste om de 3 maanden of alle bevestigingen (inclusief de schroefbevestigingen) vastzitten.
- Het product heeft roterende onderdelen. Houd vingers, handen en andere lichaamsdelen tijdens het draaien uit de buurt om letsel te voorkomen.