

ⓘ NOTA IMPORTANTE**Istruzioni di sicurezza generali
per supporti soundbar**

Gentile cliente!

Col supporto Soundbar è possibile fissare un Soundbar al televisore.

Leggere assolutamente le seguenti indicazioni di sicurezza e quelle del manuale d'uso.

- Il supporto monitor non è un giocattolo. Pertanto, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Osservare sempre il manuale d'uso del supporto Soundbar, del televisore e del soundbar.
- L'apparecchio è previsto unicamente per un funzionamento in aree asciutte.
- Controllare il prodotto prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il montaggio se non sono presenti tutti i componenti del prodotto.
- La scelta di un luogo di montaggio non adeguato può determinare danni a persone e cose!
- Procedere con molta attenzione durante il montaggio! Il prodotto presenta angoli taglienti, pericolo di lesione!
- Eseguire solo i lavori necessari per il montaggio. Non smontare o non riparare il prodotto.
- Prima di procedere al montaggio, verificare che il retro del televisore e del Soundbar consenta il fissaggio al supporto.
- Con il lato del display rivolto verso il basso, poggiare il monitor su una superficie morbida e pulita, in modo da non causare pressioni o graffi. Utilizzando un rivestimento adatto, proteggere le superfici dei mobili di pregio durante il montaggio. Osservare gli stessi passaggi per il Soundbar.
- Durante il montaggio del supporto Soundbar al retro del monitor e del Soundbar è sempre necessario assicurare l'uso di viti corrette. Queste viti devono non solo disporre di una filettatura idonea, ma anche essere di una lunghezza non eccessiva, al fine di non danneggiare il monitor/Soundbar. Parimenti, non devono essere troppo corte, al fine di garantire un fissaggio sicuro. Le viti devono essere serrate con almeno 5 passate complete a 360°, in base alla filettatura corrispondente del monitor/Soundbar. Utilizzare di norma le viti relative, nel singolo caso sono necessarie altre viti, disponibili in commercio. Non forzare il serraggio delle viti, in quanto questo potrebbe danneggiare il monitor/Soundbar con conseguente annullamento della garanzia!
In caso di dubbio sulla lunghezza delle viti, vi consigliamo di mettervi in contatto col produttore del monitor/Soundbar o con un tecnico qualificato.
- Non stringere eccessivamente le viti. Stringere eccessivamente le viti determina la deformazione della filettatura e ciò può influire negativamente sulla resistenza delle viti.
- In base alla dimensione e al tipo di monitor/Soundbar sono necessarie due persone per il montaggio.
- Eseguire il montaggio con molta attenzione poiché una caduta del Soundbar/supporto del Soundbar non solo determina danni costosi ma può rappresentare anche un pericolo di lesione!
- Collocare tutti i cavi del monitor/Soundbar in modo che non siano schiacciati o piegati nel supporto.
- Controllare di tanto in tanto le viti. A seguito di spostamenti e movimenti le viti possono allentarsi col tempo. A tal riguardo osservare le indicazioni presenti nel manuale d'uso del fissaggio del Soundbar.
- Non sovraccaricare il supporto del Soundbar. Far attenzione ai dati del produttore.
- Utilizzare il supporto del Soundbar solo per gli scopi descritti nel manuale d'uso.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2266434_v1_0820_02_dh_ss_2L

Ⓧ WAŻNA WSKAZÓWKA**Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dot.
korzystania z uchwytu panelu dźwiękowego**

Szanowni Klienci!

Panel dźwiękowy można podłączyć do telewizora za pomocą uchwytu do panelu dźwiękowego.

Należy uważnie przeczytać zawarte w instrukcji obsługi wskazówki bezpieczeństwa.

- Produkt nie jest zabawką. Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru, mogą być one niebezpieczne dla dzieci.
- Należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi uchwytu, telewizora i panelu dźwiękowego.
- Produkt przeznaczony jest do użytku w suchych pomieszczeniach.
- Sprawdź pakiet przed rozpoczęciem instalacji. Montaż nie powinien być wykonywany bez kompletnej dostawy.
- Wybór odpowiedniego miejsca montażu może spowodować obrażenia lub szkody materialne!
- Zachowaj ostrożność przy montażu lub instalacji! Produkt posiada częściowo ostre krawędzie, które mogą spowodować obrażenia ciała!
- Wykonuj tylko niezbędne prace montażowe. Nie wolno samemu wykonywać napraw.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy z tyłu telewizora i panelu dźwiękowego znajdują się elementy montażowe umożliwiające prawidłową instalację.
- Połóż monitor ekranem skierowanym do dołu na płaskiej powierzchni, na miękkiej i czystej podkładce lub tkaninie, tak aby nie wywierać nacisku ani nie zarysować ekranu. Powierzchnie mebli należy chronić, zakrywając je nakładką lub tkaniną na czas montażu. Wykonaj te same kroki również w przypadku panelu dźwiękowego.
- Podczas montażu uchwytu z tyłu monitora i panelu dźwiękowego należy bezwzględnie upewnić się, że stosowane są odpowiednie śruby. Śruby te nie tylko muszą mieć gwinty odpowiednie dla danego monitora/panelu, ale także nie mogą być zbyt długie, gdyż w przeciwnym razie mogą uszkodzić monitor/panel. Śruby nie mogą być też zbyt krótkie, ponieważ mocowanie nie będzie wtedy bezpieczne. Śruby należy wkręcić w gwintowane otwory na monitorze/panelu, wykonując co najmniej 5 pełnych obrotów 360°. Prawidłowy typ śrub dostarczany jest zwykle wraz z produktem, ale czasami wymagane jest użycie innych śrub, które można zakupić w specjalistycznym sklepie. Podczas przykręcania śrub nie wolno wywierać siły, ponieważ w przeciwnym razie można uszkodzić monitor/panel i doprowadzić do utraty gwarancji!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowej długości śrub zalecamy kontakt z producentem monitora/panelu dźwiękowego lub z odpowiednim fachowcem.
- Nie dokręcaj zbyt mocno śrub. Zbyt mocne dokręcanie może uszkodzić gwinty i negatywnie wpłynąć na wytrzymałość śruby.
- Zależnie od rozmiaru i konstrukcji monitora/panelu dźwiękowego, podczas montażu konieczna jest pomoc drugiej osoby.
- Podczas montażu należy być w pełni skoncentrowanym, ponieważ panel dźwiękowy/uchwyt panelu dźwiękowego mogą spaść, powodując w ten sposób kosztowne uszkodzenia sprzętu i potencjalne ryzyko obrażeń ciała!
- Wszystkie przewody monitora/panelu dźwiękowego należy ułożyć w taki sposób, aby nie utknęły ani nie zagięły się w uchwycie panelu dźwiękowego.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe. Ustawianie lub przesuwanie może spowodować obluźnianie się śrub w miarę upływu czasu. Należy zapoznać się ze wskazówkami podanymi w instrukcji uchwytu.
- Nie wolno przeciągać uchwytu. Należy przestrzegać zaleceń producenta.
- Uchwyt do panelu dźwiękowego przeznaczony jest tylko do określonego w instrukcji celu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie przeprowadzaj montażu samodzielnie, ale zwróć się do wykwalifikowanego fachowca.

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2266434_v1_0820_02_dh_ss_2L