

**EC Declaration of Conformity in accordance with European Directive 2014/34/EU**

Manufacturer: Eveready Battery Company  
 Address: 533 Maryville University Dr., St. Louis, MO 63141  
 Equipment Type: Energizer ISHD32

This declaration is valid for Directive 2014/34/EU

**Provisions of the Directive fulfilled by the Equipment:**

Ex I M/II IG Ex ia op is I/IC T4 Ma/Ga

**Notified Body for the EC-Type Examination:**

UL International DEMKO A/S (0539) Denmark

**EC-type Examination Certificate:**

19 ATEX 2277 Rev.4

**Notified Body for production:**

UL International DEMKO A/S (0539) Denmark

**Harmonized Standards used:**

- UL 913, 8th Edition, Rev. 2015-10-16
- UL 60079-0, 6th Edition
- UL 66079-11, 6th Edition, Rev. 2014-03-28
- CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:15
- CAN/CSA C22.2 No. 60079-11:14
- IEC 60079-0, 7th Edition
- IEC 60079-11, 6th Edition
- IEC 60079-28, 2nd Edition
- EN 60079-0:2018
- EN 60079-11:2012
- EN 60079-28:2015
- EN 50303: 2000

On behalf of the above-named company, I declare that, on the date the equipment accompanied by this declaration is placed on the market, the equipment conforms with all technical and regulatory requirements of the above listed directives.

*Marcus K. Boolish*

Marcus K. Boolish  
 Director of Government Affairs  
 Energizer Brands, LLC

**User's manual for Model: ISHD32**

Input Voltage	3 Energizer® E92 or EN92 AAA size alkaline batteries (4.5VDC)
Bulb	1 White LED

**A. Cautions and Warnings**

1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries - may explode or leak causing injury.
3. Do not install backwards. Do not charge.
4. Replace all batteries at the same time.

**Warning:**

1. To reduce the risk of ignition of a flammable or explosive atmosphere, batteries must be changed in a location known to be non-hazardous.
2. Classified only as to intrinsic safety for use in hazardous locations marked on the product
3. Substitution of components may impair intrinsic safety.

**B. How to use**

1. Unscrew the locking screws on the both sides of cover until the cover can open (Screws do not need to be removed from the cover)
2. Insert 3 Energizer® E92 or EN92 AAA size alkaline batteries.
3. Close cover and tighten the screws.
4. Push the switch on the top of the headlight to start the light in high mode. Pushing the switch additional times will change the light mode to low and turn off the headlight.

**C. Safe Maintenance**

1. LED bulb never needs to be replaced.
2. To repair or replace this flashlight except damage caused by accident, misuse, or modification of the product, please see return addresses located in the instruction manual.

**Warning:**

To prevent ignition of flammable or combustible atmosphere, do not service.

**D. Battery Disposal**

1. Unscrew the locking screws on the both sides of cover until the cover can open (Screws do not need to be removed from the cover)
2. Remove batteries for disposal.
3. Batteries must be disposed of properly according to domestic regulations.



- The standards that are used for this product are as follows:
- UL 913, 8th Edition, Rev. 2015-10-16, UL 60079-0, 6th Edition, UL 60079-11, 6th Edition, Rev. 2014-03-28
  - CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:15, CAN/CSA C22.2 No. 60079-11:14
  - IEC 60079-0, 7th Edition, IEC 60079-11, 6th Edition, IEC 60079-28, 2nd Edition
  - EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 50303: 2000

Dwg No.19-0216 DATE: 24 March, 2021 Revision:4  
 The content in this sheet specifies the minimum information that must appear in the production user manual.

**Manuel d'utilisation pour le modèle : ISHD32**

Tension en entrée	3 piles alcalines AAA Energizer® E92 ou EN92 (4,5 Vcc)
Ampoule	1 LED blanche

**A. Précautions et avertissements**

1. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles déjà utilisées.
2. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone/zinc) et des piles rechargeables (risque d'explosion ou de fuite, et donc de blessures).
3. Ne pas installer à l'envers. Ne pas charger.
4. Remplacer toutes les piles en même temps.

**Avertissement:**

1. Pour réduire le risque d'inflammation d'une atmosphère inflammable ou explosive, changer les piles dans une zone non dangereuse.
2. Classé comme un équipement à sécurité intrinsèque uniquement pour une utilisation dans les zones dangereuses indiquées sur le produit.
3. Le remplacement de composants peut compromettre la sécurité intrinsèque.

**B. Procédure d'utilisation**

1. Dévisser les vis de serrage des deux côtés du couvercle jusqu'à ce que le couvercle puisse s'ouvrir (il n'est pas nécessaire de retirer complètement les vis)
2. Insérer 3 piles alcalines AAA Energizer® E92 ou EN92.
3. Refermer le couvercle et resserrer les vis.
4. Appuyer sur le bouton sur le dessus de la frontale pour l'allumer en mode Haute intensité. Tout nouvel appui sur le bouton change le mode sur Faible intensité, puis éteint la frontale.

**C. Entretien de sécurité**

1. L'ampoule LED n'aura jamais besoin d'être remplacée.
2. Pour demander la réparation ou le remplacement de cette lampe électrique, sauf en cas de dommages causés par un accident, une utilisation inappropriée ou une modification du produit, se reporter aux adresses de retour figurant dans le manuel d'instructions.

**Avertissement:**

Pour éviter l'inflammation d'une atmosphère inflammable ou combustible, ne pas effectuer de maintenance.

**D. Mise au rebut des piles**

1. Dévisser les vis de serrage des deux côtés du couvercle jusqu'à ce que le couvercle puisse s'ouvrir (il n'est pas nécessaire de retirer complètement les vis)
2. Retirer les piles pour la mise au rebut.
3. Les piles doivent être mises au rebut conformément aux réglementations nationales.

Les normes qui sont utilisées pour ce produit sont les suivantes :

- UL 913, 8th Edition, Rev. 2015-10-16, UL 60079-0, 6th Edition, UL 60079-11, 6th Edition, Rev. 2014-03-28
- CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:15, CAN/CSA C22.2 No. 60079-11:14
- IEC 60079-0, 7th Edition, Rev. IEC 60079-11, 6th Edition, IEC 60079-28, 6th Edition, Rev. 2014-03-28
- EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 50303: 2000

Dessin No.19-0216 DATE: 24 mars, 2021 Révision: 4  
 Le contenu de cette fiche précise les informations minimales qui doivent figurer dans le manuel d'utilisation de production.

©2021 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.

©2021 Energizer. Energizer et certains éléments graphiques sont des marques de commerce de la société Energizer Brands, LLC et de ses filiales.

For additional translations of this manual, please see:  
**ES** Si desea acceder a traducciones adicionales de este manual, consulte:  
**FR** Pour obtenir des traductions supplémentaires de ce manuel, veuillez consulter :  
**DE** Weitere Übersetzungen dieser Anleitung finden Sie hier:  
**IT** Per altre traduzioni di questo manuale:  
**NL** Voor meer vertalingen van deze handleiding raadpleeg t u:  
**PT** Para ver mais traduções deste manual, consulte:  
**GR** Για περισσότερες μεταφράσεις αυτού του εργαλείου, ανατρέξτε:  
**DK** For yderligere tilgængelige oversættelser af denne manual henvises til:  
**SE** För fler översättningar av den här bruksanvisningen, se:  
**FI** Käyttöohjeen muut käännökset saatavilla täällä:  
**NO** Hvis du vil ha ytterligere oversettelser av denne håndboken, se:  
**HU** A kézikönyv más nyelvi fordításai lásd itt:  
**RU** Если вы хотите получить дополнительные переводы этого руководства, обратитесь к адресу:  
**PL** Inne wersje językowe tej instrukcji są dostępne na stronie:  
**CZ** Další překlady této příručky nalezíte zde:  
**SK** Další preklady tejto príručky nalezíte tu:  
 للمعلومات على مزيد من الترجمات لهذا النسخة، يرجى الإطلاع على:  
[www.energizer.com/ISHD32/manual](http://www.energizer.com/ISHD32/manual)

To repair or replace this flashlight except damage caused by accident, misuse, or modification of the product, return to address below: **DE** Zum Reparieren oder Ersetzen der Taschenlampe, ausgenommen bei Schäden, die durch einen Unfall, unsachgemäße Benutzung oder Veränderungen am Produkt hervorgerufen wurden, bitte an die unten genannte Adresse senden: **FR** Pour demander la réparation ou le remplacement de cette lampe électrique, sauf en cas de dommages causés par un accident, une utilisation inappropriée ou une modification du produit, renvoyez-la à l'adresse appropriée ci-dessous : **NL** Stuur het product terug naar het onderstaande adres om de zaklamp te repareren of vervangen, behalve als de schade is veroorzaakt door een ongeval, misbruik of wijziging van het product: **ES** Para reparar o sustituir esta linterna, salvo en caso de daños provocados por un accidente, un uso indebido o modificaciones del producto, devolváala a la dirección que aparece abajo: **PT** Para reparar ou substituir esta lanterna, exceto em caso de danos causados por acidente, uma utilização incorreta ou a modificação do produto, devolva-a para o endereço abaixo: **GR** Για να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε αυτόν το φάρο, εκτός από τις περιπτώσεις που φάροισών σε ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, χρήση ή τροποποίηση του προϊόντος, ανατρέξτε στις παρακάτω διευθύνσεις: **DK** Returner til nedennævnte adresse, hvis lykten skal repareres eller erstattes. Dette gælder dog ikke skader, der er forårsaget af ulykker, misbrug eller ændring af produktet. **SE** Inför reparation eller byte av ficklampan, med undantag av skador orsakade av olycka, missbruk eller ändring av produkten, returnera till adressen nedan: **FI** Jos haluat lähettää tämän taskulampun korjattavaksi tai vaihdettavaksi jonkin muun syyn kuin vahingon, väärikäytön tai tuotteen muuttamisen vuoksi, palautta se johonkin seuraavista osoitteista: **NO** Hvis du ønsker å få lampe/lykten reparert eller erstattet (med unntak av skader som er forårsaket tilfeldig, grunnet misbruk eller ved modifisering av produktet), returnerer du den til adressen nedenfor: **HU** A javítani vagy cserélni kívánt elem/ámpát – kivéve, ha a termék baleset, nem rendeltetésszerű használat vagy másodlagos eredetű sérülés miatt – az alábbi címre küldje: **RU** Для ремонта или замены данного фонаря, за исключением случаев, когда неисправность вызвана несчастным случаем, неправильной эксплуатацией или модификацией изделия, его необходимо направить по одному из адресов, указанных ниже. **PL** Aby naprawić lub wymienić tę latarkę, należy zwrócić ją na adres podany poniżej (nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nieprawidłowym użytkowaniem lub modyfikacją produktu): **CZ** Požadujete-li opravu nebo výměnu této kapesní svítilny, která se netýká poškození způsobeného nehodou, nesprávným použitím nebo úpravou výrobku, vraťte ji na příslušnou adresu z následujícího seznamu: **SK** Ak požadujete opravu alebo výmenu tejto baterky, ktorá sa netýka škôd spôsobených nehodou, nesprávnym použitím alebo úpravou výrobku, vraťte ju na príslušnú adresu z nasledujúceho zoznamu:

الإصلاح أو استبدال هذا المصباح فيما عدا التلف الناتج عن التعرض لحادث أو إساءة استخدام أو إجراء تعديل على المنتج، الرجاء إعائته إلى العنوان التالي:

**UK** Energizer Trading Limited, Energizer Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, UK, HP13 6DG; **Italy** Energizer Italy S.R.L. Strada 1, Palazzo F 11, Strada 1, 20090 Assago, Milanofori (MI) Italia; **Russia** Energizer, LLC, 123317, Moscow, Presnenskaya nab., 6, bld. 2.; **France** and other **EU countries**, Energizer Consumer Service, consumer.serviceEU@energizer.com Energizer France SAS 2 rue Jacques Daguerre, 92500, Rueil-Malmaison, France

108mm

FRONT

BACK

**ARTWORK SPECIFICATION**

Client: Energizer

Job #: J8490

Project: Intrinsically Safe  
 Printed Manual REV-4

Asset: EMEA

Date: 04/05/2021

Pack: Leaflet Insert


GMN: ISHD32

SAP: E301380801

EMG: LP152521

EAN: 7638900424508

**Colours:**



Please note: Cyon Agency Limited is not responsible for checking working drawings before plates are made for accuracy in measurements, trapping, registration and construction detailing. Any changes made to suit production requirements should be approved by the client. Legal requirements should be checked by the client's legal department.

**cyon**<sup>TM</sup>  
 cyonagency.com