

**Wichtige Informationen****SP-PCH-100****PC-Halterung zur Installation unter dem Schreibtisch**

Best.-Nr. 2332567

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Produkt ist für die Verwendung als Computerhalterung unter dem Schreibtisch vorgesehen.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu weiteren Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

**Lieferumfang**

- Produkt
- Wichtige Informationen
- 6 x Befestigungsschraube
- Bedienungsanleitung

**Aktuelle Bedienungsanleitungen**

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

**Symbol-Erklärung**

Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

**Sicherheitshinweise**

Lesen Sie dieses Dokument und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

**a) Allgemeine Hinweise**

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.
- **Computer erzeugen Wärme. Brandgefahr! Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen bezüglich Wärmeabfuhr und Brandverhütung.** Gewisse Oberflächen können durch die Wärmeabfuhr beschädigt oder verfärbt werden.
- Achten Sie bei der Verlegung von Kabeln darauf, dass diese in der Halterung nicht eingeklemmt oder geknickt werden.

**b) Montage**

- Installieren Sie das Produkt im Zweifelsfall nicht selbst, sondern lassen Sie es von einem qualifizierten Errichter installieren.
- Gehen Sie bei der Installation des Produkts mit Sorgfalt vor. Das Produkt weist mehrere scharfe Kanten auf, die unter Umständen zu Verletzungen führen können!
- Vor Beginn der Installation:
  - Vergewissern Sie sich, dass der Computer in die Halterung passt. Falls nicht, dann ist eventuell der Rat eines Fachmannes erforderlich.
  - Achten Sie darauf, dass der Schreibtisch für das Gewicht von Produkt und Computer geeignet ist,
  - überprüfen Sie den Inhalt der Lieferung. Die Montage darf nicht durchgeführt werden, wenn einzelne Komponenten fehlen.
  - Planen Sie den Montageort aufmerksam, damit sich das Produkt in der gewünschten Position befindet. Ein ungeeigneter Standort kann zu Personen- oder Sachschäden führen!
  - Montieren Sie das Produkt nicht zu nahe an der Tischkante.
  - Schützen Sie wertvolle Möbeloberflächen während der Montage mit einer geeigneten Unterlage.
- Beim Bohren:
  - Achten Sie darauf, nicht durch den Tisch zu bohren!
  - Achten Sie darauf, dass beim Bohren von Löchern oder beim Anziehen von Schrauben keine Kabel beschädigt werden. Werden versehentlich Elektroleitungen angebohrt, besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
  - Treffen Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen (z.B. Bohrmaschine) stets geeignete Sicherheitsmaßnahmen. Verwenden Sie eine Schutzbrille.
- Überziehen Sie Schrauben nicht. Überziehen führt zu Gewindeschäden und kann die Festigkeit von Schrauben negativ beeinflussen.
- Achten Sie darauf, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.

**c) Produkt**

- **Überlasten Sie das Produkt nicht. Beachten Sie die im Abschnitt "Technische Daten" angegebene maximale Tragfähigkeit.**
- Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf die Bänder. Achten Sie darauf, dass die Bänder nicht verdreht sind.
- Befestigen Sie außer einem Computer keine anderen Gegenstände am Produkt.
- Halten Sie den Computer sicher fest, wenn Sie Einstellungen vornehmen.

**d) Wartung**

- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit Die Schrauben können sich lösen

**Pflege und Reinigung**

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

**Entsorgung**

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

**Technische Daten**

Maximale Tragfähigkeit.....	10 kg
Abmessungen (L x B x H).....	340 x 340 x 50 mm
Gewicht.....	1,08 kg

**GE Important information****SP-PCH-100****Strap-on Under-Desk PC Holder**

Item No. 2332567

**Intended use**

This product is intended to be used as an under-desk computer holder.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

**Delivery content**

- Product
- Important information sheet
- 6x mounting screws
- Operating instructions

**Up-to-date operating instructions**

Download the latest operating instructions at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

**Explanation of symbols**

The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.

**Safety instructions**

**Read this document and the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**

**a) General information**

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.
- **Computers generate heat. Fire hazard! Take appropriate precautions to ensure heat dissipation and prevent the risk of a fire.** Certain surfaces may be damaged or discoloured due to heat dissipation.
- When laying cables, ensure that they do not get jammed or bent in the holder.

**b) Installation**

- If you are in any doubt, do not install the product yourself; ask a qualified technician to do it for you.
- Proceed with care when installing the product. The product has sharp edges which have the potential to cause injury!
- Before beginning the installation process:
  - check the computer fits into the holder. If not, consult a technician for advice,
  - make sure the desk is suitable to take the weight of the product and computer,
  - check the contents of the packaging. Do not assemble the product if any parts are missing.
  - Plan the mounting location carefully so that the product will be located in the desired position. An unsuitable location may lead to personal injury or damage to property!
  - do not mount the product too close to the edge of the table,
  - protect valuable furniture using a suitable pad or cloth.
- When drilling:
  - take care not to drill through the table!
  - ensure that no cables or wires are damaged when drilling holes or tightening screws. Accidentally drilling into electrical cables can cause a fatal electric shock!
  - always take appropriate safety measures when using electric tools (e.g. a drill). Wear safety goggles.
- Do not overtighten the screws. This may damage the threads and reduce the strength of the fitting.
- Care should be taken to avoid trapping fingers.

**c) Product**

- **Do not overload the product. Refer to the maximum loading weight stated in the section "Technical Data".**
- Distribute the weight evenly over the straps. Make sure the straps are not twisted.
- Do not secure any objects to the product other than a computer.
- Hold the computer securely when making adjustments.

**d) Maintenance**

- Check from time to time that all of the screws are securely in place. The screws may become loose as the product is moved around.

**Care and cleaning**

- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

**Disposal**

At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

**Technical data**

Maximum loading weight.....	10 kg
Dimensions (L x W x H).....	340 x 340 x 50 mm
Weight .....	1.08 kg

**ⓕ Informations importantes**

**SP-PCH-100**

**Support de PC pour fixation sous le bureau**

N° de commande 2332567

**Utilisation prévue**

Ce produit est destiné à être utilisé comme un support d'ordinateur sous le bureau.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. En outre, une mauvaise utilisation vous expose à d'autres risques. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

**Contenu de l'emballage**

- Produit
- Feuille d'information importante
- 6 vis de fixation
- Mode d'emploi

**Mode d'emploi actualisé**

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



**Explication des symboles**



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.

**Consignes de sécurité**



Lisez attentivement ce mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

**a) Informations générales**

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.
- **Les ordinateurs génèrent de la chaleur. Risque d'incendie ! Prenez les précautions nécessaires pour assurer la dissipation de la chaleur et prévenir les risques d'incendie.** Certaines surfaces peuvent être endommagées ou décolorées en raison de la dissipation de la chaleur.
- Lors de la pose des câbles, veillez à ce qu'ils ne soient pas coincés ou pliés dans le support.



**b) Installation**

- En cas de doute, n'installez pas le produit vous-même ; demandez à un technicien qualifié de le faire pour vous.
- Procédez avec précaution lors de l'installation du produit ! Le produit comporte des bords tranchants susceptibles de blesser !
- Avant de commencer l'installation :
  - vérifiez que l'ordinateur tient dans le support, si ce n'est pas le cas, consultez un technicien pour obtenir des conseils ;
  - assurez-vous que la table de bureau peut supporter le poids du produit et de l'ordinateur ; et
  - vérifiez le contenu de l'emballage ; N'assemblez pas le produit s'il manque des pièces.
  - Identifiez soigneusement l'emplacement du montage afin que le produit soit placé dans la position souhaitée. Un emplacement inapproprié peut entraîner des blessures ou des dommages matériels !
  - Ne montez pas le produit trop près du bord de la table.
  - Protégez les meubles de valeur à l'aide d'un tampon ou d'un tissu approprié.
- Lors du perçage :
  - Faites attention à ne pas percer la table !
  - Veillez à ne pas endommager les câbles ou les fils lorsque vous percez des trous ou serrez des vis. Le perçage accidentel des câbles électriques peut provoquer un choc électrique mortel !
  - Prenez toujours les mesures de sécurité appropriées lorsque vous utilisez des outils électriques (par exemple, une perceuse). Portez des lunettes de protection.
- Ne serrez pas les vis excessivement. Cela peut endommager les filetages et réduire la résistance du raccord.
- Évitez de vous coincer les doigts.

**c) Produit**

- **Ne surchargez pas le produit. Référez-vous à la charge maximum indiquée dans la section « Caractéristiques techniques ».**
- Répartissez le poids uniformément sur les sangles. Veillez à ce que les sangles ne soient pas tordues.
- Ne fixez aucun objet sur le produit autre qu'un ordinateur.
- Maintenez l'ordinateur fermement lorsque vous effectuez des réglages.

**d) Entretien**

- Vérifiez périodiquement que toutes les vis sont bien en place. Les vis peuvent se desserrer lorsque le produit est déplacé.

**Entretien et nettoyage**

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou d'autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier et de causer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

**Élimination des déchets**



En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

**Caractéristiques techniques**

Charge maximum ..... 10 kg  
 Dimensions (L x l x h) ..... 340 x 340 x 50 mm  
 Poids ..... 1,08 kg

**Belangrijke informatie****SP-PCH-100****PC-houder op riemen voor onder bureau**

Bestelnr. 2332567

**Beoogd gebruik**

Dit product is bedoeld om te worden gebruikt als computerhouder onder het bureau.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

**Leveringsomvang**

- Product
- 6x montageschroef
- Blad belangrijke informatie
- Gebruiksaanwijzing

**Meest recente gebruiksaanwijzing**

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

**Verklaring van de tekens**

Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

**Veiligheidsinstructies**

Lees dit document en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

**a) Algemene informatie**

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.
- **Computers genereren warmte. Risico op brand! Neem passende voorzorgsmaatregelen om warmteafvoer te garanderen en het risico op brand te voorkomen.** Bepaalde oppervlakken kunnen worden beschadigd of verkleurd door warmteafvoer.
- Let er bij het leggen van kabels op dat ze niet in de houder bekneld raken of buigen.

**b) Installatie**

- Installeer in geval van twijfel het product niet zelf; vraag een gekwalificeerde technicus om het voor u te doen.
- Ga voorzichtig te werk wanneer het product wordt geïnstalleerd. Het product heeft enkele scherpe randen die een risico op letsel vormen!
- Voordat u met het installatieproces begint:
  - controleer of de computer in de houder past. Indien dit niet het geval is, raadpleeg dan een technicus voor advies,
  - zorg ervoor dat het bureau geschikt is om het gewicht van het product en de computer te dragen,
  - controleer de inhoud van de verpakking. Monteer het product niet als er onderdelen ontbreken.
  - Plan de montageplek zorgvuldig zodat het product zich op de gewenste positie bevindt. Een ongeschikte locatie kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken!
  - monteer het product niet te dicht bij de rand van de tafel,
  - bescherm waardevolle meubels met een geschikt matje of doekje.
- Tijdens het boren:
  - zorg ervoor dat u niet door de tafel boort!
  - zorg ervoor dat er geen kabels of draden beschadigd raken tijdens het boren van gaten of het vastdraaien van schroeven. Het per ongeluk boren in elektrische kabels kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken!
  - neem altijd passende veiligheidsmaatregelen wanneer u elektrisch gereedschap (bijv. een boormachine) gebruikt. Draag een veiligheidsbril.
- Draai de schroeven niet te strak aan. Dit kan de schroefdraad beschadigen en de sterkte van de fitting verminderen.
- Voorzichtigheid is geboden om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken.

**c) Product**

- **Overbelast het product niet. Raadpleeg het maximale laadgewicht vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens".**
- Verdeel het gewicht gelijkmatig over de riemen. Zorg ervoor dat de riemen niet verdraaid zijn.
- Bevestig geen andere voorwerpen aan het product dan een computer.
- Houd de computer stevig vast wanneer u aanpassingen maakt.

**d) Onderhoud**

- Controleer van tijd tot tijd of alle schroeven goed vastzitten. De schroeven kunnen losraken als het product wordt verplaatst.

**Onderhoud en reiniging**

- Gebruik in geen enkel geval agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade toe kunnen brengen aan de behuizing en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het product.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

**Verwijdering**

Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

**Technische gegevens**

Maximaal laadgewicht ..... 10 kg  
Afmetingen (L x B x H)..... 340 x 340 x 50 mm  
Gewicht..... 1,08 kg