


Sicherheitshinweis + Montageanleitung


Für die Breitband-Funk Antenne LAT 60



ACHTUNG

Bei allen Arbeiten an den Antennenanschlüssen
Sender ausschalten !

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr der Zerstörung Ihres Gerätes.!



Die Antenne hat einen
Frequenzbereich von
698 - 3800 MHz
sie deckt damit die
meisten mobilen Funk-
und Handy Netze
(GSM/UMTS/LTE)
sowie W-LAN ab.

**Beachten Sie hierbei die
gesetzlichen Vorschriften
Ihres Landes.**

Montageanleitung

- 1.) Antenne an geeigneter Stelle außerhalb
des Gebäudes nach Abbildung 1 vertikal
montieren. (Blickrichtung zum Sender)
- 2.) Antennen die im Außenbereich montiert
werden müssen unter bestimmten
Voraussetzungen nach VDE geerdet werden.
Sprechen Sie für weitere Informationen
Ihren Elektro-Installateur an.
- 3) Die am Kabelende montierte FME-Buchse
auf das ausgeschaltete Gerät aufstecken.
Adapter erhalten Sie im Fachhandel
Antenne nur mit original lowloss 50 Ohm Kabel
betreiben. Nicht verlängern oder verkürzen,
da sich sonst die Leistung und die Abstimmung
der Antenne verändert.
- 4) Gerät einschalten und Empfangsstärkenanzeige
beobachten.
- 5) Zur Ausrichtung Antenne in 5° Schritten im
Uhrzeigersinn drehen, dabei die Anzeige
beobachten und auf Höchstausschlag einstellen.
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung
Ihres Gerätes, da meist nur in 30 Sek. oder
längerenSchritten gemessen wird.
- 6) Nach Ermittlung der besten Antennenposition
die beiden Flügelschrauben der Masthalterung
handfest anziehen.
- 7) Anschlusskabel mit geeigneten Montagematerial
befestigen.
Kabel nicht stark knicken oder beschädigen,
sonst besteht zerstörungsgefahr für Ihren
Sender.

WITTENBERG

www.wittenberg-antennen.de

Ideen statt
Kopien