

📄 Wichtige Informationen

SP-LTH-150 Laptophalterung aus Stahl

Best.-Nr. 2356104



1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Laptophalterung, mit dem Sie die Ergonomie verbessern und Platz schaffen können.

Je nachdem, welche Halterung Sie haben, können Sie die Höhe, den Neigungswinkel und die Drehung einstellen. Auf diese Weise lassen sich optimale Einstellungen für Ihre Bedürfnisse vornehmen.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Lesen Sie sich dieses Dokument und die zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie dieses Produkt nur zusammen mit den Sicherheitshinweisen und ggf. beiliegenden Anleitungen an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

2 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen von www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den QR-Code. Befolgen Sie die Anleitungen auf der Webseite.

3 Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck wird verwendet, um auf wichtige Informationen in diesem Dokument hinzuweisen. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

4 Sicherheitshinweise



Lesen Sie dieses Dokument und die zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

4.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.

4.2 Montage

- Vergewissern Sie sich vor dem Zusammensetzen des Produkts, dass der Lieferumfang vollständig ist. Setzen Sie das Produkt nicht zusammen, falls im Lieferumfang etwas fehlt.
- Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob geeignete Befestigungsmöglichkeiten für die Halterung vorhanden sind.

- Die Halterungsvorrichtung, an der die Halterung montiert wird, sollte das Gewicht der Halterung, des Laptops und aller zusätzlichen Lasten, die bei normalem Gebrauch auftreten können, tragen.
- Die Wahl einer ungeeigneten Montagestelle kann zu Personen- oder Sachschäden führen!
- Seien Sie beim Zusammenbau und der Montage des Produkts vorsichtig! Das Produkt hat teilweise scharfe Kanten. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Führen Sie nur die Arbeiten an der Halterung durch, die zur Montage (oder zur Änderung der Montagestelle) notwendig sind. Demontieren Sie sie niemals, versuchen Sie nicht, sie umzubauen oder zu reparieren. Einige Teile enthalten stark vorgespannte Metallfedern. Falsches Zerlegen solcher Teile kann zu schweren Verletzungen führen!
- Wenden Sie beim Befestigen des Laptops an der Halterung keine übermäßige Kraft an. Andernfalls kann der Laptop beschädigt werden.
- Führen Sie die Montage mit voller Konzentration durch. Ein Herabfallen des Laptops und/oder der Halterung kann zu Geräteschäden und/oder möglicherweise zu einer Verletzung von Personen führen!
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht eingeklemmt oder geknickt werden.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit alle Befestigungen, da sich diese durch den allgemeinen Gebrauch lockern können.

4.3 Benutzung

- Wenden Sie beim Verstellen des Laptops und/oder der Halterung keine Gewalt an, da dies zu Beschädigungen des Laptops führen kann.
- Verwenden Sie eine externe Tastatur und Maus, wenn der Laptop auf der Halterung befestigt ist. Der Betrieb eines Laptops auf der Halterung kann die Halterung und die mit ihr verbundene Befestigungshalterung überlasten und Druck auf die Verbindung zwischen Halterung und Auflagefläche ausüben.
- Drücken Sie nicht auf den Bildschirm des Laptops, wenn Sie Einstellungen vornehmen!
- Überlasten Sie die Halterung nicht. Beachten Sie die Angaben des Herstellers für das maximale Gewicht bzw. die maximale Größe des Laptops.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, um sich abzustützen oder festzuhalten
- Befestigen Sie keine anderen Gegenstände auf der Halterung als den dafür vorgesehenen Laptop.
- **Laptops erzeugen Wärme. Es besteht Brandgefahr! Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen zur Wärmeableitung und Brandvermeidung.** Bestimmte Oberflächen können durch die Wärmeableitung beschädigt oder verfärbt werden. Treffen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen.
- Führen Sie die Installation im Zweifelsfall nicht selbst durch, sondern lassen Sie sie von einer qualifizierten Person durchführen.

5 Reinigung und Wartung

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

HINWEIS! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Franzbranntwein oder andere chemische Lösungen, da diese das Produkt beschädigen können.

Ⓢ Important Information**SP-LTH-150 Steel Laptop Holder**

Item no: 2356104

**1 Intended use**

This product is a laptop holder, it can help improve ergonomics and create space.

Depending on which holder you have, you can adjust the height, angle of tilt, and rotation. In this way optimal adjustments can be made to suit your needs.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read this document and the accompanying operating instructions carefully and especially observe the safety information. Store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the safety instructions and any accompanying instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

2 Latest product information

Download the latest product information at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

3 Description of symbols

The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in this document. Always read this information carefully.

4 Safety instructions

Read this document and the accompanying operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

4.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.

4.2 Installation

- Verify that the delivery contents is complete before assembling the product. Do not assemble if the delivery contents is not complete.
- Before beginning the installation process, check there are appropriate mounting options for the holder.
- The bracket that the holder is mounted to should support the weight of the holder, laptop, and any additional loads that may occur during normal use.
- Selecting an unsuitable installation location can lead to personal or material damage!
- Proceed with care when assembling and installing the product! The product has some sharp edges. There is a risk of injury!
- Carry out only the work on the holder that is necessary to install it (or to change its location). Never dismantle, attempt to convert, or repair it in any way. Some parts contain highly pre-stressed metal springs. Dismantling such parts in the wrong way could cause severe injury!

- When fixing the laptop to the holder, do not use excessive force. Doing so can damage the laptop.
- Apply your full concentration when carrying out the installation. If the laptop and/or holder were to fall, it can result in damage to equipment and/or potential danger or personal injury!
- Lay any cables in such a way that they do not get jammed or kinked.
- Check all the fittings from time to time as general use cause fastenings to become loose.

4.3 Use

- Do not exert any force when adjusting the laptop and/or holder, as this can damage the laptop.
- Use an external keyboard and mouse when the laptop is attached to the holder. Operating a laptop when on the holder can overload the holder, the mount it is connected to, and put stress on the mount-to-surface connection.
- Do not press on the laptop screen when making adjustments!
- Do not overload the holder. Observe the information provided by the manufacturer for the maximum laptop weight and/or size.
- Do not use the holder to support yourself or to hold onto it.
- Do not fix any objects to the holder other than the laptop for which it was intended.
- **Laptops generate heat. Risk of fire! Take appropriate precautions with regard to heat dissipation and fire prevention.** Certain surfaces can be damaged or discoloured because of heat dissipation. Take appropriate protective measures.
- If you are in any doubt, do not carry out the installation yourself; ask a qualified person to do it for you.

5 Cleaning and care

1. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

NOTICE! Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the product.

Ⓢ Informations importantes**Support d'ordinateur portable SP-LTH-150 en acier**

N° de commande 2356104

**1 Utilisation prévue**

Ce produit est un support pour ordinateur portable, il peut aider à améliorer l'ergonomie et à créer de l'espace.

Selon le support dont vous disposez, vous pouvez régler la hauteur, l'angle d'inclinaison et la rotation. De cette manière, des ajustements optimaux peuvent être effectués pour répondre à vos besoins.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement ce document ainsi que les instructions d'utilisation qui l'accompagnent et respectez en particulier les consignes de sécurité. Conservez-les dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec les consignes de sécurité et les éventuelles instructions qui les accompagnent.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

2 Dernières informations sur le produit

Téléchargez les dernières informations sur le produit à l'adresse www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

3 Description des symboles

Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes contenues dans ce document. Veuillez lire ces informations attentivement.

4 Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce document ainsi que les instructions d'utilisation qui l'accompagnent et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

4.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.

4.2 Installation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet avant d'assembler le produit. N'assemblez pas le produit si le contenu de la livraison n'est pas complet.
- Avant de commencer le processus d'installation, vérifiez qu'il existe des options de montage appropriées pour le support.
- L'élément d'appui sur lequel est monté le support doit pouvoir supporter le poids du support, de l'ordinateur portable et de toute charge supplémentaire pouvant survenir lors d'une utilisation normale.

- Le choix d'un emplacement d'installation non adapté peut entraîner des dommages matériels ou des blessures !
- Procédez avec précaution lors de l'assemblage et de l'installation du produit ! Le produit a des bords tranchants. Il existe un risque de blessures !
- N'effectuez sur le support que les travaux nécessaires pour son installation (ou pour changer son emplacement). Ne le démontez jamais, n'essayez pas de le transformer ou de le réparer de quelque façon que ce soit. Certaines pièces contiennent des ressorts métalliques hautement précontraints. Le démontage de ces pièces dans le mauvais sens peut provoquer des blessures graves !
- Lorsque vous fixez l'ordinateur portable sur le support, n'appliquez pas une force excessive. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'ordinateur.
- Soyez parfaitement concentré lorsque vous effectuez l'installation. La chute de l'ordinateur portable et/ou du support peut entraîner des dommages matériels et/ou un danger potentiel ou des blessures corporelles !
- Posez les câbles de manière à ce qu'ils ne soient pas coincés ou pliés.
- Vérifiez de temps en temps tous les raccords, car l'utilisation quotidienne peut entraîner le desserrement des fixations.

4.3 Utilisation

- N'exercez aucune force lors de l'ajustement de l'ordinateur portable et/ou du support, car cela pourrait endommager l'ordinateur portable.
- Utilisez un clavier et une souris externes lorsque l'ordinateur portable est fixé au support. L'utilisation d'un ordinateur portable sur son support peut surcharger le support, la monture à laquelle il est connecté et exercer une pression sur la connexion monture-surface.
- N'appuyez pas sur l'écran de l'ordinateur portable lors des réglages !
- Ne surchargez pas le support. Respectez les informations fournies par le fabricant sur le poids et/ou la taille maximum de l'ordinateur portable.
- N'utilisez pas le support pour vous soutenir et ne vous y agrippez pas.
- Ne fixez sur le support aucun objet autre que l'ordinateur portable pour lequel il a été conçu.
- **Les ordinateurs portables génèrent de la chaleur. Risque d'incendie ! Prenez les précautions appropriées en matière de dissipation de la chaleur et de prévention des incendies.** Certaines surfaces peuvent être endommagées ou décolorées en raison de la dissipation de la chaleur. Prenez les mesures de protection appropriées.
- En cas de doute, n'effectuez pas l'installation vous-même, demandez à une personne qualifiée de le faire pour vous.

5 Nettoyage et entretien

1. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

AVIS ! N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou d'autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le produit.

 Belangrijke informatie**SP-LTH-150 Stalen laptopouder**

Bestelnr.: 2356104

**1 Beoogd gebruik**

Dit product is een laptopouder die helpt ergonomisch gebruik te verbeteren en meer ruimte te creëren.

Afhankelijk van welke houder u hebt aangeschaft, kunt u de hoogte, kantelhoek en rotatie aanpassen. Het product kan op deze manier optimaal naar uw wensen worden aangepast.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees dit document en de begeleidende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig en let hierbij voornamelijk op de veiligheidsinformatie. Bewaar ze op een veilige plek. Als u dit product aan derden geeft, overhandig dan ook de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies ervan.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

2 Meest recente productinformatie

Download het meest recente productinformatie op www.conrad.com/downloads of scan de weergegeven QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

3 Beschrijving van de symbolen

Het symbool met het uitroepteken in de driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op belangrijke informatie in deze documentatie. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

4 Veiligheidsinstructies

Lees dit document en de begeleidende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig en let hierbij voornamelijk op de veiligheidsinformatie. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

4.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.

4.2 Installatie

- Controleer of de leveringsomvang compleet is voordat u het product installeert. Installeer het product niet als de leveringsomvang incompleet is.
- Controleer of u geschikte opties hebt voor het monteren van de houder voordat u begint met de installatie.
- De beugel waar de houder aan wordt bevestigd, moet het gewicht van de houder, de laptop en andere belastingen kunnen ondersteunen die bij normaal gebruik kunnen optreden.
- Een ongeschikte installatieplek kiezen, kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen!

- Ga voorzichtig te werk bij het monteren en installeren van het product! Het product heeft enkele scherpe randen. Er bestaat een risico op letsel!
- Voer alleen de nodige stappen uit voor het installeren (of verplaatsen) van de houder. Probeer het op geen enkele manier te ontmantelen, modificeren of repareren. Sommige onderdelen bevatten sterk voorgespannen metalen veren. Dergelijke onderdelen op de verkeerde manier ontmantelen, kan tot ernstig letsel leiden!
- Pas niet teveel kracht toe wanneer de laptop op de houder bevestigd. De laptop kan anders beschadigd raken.
- Houd uzelf volledig geconcentreerd op het uitvoeren van de installatie. Als de laptop en/of houder zou vallen, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur en/of risico's of letsel!
- Leg kabels zodanig neer dat deze niet klem komen te zitten of verbogen raken.
- Controleer af en toe alle bevestigingen, omdat deze ook bij normaal gebruik los kunnen raken.

4.3 Gebruik

- Forceer de laptop en/of houder niet bij het verstellen, omdat de laptop hierdoor beschadigd kan raken.
- Gebruik een extern toetsenbord en een muis wanneer de laptop op de houder is bevestigd. Door een laptop te bedienen wanneer op de houder geplaatst, kan de houder waarop de montage is bevestigd overbelast raken en de verbinding tussen de montage en het oppervlak onder druk komen te staan.
- Druk niet op het laptopscherm wanneer u aanpassingen maakt!
- Zorg ervoor dat de houder niet overbelast raakt. Let op de informatie verstrekt door de fabrikant voor het maximale gewicht en/of de maximale grootte van de laptop.
- Gebruik de houder niet om zelf tegenaan te leunen of vast te houden.
- Bevestig geen enkele voorwerpen aan de houder anders dan de laptop waarvoor deze is bedoeld.
- **Laptops genereren warmte. Risico op brand! Neem gepaste voorzorgsmaatregelen wat betreft warmteafvoer en brandpreventie.** Bepaalde oppervlakken kunnen als een gevolg van warmteafvoer beschadigd of verkleurd raken. Neem gepaste maatregelen om deze te beschermen.
- Als u twijfelt over hoe u de installatie zelf moet uitvoeren, laat het dan over aan een bevoegde persoon.

5 Onderhoud en reiniging

1. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

OPMERKING! Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze het product kunnen beschadigen.

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE *2356104_V1_0421_dh_ss_nl