

## Informazioni importanti

N°. 2357531

## Istruzioni di sicurezza generali per schermi

Gentile cliente,

Gli schermi sono dispositivi salvaspazio e consentono di creare un'esperienza home theater visionando film o eventi sportivi grazie all'ausilio di un proiettore. Le presentazioni possono essere proiettate sullo schermo tramite computer e proiettore, in modo da essere chiaramente visibili a un pubblico più ampio.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Evitare il contatto con l'umidità.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazione, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire danni. Inoltre l'uso improprio potrebbe provocare dei pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

## Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni aggiornate dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o scansionare il codice QR indicato. Seguire le indicazioni sul sito Web.



## Spiegazione dei simboli



L'icona del punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti contenute in queste istruzioni che devono essere osservate incondizionatamente.

## Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

### a) Generalità

- Uno schermo non è un giocattolo. Pertanto, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare in giro materiale di imballaggio in quanto potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'acqua, dall'eccessiva umidità, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in interni asciutti.

### b) Installazione

- Durante la realizzazione dei fori o l'inserimento delle viti, assicurarsi che non vi siano cavi, fili o tubi sotto alla superficie. L'involontaria perforazione dei cavi elettrici può causare il pericolo di morte per scossa elettrica.
- Utilizzare una livella ad acqua per garantire un montaggio corretto e perfettamente orizzontale dello schermo alla parete.
- Verificare il contenuto della confezione prima di iniziare il montaggio. Non eseguire il montaggio in caso di contenuto mancante.
- La scelta di un luogo di montaggio non indicato può causare danni a cose o persone.
- Agire con cautela durante il montaggio o l'installazione! Il prodotto è dotato di alcuni spigoli vivi che comportano un pericolo di lesioni!
- Eseguire personalmente solo le attività di montaggio (regolazione) dello schermo necessarie. Non disassemblare in qualsivoglia caso lo schermo, né apportare modifiche o riparazioni. Il disassemblaggio improprio di un qualsiasi supporto monitor comporta il pericolo di gravi lesioni!
- Posizionare lo schermo su una superficie morbida e pulita, in modo che sullo schermo stesso non sia esercitata alcuna pressione né siano causati graffi. Utilizzando un rivestimento adatto, proteggere le superfici di pregio durante il montaggio.
- In base alle dimensioni e al modello dello schermo, si consiglia di eseguire il montaggio coadiuvati da una seconda persona.
- Eseguire il montaggio con estrema cautela, dal momento che la caduta dello schermo potrebbe comportare non solo danni costosi ma anche il pericolo di lesioni.
- Assicurarsi che non vi siano persone nell'area sottostante lo schermo durante il montaggio e il funzionamento.
- Disporre tutti i cavi in modo che non siano schiacciati o piegati dallo schermo.
- Occasionalmente, verificare tutti i fissaggi delle viti. Con la regolazione e lo spostamento dello schermo, i fissaggi a vite potrebbero con il tempo allentarsi.
- Durante il montaggio e lo spostamento, non esercitare pressione sullo schermo! In questo modo si possono lasciare impronte.
- Non utilizzare lo schermo per sostenersi o aggrapparsi.
- Non fissare altri oggetti allo schermo.
- In caso di dubbi, non eseguire il montaggio personalmente, ma chiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

## Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## Manutenzione e pulizia

Rapporto.....	6:9
Fattore di guadagno .....	1,0
Angolo di visione .....	160°
Lunghezza alloggiamento.....	2,81 m
Dimensioni di visualizzazione (A x H)	2,65 x 1,49 m
Condizioni di esercizio/ conservazione .....	da 20 a +38 °C, 20% – 85% UR
Dimensioni (L x P x A) .....	281 x 68 x 170 cm
Peso .....	7,7 kg

**PL Ważne informacje**

Nr produktu 2357531

**Ogólne zasady bezpieczeństwa stosowania ekranów projekcyjnych**

Szanowni Państwo,

Ekran pozwala zaoszczędzić miejsce i zapewnia wrażenia godne kina domowego, dzięki czemu oglądanie filmów i wydarzeń sportowych wyświetlanych za pomocą projektora będzie jeszcze większą przyjemnością. Prezentację można wyświetlać za pomocą komputera lub rzutnika, aby były dobrze widoczne dla całej publiczności.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Ponadto użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

**Aktualne wskazówki dotyczące obsługi**

Pobrać instrukcję obsługi ze strony [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) i zeskanować kod QR. Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.

**Objaśnienie symboli**

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania**

Przeczytaj dokładnie niniejszy dokument oraz towarzyszącą mu instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

**a) Ogólne informacje**

- Ekran projekcyjny nie jest zabawką. Produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru, mogą być one niebezpieczne dla dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach suchych.

**b) Montaż**

- Przed rozpoczęciem wiercenia lub dokręcania śrub należy się upewnić, że pod powierzchnią nie ma kabli, przewodów lub rur. Nieuważne wiercenie w kablach elektrycznych może prowadzić do porażenia prądem!
- Za pomocą poziomicy należy upewnić się, że ekran projekcyjny jest prawidłowo zamontowany na ścianie.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź zakres dostawy. Bez kompletnego zakresu dostawy nie wolno przeprowadzać montażu.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia!
- Podczas składania i montowania produktu należy postępować ostrożnie! Produkt posiada częściowo ostre krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!
- Należy przeprowadzać wyłącznie działania konieczne do zamontowania ekranu projekcyjnego (lub do zmiany jego położenia). Nigdy nie rozbierać ekranu projekcyjnego, nie próbować go modyfikować ani naprawiać w żaden sposób. Rozmontowanie takiego uchwytu w nieprawidłowy sposób może spowodować ciężkie obrażenia!
- Ekran projekcyjny należy położyć na miękkim, czystym podłożu, aby nie wywierać na niego nacisku ani go nie zarysować. Podczas montażu należy chronić powierzchnie mebli, zakrywając je odpowiednią podkładką.
- Zależnie od rozmiaru i konstrukcji ekranu projekcyjnego, podczas montażu użyteczne jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby.
- Podczas montażu ekranu projekcyjnego należy być w pełni skoncentrowanym, ponieważ może on spaść, powodując w ten sposób kosztowne uszkodzenia sprzętu i potencjalne ryzyko obrażeń ciała.
- Należy upewnić się, że podczas montażu i stosowania pod ekranem projekcyjnym nie znajdują się żadne osoby.
- Wszystkie kable należy przełożyć w taki sposób, aby nie zostały przygniecione ani zagięte przez ekran projekcyjny.
- Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe. W razie przestawiania lub poruszania ekranem projekcyjnym, mocowania śrub mogą z czasem ulec poluzowaniu.
- Podczas montażu i stosowania nie wywieraj nacisku na ekran! Może to pozostawić odciski.
- Nie wolno opierać się ani wieszak na ekranie projekcyjnym.
- Do ekranu projekcyjnego nie wolno przyczepiać żadnych innych przedmiotów.

**Konserwacja i czyszczenie**

- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

**Dane techniczne**

Proporcje .....	16:9
Współczynnik wzmocnienia .....	1,0
Kąt widzenia .....	160°
Długość obudowy .....	2,81 m
Wielkość obrazu (szer. x wys.) .....	2,65 x 1,49 m
Warunki pracy/przechowywania ...	20 do +38 °C, 20 % – 85 % wilgotności względnej
Wymiary (dł. x szer. x wys.) .....	281 x 68 x 170 cm
Waga .....	7,7 kg