



Navodila za uporabo

1:14 Monster Truck 4WD RtR

Kat. številke 2390371, 2390917, 2690918



1. Uvod	4
2. Razlaga simbolov	4
3. Predvidena uporaba	4
4. Obseg dostave	4
5. Seznam rezervnih delov	5
6. Trenutna navodila za uporabo	5
7. Varnostna navodila	5
a) Splošne informacije	6
b) Zagon vozila	6
8. Informacije in varnostna navodila o baterijah in akumulatorskih baterijah	7
a) Splošne informacije	7
b) Li-ionska baterija	7
c) baterije AA8/polnilne baterije	8
d) Polnjenje akumulatorja vozila	8
9. Operativni elementi	9
a) Model vozila	9
b) Oddajnik (daljinski upravljalnik)	10
10. Priprave na potovanje	11
a) Napolnite akumulator vzorčnega vozila	11
b) V oddajnik (daljinski upravljalnik) vstavite baterije	12
c) Odstranite ohišje in ga ponovno namestite	12
d) Vstavite baterijo v model vozila	12
11. Vožnja	13
a) Vključite oddajnik in sprejemnik	13
b) Kako upravljati model vozila	14
c) Prilagajanje trima / hitrosti	15
12. Po potovanju	15
13. Tuning	16
a) Prednapetost vzmeti	16
b) Poravnava blažilnikov	16

14. Nasveti za odpravljanje težav	17
15. Nega in vzdrževanje.....	18
16. Izjava o skladnosti (DOC)	18
17. Odstranjevanje	19
a) Izdelek	19
b) Baterije/polnilne baterije	19
18. Tehnični podatki	20
a) Model vozila	20
b) Avtomobilski akumulator	20
c) Oddajnik (daljinski upravljalnik)	20
d) Polnilnik	20

1. Uvod

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske nacionalne in evropske zahteve.

Da bi ohranili to stanje in zagotovili varno delovanje, morate kot uporabnik upoštevati ta navodila za uporabo!

Pomembno

Ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo in jih vedno skupaj z izdelkom posredujte tretjim osebam.

Za tehnična vprašanja se obrnite na:

NEMČIJA: www.conrad.de

Avstrija: www.conrad.at

Slovenija: www.conrad.si

2. Razlaga simbola



Simbol s strelo v trikotniku označuje nevarnosti za vaše zdravje, npr. električni udar.



Simbol z izklicnikom v trikotniku označuje pomembne informacije v teh navodilih za uporabo. Vedno natančno preberite te informacije.



Simbol puščice označuje posebne informacije in priporočila za uporabo.

3. Predvidena uporaba

Ta izdelek je avto na daljinsko upravljanje v merilu 1:14, ki je posebej primeren za uporabo na razgibanem terenu. Zaradi pogona na vsa kolesa pa vozilo navdušuje tudi na cesti z visoko hitrostjo in oprijemom. Za optimalno hlajenje motorja poskrbi tudi aluminijasti radiator. Obseg dobave vključuje sprejemno enoto 2 v 1, ki je odporna na brizganje, in elektronski regulator hitrosti.

4. Obseg dobave

- Popolnoma sestavljeno vozilo
- Oddajnik (daljinski upravljalnik)
- 2x akumulatorska baterija za vozila
- Kabel USB
- Polnilec
- Vijačnik
- Letak (opozorilo: brez igrač)
- Navodila za uporabo

5. Seznam rezervnih delov

Obiščite uradno spletno mesto družbe Conrad Electronic SE na naslovu www.conrad.com in v iskalno polje vnesite številko izdelka. Nato pojdite v razdelek "Dokumenti in prenosi" in poiščite "Seznam rezervnih delov".

→ Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

6. Trenutna navodila za uporabo

Najnovejša navodila za uporabo prenesite prek povezave www.conrad.com/downloads ali poskenirajte prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletni strani.



7. Varnostna navodila

Pred prvo uporabo	• Pozorno preberite navodila za uporabo (skupaj s starši, zakonitim skrbnikom ali odgovorno odraslo osebo, če ste mladoletna oseba).
Med delovanjem	• Naprave ne smete uporabljati na javnih cestah. Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči hude nesreče, poškodbe in/ali materialno škodo. • Izdelka ne uporabljajte v bližini pešcev, majhnih otrok ali živali. • Izdelka ne uporabljajte v majhnih ali zaprtih prostorih.
Pred začetkom obratovanja	• Prepričajte se, da so vse matice in vijaki pravilno zategnjeni. • Vedno najprej vklopите oddajnik in šele nato sprejemnik. S tem preprečite, da bi izgubili nadzor nad vozilom. • Pred vožnjo se prepričajte, da so baterije oddajnika dovolj napolnjene, da preprečite izgubo nadzora nad modelom vozila.
Po uporabi	• Najprej izklopite sprejemnik in nato oddajnik. S tem preprečite, da bi izgubili nadzor nad vozilom. • Po uporabi izdelka je treba opraviti redna vzdrževalna dela, npr. preveriti, ali so giblivi deli ovirani zaradi umazanije in usedlin. Če tega ne storite, lahko pride do povečane obrabe in poškodb motorja in podvozja.
Varnost baterije	• Pri ravnanju z baterijo bodite še posebej previdni. Baterija je tudi po koncu delovanja še vedno zelo vroča. Če je ena od priključnih žic baterije pretrda, lahko pride do kratkega stika in požara.



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij za pravilno uporabo, navedenih v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega je v takšnih primerih garancija/garancija neveljavna. Normalna obraba sestavnih delov med obratovanjem (npr. obrabljene pnevmatike, obrabljena zobniška kolesa) in naključne poškodbe (npr. okvarjeni deli vozila) so izključene iz garancije in jamstva.

a) Splošne informacije

- Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let, razen če so pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.
- Zaradi varnostnih in homologacijskih razlogov nedovoljena predelava in/ali sprememba izdelka ni dovoljena.
- Embalažnega materiala ne puščajte neprevidno ležati naokrog. V nasprotnem primeru lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v neugodnih okoljskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam.
- Če niste prepričani o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave, se posvetujte s strokovnjakom.
- Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebje.

b) Zagon vozila

- Prepričajte se, da ste ustrezno zavarovani za uporabo modela vozila, npr. da imate sklenjeno zavarovanje odgovornosti. Če že imate sklenjeno zavarovanje osebne odgovornosti, se pri zavarovalnici pozanimajte, ali je upravljanje modelnega vozila vključeno v zavarovanje.
- Model nadzorujte le, ko je na dosegu roke.
- Model vozite le, če je vaša sposobnost odzivanja neomejena. Tako kot pri vožnji pravega avtomobila lahko utrujenost, alkohol ali zdravila zmanjšajo vašo sposobnost odzivanja.
- Izogibajte se vožnji pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Plastični deli pri zelo nizkih zunanjih temperaturah izgubijo elastičnost. To lahko privede do večjih poškodb v primeru manjše nesreče.
- Upravljanje in rokovanje z daljinsko vodenimi modeli vozil zahteva vajo! Če takšnega vozila še nikoli niste vozili, vozite še posebej previdno in se navadite, kako se vozilo odziva na ukaze z daljinskega upravljalnika.



- Naprave ne uporabljajte med nevihto, pod visokonapetostnimi daljnovodi ali v bližini radijskih stolpov.
- Ne vozite v dežju, po mokri travi, vodi, blatu ali snegu. Čeprav sta sprejemnik in upravljalna enota v vozilu zaščitena pred brizganjem vode, model ni niti vodoodporen niti vodotesen. Tudi oddajnik ne sme biti izpostavljen vlagi ali mokroti!
- Kadar je model vozila v uporabi, oddajnik vedno pustite vklopljen.

8. Informacije in varnostna navodila za baterije in baterije



a) Splošne informacije

- Ne puščajte baterij/polnilnih baterij neprevidno ležati naokoli. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da jih pogoltnejo otroci ali hišni ljubljenci. Če baterijo/polnilno baterijo pogoltnete, se takoj posvetujte z zdravnikom!
- Baterije/akumulatorske baterije ne smete nikoli kratkoročno stikati, razstavljati ali metati v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterije/polnilne baterije ne smejo biti izpostavljene vlagi ali mokroti.
- Pri vstavljanju/izpolnjevanju baterij/polnilnih baterij vedno upoštevajte pravilno polariteto (plus/+ in minus/-).
- Baterije/polnilne baterije, ki puščajo ali so kako drugače poškodovane, lahko povzročijo kemične opekline na koži. Pri ravnanju z njimi vedno nosite ustrezne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik z njimi, se lahko močno poškodujejo. Zato baterije/polnilne baterije shranjujte na primernem mestu.

b) Li-ionska baterija

- Vedno upoštevajte navodila proizvajalca.
- Če akumulatorja ne uporabljate, ga odstranite iz modela vozila.
- Med polnjenjem baterije ne puščajte brez nadzora.
- Zagotovite, da se baterija redno izpraznjuje in nato popolnoma napolni, da zagotovite optimalno zmogljivost in zmogljivost polnjenja.
- Nikoli ne polnite baterije takoj po uporabi. Pred polnjenjem vedno počakajte, da se baterija dovolj ohladi (vsaj 5 do 10 minut).
- Baterijo vedno shranjujte v ustrezni posodi, da preprečite poškodbe in/ali kratke stike.
- Baterija se v nobenem primeru ne sme poškodovati. Če je ohišje baterije poškodovano, obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Ne polnite baterije, če je zunanja izolacija ali ohišje poškodovano ali če je baterija vidno deformirana ali nabreklijena. Obstaja nevarnost požara ali eksplozije!



- Baterija je lahko ob dobavi nepolnjena in jo je treba pred uporabo napolniti. Upoštevajte, da bo baterija dosegla polno zmogljivost šele po več popolnih ciklih polnjenja in praznjenja.
- Baterijo redno polnite (približno vsake 2 do 3 mesece), da se izognete globokemu praznjenju, ki lahko poškoduje baterijo.

c) baterije AA/polnilne baterije

- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije/polnilne baterije, da se izognete poškodbam zaradi uhanja.
- Vse baterije/polnilne baterije je treba zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih baterij/polnilnih baterij v aparatu lahko povzroči, da baterije/polnilne baterije iztečejo in poškodujejo aparat.
- Ne razstavljajte baterij, ne stikajte jih na kratko in jih ne mečite v ogenj. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti. Obstaja nevarnost eksplozije!


d) Polnjenje akumulatorja vozila

- Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen v sklopu dobave (če je na voljo).
- Pred polnjenjem vedno odstranite akumulator iz vozila in ga odklopite z vseh priključkov.
- Med polnjenjem baterije nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Med polnjenjem nikoli ne pokrivajte polnilnika ali baterije.
- Ko je baterija popolnoma napolnjena, jo odklopite od polnilnika.
- Polnilniki in baterije ne smejo biti vlažni ali mokri. Obstaja nevarnost za življenje zaradi električnega udara, obstaja pa tudi nevarnost požara in eksplozije baterije!
- Polnilnika in baterije ne izpostavljajte visokim/nizkim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.
- Nikoli ne uporabljajte previsokega polnilnega toka. Upoštevajte proizvajalčeve specifikacije za idealen/najvišji polnilni tok.
- Med polnjenjem poskrbite, da je med polnilnikom in baterijo zadostna razdalja.
- Med rokovanjem s polnilnikom ali baterijo na telesu ne nosite kovinskih ali prevodnih predmetov, kot je nakit (ogrnice, zapestnice, prstani itd.). V primeru kratkega stika obstaja nevarnost opeklin in eksplozije.
- Med polnjenjem baterijo vedno postavite na površino, ki ni občutljiva na toploto. Določeno segrevanje med polnjenjem je normalno.

9. Nadzorni elementi

→ Spodnje ilustracije so le za ponazoritev. Možna so manjša odstopanja od prikazanega izdelka.

a) Model vozila



A Amortizer

B Nosilci telesa C

Hranilnik toplote

D Prostor za


baterijo E

Motor

F Gumb za vklop/izklop

G Sprejemnik/regulator hitrosti

b) Oddajnik (daljinski upravljalnik)




- 1 **Stikalo:** Vkllop/izkllop
- 2 LED (začne utripati, ko je zmogljivost baterije nizka)
- 3 **ST.TRIM:** Prilagodite oblogo volana
- 4 **HT.TRIM:** regulator hitrosti (omejuje delovanje dušenja)
- 5 Antena
- 6 Nadzorni sistem
- 7 Ročica za plin (naprej / nevtralni položaj / vzvratna vožnja)
- 8 Predal za baterije

10. Priprave na potovanje

a) Napolnite akumulator modela vozila


⚠ Pomembno:

- Glejte "8. Informacije in varnostna navodila o baterijah in akumulatorskih baterijah" na strani 7.
- Za polnjenje baterijskega sklopa uporabljajte samo polnilnik in polnilni kabel, ki sta priložena v sklopu dobave.
- **Vir napajanja USB:** Pred priključitvijo se prepričajte, da vir napajanja USB zagotavlja napravi zadostno količino energije, sicer se lahko vir poškoduje. Zato ne uporabljajte vrat USB na računalniku, tipkovnici ali vozlišču USB brez vira napajanja, saj je napajanje prek teh vrat nezadostno.



LED dioda(e) polnilnika	Opis
Rdeča	Polnjenje
Zelena	Popolnoma napolnjen

b) V oddajnik (daljinski upravljalnik) vstavite baterije.



- To storite tako, da odprete pokrov predala za baterije in vstavite 3x 1,5 V baterije AA. Prepričajte se, da je polariteta pravilna, kot je prikazano v predalu za baterije.
- Ponovno zaprite pokrov.

→ Če po vklopu LED začne počasi utripati, je treba baterije zamenjati z novimi.


c) Odstranite ohišje in ga ponovno namestite

- Karoserija vozila je z objemkami pritrjena na nosilce karoserije.
- Če želite odstraniti ohišje ali telo, ju morate najprej odstraniti.

d) Vstavite baterijo v vozilo modela

⚠ Pomembno

Uporabljajte samo baterijo ali paket baterij, ki je priložen vozilu. V nobenem primeru, tj. niti za testne namene, ne smete uporabljati vozila s priključenim omrežnim napajalnikom.



1. Odprite pokrova prostora za baterije.
2. Vstavite baterije modela vozila.
- Bodite pozorni na polariteto, ki je navedena v predalih za baterije.
3. Ponovno zaprite pokrova prostora za baterije.

11. Vožnja

Pomembno

Najprej opravite korake, navedene v poglavju "10. Priprava na potovanje" na strani 11.

a) Vključite oddajnik in sprejemnik

Pomembno

Nikoli ne segajte v pogonski sklop in ne poskušajte z roko ustaviti koles.

1. Vključite oddajnik.

- Svetlobna dioda začne hitro utripati, kar pomeni, da je oddajnik pripravljen za povezavo s sprejemnikom.
- Ko je povezava uspešno vzpostavljena, je LED dioda neprekinjeno prižgana.

2. Vključite sprejemnik.

- To storite tako, da pritisnete in približno tri sekunde držite gumb za vklop/izklop na sprejemniku.

3. Preverite naslednje:

 Med preverjanjem se ne dotikajte ročice za plin!

- **ST.TRIM:** Vrtljivi gumb je treba nastaviti tako, da je v sredinskem položaju in da so kolesa usmerjena naprej. Nastavitev lahko natančno nastavite tudi pozneje. Glejte poglavje "c) Prilagajanje trima / hitrosti" na strani 15.
- Če pride do prekinitve povezave (sprejemnik/oddajnik), najprej izklopite oddajnik in sprejemnik. Nato ponovno vklopite oddajnik in v treh sekundah ponovno vklopite tudi sprejemnik.

4. Karoserijo pritrdite na vozilo.


5. Model vozila je zdaj pripravljen za vožnjo.

b) Kako upravljati model vozila

⚠ Pomembno

- Antene oddajnika nikoli ne usmerjajte neposredno v vozilo, saj se s tem zmanjša doomet signala.
- Za doseganje največjega dosega morata biti antena oddajnika in antena modela vozila v navpičnem položaju.

Nadzorni sistem



Naprej/nazaj/stop

⚠ Pomembno

Če model vozila upravljate prvič, je priporočljivo, da vrtljivi gumb **HT.TRIM** nastavite na najnižjo vrednost. Tako boste veliko lažje upravljali model vozila. Ko se seznaniš z upravljanjem, lahko kadar koli znova povečate hitrost ali največjo hitrost.

- **Vzratna vožnja:** model vozila ustavite, za trenutek sprostite regulator hitrosti ali ga pustite v nevtralnem položaju in ga potisnite v smeri vzratne vožnje.
- **Ustavitev:** Pri vožnji v smeri vzratne vožnje pritisnite tempomat.
- **Upočasnjevanje:** Odmaknite prst s tempomata (nevtralni položaj), tako da se vozilo modela postopoma upočasni.



c) Prilagajanje trima / hitrosti

Obloga volana (ST.TRIM)

- S tem nastavite nevtralni položaj sprednjih koles.
- Če model vozila ne vozi naravnost naprej, čeprav je krmiljenje v sredinskem položaju (brez rok), previdno nastavite vrtljivi gumb in popravite krmiljenje.

Regulator hitrosti (HT.TRIM)

- To omejuje največjo hitrost ali največjo hitrost. Pri najnižji nastavitvi je največja hitrost zmanjšana na 40 %.

12. po potovanju



Pomembno

-  **Nevarnost opeklin!** Motor, regulator hitrosti in akumulatorska baterija se med delovanjem močno segrejejo! Zato se teh delov ne dotikajte takoj po vožnji.
- Preden vstavite nov akumulator in ponovno zaženete model vozila, počakajte vsaj 5 do 10 minut, da se ohladi.

1. Najprej z vozila odstranite karoserijo.
2. Izklopite sprejemnik.
 - To storite tako, da pritisnete in približno tri sekunde držite gumb za vklop/izklop na sprejemniku.
 - Svetlobna dioda LED nato ugasne.
3. Odklopite vse povezave z akumulatorjem.
 - Pred polnjenjem ali shranjevanjem akumulatorja ga vedno odstranite iz vozila.
 - Pred shranjevanjem modela vozila popolnoma napolnite akumulator.
4. Oddajnik izklopite.

13. Uглаševanje

→ Spodnje ilustracije so le za ponazoritev. Možna so manjša odstopanja od prikazanega izdelka.

a) Prednapetost vzmeti



Največ.

Min.

- Amortizerji so opremljeni z navojnim obročem za nastavev napetosti vzmeti (prednapetosti). Napetost vzmeti lahko povečate ali zmanjšate z nastavitvijo obroča.
- Pravilno nastavljene vzmeti omogočajo, da vzmetenje optimalno zadrži težo vozila, preprečuje preveliko nagibanje v ovinkih, zagotavlja, da podvozje ne udarja ob tla, povečuje oprijem in ohranja nastavljeno višino vožnje.
- Prepričajte se, da je prednapetost na obeh straneh enaka.
- Če želite doseči najboljše možne rezultate, lahko eksperimentirate z različnimi nastavitvami in usmeritvami.

b) Poravnava amortizerjev



- Možnosti glasovanja:
 - Nastavljiva sprednja os: Da
 - Nastavljiva zadnja os: Da
- Amortizerji so lahko nameščeni na spodnjih prečnih kolutih v različnih položajih, da vplivajo na višino vožnje in kot napetosti vzmeti.
- Prepričajte se, da so amortizerji na obeh straneh nameščeni v enakem položaju.

14. Nasveti za odpravljanje težav

Problem	Sanacijski ukrepi
Model vozila se ne premika.	• Prepričajte se, da sta daljinski upravljalnik in vozilo vklopljena. • Prepričajte se, da so vsi sestavni deli/kabli/priključki varno pritrjeni in nepoškodovani. • Kapaciteta akumulatorja vozila je lahko izčrpana. Napolnite akumulator.
Vzorčno vozilo vozi počasi.	• Kapaciteta akumulatorja v vozilu je morda prenizka. Napolnite akumulator. • Preverite, ali je kateri od gibljivih delov blokiran z umazanijo ali usedlinami. V tem primeru takoj odstranite blokado in očistite prizadeti del. • Prepričajte se, da HT.TRIM ni nastavljen na najnižjo vrednost.
Ročica za plin se odziva le malo ali nič, krmilna ročica pa se ne odziva. deluje pravilno.	• Kapaciteta akumulatorja v vozilu je morda prenizka. Napolnite akumulator. • Prepričajte se, da se nahajate v določenem območju oddajnika.
Model vozila je glasen.	Preverite, ali je kateri od gibljivih delov blokiran z umazanijo ali usedlinami. V tem primeru takoj odstranite blokado in očistite prizadeti del.
Model vozila ne vozi naravnost naprej.	• Morda boste morali prilagoditi ST.TRIM. • Preverite poravnavo in jo po potrebi prilagodite. Več informacij o tem najdete v poglavju "Uglaševanje".
Baterije ni mogoče napolniti.	• Prepričajte se, da lahko napajalna enota zagotavlja dovolj močan polnilni tok. • Baterija ali polnilec sta morda okvarjena in ju je treba zamenjati. V tem primeru se obrnite na našo službo za stranke ali usposobljenega tehnika.
Akumulator se med polnjenjem in vožnjo z modelom vozila segreva.	To je normalno.

15. Nega in vzdrževanje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih topil, saj lahko povzročijo poškodbe ohišja (npr. razbarvanje) in nepravilno delovanje (npr. poškodbe elektronike).
- Vozila nikoli ne umivajte z vodo, npr. z visokotlačnim čistilnikom. To bo povzročilo nepopravljivo škodo na modelu vozila.
- Pred kakršnim koli čiščenjem modela vozila ga ustavite in odstranite akumulator. Počakajte, da se vsi sestavni deli (npr. motor, akumulator) popolnoma ohladijo.
- Za odstranjevanje prahu in umazanije lahko na primer uporabite čisto krtačo z dolgimi lasmi, sesalnik in/ali stisnjen zrak.
- Karoserijo lahko obrišete z mehko, rahlo vlažno krpo. Pri brisanju bodite previdni, da se ne opraskate.

16. Izjava o skladnosti (DOC)

Podjetje Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Nemčija, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

→ Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.conrad.com/downloads

V iskalno polje v n e s i t e številko naročila izdelka. Nato lahko prenesete izjavo EU o skladnosti v razpoložljivih jezikih.

17. Odstranjevanje odpadkov

a) Izdelek



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od odpadne naprave, ne da bi jih uničili.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti brezplačne vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v smislu zakona ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko za vračilo in recikliranje starih aparatov v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti.

b) Baterije/polnilne baterije

Odstranite vse vstavljene baterije/polnilne baterije in jih zavrzite ločeno od izdelka. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije/polnilne baterije; odlaganje med gospodinske odpadke je prepovedano.



Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosednjim simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje z gospodinskimi odpadki prepovedano. Oznake za težke kovine, ki povzročajo vpliv, so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznaka je navedena na baterijah/akumulatorjih, npr. pod simbolom za odpadke na levi strani).

Izrabljene baterije/polnilne baterije lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih v vaši občini, v naših poslovalnicah ali kjer koli se prodajajo baterije/polnilne baterije. S tem izpolnjujete zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja.

Pred odstranjevanjem je treba izpostavljene kontakte baterij/akumulatorskih baterij v celoti prekriti z lepilnim trakom, da se prepreči kratek stik. Tudi če so baterije/polnilne baterije prazne, je lahko preostala energija, ki jo vsebujejo, v primeru kratkega stika nevarna (razpočenje, prekomerno segrevanje, požar, eksplozija).

18. Tehnični podatki

a) Model vozila

	2390371	2390917	2390918
Lestvica	1:14		
Motor	RC 390 motor s krtačo, 21000 vrtljajev na minuto		
hitrost	največ 35 km/h		
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 231 x 124 mm	326 x 220 x 148 mm	292 x 210 x 110 mm
Dimenzije pnevmatik (Š x Ø)	45 x 86 mm (spredaj) 45 x 86 mm (zadaj)	37 x 84 mm (spredaj) 37 x 84 mm (zadaj)	40 x 82 mm (spredaj) 40 x 82 mm (zadaj)
Medosna razdalja	185 mm		
Svetla višina	41 mm		
Teža (brez baterij) / (približno)	854 g	910 g	800 g

b) Avtomobilski akumulator

	2390371	2390917	2390918
Baterija	2x Li-ion 3,7 V 1500 mAh		
Čas polnjenja (približno)	150 minut		
Čas delovanja baterije (približno)	16 minut		

c) Oddajnik (daljinski upravljalnik)

	2390371	2390917	2390918
Napajanje	3x 1,5 V baterije AA		
Frekvenčno območje	2,407 - 2,473 GHz		
Prenosna moč	<12 dBm		
Območje prenosa (približno)	30 m (odprto polje)		

d) Polnilec

	2390371	2390917	2390918
Vhodna napetost/tok	5 V/DC 2 A		
Izhodna napetost/tok	4,2 V/DC 500 mA		
Dolžina kabla	60 cm		

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice pridržane, vključno s prevodi. Za kakršno koli razmnoževanje, npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zapisovanje v elektronske sisteme za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje založnika. Ponovni natis, tudi v obliki izvodov, je prepovedan. Publikacija ustreza tehničnemu stanju v času tiskanja.

Copyright 2022 by Conrad Electronic SE.