



TOOLCRAFT



Vorsicht:

- Um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie nicht, den Artikel ohne Anleitung einer Fachkraft zu öffnen oder zu reparieren.
- Die Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren und nahegelegene Störquellen beeinträchtigt werden.
- Der richtige Gebrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produktes zu verlängern.



b) Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienungshinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.

c) LED Licht

- Achtung, LED-Licht:
 - Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht!
 - Blicken Sie weder direkt noch mit optischen Geräten in den Lichtstrahl!

d) Bedienung

- Blicken Sie nicht direkt in die LED!
- Schalten Sie die Leuchte während des Ladevorgangs nicht ein.
- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Öffnen Sie die Leuchte nicht. Es sind keine zu wartenden Teile an diesem Produkt enthalten.
- Wenn die Leuchte nicht benutzt wird, laden Sie den Akku alle zwei Monate auf.
- Für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Bedienungsanleitung

Arbeitsleuchte, 6 W COB

Best.-Nr. 2435118

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese kompakte, wiederaufladbare Leuchte ist ideal für den Einsatz im Büro und zu Hause. Sie ist mit einer energiesparenden und langlebigen COB-LED (Chip on Board) ausgestattet, die eine zehnmal größere Leuchtfäche als eine herkömmliche LED-Lampe bietet. Die Lampe verfügt außerdem über einen Schalter zum Einstellen der Helligkeit.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es daher nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüssen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- LED-Arbeitsleuchte
- Bedienungsanleitung
- USB-Kabel (Typ-C)

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.



a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

Bedienung

Aufladen

Laden Sie die Leuchte vor jeder Verwendung komplett auf. Zum Laden der Leuchte gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Leuchte ausgeschaltet ist.
- 2 Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem USB-Ladeadapter.
- 3 Schließen Sie das Typ-C-Kabel an den Ladeanschluss der Leuchte an.
- 4 Schließen Sie den USB-Ladeadapter an eine Stromquelle an.

Während der Akku geladen wird, blinkt die LED-Anzeige über dem Schalter blau. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige durchgehend blau.
- 5 Wenn der Akku der Leuchte zu weniger als 25 % geladen ist, blinkt die LED-Anzeige rot. Wenn der Akku weniger als 10 % Restladung aufweist, blinkt die LED-Anzeige rot, wenn Sie versuchen, die Leuchte einzuschalten.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie den USB-Ladeadapter aus der Steckdose. Trennen Sie dann den Typ-C-Anschluss von der Ladebuchse der Arbeitsleuchte und ziehen Sie das USB-Kabel vom USB-Ladeadapter ab.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Entsorgung

Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Eingangsspannung/-strom.....	6 W, DC 5 V, 1 A
Akku.....	3,7-V-Lithium-Ionen-Akku, 2000 mAh (wiederaufladbar)
Ladedauer	5 Stunden
Entladezeit.....	1-6 Stunden
Ladezyklen	500 Zyklen
LED-Ladezustandsanzeige	100 %, 75 %, 50 %, 25 %
Drehregler zum Dimmen	AUS, 50-600 lm
Anzahl LED.....	46 tlg.
Lichtstrom	600 lm
Farbtemperatur.....	6500 K
Betriebs-/Lagerbedingungen	-20 bis +35 °C (Betrieb) -20 bis +45 °C (Lagerung) 20 - 85 % rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (L x B x H).....	35 x 40 x 390 mm (aufgeklappt) 35 x 50 x 210 mm (zusammengeklappt)
Gewicht.....	210 g



TOOLCRAFT



Operating Instructions

6 W COB work lamp

Item No. 2435118

Intended use

This compact rechargeable light is ideal for use in the office and at home. It is equipped with an energy-saving and long-life COB (Chip on Board) LED, which provides an illuminated area ten times larger than a conventional LED lamp. The lamp is also equipped with a switch for adjusting the brightness.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- LED work lamp
- Operating instructions
- USB cable (Type-C)

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam, and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stress.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts, or a fall, even from a low height, can cause damage to the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety, or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications, and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions that remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.



Caution:

- To avoid damaging the components, do not attempt to open or repair the product without professional guidance.
- The operating range may be affected by environmental factors and nearby sources of interference.
- Proper use helps to prolong the lifespan of the product.



b) Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

c) LED light

- Attention, LED light:
 - Do not look directly into the LED light!
 - Do not look into the beam directly or with optical instruments!

d) Operation

- Do not look directly into the LED!
- Do not turn on the lamp when charging.
- Never immerse the lamp in water or other liquids, not even for cleaning.
- Do not open the lamp. It does not contain any parts that require servicing.
- When the lamp is not in use, charge the battery every two months.
- No liability can be accepted for any contingent damage resulting from improper use or incorrect handling.

Operation

Charging

Ensure that the lamp is fully charged before first use. Follow these steps to charge the lamp:

- 1 Make sure that the lamp is switched off.
- 2 Connect the USB cable to the USB charging adapter.
- 3 Connect the Type-C cable to the charging port on the lamp.
- 4 Connect the USB charging adapter to a power source.

While the battery is charging, the LED indicator light above the switch will flash blue. When the battery is fully charged, it will change to a continuous blue.

- 5 When the lamp's battery has less than 25% charge remaining, the LED indicator light will flash red. When the battery has less than 10% charge remaining, the LED indicator light will flash red when you attempt to turn on the lamp.

When the battery is fully charged, unplug the USB charging adapter from the socket. Then unplug the Type-C port from the charging socket of the work light and unplug the USB cable from the USB charging adapter.

Care and cleaning

- Disconnect the product from the mains before cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol, or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and functioning of the product.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Disposal

Product



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Input voltage/current.....	6 W, DC 5 V, 1 A
Battery	3.7 V lithium-Ion, 2000 mAh (rechargeable)
Charging time	5 hours
Discharge time.....	1-6 hours
Charging cycles	500 cycles
LED charge level indicator.....	100%, 75%, 50%, 25%
Jog dial dimming.....	OFF, 50-600 lm
Number of LEDs	46 pcs
Lumen.....	600 lm
Colour temperature.....	6500 K
Operating/storage conditions.....	-20 to +35 °C (operating) -20 to +45 °C (storage) 20 - 85 % RH (non-condensing)
Dimensions (L x W x H).....	35 x 40 x 390 mm (open) 35 x 50 x 210 mm (folded)
Weight	210 g



TOOLCRAFT



F Mode d'emploi

Lampe de travail 6 W COB

N° de commande 2435118

Utilisation prévue

Cette lampe compacte rechargeable est idéale pour être utilisée dans un bureau ou à la maison. Elle est équipée d'une LED COB (Chip on Board) économe en énergie et durable, qui fournit une zone illuminée dix fois plus grande qu'une lampe LED conventionnelle. La lampe est aussi équipée d'un interrupteur pour régler la luminosité.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute reconstitution et/ou modification de ce produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit. De plus, une utilisation inappropriée pourrait entraîner des courts-circuits, des incendies, des décharges électriques ou d'autres risques. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Si vous devez fournir ce produit à des tiers, veillez à y joindre le mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Lampe de travail à LED
- Mode d'emploi
- Câble USB (type-C)

Mode d'emploi à jour

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire attentivement ces informations.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans précaution. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Protégez l'appareil contre les températures extrêmes, la lumière directe du soleil, les secousses intenses, l'humidité élevée, l'eau, les gaz inflammables, les vapeurs et les solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké dans des conditions ambiantes défavorables pendant une longue durée ou
 - a été soumis à d'importantes contraintes pendant le transport.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Les opérations d'entretien, les modifications et les réparations doivent impérativement être confiées à un professionnel ou à un centre de réparation agréé.



- Si des questions restent sans réponse après avoir lu ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou un autre technicien.

Attention :



- Pour éviter d'endommager les composants, ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le produit sans l'aide d'un professionnel.
- La portée de fonctionnement peut être affectée négativement par des facteurs liés à l'environnement d'utilisation et à des sources d'interférences à proximité.
- Une utilisation conforme contribue à prolonger la durée de vie du produit.

b) Appareils raccordés

- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

c) Éclairage LED

- Attention, éclairage LED :
 - Ne regardez pas directement l'éclairage LED !
 - Ne regardez pas directement dans le faisceau ni avec des instruments optiques !

d) Fonctionnement

- Ne regardez pas directement la lumière produite par les diodes LED !
- N'allumez pas la lampe lorsqu'elle se recharge.
- Ne plongez jamais la lampe dans l'eau ou dans d'autres liquides, même pour la nettoyer.
- N'ouvrez pas la lampe. Elle ne contient pas de pièces qui nécessitent une maintenance.
- Lorsque la lampe n'est pas utilisée, rechargez la batterie tous les 2 mois.
- Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage éventuel résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une manipulation incorrecte.

Fonctionnement

Recharge

Assurez-vous que la lampe est entièrement chargée avant de l'utiliser pour la première fois. Suivez ces étapes pour recharger la lampe.

- 1 Assurez-vous que la lampe est éteinte.
- 2 Branchez le câble USB à l'adaptateur de charge USB.
- 3 Connectez le câble de type C au port de charge de la lampe.
- 4 Branchez l'adaptateur de charge USB à l'alimentation électrique.

Lorsque la batterie est en cours de charge, le voyant LED situé au-dessus de l'interrupteur clignote en bleu. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED s'allume en permanence en bleu.

- 5 Lorsqu'il reste moins de 25 % de charge à la batterie de la lampe, le voyant LED clignote en rouge. Lorsqu'il reste moins de 10 % de charge à la batterie, le voyant LED clignote en rouge lorsque vous essayez d'allumer la lampe.

Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez l'adaptateur de charge USB de la prise. Puis débranchez le port de type C de la prise de charge de la lampe de travail et débranchez le câble USB de l'adaptateur de charge USB.

Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, d'alcool à brûler ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et affecter le bon fonctionnement du produit.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

Mise au rebut

Produit



Les appareils électroniques sont des déchets recyclables et ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Tension/courant d'entrée	6 W, CC 5 V, 1 A
Accumulateurs.....	3,7 V lithium-ion, 2000 mAh (rechargeable)
Durée de recharge.....	5 heures
Durée de décharge.....	1 - 6 heures
Cycle de recharge	500 cycles
LED d'indication de l'état de charge ..	100 %, 75 %, 50 %, 25 %.
Gradation par molette.....	OFF, 50-600 lm
Nombre de LED.....	46 pièces
Lumen.....	600 lm
Température de couleur.....	6500 K
Conditions de fonctionnement/stockage.....	De -20 °C à +35 °C (fonctionnement) de -20 °C à +45 °C (stockage) de 20 à 85 % d'humidité relative (sans condensation)
Dimensions (L x l x h)	35 x 40 x 390 mm (déplié) 35 x 50 x 210 mm (replié)
Poids.....	210 g



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

6 W COB werklamp

Bestelnr. 2435118

Beoogd gebruik

Deze compacte oplaadbare lamp is ideaal voor gebruik op kantoor en thuis. De lamp heeft een energiebesparende en duurzame COB (Chip on Board) led, die zorgt voor een verlicht gebied dat tien keer groter is dan dat van een conventionele ledlamp. De lamp heeft bovendien een instelbare helderheid.

De lamp is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Het product kan schade oplopen als het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden overhandigd.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Led-werklamp
- Gebruiksaanwijzing
- USB-kabel (Type-C)

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.



Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van beperkte hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.



Let op:

- Om beschadiging van de componenten te voorkomen, mag u niet proberen het product te openen of te repareren zonder professionele begeleiding.
- Het werkingsbereik kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren en nabijgelegen storingsbronnen.
- Een correct gebruik helpt de levensduur van het product te verlengen.

b) Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

c) Ledlamp

- Let op, ledlicht:
 - Niet rechtstreeks in het ledlicht kijken!
 - Niet direct of met optische instrumenten in de lichtstraal kijken!

d) Gebruik

- Niet rechtstreeks in het ledlicht kijken!
- Schakel de lamp niet in tijdens het opladen.
- Dompel de lamp nooit onder in water of andere vloeistoffen, zelfs niet om hem schoon te maken.
- Open de behuizing van de lamp niet! Het product bevat geen onderdelen die onderhoud vereisen.
- Om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt aanbevolen de batterij om de maand volledig op te laden.
- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele gevolgschade als gevolg van ondeskundig gebruik of onjuiste behandeling.

Gebruik

Opladen

Zorg ervoor dat de lamp volledig is opgeladen voor het eerste gebruik. Volg deze stappen om de lamp op te laden:

- 1 Zorg ervoor dat de lamp is uitgeschakeld.
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-oplaadadapter.
- 3 Sluit de Type-C kabel aan op de oplaadpoort van de lamp.
- 4 Sluit de USB-oplaadadapter aan op een voedingsbron.
 - Terwijl de batterij wordt opgeladen, knippert het indicatorlampje boven de schakelaar blauw. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt het continu blauw.
- 5 Wanneer de batterij van de lamp nog voor minder dan 25% is opgeladen, knippert het ledlampje rood. Wanneer de batterij minder dan 10% lading over heeft, zal het ledlampje rood knipperen wanneer u probeert de lamp aan te zetten.
 - Wanneer de batterij volledig is opgeladen, haalt u de USB-oplaadadapter uit het stopcontact. Koppel vervolgens de Type-C poort los van de laadaansluiting van de werklamp en haal de USB-kabel uit de USB-oplaadadapter.

Onderhoud en reiniging

- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingsbronnen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering

Product



Elektronische apparaten zijn herbruikbaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ingangsspanning/-stroom	6 W, DC 5 V, 1 A
Batterij	3,7 V lithium-Ion, 2000 mAh (oplaadbaar)
Oplaadtijd	5 uur
Ontlaadtijd	1-6 uur
Oplaadcycli	500 cycli
Laadstatusindicator	100%, 75%, 50%, 25%
Variabele helderheid.....	UIT, 50-600 lm
Aantal leds.....	46
Lumen.....	600 lm
Kleurtemperatuur.....	6500 K
Bedrijfs-/opslagcondities.....	-20 °C tot +35 °C (gebruik) -20 °C tot +45 °C (opslag) 20 - 85 % relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
Afmetingen (l x b x h).....	35 x 40 x 390 mm (open) 35 x 50 x 210 mm (ingeklapt)
Gewicht.....	210 g