

19" 7fach Alu-Steckdosenleiste 19" 7 way alu socket outlet



ohne Kabel / without cable

Bedienungsanleitung

Deutsch

Operating instructions

English




Montage:


Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft / Person mit elektrischen Vorkenntnissen angeschlossen werden!

Öffnen Sie die Abdeckung mittels eines Schraubenziehers o.ä.
Führen Sie durch die seitliche Öffnung das Anschlusskabel ein.
Das Kabel muss mindestens ein 3G1,5mm² sein.
Schliessen Sie eine Anschlussleitung an den Klemmen an

N = Null = blau
L - Phase = braun
⊕ PE - Erde = gelb/grün



Zur Montage in den Serverschrank, stecken Sie die Haltenasen der Halterungen in die seitliche Schlitz.
die Halterungen können individuell montiert werden 30°/60°/90°



Anschluss:

Alle Geräte müssen ausgeschaltet sein bevor sie angeschlossen werden. Die Steckdosenleiste muss zwischen einer ordnungsgemäß angeschlossenen und geerdeten Steckdose und dem zu schützenden Gerät gesteckt werden. Schließen Sie danach keine Verlängerungskabel, Tischsteckdosen oder Adapter dazwischen.

Sicherheitshinweis:

Der erhöhte Berührungsschutz verhindert einen unkontrollierten und versehentlichen Kontakt mit den Anschlüssen.

ACHTUNG: Halten Sie das Gerät, wie bei allen elektrischen Geräten, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Öffnen oder benutzen Sie das Gerät nicht wenn ein Defekt.

Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und benutzen Sie das Gerät nicht in nasser Umgebung.

Benutzen Sie weiche, trockene Tücher zur Reinigung

Entfernen Sie den Adapter aus der Steckdose bevor Sie diesen reinigen, und wenn Sie dieses über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Nicht hintereinander stecken!

Nicht abgedeckt betreiben!

Nur zur Verwendung in trockenen Räumen

Dieses Produkt ist in strikter Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der Europäischen Union dieser Art von elektrischen Geräten

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben.

Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.




Assembling

The assembly may only be connected by a qualified electrician / person with previous electrical knowledge!

Open the cover with a screwdriver or similar.
Insert the connection cable through the opening on the side.
The cable must be at least a 3G1.5mm².
Connect a connection cable to the terminals

N = neutral = blue
L - Phase = brown
⊕ PE - earth = yellow/green



To mount it in the server cabinet, insert the retaining lugs of the Brackets in the side slots.
the brackets can be mounted individually 30 ° / 60 ° / 90 °

Connection:

All devices must be switched off before devices can be connected. The socket must only be interposed between the equipment to be protected and a properly wired and earthed mains socket fused in conformity with mains current I/N. Do not connect to extension cables, table-top power socket and adapters.

Safety instructions:

The integrate shutter prevents uncontrolled and inadvertent contact with the terminals.

WARNING: Keep this device, as with all electrical devices, out of the reach of children!

Do not open or continue to operate the device if it becomes damaged. Protect the device from dirt, moisture and overheating, and do not use in wet conditions! Use only soft dry cloths for cleaning.

Disconnect from the mains prior to cleaning, and if the devices is not going to be used for an extended period.

Do not plug in a row!
Do not operate covered!
Only for use at dry areas



This product is in strict conformity with all the valid directives of European Union applying on this type of electrical appliances.

Protecting the environment



Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment:

- 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign).
- 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed.
- 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components.
- 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards.

