




Quick Start Guide



Product may tip over if caster wheels are not perpendicular to the green screen.

Product may tip over if caster wheels are not perpendicular to the green screen.

More Info

This device does not require driver installation.
For more information, visit our webpage at streamplify.com or scan this QR code.



Español

El producto puede volcarse si las ruedas giratorias no están perpendiculares a la pantalla verde.

Deutsch

Das Produkt könnte umkippen, falls die Rollen nicht lotrecht zum Green Screen ausgerichtet sind.

Français

Le produit peut se renverser si les roues pivotantes ne sont pas perpendiculaires à l'écran vert.

Italiano

Il prodotto potrebbe ribaltarsi se le rotelle non sono perpendicolari allo schermo verde.

Polski

Jeżeli kółka nie są prostopadłe do zielonego ekranu, produkt może się przewrócić.

Русский

Продукт может опрокинуться, если ролики не перпендикулярны зеленому экрану

Português Brasileiro

O produto pode tombar se as rodas giratórias não estiverem perpendiculares à tela verde.

繁中

如果腳輪與綠幕不是呈現90度角的話，產品可能會翻倒。

簡中

若脚轮未垂直于绿色屏幕，产品可能翻倒。

日本語

キャスターホイールがグリーンバックに対して垂直でない場合、製品が転倒する可能性があります。

Қазақ тілі

Роликтер жасыл экранға перпендикуляр болмаса, өнім төңкерілуі мүмкін.

Türkçe

Taşıyıcı tekerlekler yeşil perdeye dik konumda değilse ürün devrilebilir.

Suomi

Tuote voi kaatua, jos rullapyörät eivät ole kohtisuorassa vihreään valkokankaaseen nähden.

Svenska

Produkten kan välta om styrhjulen inte är lodräta mot den gröna skärmen.

Magyar

Ha a görgő kerekek nem merőlegesek a zöld képernyőre, a termék feldőlhet.

Português

O produto poderá cair se as rodas do carrinho não estiverem perpendiculares ao ecrã verde.