

TECHNAXX® * Uživatelská příručka Monokulár TX-176

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití.

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643 (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).
E-mail zdarma: **support@technaxx.de**

Tato jednotka není určena pro použití osobami (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti anebo nedostatek zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo instruovány o tom, jak používat tento přístroj, osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s tímto přístrojem.

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili. **Záruka 2 roky**

Užívejte si svého výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Vlastnosti

- 10 násobné zvětšení
- Zorné pole 96m až 1000m
- Rozsah ohniska dalekohledu od 10m do nekonečna


Nastavení ohniska

Váš monokulár umožňuje nastavení okuláru (2). Otočte seřízením okuláru, dokud objekt, na který se díváte, nevidíte ostře.

Technické údaje

Zvětšení	10 x
Objektiv	Ø 25mm
Zorné pole	96m - 1000m
Hmotnost/rozměry	82g / Ø3,5x10,9cm

Přehled výrobku



Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez žmolků. K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky. Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám:

- Používání přístroje ve velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách.
- Ponechávání nebo používání přístroje ve vlhkém prostředí po delší dobu.
- Používání přístroje v dešti nebo ve vodě.
- Nošení nebo používání přístroje v prostředí se silnými nárazy.

1	Okulár	4	Objektiv
2	Kroužek nastavení okuláru	5	Nesmekavý plášť
3	Technické údaje	6	Popruh na ruku
	Taška na pásek (bez obrázku)		Čistící hadřík (bez obrázku)

Rady

- Přístroj není určen pro komerční použití, ale výhradně soukromé.
- Přístroj používejte výhradně v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Neponořujte žádnou část tohoto přístroje do vody či jiné tekutiny.
- S přístrojem nemanipulujte, máte-li mokré ruce.
- Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do kontaktu s horkými povrchy.
- Uchovávejte mimo dosah tepelných zdrojů, aby nedošlo k deformaci plastových dílů.

Bezpečnostní instrukce

- Nikdy skrz přístroj nekoukejte přímo do slunce či do jeho blízkosti. Mohlo by dojít k VAŠEMU OSLEPNUTÍ!
- Děti by měly zařízení používat pouze pod dohledem.
- Obalové materiály (plastové pytle, pryžové pásky, atp.) držte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí UDUŠENÍ.
- Zařízení - obzvláště čočky - nikdy nevystavujte působení přímého slunečního svitu. Koncentrace světelných paprsků by mohla způsobit požár anebo popáleniny.
- Zařízení nikdy nerozebírejte. V případě jakýchkoli závad kontaktujte svého prodejce. Prodejce zkontaktuje naše servisní centrum a v případě potřeby odešle zařízení k opravě.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
- Toto zařízení je určeno pouze k soukromému použití.
- Respektujte prosím soukromí ostatních lidí.
- Například toto zařízení nepoužívejte k nahlížení do cizích bytů.

Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck, Německo, www.Technaxx.de