

Technaxx[®] * Mode d'emploi

Longue vue TX-176

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation.

N° de téléphone du service d'assistance technique : 01805 012643
(14 cents/minute depuis une ligne fixe allemande et 42 cents/minute
depuis des réseaux mobiles).

E-mail gratuit : **support@technaxx.de**

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par les personnes (enfants inclus) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par les personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles le fassent sous la supervision ou avec les explications d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour référence future ou pour le transférer au propriétaire suivant. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Garantie de 2 ans

Profitez bien de votre produit * Partagez vos expériences et votre avis sur des sites Internet reconnus

Caractéristiques

- Grossissement de 10 fois
- Champ de vision de 96m à 1000m
- Mise au point du télescope de 10m à l'infini

Mettre au point

L'oculaire de votre votre longue vue comporte un système de réglage (2).
Faites tourner le réglage de l'oculaire
jusqu'à ce que l'objet observé soit net et au point


Spécifications

Grossissement	10 x
Objectif	Ø 25mm
Champ de vision	96m à 1000m

Poids/Dimensions

82g / Ø3,5x10,9cm

Présentation générale du produit



Entretien et maintenance

Nettoyez le produit avec un tissu non pelucheux sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'unité. Cet appareil est un instrument optique de précision, et pour éviter les dommages, respectez les consignes suivantes : ●N'utilisez pas l'appareil dans des températures extrêmement hautes ou basses. ●Ne le stockez pas et ne l'utilisez pas en

environnement humide pendant une durée prolongée. ●Ne l'utilisez pas sous la pluie ou dans l'eau. ●Ne lui faites pas subir de chocs violents.

1	Oculaire	4	Objectif
2	Anneau de réglage de l'oculaire	5	Boîtier avec surface anti-dérapante
3	Spécifications	6	Dragonne
	Pochette de ceinture (non illustrée)		Tissu de nettoyage (non illustré)

Conseils

- L'appareil est prévu pour une utilisation privée et non commerciale seulement.
- Utilisez l'appareil seulement comme décrit dans le mode d'emploi.
- Ne plongez aucune partie de l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne le mettez pas en contact avec de surfaces chaudes.
- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur pour éviter la déformation des pièces de plastique.

Consignes de sécurité

- Ne regardez jamais directement le soleil avec l'appareil, ni dans sa direction. Vous risqueriez de VOUS RENDRE IRRÉMÉDIABLEMENT AVEUGLE !
- Les enfants sont autorisés à utiliser cet appareil sous supervision seulement.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs plastiques, élastiques, etc.) hors de portée des enfants. Risque d'ÉTOUFFEMENT.

- N'exposez jamais l'appareil - et spécifiquement les lentilles - à la lumière directe du soleil.

La concentration des rayons solaires peut causer des incendies / des brûlures. ● Ne démontez jamais cet appareil. Veuillez consulter votre revendeur si vous remarquez des défauts. Le revendeur contactera notre centre de service et enverra l'appareil pour réparation si nécessaire. ● N'exposez pas l'appareil à de hautes températures. ● L'appareil est prévu pour une utilisation privée. ● Respectez la vie privée des autres. ● N'utilisez pas l'appareil pour regarder dans des appartements, par exemple.

Distributeur : Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck, Germany, www.Technaxx.de