

# DATENBLATT

## Salind 20 4G



### Eigenschaften und Vorteile:

- Live Ortung
  - Strecken der letzten 100 Tage abrufbar
  - Alarmeinstellungen über das FINDER-Portal
  - Alarmmeldungen per E-Mail u. Push-Nachricht
  - Bedienbar über Smartphone, Tablet und PC
- Kein Einrichtungsaufwand – Alles aus einer Hand
  - Monatlich kündbar
  - Starke Akkulaufzeit
  - DROP-, Erschütterungs-, Radius-, und weitere Alarme



#### Zukunftssicherer Standard

Optimale Betriebsfähigkeit auch nach Abschaltung des 2G Netzwerkes



#### Fortschrittliche Technik

Längere Akkulaufzeit, effizientere Ortung und vieles mehr




#### Weltweite Sicherheit

In noch mehr Ländern nutzbar – immer mit der besten Verbindung



#### Schnelleres Netzwerk

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für eine noch schnellere Ortung



### Eigenschaften der SIM-Karte:

- Sucht sich immer die BESTE Verbindung
- Herausragende 4G Netzabdeckung
- Weltweite Ortung in über 100 Ländern inklusive
- Keine manuelle SIM-Karten-Aufladung mehr notwendig
- Keine umständlichen Freischaltungen mehr erforderlich

### Alarmfunktionen:

- Alarm bei Erschütterung / Bewegung
- Alarm, sobald der festgelegte Radius verlassen wird
- Alarm bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Alarm bei niedrigem Batteriestand
- DROP Alarm





## Technische Daten:

Akkulaufzeit	Standby: ca. 180 Tage / Alltagstracking: ca. 80 Tage
Abmessungen	120 mm x 64 mm x 48 mm
Gewicht	460 g
Akku	3,7 V 20.000mAh Li-ion
Netzwerk	GSM/GPRS
GPS-Chip	MT2503
GPS-Genauigkeit	Bis zu 10 Meter



## Lieferumfang:

- Salind 20 4G von Salind
- Bedienungsanleitung
- Ladekabel
- M2M SIM-Karte\*

(\*befindet sich bereits im GPS Tracker)

Um das Komplettsset nutzen zu können, fällt eine Servicegebühr für die Datenverbindung und das FINDER-Portal von nur 6,99€ im Monat an (monatlich kündbar). Der Salind 20 4G kann nur in Verbindung mit der M2M SIM-Karte und dem FINDER-Portal von PAJ genutzt werden.

## Mögliche Anwendungsgebiete:

- GPS Tracker für Autos
- GPS Tracker für LKW
- GPS Tracker für Wohnmobile
- GPS Tracker für Transporter
- GPS Tracker für Boote

Salind UG (haftungsbeschränkt) / Auf der Fuhr 3  
51570 Windeck / Deutschland


[www.salind-gps.de](http://www.salind-gps.de)

Tel.: +49 2292 3949-960

E-Mail: [info@salind-gps.de](mailto:info@salind-gps.de)

Mo.–Do. 10:00–16:00 Uhr


Fr. 8:00–13:00 Uhr



# QUICKSTART

## Salind 20 4G

1. Melden Sie den GPS Tracker an und folgen Sie den Anweisungen auf:



2. Schalten Sie den GPS Tracker ein, damit er sich mit dem FINDER-Portal verbinden kann. Laden Sie den GPS Tracker 8–12 Stunden auf (durch das vorherige Einsetzen der SIM-Karte wurde der GPS Tracker bereits angeschaltet).

Die LED-Signale zeigen Ihnen, welchen Status der GPS Tracker gerade aufweist:

### Blaue LED – GPS Status

Signal	Bedeutung
Die LED blinkt	GPS-Empfang vorhanden.
Die LED leuchtet konstant	Kein Signal vorhanden. GPS Tracker sucht ein Signal.

### Grüne LED – GPRS Status

Signal	Bedeutung
Die LED ist aus	GPS-Tracker befindet sich im Standby-Modus.
Die LED blinkt	GPRS-Signal ist vorhanden.

3. Laden Sie sich unsere App:



ONLINE FINDER PORTAL APP BY PAJ  
im App- oder Google Play Store herunter.

USB-Ladekabelanschluss



An-/Aus-schalter

SIM-Karte  
(bereits eingelegt,  
nicht austauschbar)



LED-Signale

4. Starten Sie mit der Ortung und schützen Sie, was Ihnen wichtig ist!