

Mode d'emploi

Support de Smartphone avec fentes d'aération

N° de commande 2692574

Utilisation prévue

Le produit est un support de smartphone avec fentes d'aération. Il peut être réglé à 360° pour une visualisation en mode paysage ou portrait.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. En outre, une mauvaise utilisation vous expose à d'autres risques. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Support de smartphone
- Mode d'emploi



Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.


a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériau d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des fortes secousses, de la forte humidité, de la moisissure, de la vapeur et des solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.
- Si vous avez des questions qui sont restées sans réponse après avoir lu toutes les instructions d'utilisation, contactez notre service de support technique ou un autre technicien spécialisé.

b) Support de smartphone

- Lorsque vous choisissez le lieu de montage, assurez-vous que vous aurez une vue dégagée de la route et que vous ne serez pas distrait pendant la conduite.
- Respectez toujours toutes les lois régissant l'utilisation des téléphones portables dans les voitures.

Éléments de fonctionnement




- 1 Clip d'aération
- 2 VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE
- 3 Pince de téléphone
- 4 ⚠️ Veuillez enlever le film de protection sur les tampons en caoutchouc.

Installation

- ⚠️ Évitez d'endommager les fentes d'aération. Faites attention lorsque vous fixez, ajustez ou retirez le support.

1. Desserrer la vis de VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE (3), puis régler l'angle et l'orientation de la pince.
2. Fixez le clip d'aération à un orifice d'aération (pensez à bloquer le flux d'air vers cet orifice si possible).



3. Insérez votre téléphone entre les pinces de téléphone (4).
4. Effectuez des ajustements supplémentaires si nécessaire.

Entretien et nettoyage

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou d'autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

Élimination des déchets



En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Largeur du téléphone55 - 85 mm
Capacité de charge372 g max.
Conditions de fonctionnement-10 à +80 °C, 10 à 85 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage-20 à +80 °C, 10 à 95 % HR (sans condensation)
Dimensions88 x 70 x 90 mm (l x h x p)
Poids39 g

Gebruiksaanwijzing

Smartphonehouder voor ventilatieroosters

Bestelnr. 2692574

Beoogd gebruik

Dit product is een smartphonehouder voor ventilatieroosters. Het kan 360° graden worden aangepast voor landschap- of portretweergave.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Smartphonehouder
- Gebruiksaanwijzing



Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Verklaring van de tekens



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.


a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het apparaat tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, stoom en damp.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

b) Smartphonehouder

- Wanneer u de installatieplek kiest, dient u ervoor te zorgen dat u de weg nog steeds duidelijk kunt zien en tijdens het rijden niet zal worden afgeleid.
- Houd u te allen tijde aan de wetgeving inzake het gebruik van mobiele telefoons in auto's.

Bedieningselementen




- 1 Ventilatieeroosterclip
- 2 VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN
- 3 Telefoonklem
- 4 ⚠️ Verwijder het beschermplaatje van de rubberen houders.

Installatie

- ⚠️ Zorg ervoor de ventilatieopeningen niet te beschadigen. Ben voorzichtig wanneer u de houder bevestigt, aanpast of verwijderd.

1. Draai de schroef VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN (3) los en pas vervolgens de hoek en oriëntatie aan van de klem.
2. Bevestig de ventilatieroosterclip aan een ventilatieopening (overweeg blokkering van de luchtstroom naar dat rooster indien mogelijk).



3. Steek uw telefoon tussen de telefoonklemmen (4).
4. Pas indien nodig verder aan.

Onderhoud en reiniging

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering



Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren. Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Telefoonbreedtes 55 - 85 mm
Draagvermogen max. 372 g
Bedrijfsomstandigheden-10 tot +80 °C, 10 - 85 % RV (niet condenserend)
Opslagomstandigheden-20 tot +80 °C, 10 - 95 % RV (niet condenserend)
Afmetingen 88 x 70 x 90 mm (B x H x D)
Gewicht 39 g