



## ⚠️ ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna produkt kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer utan tillräcklig erfarenhet av eller kunskap om produkten, såvida de har instruerats i hur produkten används och känner till farorna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller sköta produkten utan att de hålls under uppsikt.

Håll barn borta från produkten och förpackningen. Produkten är ingen leksak. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten eller förpackningen.

⚠️ Produkten motsvarar skyddsklass II. Den är försedd med en förstärkt isolering och behöver därför ingen skydds-jordning. Låt inte produkten arbeta utan uppsikt. Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.

Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor. Anslut produkten till ett lättåtkomligt uttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid en störning.

Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen. Ta aldrig produkten i drift om den är fuktig. Ta aldrig i den arbetande produkten med fuktiga händer.

⚠️ Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om

detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

### ⚠️ Risk för brand och explosion

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

Täck inte över produkten – brandfara. Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand eller liknande.

Använd inte i regn eller i våtrum.

#### ⚠️ ALLMÄN INFORMATION

Kasta inte eller tappa inle produkten i vatten. Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade servicetekniker eller en person med jämförbar kvalifikation. Koppla produkten från strömmen genom att dra in kontakten eller kontaktskenans, aldrig i kabeln.

#### DRIFTSÄTTNING I ANVÄNDNING

Anslut produkten till ett lämpligt uttag. Anslut en kompatibel USB-kabel till motsvarande USB-port på produkten. Innan du ansluter en enhet ska du kontrollera att de angivna tekniska specifikationerna är tillräckliga för ändamålet.

#### ⚠️ TEKNISKA SPECIFIKATIONER

<b>Ineffekt:</b>	100 - 240V AC   50–60Hz   max. 1 A		
<b>Utteffekt USB Type C PD:</b>			
<b>Läge</b>	<b>Voltage range</b>	<b>Laddningsström</b>	<b>Effekt</b>
USB-C PD	5,0 VDC	3 A	15,0 W
USB-C PD	9,0 VDC 3 A		18,0 W
USB-C PD	12,0 VDC	2,5 A	30,0 W
USB-C PD	15,0 VDC	2 A	30,0 W
USB-C PD	20,0 VDC	1,5 A	30,0 W
PPS	3,3 - 11,0 VDC	3 A	25,0 W
PPS-funktionen är endast möjlig i samband med kompatibla terminaler.			
<b>Gemensamt effektivitet under drift:</b>	<b>78,7<span> </span>%</b>		
<b>Effektivitet vid låg belastning (10<span> </span>%):</b>	<b>72,0<span> </span>%</b>		
<b>Energiförbrukning utan belastning:</b>	<b>0,090 W</b>		
<b>Utgångsskydd:</b>	Kortslutning   Överspänning   Överström		
<b>Max. uttemperatur:</b>	-20 - 35°C		
<b>⚠️ CE</b>	Produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga EU-direktiv.		
<b>⚠️ MILJÖINFORMATION I AVFALLSHANTERING</b>			
Källsortera förpackningen. Papper och kartong räknas som pappersavfall, folie kan lämnas i till återvinningssentral. Avfallshanteran den uttjånata produkten enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Soptunnan" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshanteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU. Använd återvinnings- och samlingsställen i din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantering av uttjånata elektriska produkter. Produkten får inte kastas i hushållssoptorna. På så sätt följer du lagen och bidrar till miljöskydd.			
<b>⚠️ ANSVARSFRISKRIVNING</b>			
Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga eller övriga skador eller följedskador som uppstår till följd av felaktig hantering/ användning eller underlåtenhet att beakta införingsanvisnings- och samlingsstälens i din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Med förbehåll för tekniska ändringar. Med förbehåll för tryckfel.			

⚠️ **UITSLUTNING AV AANSPRÅKELIGHED** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

Technische specificeringe voorbeholden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

DK
<p>Produktet anvendes til at drive apparater via en standard-usb-port inden for de her angivne parametre.</p> <p>Ⓡ <b>TEGNFORKLARING</b> Vær opmærksom på følgende tegn og ord, der anvendes på betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ⓘ – Information   Nyttige supplerende informationer</li> <li>⚠️ – Bemærk   Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader</li> <li>⚠️ – Advarsel   Bemærk – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare</li></ul> <p>Ⓢ Udpek alle dele, og kontroller dem for fuldstændighed og skader. Ved skader på produktets hus eller stikket må produktet ikke tages i brug. Kontakt en autoriseret forhandler eller se producentens serviceadresse.</p> <p><b>GENERELT</b> Ⓢ Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger vedrørende brug og ibrugtagning af dette produkt.</p> <p>Læs hele brugsanvisning omhyggeligt igennem inden produktet tages i brug. Læs også brugsanvisninger for de andre produkter, der skal anvendes sammen med produktet, eller tilslut til dette produkt. Ægøvar brugsanvisningen til senere brug eller til evt. senere brugere.</p> <p>Overholdes denne brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne ikke, kan der opstå skader på produktet og farer (personskader for brugeren og andre personer. Betjeningsvejledningen baserer på gældende standarder og regler i den Europæiske Union. Følg også de landspecifikke love og regler i brugslandet.</p>

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

Technische specificeringe voorbeholden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

DK
<p>Produktet anvendes til at drive apparater via en standard-usb-port inden for de her angivne parametre.</p> <p>Ⓡ <b>TEGNFORKLARING</b> Vær opmærksom på følgende tegn og ord, der anvendes på betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ⓘ – Information   Nyttige supplerende informationer</li> <li>⚠️ – Bemærk   Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader</li> <li>⚠️ – Advarsel   Bemærk – Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare</li></ul> <p>Ⓢ Udpek alle dele, og kontroller dem for fuldstændighed og skader. Ved skader på produktets hus eller stikket må produktet ikke tages i brug. Kontakt en autoriseret forhandler eller se producentens serviceadresse.</p> <p><b>GENERELT</b> Ⓢ Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger vedrørende brug og ibrugtagning af dette produkt.</p> <p>Læs hele brugsanvisning omhyggeligt igennem inden produktet tages i brug. Læs også brugsanvisninger for de andre produkter, der skal anvendes sammen med produktet, eller tilslut til dette produkt. Ægøvar brugsanvisningen til senere brug eller til evt. senere brugere.</p> <p>Overholdes denne brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne ikke, kan der opstå skader på produktet og farer (personskader for brugeren og andre personer. Betjeningsvejledningen baserer på gældende standarder og regler i den Europæiske Union. Følg også de landspecifikke love og regler i brugslandet.</p>

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

### ⚠️ GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Dette produkt må anvendes af børn under 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og manglende viden, såfremt de er undervist i produktets sikre brug og kender faren. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.

Hold børn væk fra produktet og emballagen. Produktet er ikke legetøj. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet eller emballagen.

⚠️ Produkter skal ikke bruges uden tilsyn. Det skal aldri brukes i emballasjen. Produktet skal aldri dypes ned i vann eller andre væsker.

⚠️ Dette produktet tilfredsstiller kravene i beskyttelsesklasse II. Det har en forsterket isolering og kræver derfor ikke beskyttelsesjord.

Produktet må ikke anvendes uden opsyn.

IT
<p>Il prodotto serve per alimentare dispositivi dotati di interfaccia USB standardizzata entro i parametri tecnici qui riportati.</p> <p>Ⓢ <b>SPIEGAZIONE DELLE INDICAZIONI</b> Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ⓘ – Informazione   Utili le informazioni aggiuntive</li> <li>⚠️ – Nota   Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo</li></ul> <p>⚠️ – Avvertimento   Attenzione – Pericoli! Può provocare lesioni gravi o letali</p> <p>Ⓢ Disimballare tutti i componenti e controllare se sono al completo e integri. Se l'alloggiamento è danneggiato, non mettere il prodotto in funzione. In questo caso, rivolgersi al rivenditore specializzato autorizzato o contattare il produttore tramite l'indirizzo del centro di assistenza.</p> <p><b>GENERALITÀ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ⓢ Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni relativamente all'utilizzo e alla messa in funzione del presente prodotto.</li></ul> <p>Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere accuratamente il manuale d'uso per intero. Leggere anche le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi che vengono utilizzati o collegati con questo prodotto. Conservare le istruzioni per un uso futuro o per i propri clienti successivi.</p> <p>La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può provocare danni al prodotto e pericoli (lesioni) per l'utente e altre persone. Le istruzioni per l'uso fanno riferimento alle norme e regole in vigore nell'Unione Europea. Osservare in merito anche le leggi e le direttive specifiche del paese estero di destinazione.</p></p>

#### ⚠️ AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati. Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino il prodotto e l'imballo come un giocattolo.

⚠️ Il prodotto è conforme alla classe di protezione II. È dotato di un isolamento rinforzato e quindi non necessita di messa a terra.

USB-C PD	12,0 VDC	2,5 A	30,0 W
USB-C PD	15,0 VDC	2 A	30,0 W
USB-C PD	20,0 VDC	1,5 A	30,0 W
PPS	3,3 - 11,0 V DC	3 A	25,0 W
PPS-funktionen er kun mulig i forbindelse med kompatible terminaler.			
<b>Gemensamtlig effektivitet i drift:</b>	<b>78,7<span> </span>%</b>		
<b>Effektivitet ved lav belastning (10<span> </span>%):</b>	<b>72,0<span> </span>%</b>		
<b>Effektforbrug ved nul-belastning:</b>	<b>0,090 W</b>		
<b>Udgangssikring:</b>	Kortslutning   Overspænding   Overstrøm		
<b>Max. udvendig temperatur:</b>	-20 - 35 <span> </span> °C		
<b>⚠️ CE</b>	Produktet overholder kravene i EU-direktivene.		
<b>⚠️ MILJØANVISNINGER I BORTSKAFFELSE</b>			
Bortskaf emballagen korrekt. Pap og karton som papiraffald, folie som plastaffald. Bortskaf det utjånate produkt iht.ovens regler. Mærkingen "Skraldespand" henviser til, at gamle elektriske apparater i EU ikke må bortskaffes med dagrenovation. Brug genbrugsskaffelserne i din kommune, eller kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet. Aflever dit produkt til bortskaffelse på en special genbrugstasjon for el-apparater. Produktet må ikke bortskaffes med dagrenovation. På denne måde overholder du loven og yder et bidrag til miljøets beskyttelse.			
<b>⚠️ ANSVARSFRISKRIVELSE</b>			
Oplysningerne, som denne betjeningsvejledning indeholder, kan ændres uden forudgående varsel. Vi påtager ikke for direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.			

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

<b>Ⓢ TECHNISCHE DATA</b>	100 - 240V AC   50–60Hz   max. 1 A		
<b>Utgang USB Type C PD:</b>			
<b>Modus</b>	<b>Spændingsområde</b>	<b>Opladningsstram</b>	<b>Strøm</b>
USB-C PD	5,0 VDC	3 A	15,0 W
USB-C PD	9,0 VDC	3 A	18,0 W

Il prodotto serve per alimentare dispositivi dotati di interfaccia USB standardizzata entro i parametri tecnici qui riportati.

Ⓢ **SPIEGAZIONE DELLE INDICAZIONI** Osservare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione:

- ⓘ – Informazione | Utili le informazioni aggiuntive
- ⚠️ – Nota | Questa nota avvisa su possibili danni di qualsiasi tipo

⚠️ – Avvertimento | Attenzione – Pericoli! Può provocare lesioni gravi o letali

Ⓢ Disimballare tutti i componenti e controllare se sono al completo e integri. Se l'alloggiamento è danneggiato, non mettere il prodotto in funzione. In questo caso, rivolgersi al rivenditore specializzato autorizzato o contattare il produttore tramite l'indirizzo del centro di assistenza.

#### GENERALITÀ

Ⓢ Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni relativamente all'utilizzo e alla messa in funzione del presente prodotto.

Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere accuratamente il manuale d'uso per intero. Leggere anche le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi che vengono utilizzati o collegati con questo prodotto. Conservare le istruzioni per un uso futuro o per i propri clienti successivi.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può provocare danni al prodotto e pericoli (lesioni) per l'utente e altre persone. Le istruzioni per l'uso fanno riferimento alle norme e regole in vigore nell'Unione Europea. Osservare in merito anche la leggi e le direttive specifiche del paese estero di destinazione.

Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati. Tenere il prodotto e l'imballo fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non usino il prodotto e l'imballo come un giocattolo.

⚠️ Il prodotto è conforme alla classe di protezione II. È dotato di un isolamento rinforzato e quindi non necessita di messa a terra.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overlopende schade, die door ondeskundig gebruik of door het niet naleven van de in deze bruksaanzwijzing aanwezige informatie ontstaat.

USB-C PD	12,0 VDC	2,5 A	30,0 W
USB-C PD	15,0 VDC	2 A	30,0 W
USB-C PD	20,0 VDC	1,5 A	30,0 W
PPS	3,3 - 11,0 V DC	3 A	25,0 W
PPS-funktionen er kun mulig i forbindelse med kompatible terminaler.			
<b>Gemensamtlig effektivitet i drift:</b>	<b>78,7<span> </span>%</b>		
<b>Effektivitet ved lav belastning (10<span> </span>%):</b>	<b>72,0<span> </span>%</b>		
<b>Effektforbrug ved nul-belastning:</b>	<b>0,090 W</b>		
<b>Udgangssikring:</b>	Kortslutning   Overspænding   Overstrøm		
<b>Max. udvendig temperatur:</b>	-20 - 35 <span> </span> °C		
<b>⚠️ CE</b>	Produktet overholder kravene i EU-direktivene.		
<b>⚠️ MILJØANVISNINGER I BORTSKAFFELSE</b>			
Bortskaf emballagen korrekt. Pap og karton som papiraffald, folie som plastaffald. Bortskaf det utjånate produkt iht.ovens regler. Mærkingen "Skraldespand" henviser til, at gamle elektriske apparater i EU ikke må bortskaffes med dagrenovation. Brug genbrugsskaffelserne i din kommune, eller kontakt forhandleren, hvor du har købt produktet. Aflever dit produkt til bortskaffelse på en special genbrugstasjon for el-apparater. Produktet må ikke bortskaffes med dagrenovation. På denne måde overholder du loven og yder et bidrag til miljøets beskyttelse.			
<b>⚠️ ANSVARSFRISKRIVELSE</b>			
Oplysningerne, som denne betjeningsvejledning indeholder, kan ændres uden forudgående varsel. Vi påtager ikke for direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.			

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

⚠️ **UITSLUTNING VAN AANSPRÅKELIHEID** De in de deze bruksaanzwijzing opgenomen informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Wij aanvaardren geen aansprakelijkheid voor direkte, indirekte, tilfældige eller andre skader eller følgeskader, der er opstået pga. ukorrekt håndtering/forækt brug eller manglende overholdelse af de instruktioner, som denne brugsanvisning indeholder. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Vi overtar ikke ansvar for trykfejl.

<b>Ⓢ TECHNISCHE DATA</b>	100 - 240V AC   50–60Hz   max. 1 A		
<b>Utgang USB Type C PD:</b>			
<b>Modus</b>	<b>Spændingsområde</b>	<b>Opladningsstram</b>	<b>Strøm</b>
USB-C PD	5,0 VDC	3 A	15,0 W
USB-C PD	9,0 VDC	3 A	18,0 W

## lianza.

Non impiegare mai in ambienti