

Wichtige Produktinformationen - Further useful product information

DE Diese Anleitung ist nur ein Bestandteil des Benutzerhandbuchs, welches über die sichere Handhabung des Produktes informiert. Das Handbuch ist als Download-PDF auf unserer Homepage verfügbar:

EN This quick user guide is only a part of the user manual, which informs about the safe handling of the product. The manual is available as a downloadable PDF on our homepage:

NL Deze instructies zijn slechts een deel van de gebruiksaanwijzing, die informeert over het veilig gebruik van het product. De handleiding is als downloadbare PDF beschikbaar op onze homepage:

FR Ces instructions ne sont qu'une partie du manuel d'utilisation qui informe sur l'utilisation sûre du produit. Le manuel est disponible sous forme de PDF à télécharger sur notre site Internet :

<https://service.homepilot-smarthome.com>



Tür- und Fensterkontakt smart

1

2

2a

2b

2c

i Runde Klebepads sind nur zur vorläufigen Positionierung.

DE

3

LED blinkt:
Grün nach 3 Sek. > Fenstermodus
Blau nach 6 Sek. > Türmodus
Rot nach 9 Sek. > Türmodus invertiert

4

5

6

7

8

DE

Smart door and window contact

1

2

2a

2b

2c

i Round adhesive pads are only for temporary positioning.

EN

3

LED flashes:
Green after 3 sec. > Window mode
Blue after 6 sec. > Door mode
Red after 9 sec. > Door mode inverted

4

5

6

7

8

EN

DE E-Mail: service.de@homepilot-smarthome.com (Deutschland)
service.at@homepilot-smarthome.com (Österreich)
service.ch@homepilot-smarthome.com (Schweiz)

EN Email: service.en@homepilot-smarthome.com

NL E-mail: service.nl@homepilot-smarthome.com

FR Email: service.fr@homepilot-smarthome.com

RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Germany)

Geconnecteerde deur- en raamcontact

1

2

2a

15 mm

2b

2c

i Ronde zelfklevende pads zijn alleen voor tijdelijke plaatsing.

NL

3

LED knippert:
Groen na 3 sec. > Venstermodus
Blauw na 6 sec. > Deurmodus
Rood na 9 sec. > Deurmodus omgekeerd

4

1. 3 sec. 2 x ✓
2. 3 sec. 2 x ✓
3. 3 sec. 2 x ✓

5

2 sec. ✓

6

< 5 min.
1 x ✓
2 x ✓
3 x ✓

7

1. 2. 3. 4. 5.

8

60 sec.

NL

Détecteur d'ouverture connecté

1

2

2a

15 mm

2b

2c

i Les pastilles adhésives rondes sont uniquement destinées à un positionnement provisoire.

FR

3

La LED clignote :
Vert après 3 sec > mode fenêtre
Bleu après 6 sec > mode porte
Rouge après 9 sec > mode porte inversé

4

1. 3 sec. 2 x ✓
2. 3 sec. 2 x ✓
3. 3 sec. 2 x ✓

5

2 sec. ✓

6

< 5 min.
1 x ✓
2 x ✓
3 x ✓

7

1. 2. 3. 4. 5.

8

60 sec.

FR

DE
EN
NL
FR
IT
ES
PL
CS
SV

Quick User Guide

Tür- und Fensterkontakt smart

