Prenosni električni zračni kompresor 2
Uporabniški priročnik

Izvirna navodila

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.


Varnostna navodila

OPOZORILO!

Pozorno preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in smernice, navedene v tem uporabniškem priročniku. Zračni kompresor med delom povzroča več kot 75 dB hrupa, zato poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe. Zračni kompresor in visokotlačni air hose can get very hot after running for a dolgo časa, zato jih pred uporabo pustite, da se ohladijo. Z r a č n i kompresor ni igrača in ga ne smejo uporabljati otroci.
Samo za uporabo v gospodinjstvu.
Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, ne izpostavljajte naprave dežju. Shranjujte v zaprtih prostorih.

Pregled izdelka

Prenosni električni zračni kompresor Xiaomi 2 lahko napihne pnevmatike nekaterih koles, motornih koles, avtomobilov in električnih skuterjev ter tudi žoge. Za podroben seznam obiščite prodajno stran izdelka ali se posvetujte s službo za pomoč strankam Xiaomi.






Adapter za ventil Presta



Adapter za iglični ventil



Vrečka za shranjevanje




Priključek za hitri priključek ventila

Opomba: Torbica za shranjevanje vsebuje notranjo vrečko za shranjevanje nastavka za ventil Presta, nastavka za iglični ventil in nastavka za ventil s hitrim priključkom.

Kako uporabljati

Battery level indicator & charging

Battery level indicator



- Battery level ≥ 75%:
- 75% > Battery level ≥ 50%:
- 50% > Battery level ≥ 25%:
- Battery level < 25%: Needs to be charged

Polnjenje

Pred prvo uporabo zračni kompresor popolnoma napolnite. Za polnjenje zračnega kompresorja priključite polnilni kabel na združljiv 5V napajalnik USB.

Stanje polnjenja:

25% > Battery level blinking
50% > Battery level ≥ 25% blinking
75% > Battery level ≥ 50% blinking
99% ≥ Battery level ≥ 75% blinking
Battery level = 100% remains on for 20 seconds and then go off

Opombe:

- Zračnega kompresorja med polnjenjem ni mogoče uporabljati.
- Varen in skladen napajalnik je treba kupiti posebej.
-

Vklop/izklop



Vklop

- Odstranite visokotlačno zračno cev iz predala, nato se bo zračni kompresor samodejno vklopil.
- Če zračnega kompresorja ne uporabljate 3 minute, se ob vklopu samodejno izklopi. Če se zračni
- kompresor samodejno izklopi, medtem ko visokotlačna zračna cev ni v predalu, pritisnite in držite gumb za zagon/ustavitev

button to turn the air compressor on again.

Izklop

- Visokotlačno zračno cev vstavite nazaj v predal, da izklopite zračni kompresor.
- Ko je zračni kompresor vklopljen, pritisnite in pridržite gumb za zagon/ustavitev, da ga izklopite.

Priključitev visokotlačne zračne cevi in ventila

Schraderjev ventil




Pnevmatike na gorskih kolesih, e-kolesih, motornih kolesih, električnih skuterjih in avtomobilih uporabljajo Schraderjev ventil.

Napihniti: Priključite Schraderjev ventil na adapter Schraderjevega ventila na visokotlačno zračno cev, da se začne napihovanje.

izprazniti: Z ustreznim orodjem (na primer šestilo 4 mm) pritisnite na adapter igelnega ventila, da izpustite zrak.

Adapter za ventil Presta




Za polnjenje cestnih in nekaterih gorskih koles je potreben priloženi nastavek za ventil Presta.

Napihniti:

- Adapter ventila Presta priključite na adapter ventila Schrader na visokotlačna zračna cev. Odvijte
- ventil Presta na pnevmatiki.
- Ventil Presta priključite na adapter in začnite napihovati.

izprazniti: Odvijte navojni pokrovček ventila Presta in pritisnite navojni pokrovček navzdol, da izpustite zrak.

Adapter za igličnі ventil




Za napihovanje žog, kot so košarkarske in nogometne žoge, je potreben priložen adapter z igelnim ventilom.

Napihniti: Nato vstavite iglo v ventil krogle in začnite napihovati.

izprazniti: Vstavite nastavek igelnega ventila v ventil žoge, da izpustite zrak.

Adapter za hitro priključitev ventila



Pnevmatike na gorskih kolesih, e-kolesih, motornih kolesih, električnih skuterjih in avtomobilih uporabljajo Schraderjev ventil.

Napihniti:

- Adapter ventila za hitro priključitev priključite na adapter Schraderjevega ventila na visokotlačni zračni cevi.
- Ventil za hitro priključitev priključite na Schraderjev ventil in pritisnite ročico navzdol v smeri, kot je prikazano na sliki, da jo zaklenete in začnete napihovati.

izprazniti: Priključite adapter ventila za hitro priključitev na Schraderjev ventil in pritisnite adapter ventila za hitro priključitev navzdol, da izpustite zrak.

Zaznavanje zračnega tlaka

The current air pressure will automatically be displayed after the

je visokotlačna zračna cev priključena na predmet, medtem ko je zračni kompresor vklopljen.

Določanje pravilnega zračnega tlaka


Da bi zagotovili varnost ter preprečili poškodbe in materialno škodo zaradi eksplozije zaradi prevelikega napihovanja, si pred napihovanjem oglejte navodila ali ustrezne napotke, priložene predmetu, ki ga želite napihniti, da določite pravilen potreben zračni tlak.

Pnevm
atike



Priporočeni tlak polnjenja pnevmatik za avtomobile, kolesa, električne skuterje in motorna kolesa je naveden na bočnici pnevmatike. Priporočeni tlak polnjenja avtomobilskih pnevmatik je naveden tudi na vratnem okencu na voznikovi strani. Podrobnosti o priporočenih tlakih v pnevmatikah glede na težo tovora najdete v navodilih ali priročniku svojega vozila.

Žogice



Priporočeni zračni tlak za nogometne, košarkarske, odbojkarske in druge žoge je naveden ob zračnem ventilu žoge.

Referenčna tabela zračnega tlaka

Kategorija	Tip	Priporočeno območje tlaka
Kolesa	12", 14" in 16" kolesarske pnevmatike 20", 22" in 24" kolesarske pnevmatike 26", 27,5" in 29" pnevmatike za gorska kolesa Xiaomi električni skuter pnevmatike 700c cestno kolo klincher pnevmatike 700c cestno kolo tubular pnevmatike	30-50 psi/2,0-3,4 bara 40-50 psi/2,7-3,4 bara 45-65 psi/3,1-4,5 bara 45-60 psi/3,1-4,1 bara 100-130 psi/6,9-9,0 ba 120-145 psi/8,3-10 ba
Motorna kolesa	Pnevmatike za motorna kolesa ali električne skuterje	1,8-3,0 bar/26-43,5 ps
Avtomobili	Avtomobilske pnevmatike	2,2-2,8 bar/32-40,6 ps
Žogice	Košarka Nogomet Odbojka Nogomet	7-9 psi/0,48-0,62 bara 8-16 psi/0,55-1,1 bara 4-5 psi/0,28-0,34 bara 12-14 psi/0,83-0,97 ba

Opomba: Vrednosti območja tlaka so samo referenčne. Prosimo, da glejte navodila ali priročnik za napihovanje.

Presetting pressure

Način preklapljanja

Press the mode button to cycle through six inflation modes on the zaslon. Pred napihovanjem izberite želeno enoto zračnega tlaka tako, da pressing and holding the mode button to toggle between psi and bar.

Manual mode: There's no mode icon on the left side of the display.

Prednastavljeni zračni tlak lahko poljubno prilagodite, vrednost in enota pa se shranita.

Nastavljivo območje: 3-150 psi/0,2-10,3 bar



Način vožnje s kolesom: Privzeto 45 psi
Nastavljivo območje: 30-65 psi



Način motornega kolesa: privzeto 2,4 bara Nastavljivo območje: 1,8-3,0 bar



Avtomobilski način: privzeto 2,5 bara
Nastavljivo območje: 1,8-3,0 bara



Način električnega skuterja: Privzeto 50 psi
Nastavljivo območje: 45-60 psi



Način z žogo: Privzeto 8 psi
Nastavljivo območje: 4-16 psi

Prilagajanje prednastavljenega tlaka



After selecting an inflation mode, press the button + or - za povečanje ali zmanjšanje prednastavljene vrednosti tlaka. and hold the button + or - to quickly adjust the pressure Pritisnite vrednost.



Številka utripa, ko se nastavlja prednastavljeni tlak, in preneha utripati, ko se prikaže tlak v realnem času.

Svetloba



Press the light on/off button to cycle through light on, Lučka SOS in izklop luči.

Napihovanje

Začnite napihovanje

Press the start/stop button to start inflating, and the prikazovalnik bo prikazoval spremembe tlaka v realnem času med inflacija.

Prenehanje napihovanja

Ko zračni tlak doseže nastavljeno vrednost, kompresor samodejno preneha napihovati. Zračni kompresor lahko kadar koli med napihovanjem zaustavite tudi ročno, tako da pritisnete gumb

start/stop button once.

Opozorilo

Predmeti, kot so baloni, žoge za plažo in plavalni obroči, ne smejo biti automatically stop inflating by presetting pressure because they je zahtevani zračni tlak nižji od najnižjega območja tlaka zračnega kompresorja. Te predmete napihujte le ročno in previdno.

Battery information

The air compressor's battery can last about 25 minutes on a full

polnjenje brez obremenitve pri temperaturi okolice 25 °C. Uporaba zračnega kompresorja pri veliki obremenitvi ali pri nižji temperaturi okolice
temperatures may reduce its battery life.

Odklop zračnega kompresorja

The temperatures of the valve adapter and air hose after inflating so razmeroma visoke. Pazite, da se ne opečete, ko zračni kompresor odpenjate od napihnjenih predmetov. Pri odklopu zračnega kompresorja lahko i z ventila izteče nekaj zraka. Da bi se izognili izgubi tlaka, zračni kompresor čim prej odklopite od ventila.

Opozorila

- Zračni kompresor ni igrača in ga ne smejo uporabljati otroci. Priporočljivo je, da je uporabnik star 16 let ali več. Med delovanjem zračnega kompresorja naj bodo otroci na varni razdalji.
- Zračni kompresor ima vgrajeno litij-ionsko baterijo, ki je ni mogoče odstraniti. Ne mečite zračnega kompresorja v ogenj ali ga ne zavrzite skupaj z baterijo. Ne izpostavljajte zračnega kompresorja visokim temperaturnim razmeram in ga ne puščajte na neposrednem sončnem svetlobi.
- Ne izpostavljajte litij-ionske baterije ekstremni vročini ali mrazu ter ne uporabljajte zračnega kompresorja v vlažnem okolju, kot je na primer v avtomobilu ali na prostem med nevihto. Če je litij-ionska baterija izpostavljena ekstremni vročini, udarcu ali vodi, obstaja nevarnost požara, samovžiga in celo eksplozije.
- Zračnega kompresorja ne smete shranjevati pri temperaturah pod -10 °C ali več kot 45 °C. Izpostavljenost ekstremni vročini ali mrazu bo skrajšala življenjsko dobo zračnega kompresorja in poškodovala vgrajeno litij-ionsko baterijo ter povzročila hitrejše praznjenje in celo nepravilno delovanje.
- Dolgotrajno neuporabljanje zračnega kompresorja lahko škoduje litij-ionski baterij, zato je priporočljivo, da zračni kompresor napolnite vsaj enkrat na tri mesece.
- Zračni kompresor uporablja vgrajen motor na enosmerni tok, ki lahko med delovanjem proizvaja električne iskre, zato ga ne smete uporabljati v vnetljivih ali eksplozivnih okoljih.
- Če zračni kompresor med delovanjem povzroča nenavaden hrup ali se začne pregrevati, ga takoj izklopite.
- Vedno se prepričajte, da je izbrana pravilna enota zračnega tlaka, preden začnete napihovati, da preprečite nesreče, kot je pokanje pnevmatike.
- Pogoste pretvorbe enot: 1 bar ≈ 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa, 1 psi ≈ 6,89 kPa.
- Zračni kompresor med uporabo vedno nadzorujte in ga nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljen, brez predhodne nastavitve tlaka, da se izognete prevelikemu napihovanju.
- Zračni kompresor uporabljajte le v čistem in suhem okolju. Umazanija in prah, ki vstopijo v zračni kompresor, lahko povzročijo poškodbe. Zračni kompresor ni vodotesen in ga ne čistite z vodo. Če se zdi, da
- zračni kompresor ne deluje pravilno, ponovno vstavite zračno cev in jo nato ponovno izvlecite, da ponovno zaženete zračni kompresor. Če ne deluje pravilno, se obrnite na naš poprodajni servis.
- Za polnjenje z ustreznim polnilnim kablom uporabite polnilnik Xiaomi MDY-12-EQ ali druge polnilnike z enakovrednimi specifikacijami. Garancija ne krije težav, ki nastanejo zaradi nezmožnosti polnjenja v skladu z zgornjimi zahtevami.
- Ko zračni kompresor deluje dlje časa, se povezava med zračno cevjo in zračnim kompresorjem segreje. Ne dotikajte se je, da se ne opečete.

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

⚠ Opozorilo: Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa opozorila in navodila shranite za poznejšo uporabo.
Izraz "električno orodje" se v opozorilih nanaša na vaše električno orodje, ki se napaja (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tools. iz električnega omrežja.

Varnost na delovnem mestu

- Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno. Cluttered or dark areas invite nesreče.
- Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, kot so vnetljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja ustvarjajo iskre, ki lahko vžgejo prah ali hlape.
- Med upravljanjem električnega orodja se izogibajte otrokom in mimoidočim. Zaradi odvračanja pozornosti lahko izgubite nadzor.

Električna varnost

- Vtiči električnega orodja morajo ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršen koli način. Z ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte nobenih adapterskih vtičev. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice bodo zmanjšali nevarnost električnega udara.
- Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja večja nevarnost električnega udara.
- Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.
- Ne zlorabljajte kabla. Vrvice nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vlečenje ali odklop električnega orodja. Vrvico hranite stran od vročine, olja, ostrih robov ali gibljivih delov. Poškodovane ali zapletene vrvice povečujejo nevarnost električnega udara.
- Če električno orodje uporabljate na prostem, uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem. Uporaba kabla, primernega za uporabo na prostem, zmanjša nevarnost električnega udara.
- Če se ne morete izogniti uporabi električnega orodja na vlažnem mestu, uporabite napajanje, zaščiteno z zaščitno napravo na preostali tok (RCD). Uporaba RCD zmanjša tveganje električnega udara.

Osebna varnost

- Pri delu z električnim orodjem bodite pozorni, pazite, kaj počnete, in uporabljajte zdravo pamet. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
  A moment of inattention while operating power tools may result hude telesne poškodbe.
- Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščito za oči. Zaščitna oprema, kot so maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, trda kapa ali zaščita sluha, ki se uporablja v ustreznih pogojih, bo zmanjšala število osebnih poškodb.

- Prepričajte se, da je stikalo v off-position before connecting to power source and/or battery pakiranje, dvigovanje ali prenašanje orodja. Prenašanje električnega orodja s prstom na stikalu ali vklop električnega orodja, ki ima vklopljeno stikalo, spodbuja nesreče.
- Pred vklopom električnega orodja odstranite nastavitveni ključ ali ključ. A wrench or a key left attached to a rotating part of the električnega orodja lahko povzroči telesne poškodbe.
- Ne pretiravajte. Vedno imejte pravilno podlago in ravnotežje. This enables better control of the power tool in unexpected razmere.
- Ustrezno se oblecite. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lasje in oblačila naj ne bodo v bližini gibljivih delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v gibljive dele.
- Če so na voljo naprave za priključitev naprav za odsesavanje in zbiranje prahu, poskrbite, da so te naprave priključene in se pravilno uporabljajo. Uporaba naprav za zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.

Uporaba in nega električnega orodja

- Električnega orodja ne pritiskajte na silo. Uporabite pravilno električno orodje za vašo uporabo. The correct power tool will do the job better and varnejše s hitrostjo, za katero je bilo zasnovano.
- Električnega orodja ne uporabljajte, če ga stikalo ne vklaplja in izklaplja. Električno orodje, ki ga ni mogoče upravljati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- Odklopite vtič iz vira napajanja in/ali odstranite battery pack, if detachable, from the power tool before making kakršne koli prilagoditve, menjavo pribora ali shranjevanje električnih orodij. Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nenamernega zagona električnega orodja.
- Električno orodje v mirovanju shranjujte zunaj dosega otrok in ne dovolite, da bi ga uporabljale osebe, ki niso seznanjene z električnim orodjem ali temi navodili. Električna orodja so v rokah neusposobljenih uporabnikov nevarna.
- Vzdrževanje električnih orodij in dodatne opreme. Preverite, ali so gibljivi deli nepravilno poravnani ali vezani, ali se deli lomijo, in vse druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na delovanje električnega orodja. Če je električno orodje poškodovano, ga pred uporabo popravite. Veliko nesreč je posledica slabo vzdrževanega električnega
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are orodja.

  lažji nadzor.
- Električno orodje, dodatno opremo, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili, ob upoštevanju delovnih pogojev in dela, ki ga je treba opraviti. Uporaba električnega orodja za drugačna opravila, kot so predvidena, lahko povzroči nevarne razmere.

Battery tool use and care

- Polnite samo s polnilnikom, ki ga je določil proizvajalec. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki se lahko povežejo z enega terminala na another. Shorting the battery terminals together may cause burns drugega.
ali požar.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; izogibajte se stiku. Če slučajno pride do stika, ga sperite z vodo. Če tekočina pride v oči, dodatno poiščite zdravniško pomoč. Tekočina ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable obnašanje, ki lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
- Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperatura. Izpostavljenost ognju ali temperaturi nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
OPOMBA Temperaturo "130 °C " lahko nadomestite s temperaturo "265 °F ".
- Follow all charging instructions and do not charge the battery paket ali orodje zunaj temperaturnega območja, določenega v navodila. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah, ki so zunaj specified range may damage the battery and increase the risk of ogenj.

Storitev

- Električno orodje naj servisira usposobljen serviser, ki uporablja samo enake nadomestne dele. Tako boste zagotovili varnost električnega orodja.
- Never service damaged battery packs. Service of battery packs sme opravljati le proizvajalec ali pooblaščeni serviserji.

Battery safety

- Only use the battery approved by the manufacturer. Replacing with a battery of wrong type may result in failure of safety zaščito, kar lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Do not place the battery in an environment with an extremely pri visoki temperaturi, kot so neposredna sončna svetloba, ogenj, mikrovalovna pečica ali pečica. V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljivih tekočin ali plinov.
- Do not disassemble, impact, squeeze, or cut the battery, as it may povzroči eksplozijo.
- Do not subject the battery to extremely low air pressure. V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljivih tekočine ali pline.
- Stop using the battery immediately if there is any swelling.
- Do not swallow the battery to avoid chemical burns.
- If you believe that the battery may have been swallowed or kjer koli v telesu, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Stop using the air compressor if its battery compartment is not varno zaprta. Hranite ga stran od otrok.
- Keep new and used batteries away from children.
- Do not dispose of the batteries as household waste. Dispose of varno in v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.

Odpravljanje težav

Vprašanja	Rešitve
Zračni kompresor se ne vklopi.	1. Preverite, ali je zračna cev odstranjena iz predala. Zračni kompresor lahko vklopite le, če je zračna cev odstranjena iz predala. 2. Zračni kompresor popolnoma napolnite in ga vklopite.
Hitrost napihovanja je počasna.	1. Check whether the battery power is sufficient. 2. Preverite, ali zračna cev pušča. 3. Preverite, ali sta oba konca zračne cevi dobro povezana. 4. Preverite, ali napihnjeni predmet pušča.
Zračni kompresor se vklopi, vendar ne napihne zraka.	1. Check whether the battery power is sufficient. 2. Preverite, ali je trenutni zračni tlak višji od nastavljene vrednosti.
Prednastavljenega tlaka ni mogoče povečati ali zmanjšati.	Prepričajte se, da je zračni kompresor nastavljen na pravilen način polnjenja. Z ročnim načinom lahko nastavite prednastavljeno vrednost v razponu 3-150 psi.
Zračni kompresor se normalno napihne, vendar je prikazani tlak enak nič.	Tlak nizkotlačnih napihljivih predmetov, vključno z baloni, je prenizek, da bi ga lahko izmerili.
Zračni kompresor se je že obrnil off after connecting zračno cev priključite na ventil.	Press and hold the start/stop button to turn ponovno vklopite zračni kompresor.
Pri priključitvi zračne cevi zrak uhaja.	Prepričajte se, da je zračna cev dobro priključena.
The battery level indikator na zaslonu med polnjenjem ne sveti.	Polnilni kabel in adapter zamenjajte z varnim in skladnim ter ponovno napolnite.

Specifikacije

Ime: Model: Xiaomi Prenosni električni zračni kompresor 2: MJCQB06QW
Dimenzije izdelka: Približno 123 × 75,5 × 45,8 mm (samo zračni kompresor, brez zračne cevi)
Neto teža: 490 g
Polnilni tlak: 0,2-10,3 bar/3-150 psi Delovna temperatura: -10 °C do 45 °C Temperatura polnjenja: 5°C do 40°C Temperatura shranjevanja: -10°C do 45°C
Dimenzije zračne cevi: Vključno z nastavkom za Schraderjev ventil, brez konca z navojem.
Dimenzije adapterja ventila (notranji premer):
Adapter za ventil Schrader: Presta ventil: ø6,9 mm Adapter za ventil Presta: ø6,9 mm ø6 mm
Adapter za hitri priključek ventila: ø6,9 mm
Battery Type: Lithium-ion battery
Nazivna zmogljivost: 2000 mAh (14,4 Wh)
Delovni hrup: Vhod: manj kot 80 dB na razdalji 1 m 5 V⎓ 2 A
Polnilni priključek: Tip C
Čas polnjenja: približno 3 ure
Natančnost senzorja: ±1 psi

Izjava o vrednostih emisij hrupa v skladu s standardom EN 62841 (upoštevana negotovost 3 dB(A))
Raven zvočnega tlaka: 76,8 dB(A)
Raven zvočne moči: 87,8 dB(A)
Izjava o emisiji vibracij v skladu s standardom EN 62841 (upoštevana negotovost 1,5 m/s²): 4,33 m/s²

Informacije:
- Deklarirana skupna vrednost vibracij in deklarirana vrednost emisij hrupa sta bili izmerjeni v skladu s standardno preskusno metodo in se lahko uporabljata za primerjavo enega orodja z drugim;
- Prijavljena skupna vrednost vibracij in prijavljena vrednost emisij hrupa se lahko uporabita tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

Opozorilo:
- Emisije vibracij in hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikujejo od deklariranih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja, zlasti od vrste obdelovanca, ki se obdeluje, in
- Določiti je treba varnostne ukrepe za zaščito upravljavca, ki temelijijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (ob upoštevanju vseh delov delov delovnega cikla, kot so časi, ko je orodje izklopljeno in ko poleg časa sprožitve deluje v prostem teku).

The battery is undetachable.

Informacije o skladnosti s predpisi

Evropa - Izjava EU o skladnosti

V podjetju Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., izjavljamo, d a je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami. Spletna stran Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni strani following internet address: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Izjava Združenega kraljestva o skladnosti

Podjetje Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., izjavlja, d a je ta oprema skladna z veljavno zakonodajo. Celotno besedilo britanske izjave o skladnosti
je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Informacije o odstranjevanju in recikliranju

Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z Direktivo 2012/19/EU), ki se ne sme mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Zdravje ljudi in okolje pa zaščitite tako, da odpadno opremo oddate na zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalne oblasti.
S pravilnim odlaganjem in recikliranjem boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne organe.

Pred zagonom naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte varnostna navodila!

Nosite ščitnike za ušesa! Opombe za embalažo

Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Embalažo odstranite na okolju prijazen način.

Zvezna komisija za komunikacije Izjava dobavitelja o skladnosti

Ta izjava dobavitelja o skladnosti velja za

Izdelek: Model številka(i): MJCQB06QW
Blagovna znamka/trgovina: Xiaomi

Izjavljamo, da je bila zgoraj navedena naprava preizkušena in da j e skladna z uredbo CFR 47 del 15.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:
Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.

Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Odgovorna oseba - ZDA Kontaktni podatki

Podjetje: TEKMOVIL LLC
Naslov: 601 BRICKELL KEY DR #723 Miami, FL 33131
Država: ZDA.
Telefonska številka: +1(312)282-5246
Internetni kontaktni podatki: kim.peterson@tekmovil.com

Predstavnik odgovorne stranke za podjetje SDoC: Ltd.,
Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Naslov: 50 Moganshan Road, Šanghaj, Kitajska Država: Stavba 45, št: Kitajska
Telefonska številka: 400-021-8696

Izdelano za: , Ltd. Izdelal: Xiaomi Communications, d. o. o: Izdelovalec:
Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
(družba Mi Ecosystem)
Naslov: Moganshan Road 50, Šanghaj, Kitajska Za dodatne informacije obiščite www.mi.com
Uporabniški priročnik Različica: V1.0

Uvoznik:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň www.beryko.cz