

6+
ALTER | AGE



Junior



Št. izdelka: 21103 /21104

NAVODILA ZA UPORABO



Dobrodošli v podjetju AMEWI

AMEWI Trade GmbH je mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrač s sedežem v Borchnu pri Paderbornu. Naša ponudba izdelkov obsega več kot 10.000 izdelkov. Med njimi so predvsem daljinsko vodeni modeli avtomobilov, helikopterjev, čolnov in tankov ter široka paleta dodatne opreme in vseh potrebnih rezervnih delov. Naša distribucijska mreža vključuje več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

Družba AMEWI Trade GmbH je podjetje, ki se ukvarja izključno z veleprodajo. Svoje izdelke prodajamo izključno trgovcem na drobno. Če izdelke AMEWI kupujete kot končni uporabnik, sklenete pogodbo s trgovcem na drobno. V primeru garancijskega zahtevka se vedno obrnite na prodajalca na drobno.

AMEWI Trade GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 18
33178 Borchlen Nemčija

Čas opravljanja storitev: torek 9:30 - 12:00 | četrtek 14:00 - 16:30
Telefon: +49 180 5009821 (fiksni telefon 14Ct/min., mobilni največ 42Ct/min.) Podpora: <https://amewi.com>

Opombe o skladnosti

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Družba AMEWI TRADE GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED).

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani: <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na
AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln ali prek spletne strani amewi.com



Informacije o varnosti in nevarnosti



Pozor! Vsaka škoda, nastala zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, bo imela za posledico izgubo garancije! Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! Ne prevzemamo odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil!

Pozor! Zaradi varnosti in odobritve (CE) nepooblaščenca predelava in/ali sprememba naprave ni dovoljena. Modela ne razstavljajte.

Pozor! Majhni deli. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.



Izdelek ne sme biti vlažen ali moker.
Izdelek se poškoduje, če pade že z majhne višine.

Opombe o baterijah / Opombe o odstranjevanju baterij



Pozor! Baterije / akumulatorske baterije ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko menja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih in napol praznih akumulatorskih baterij/baterij. Nikoli ne mešajte akumulatorskih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polarnost. Pokvarjene baterije/akumulatorje za ponovno polnjenje je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne puščajte postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja o času polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Navodila za odstranjevanje



Družba AMEWI Trade GmbH je registrirana pri fundaciji EAR pod reg. št. DE93834722 za OEEO in reg. št. DE 77735153 in vse rabljene elektronske komponente ustrezno reciklira. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorske baterije; odlaganje z gospodinjstskimi odpadki je prepovedano!

Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene z naslednjimi simboli ki označujejo, da je odlaganje med gospodinjstske odpadke prepovedano. Dodatne oznake za ustrezno težko kovino so Cd=kadmij, Hg=živo srebro, Pb=osivo (oznake so na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom smetnjaka na levi strani).



Z oznako RoHS proizvajalec potrdi, da so bile med proizvodnjo upoštewane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v zabojnik za zbiranje rabljenih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjstske odpadke.



Družba Amewi Trade GmbH sodeluje v dvojnem sistemu za prodajno embalažo prek podjetja Landbell AG. Uporabljeno embalažo od zasebnih končnih uporabnikov (gospodinjstva, rumena vreča, rumeni zabojnik) zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje), jo sortirajo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO₂.

OBVESTILO O BATERIJAH IN ODSTRANJEVANJU | OBVESTILO O BATERIJAH IN ODSTRANJEVANJU

Baterije / akumulatorji ne sodijo v roke otrok. Baterije ali akumulatorske baterije lahko zamenja le odrasla oseba. Baterij za ponovno polnjenje nikoli ne mešajte s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih baterij z napol praznimi baterijami. Nikoli ne mešajte akumulatorskih baterij različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Poskrbite za pravilno polarnost. Okvarjene baterije/polnilnike je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja o času polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem litij-ionske baterije preberite varnostna navodila in opozorila.

Takoj prenehajte z uporabo ali polnjenjem, če pušča, če je temperatura višja od 70 °C ali če se pojavi kaj drugega nenavadnega.

Uporabljajte samo usposobljen in poseben polnilnik Li-Po/LiIon. Akumulatorja nikoli ne polnite brez nadzora. Ne polnite baterije, če proces polnjenja presega 4,2 V/celico. Ne polnite baterije s polnilnim tokom, ki presega 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate kvalificiran polnilnik. Nekvalificiran polnilnik lahko povzroči požar. Ne praznite baterije s tokom, ki presega največji dovoljeni tok praznjenja. V nasprotnem primeru se bo baterija pregrela. To lahko povzroči razpočenje, požar ali eksplozijo.

Nikoli ne razstavljajte, ne prebadajte, ne udarjajte, ne spuščajte, ne kratite in/ali ne mečite baterije v ogenj. Nepravilna uporaba, kot sta kratek stik ali prekomerno polnjenje, lahko povzroči eksplozijo ali požar. Baterijo hranite na varnem mestu, kjer je dojenčki ali otroci ne morejo doseči.

Zgoraj navedeno kaže na nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posledice uporabe baterije.


PODATKI O NAJVEČJI ODDAJNI MOČI | PODATKI O NAJVEČJI ODDAJNI MOČI

Delovna frekvenca: 2405-2475 MHz

Največja moč radijske frekvence: Največja največja moč | Največja moč radijske frekvence: Največja največja moč: 11dBm


POLNENJE BATERIJE

1. Ta izdelek je opremljen z baterijo Li-Ion 7,4 V 500 mAh. Pred prvo vožnjo jo napolnite.
2. Za polnjenje priključite vtič baterije na vtič polnilnega kabla USB. Kabel USB priključite na vtič za polnjenje, napajalno banko ali računalnik.
3. Med polnjenjem sveti rdeča dioda LED, zelena pa utripa.
4. Ko je baterija popolnoma napolnjena, obe diodi stalno svetijo.
5. Nikoli ne puščajte postopka polnjenja brez nadzora.



VSTAVLJANJE BATERIJE IN BATERIJ | VSTAVLJANJE BATERIJ


1. Odprite pokrov vozila, vstavite baterijo, pritrdite pokrov in nastavite stikalo na "ON".
2. Odprite pokrov baterij na oddajniku, vstavite 2x 1,5V baterije AAA in zaprite pokrov.



2x AAA
ni vključeno



V daljinski upravljalnik vstavite 2x 1,5V baterije AAA. Prepričajte se, da je polarnost pravilna.



DELOVANJE

1. Vključite avto in nato daljinski upravljalnik. Vezava je samodejna.
2. Pritisnite ročico oddajnika naprej ali nazaj, da vozilo premaknete naprej ali nazaj. (Pritisnite počasi, da se vozilo ne bi podrgnilo.)
3. Med pospeševanjem obrnite volan v levo ali desno, da vozilo usmerite v levo ali desno.

TRIM

Če se vozilo premika naprej in odstopa v levo, obrnite gumb za uravnavanje nastavitvev v desno; če odstopa v desno, obrnite gumb za uravnavanje nastavitvev v levo, dokler se vozilo ne premakne naravnost.

CE