

DATENBLATT

VEHICLE Finder 1.0 mit neuem 4G-Standard



Eigenschaften und Vorteile:

- Live Ortung
- Strecken der letzten 365 Tage abrufbar
- Alarmeinrichtungen über das FINDER-Portal
- Alarmmeldungen per E-Mail und Push-Nachricht
- Bedienbar über Smartphone, Tablet und PC
- Kein Einrichtungsaufwand – Alles aus einer Hand
- Monatlich kündbar
- Stromversorgung über die Fahrzeugbatterie (9–75 V)
- Wasserdicht nach IP67



Zukunftssicherer Standard

Optimale Betriebsfähigkeit auch nach Abschaltung des 2G Netzwerkes



Fortschrittliche Technik

Längere Akkulaufzeit, effizientere Ortung und vieles mehr




Weltweite Sicherheit

In noch mehr Ländern nutzbar – immer mit der besten Verbindung



Schnelleres Netzwerk

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für eine noch schnellere Ortung



Eigenschaften der SIM-Karte:

- Sucht sich immer die BESTE Verbindung
- Herausragende 4G Netzabdeckung
- Weltweite Ortung in über 100 Ländern inklusive
- Keine manuelle SIM-Karten-Aufladung mehr notwendig
- Keine umständlichen Freischaltungen mehr erforderlich

Alarmfunktionen:

- Alarm bei Erschütterung/Bewegung
- Alarm, sobald der festgelegte Radius verlassen wird
- Alarm bei Geschwindigkeitsüberschreitung
- Alarm bei Stromunterbrechung
- Alarm beim Aktivieren und Deaktivieren der Zündung



Technische Daten:

Anschluss (Externe Batterie)	9–75 Volt
Abmessungen	123 mm x 66 mm x 16 mm ohne Kabel
Gewicht	120 g
Interner Akku	3.6 V, 200 mAh
Netzwerk	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66/ LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz
GPS-Chip	SIMCOM A7670G
GPS-Genauigkeit	Unter 10 Meter

Lieferumfang:

- VEHICLE Finder 4G 1.0 von PAJ
- Bedienungsanleitung
- M2M SIM-Karte (befindet sich bereits im FINDER)



Um das Komplettsset nutzen zu können, fällt eine Servicegebühr für die Datenverbindung und das FINDER-Portal von nur 6,99€ im Monat an (monatlich kündbar). Der VEHICLE Finder 4G 1.0 kann nur in Verbindung mit der M2M SIM-Karte und dem FINDER-Portal von PAJ genutzt werden.

Mögliche Anwendungsgebiete:

- GPS-Tracker für Autos
- GPS-Tracker für Wohnwagen/-mobile
- GPS-Tracker für Boote
- GPS-Tracker für LKW's
- GPS-Tracker für Motorräder
- GPS-Tracker für Quads




PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Deutschland
www.paj-gps.de
Tel.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Mo.–Do. 9:00–16:00 Uhr
Fr. 8:00–14:00 Uhr

QUICKSTART

VEHICLE Finder 1.0 mit neuem 4G-Standard

1. Melden Sie den FINDER an und folgen Sie den Anweisungen auf:



2. Schalten Sie den FINDER ein, indem Sie diesen an die Stromversorgung des Fahrzeuges anschließen, damit er sich mit dem FINDER-Portal verbinden kann. Die LED-Signale zeigen Ihnen, welchen Status der GPS-Tracker gerade aufweist:

Rote/orange LED - GSM Status

Signal	Bedeutung
Die LED leuchtet konstant	GSM-Signal ist vorhanden.
Die LED blinkt	Kein Signal vorhanden. Der FINDER sucht ein Signal.

Blaue LED - GPS Status

Signal	Bedeutung
Die LED leuchtet konstant	GPS-Signal ist vorhanden.
Die LED blinkt	Kein Signal vorhanden. Der FINDER sucht ein Signal.

LED-Signale



3. Laden Sie sich unsere App:



ONLINE V2 FINDER PORTAL APP BY PAJ
im App- oder Google Play Store herunter.



4. Starten Sie mit der Ortung und schützen Sie, was Ihnen wichtig ist!

