

Navodila za programsko opremo

Sistem za dostop - WLAN/RFID/prstni odtis

Številka naročila 3060831



1 Prenos navodil za uporabo

S povezavo www.conrad.com/downloads (ali skeniranjem kode QR) prenesite celotna navodila za uporabo (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Povezovanje sistema za dostop z mobilno aplikacijo

Opomba:

Uporabniški račun Tuya, pod katerim je registriran sistem dostopa, je član Superadministrator.

1. Namestite mobilno aplikacijo Tuya "Smart Life - Pametno življenje" in ustvarite račun Tuya.
2. Sistem za dostop na napajanje.
→ Vklopi se modul WLAN dostopovnega sistema.
3. Mobilno napravo povežite z istim omrežjem WLAN in isto frekvenco (samo 2,4 GHz), s katero je povezan dostopovni sistem.
4. sistema za dostop kot nove naprave sledite navodilom v mobilni aplikaciji.

3 Upravljanje članov

3.1 Tipi članov (tipi uporabnikov)

Skrbnik lahko odobri ali omeji funkcije za različne vrste članov. Vse uporabnike upravlja skrbnik.

Opomba:

Uporabniški račun Tuya, pod katerim je registriran sistem za dostop, je član super administrator. Super administrator ima višja pooblastila kot administrator.

Pooblastilo/član	Super administrator	Upravitelj	Običajni član
Odklepanje prek mobilne aplikacije	Da	Da	Da
Upravljanje članov	Da	Da	–
Spreminjanje rednega člana v člana administratorja	Da	–	–
Metode preverjanja pristnosti register	Da	Da	–
Pregled protokolov	Da	Da	–
Nastavitev časa releja	Da	Da	–


3.2 Dodajanje članov

Kot upravitelj lahko dodate druge člane upravitelja in običajne člane. Vsakemu članu je dodan profil člana za individualno upravljanje.

Opomba:

- Največ. Število članov: 500
- Uporabniški račun Tuya, pod katerim je registriran sistem za dostop, je član super administrator. Super administrator ima višja pooblastila kot administrator.

- Če želite, da član postane član administrator, aktivirajte gumb **Administrator**.
- Deaktivirajte gumb **Administrator**, če želite, da član postane običajen član.




4 Upravljanje avtentikacije

4.1 odblokiranja mobilne aplikacije

Članom lahko omogočite odklepanje sistema dostopa z gumbom za odklepanje v mobilni aplikaciji. Aktivirajte:


1. Tapnite Nastavitve.
2. Aktivirajte **nastavitev Odklenitev na daljavo**, da omogočite odklepanje uporabnikov prek mobilne aplikacije.
3. Dotaknite se gumba za odklepanje in ga pridržite, da odklenete sistem za dostop.



4.2 Registracija načinov avtentikacije (prstnih odtisov, PIN, transponderjev)

Registracija načinov avtentikacije (prstnih odtisov, PIN, transponderjev) za posamezne člane prek njihovega članskega profila.


1. Tapnite člana, da njegov profil.
2. Tapnite **Dodaj** in registrirajte metodo preverjanja pristnosti.



4.3 Odstranitev metod preverjanja pristnosti (prstnih odtisov, PIN, transponderjev)

Odstranitev posameznih metod preverjanja pristnosti (prstnih odtisov, PIN, transponderjev) člana prek njegovega članskega profila.

1. Tapnite člana, da njegov profil.
2. Tapnite metodo preverjanja pristnosti, ki jo želite odstraniti.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da izberete način avtentikacije za Odstranite člana.




4.4 Ustvarjanje začasnih kod PIN

Z ustvarjanjem začasni kod PIN lahko neregistriranim članom omogočite odklepanje sistema za dostop. Ustvarite lahko dve vrsti začasni kod PIN:

- Ciklični: kode PIN, ki so veljavne v določenem časovnem razporedu (na primer: vsak dan od 15:00 do 16:00).
- Enkratno: kode PIN veljajo enkrat 6 ur. Enkratne kode PIN so po enkratni neveljavne.

Ustvarjanje začasni kod PIN:

1. Tapnite **začasno** kodo.
2. Izberite vrsto kode PIN ciklična, enkratna).
3. Konfigurirajte in shranite kodo PIN.
4. kodo PIN delite z neregistriranim članom.
5. (Neobvezno) Po posodobite ali izbrišite kodo PIN.




Deaktiviranje kode PIN

Ustvarjeno kodo PIN lahko kadar koli izbrišete, da jo takoj deaktivirate in trajno onemogočite njeno uporabo.

5 dnevnikov dostopa in alarmov

Opomba:


Navadni člani ne morejo pregledovati zapisnikov.



6 Nujno: Deaktivacija funkcije odblokiranja mobilne aplikacije

Z nastavitvijo Odklenitev na daljavo lahko takoj deaktivirate odklepanje na daljavo za vse člane prek mobilne aplikacije.

1. Tapnite Nastavitve.
2. Deaktivirajte gumb za nastavitev oddaljenega odklepanja, da za vse člane onemogočite odklepanje prek mobilne aplikacije.



7 Odklop sistema za dostop od računa Tuya

Če želite dostopni sistem izključiti iz računa Tuya (super administratorja), morate povezavo WLAN ponastaviti z uporabo tipkovnice na dostopnem sistemu.

Pomembno:

Odstranitev sistema za dostop iz mobilne aplikacije ne odstrani registriranih načinov avtentikacije posameznih članov. Metode avtentikacije posameznih članov bodo delovale, dokler sistem dostopa ne bo odstranjen iz računa Tuya.

Ponastavite povezavo WLAN:

1. Dostopite do tipkovnice sistema za dostop.
 2. Ponastavitev povezave WLAN aktivirajte tako, da na tipkovnici vnesete* (glavno kodo)#.
 3. Ponastavitev povezave WLAN potrdite tako, da na tipkovnici vnesete9 (glavno kodo)#.
- Povezava WLAN je ponastavljena.
- Račun Tuya je ločen od sistema za dostop.