












Abox-Pro SL-4²
 Abox-Pro SL AB-4²
 Abox-Pro XT SL-2,5/4²





Mit Aussenbefestigung/with mounting lug





Abox-Pro 060-6²
 Abox-Pro 060 AB-6²
 Abox-Pro XT-6²



Innenansicht / interior view



Kondenswasserlöcher bei Bedarf öffnen
 open condensate water holes as required



Varianten/ variants	
Abox Pro 060 L	
Abox Pro 060 AB-L	
Abox Pro 060-6 ²	
Abox Pro 060 AB-6 ²	
Abox Pro SL-4 ²	
Abox Pro SL AB-4 ²	
Abox Pro XT-6 ²	
Abox Pro XT SL-2,5/4 ²	

Fehlende Maße können dem DXF entnommen werden
 missing dimensions are provided in the DXF