

FIXED MAGSNAP

Manuale FIXED MAGSNAP
Družina za kupovanje sefice te delovno ovlašteno FIXED MAGSNAP. Obe baterije se lahko uporabljata neodvisno. Apple iPhone 12 je novi mobilni telefon, ki ima funkcijo MagSafe. Pred uporabo si prosim preberite tento manual.

NAVODI K POUZITJU:

- 1 Vkljuko držali telefona smerom nahoru
- 2 Priključi mobilni telefon iPhone 12 z novimi ustavnimi krmilur v funkciji MagSafe na magnetno držalo.
- 3 PÁROVANJE

Pred prvim použitjem sefice teje je treba izniti spajalniki odlozav. 1. Odstranjev ocharno mukaj kovajici po bateriji. 2. Strikavete e drize tlačico spustiti po 30 sekundah, začne bliskati zelena LED dioda na ozadju po pripojitvi znapa. 3. Zapenite na svem tlačico Bluetooth a spajanje v „FIXED MAGSNAP“. 4. Zelena LED dioda na ozadju po pripojitvi znapa. 5. POUZITJE SEFICE TEJE JAKO STATIV (VOLITELNE)

Tento produkt mže slouiti jako stativ. Rozverete rukojvet sefice teje zespodri dšak a umistite jo na stabilno vodovodno ploščo a pomaknete vzhajavce spoustitve sefice teje v položenje podpornje stativa. Tento produkt mže slouiti jako stativ. Rozverete rukojvet sefice teje zespodri dšak a umistite jo na stabilno vodovodno ploščo a pomaknete vzhajavce spoustitve sefice teje v položenje podpornje stativa.

5 SAMOSTATNÁ DIALKOVÁ SPŮSOB:

- odstranje ochranný listček pod baterií
- odobte bezdrôtovú spojku je cca 10 metrov
- pri vlnovite baterije samostatne za zafixit strany obojmohodno a vymenite baterie CR1832
- pri vlnovite baterije CR1832
- na vypnutie spojku je potrebna odložit tlačidlo stlačením približne 3 sekundami, LED dioda trikrát zabliká a spustí sa vzhajavce
- na vypnutie spojku je potrebné odložit tlačidlo stlačením približne 3 sekundami, LED dioda trikrát zabliká a spustí sa vzhajavce
- ak chcete telefón zapnúť, stlačíte znovu tlačidlo stlačením 3 sekundami
- ak chcete telefón zapnúť, stlačíte znovu tlačidlo stlačením 3 sekundami so stlačením na okamžité odpojenie
- spojité sa automaticky vypne po 2 hodinách nepoužitia.

ŠPECIFIKÁCIE:
Váha: 183 g
Indikátor operatívneho systému: iOS 5.0 a novšie
Rozmery záložnej batérie: 187 mm
Rozmery rozloženej sefice teje: 105 - 725 mm
Kapacita batérie: 120mAh
Typ batérie: vlnovite, CR 1832

POZOROVANIE:
Použitie sefice teje vyžaduje podporu funkcie MagSafe (iPhone 12 a novšie). Nepoužívajte ju s ocharno mukajmi telefonmi bez podpory MagSafe. Ak chcete k telefonu pripojiť, použite iba telefóny s podporou MagSafe. Vyrobnem nie je zodpovedný za poškodenie telefónu v dôsledku neodporúčaného použitia. Vyrobnem nie je zodpovedný za poškodenie telefónu v dôsledku neodporúčaného použitia.

ČIŠTENIE VÝROBKU:
Vyrobnem neodporúča používanie žiadnych chemických čistiacich prostriedkov alebo čistiacich sprejov. Vyvarujte sa styku s uhoľou a jinyimi tekutinami. Nepoužívajte sefice teje v blízkosti zdrojov tepla (radiatory, sušiče, kachle, ohrievače vody, ohrievače zozadu na nohu, Vypneme neer ocharno mukaj maximálne 14 let. Nepoužívajte odhadzovacie spojky, ktoré nebavajú vzhľad. Nepoužívajte odhadzovacie spojky, ktoré neobzobrazujú ani neregulujú. Nepoužívajte manipulačné a vrtákové nástroje, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok.

POZORNÁ:
Na výrobok sa vzťahujú zmluvy alebo zákonných predpisov platných v zeme, kde je vyrobený. V prípade problému sa obráťte na výrobnem. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok.

UPOZORNENIE:
V prípade výskytu problémov môžete kontaktovať našli podporu na webovej stránke www.fixed.zona.sk/podpora

Tento produkt je označen CE v súlade s ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tento produkt je v súlade s esenciálnymi požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FIXED MAGSNAP kézikönyv
Kézikönyv egy megvásárolt FIXED MAGSNAP szettből tartozó részhez. A szettből Apple iPhone 12 és újabb, MagSafe funkcióval rendelkező mobiltelefonok használhatók, kiegészítő kiegészítő készülékek használhatók.

HASZNÁLTATÁS:

- 1 Dörzsölje fel a telefonot
- 2 Csatlakoztassa az iPhone 12-es újabb, MagSafe-tel rendelkező iPhone kiegészítő a magnetikus tartóhoz.
- 3 PAROSÍTÁS

Fér du bruger seffestangen først gang, når du parer telefonen til din iPhone. 1. Fjern beskyttelsesfilen under batteriet. 2. Tryk og hold udsættelsesknappen nede i 30 sekunder, den grønne LED-diode blinker tre gange. 3. Tryk på Bluetooth-ikonet for at tilslutte telefonen til den nye MagSafe-funktion. 4. Den grønne LED-diode blinker tre gange, når du er tilsluttet.

Brug seffestangen som stativ (valgfrit)
Dette produkt kan også bruges som stativ. Åbn håndtaget på seffestangen og placér den på en stabil vandret overflade, og så kan du bruge den afgrænsede seffestangsplatform til at støtte din telefon på et stabilt niveau.

SEPARÁT JÁRUTÉLVIZSÉLET:
• a termék beszállásánál eltávolítsa a védőfilmet a tápellátás alatti akkumulátorok alatt

PAROSÍTÁS:
• a vezeték nélküli kommunikáció hatótávolsága kb. 10 méter

FIGYELMEZTETÉS:
• ne használja a készüléket forró felületen (radiátorok stb.) közelében, hővesztés okozhat problémákat, károsíthatja a készüléket

TELJESÍTMÉNYEK:
• a készülék működési ideje: iOS 5.0 és újabb operációs rendszerek esetén maximum 187 óra

ADVAROJENI:
• ne használja a készüléket forró felületen (radiátorok stb.) közelében, hővesztés okozhat problémákat, károsíthatja a készüléket

POZORNÁ:
• na výrobok sa vzťahujú zmluvy alebo zákonných predpisov platných v zemi, kde je vyrobený. V prípade problému sa obráťte na výrobnem. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok.

UPOZORNENIE:
• v prípade výskytu problémov môžete kontaktovať našli podporu na webovej stránke www.fixed.zona.sk/podpora

Tento produkt je označen CE v súlade s ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tento produkt je v súlade s esenciálnymi požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika

POUŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Používateľská príručka
Družina za kupovanje sefice te delovno ovlašteno FIXED MAGSNAP. Obe baterije se lahko uporabljata neodvisno. Apple iPhone 12 je novi mobilni telefon, ki ima funkcijo MagSafe. Pred uporabo si prosim preberite tento manual.

NAVODI NA POUZITJE:

- 1 Nalokite ochranný listček smerom nahoru
- 2 Priključi iPhone 12 z novimi ustavnimi krmilur na magnetické držadlo.
- 3 PÁROVANIE

Pred prvim použitjem sefice teje je treba izniti spajalniki odlozav. 1. Odstranjev ocharno mukaj kovajici po bateriji. 2. Strikavete e drize tlačico spustiti po 30 sekundah, začne bliskati zelena LED dioda na ozadju po pripojitvi znapa. 3. Zapenite na svem tlačico Bluetooth a spajanje v „FIXED MAGSNAP“. 4. Zelena LED dioda na ozadju po pripojitvi znapa. 5. POUZITJE SEFICE TEJE JAKO STATIV (VOLITELNE)

Tento produkt mže slouiti jako stativ. Rozverete rukojvet sefice teje zespodri dšak a umistite jo na stabilno vodovodno ploščo a pomaknete vzhajavce spoustitve sefice teje v položenje podpornje stativa. Tento produkt mže slouiti jako stativ. Rozverete rukojvet sefice teje zespodri dšak a umistite jo na stabilno vodovodno ploščo a pomaknete vzhajavce spoustitve sefice teje v položenje podpornje stativa.

5 SAMOSTATNÁ DIALKOVÁ SPŮSOB:

- odstranje ochranný listček pod baterií
- odobte bezdrôtovú spojku je cca 10 metrov
- pri vlnovite baterije samostatne za zafixit strany obojmohodno a vymenite baterie CR1832
- pri vlnovite baterije CR1832
- na vypnutie spojku je potrebna odložit tlačidlo stlačením približne 3 sekundami, LED dioda trikrát zabliká a spustí sa vzhajavce
- na vypnutie spojku je potrebné odložit tlačidlo stlačením približne 3 sekundami, LED dioda trikrát zabliká a spustí sa vzhajavce
- ak chcete telefón zapnúť, stlačíte znovu tlačidlo stlačením 3 sekundami
- ak chcete telefón zapnúť, stlačíte znovu tlačidlo stlačením 3 sekundami so stlačením na okamžité odpojenie
- spojité sa automaticky vypne po 2 hodinách nepoužitia.

ŠPECIFIKÁCIE:
Váha: 183 g
Indikátor operatívneho systému: iOS 5.0 a novšie
Rozmery záložnej batérie: 187 mm
Rozmery rozloženej sefice teje: 105 - 725 mm
Kapacita batérie: 120mAh
Typ batérie: vlnovite, CR 1832

POZOROVANIE:
Použitie sefice teje vyžaduje podporu funkcie MagSafe (iPhone 12 a novšie). Nepoužívajte ju s ocharno mukajmi telefonmi bez podpory MagSafe. Ak chcete k telefonu pripojiť, použite iba telefóny s podporou MagSafe. Vyrobnem nie je zodpovedný za poškodenie telefónu v dôsledku neodporúčaného použitia. Vyrobnem nie je zodpovedný za poškodenie telefónu v dôsledku neodporúčaného použitia.

ČIŠTENIE VÝROBKU:
Vyrobnem neodporúča používanie žiadnych chemických čistiacich prostriedkov alebo čistiacich sprejov. Vyvarujte sa styku s uhoľou a jinyimi tekutinami. Nepoužívajte sefice teje v blízkosti zdrojov tepla (radiatory, sušiče, kachle, ohrievače vody, ohrievače zozadu na nohu, Vypneme neer ocharno mukaj maximálne 14 let. Nepoužívajte odhadzovacie spojky, ktoré nebavajú vzhľad. Nepoužívajte odhadzovacie spojky, ktoré neobzobrazujú ani neregulujú. Nepoužívajte manipulačné a vrtákové nástroje, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok.

POZORNÁ:
Na výrobok sa vzťahujú zmluvy a súčasne právnymi predpismi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok vyrába. V prípade problému sa obráťte na výrobnem. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok. Vyrobnem neodporúča používanie nástrojov, ktoré môžu zranit výrobok.

UPOZORNENIE:
V prípade výskytu problémov môžete kontaktovať našli podporu na webovej stránke www.fixed.zona.sk/podpora

Tento produkt je označen CE v súlade s ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tento produkt je v súlade s esenciálnymi požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika



USER MANUAL

FIXED MAGSNAP manual
You are purchasing the FIXED MAGSNAP seffice stick with remote control. You can use the seffice stick with Apple iPhone 12 and newer mobile phones that have the MagSafe function. Please read this manual before using the device.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- 1 Tilt the phone holder upwards
- 2 Attach your iPhone 12 and later in a MagSafe case to the magnetic holder.
- 3 PAIRING

Before using the seffice stick for the first time, you must pair the remote control with the seffice stick. 1. Remove the protective tape peeling out from under the battery. 2. Press and hold the shutter button for 3 seconds, the green LED will blink three times and the trigger will be switched on. 3. Turn on Bluetooth on your device and pair with „FIXED MAGSNAP“. 4. The green LED on the controller turns on when connected. 5. Use the seffice stick as a tripod (optional)

This product can also serve as a tripod. Open the handle of the seffice stick from the bottom and place it on a stable horizontal surface, and then you can use the detachable seffice stick tripod to take photos comfortably at a distance.

5 SEPARATE REMOTE TRIGGER:

- remove the protective strip under the battery
- disconnect the remote control after approx. 10 meters
- to switch the battery remote on, turn the cap from the back by turning it to the right
- to switch off the trigger, the button must be held down for about 3 seconds, the LED temporarily blinks 3 times and the trigger is switched off
- to trigger switches to sleep mode after 3 minutes of inactivity
- to wake up, just press the start button again and the connection to the phone will be automatically restored
- the trigger automatically switches off after 2 hours of non-use.

SPECIFICATIONS:
Weight: 183g
Supported operating system: iOS 5.0 and newer
Dimensions of the folded seffice stick: 187 mm
Dimensions of the unfolded seffice stick: 105 - 725 mm
Battery capacity: 120mAh
Battery type in the driver: CR 1832

CAUTION:
Use of the seffice stick requires MagSafe support (iPhone 12 and later). Do not use the seffice stick with non-MagSafe phones. The manufacturer is not responsible for any damage to the phone as a result of incorrect use of this recommendation.

CLEANING THE PRODUCT:
Clean the seffice stick with a dry cloth. Do not use any chemical cleaners such as alcohol or acetone. Avoid contact with water and other liquids. Do not leave the seffice stick near heat sources (radiators, etc.). Use only for your hands during use. The product is not intended for children under 14 years of age. Do not swallow the detachable trigger or the battery inside. Do not touch the product in a humid environment. Do not disassemble or modify the product in any way. The manufacturer is not responsible for any damage to the product. Keep the product away from heat sources. Do not expose the product to water or other liquids.

NOTES:
The product is warranted according to the legal regulations in force in the countries where it is sold. In case of service problems, please contact the manufacturer. The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use of the product.

UPOZORNENIE:
V prípade výskytu problémov môžete kontaktovať našli podporu na webovej stránke www.fixed.zona.sk/podpora

Tento produkt je označen CE v súlade s ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tento produkt je v súlade s esenciálnymi požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika



BEUTZERHANDBUCH

FIXED MAGSNAP-Handbuch
Viel Spaß bei der Nutzung des FIXED MAGSNAP Seffice-Sticks mit Fernbedienung. Sie können den Seffice-Stick mit Apple iPhone 12 und neueren Mobiltelefonen mit MagSafe-Funktionalität verwenden. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- 1 Klappen Sie Ihr Telefon nach oben
- 2 Befestigen Sie Ihr iPhone 12 und später in einer MagSafe-Hülle an der Magnethalterung.
- 3 PAARUNG

Bevor Sie den Seffice-Stick zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Fernbedienung mit dem Seffice-Stick paaren. 1. Entfernen Sie das Schutzband, das unter der Batterie versteckt ist. 2. Halten Sie den Auslöser für 3 Sekunden lang gedrückt, die grüne LED wird dreimal blinken und der Trigger wird eingeschaltet. 3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und koppeln Sie es mit „FIXED MAGSNAP“. 4. Die grüne LED am Steuergerät leuchtet, wenn es angeschlossen ist. 5. Verwenden Sie den Seffice-Stick als Stativ (optional)

Dieses Produkt kann auch als Stativ verwendet werden. Öffnen Sie den Griff des Seffice-Sticks von unten und stellen Sie ihn auf eine stabile horizontale Fläche. Dann können Sie den abnehmbaren Seffice-Stick-Auslöser bequem aus der Entfernung Fotos zu machen.

5 SEPARAT FERNSTEUERTRIGGER:

- Entfernen Sie den Schutzstreifen unter der Batterie
- Entfernen Sie die Fernbedienung nach ca. 10 Metern
- um den Auslöser der Batterie den Deckel der Kappe von der Rückseite nach links zu drehen
- um den Auslöser auszuschalten, muss die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt werden
- Trigger schaltet nach 3 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus
- um aufzuwachen, drücken Sie einfach erneut die Starttaste und die Verbindung zum Telefon wird automatisch wiederhergestellt
- der Trigger schaltet sich automatisch nach 2 Stunden Nichtbenutzung automatisch ab

SPECIFICATIONS:
Gewicht: 183g
Unterstütztes Betriebssystem: iOS 5.0 und neuer
Abmessungen des zusammengeklappten Seffice-Sticks: 187 mm
Abmessungen des ausgeklappten Seffice-Sticks: 105 - 725 mm
Batteriekapazität: 120mAh
Batterietyp im Treiber: CR 1832

WARNUNG:
Die Verwendung des Seffice-Sticks erfordert MagSafe-Unterstützung (iPhone 12 und neuer). Verwenden Sie den Seffice-Stick nicht mit Mobiltelefonen ohne MagSafe-Unterstützung. Die Herstellerfirma ist nicht für Schäden an Ihrem Mobiltelefon verantwortlich, die durch unangemessenen Gebrauch des Produkts entstehen.


REINIGUNG DES PRODUKTS:
Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungs- oder Desinfektionspräparate. Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Produkt nur für Ihre Hände während der Nutzung. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Verschlucken Sie nicht die abnehmbare Auslöser- oder die Batterie im Inneren. Lagern Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung. Modifizieren Sie das Produkt nicht. Das Produkt ist für den Einsatz in einem feuchten Umgebungsraum nicht geeignet. Halten Sie das Produkt von Wärmesourcen fern. Bringen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung.

HINWEISE:
Das Produkt ist garantiert konform mit den gesetzlichen Bestimmungen in den Ländern, in denen es verkauft wird. Im Falle von Serviceproblemen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

UPOZORNENIE:
V prípade výskytu problémov môžete kontaktovať našli podporu na webovej stránke www.fixed.zona.sk/podpora

Tento produkt je označen CE v súlade s ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tento produkt je v súlade s esenciálnymi požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika



MANUEL D'UTILISATION

FIXED MAGSNAP corriere
Mani d'avor acheter le bâton de seffice MAGSNAP fixe avec télécommande. Vous pouvez utiliser le bâton de seffice avec Apple iPhone 12 et les nouveaux téléphones mobiles plus récents dotés de la fonctionnalité MagSafe. Veuillez lire ce manuel avant de l'utiliser.

MODE D'EMPLOI:

- 1 Inclinez le support de téléphone vers le haut
- 2 Fixez votre iPhone 12 et plus dans un étui MagSafe sur le support magnétique.
- 3 COUPLAGE

Avant d'utiliser la perche à seffice pour la première fois, vous devez appairer la télécommande avec le bâton de seffice. 1. Retirez le ruban adhésif qui se trouve sous la batterie. 2. Maintenez le bouton de déclenchement pendant 3 secondes, la diode verte clignote trois fois et le déclencheur est activé. 3. Activez le Bluetooth sur votre appareil et associez-le au „FIXED MAGSNAP“. 4. La LED verte du contrôleur s'allume lorsqu'il est connecté. 5. Utilisez le seffice stick comme trépied (optionnel)

Ce produit peut également servir de trépied. Ouvrez l'ampour du bâton de seffice par le bas et placez-le sur une surface horizontale stable. Vous pouvez ainsi prendre des photos confortablement à distance.

5 DÉCLANCHER À DISTANCE SEPARÉ:

- retirez le ruban adhésif protecteur sous la batterie
- retirez la télécommande après environ 10 mètres
- pour allumer le déclencheur, tournez le couvercle de la batterie de la gauche à droite pendant 3 secondes
- pour éteindre le déclencheur, appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes, la LED clignote 3 fois et le déclencheur est éteint
- pour réveiller, appuyez simplement à nouveau sur le bouton de déclenchement
- le déclencheur s'éteint automatiquement après 2 heures d'inactivité

SPECIFICATIONS:
Poids: 183 g
Système opératif supporté: iOS 5.0 et versions ultérieures
Dimensions du bâton de seffice replié: 187 mm
Dimensions du bâton de seffice déplié: 105 - 725 mm
Capacité de la batterie: 120 mAh
Type de batterie en conduite: CR 1832

ATTENTION:
N'utilisez pas la barre avec cover del telefono per questo MagSafe, tale prodotto non garantisce la compatibilità del magneti e causare la caduta del telefono dal supporto. Il produttore non è responsabile di eventuali danni al telefono in seguito all'uso scorretto di questo prodotto.


CURA DEL PRODOTTO
Pulire il seffice stick con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti chimici o spray per la pulizia. Evitare il contatto con acqua e altri liquidi. Non lasciare il seffice stick vicino a fonti di calore (radiatori, ecc.). Fare attenzione a non toccare il trigger o la batteria interna. Conservare il prodotto in un ambiente umido. Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo. Il prodotto non è adatto all'uso in ambienti umidi. Non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore. Non esporre il prodotto a acqua o altri liquidi.

NOTE:
Il prodotto è garantito secondo le norme di legge vigenti nel Paese in cui viene venduto. In caso di problemi di servizio, rivolgersi al rivenditore o al produttore. Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio del prodotto.

UPOZORNENIE:
V prípade výskytu problémov môžete kontaktovať našli podporu na webovej stránke www.fixed.zona.sk/podpora

Tento produkt je označen CE v súlade s ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tento produkt je v súlade s esenciálnymi požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika



MANUALE D'USO

Manuale MagSNAP corriere
Grande per aver acquistato il bastone per seffice FIXED MAGSNAP con telecomando. È possibile utilizzare il bastone per seffice con Apple iPhone 12 e per i nuovi telefoni cellulari più recenti dotati di funzionalità MagSafe. Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1 Inclinare il supporto del telefono verso l'alto
- 2 Collegare il vostro iPhone 12 e successivi con una custodia MagSafe al supporto magnetico.
- 3 ABINAMENTO

Prima di utilizzare il seffice stick per la prima volta, è necessario accoppiare il telecomando. 1. Rimuovere il nastro protettivo che si trova sotto la batteria. 2. Tenere premuto il pulsante di scatto per 3 secondi, la LED verde cligherà tre volte e il trigger sarà attivato. 3. Attivare il Bluetooth sul vostro dispositivo e associarlo a „FIXED MAGSNAP“. 4. La LED verde sul controller si accende quando è collegato. 5. Utilizzare il seffice stick come treppiede (opzionale)

Questo prodotto può anche fungere da treppiede. Aprire l'ampourato del seffice stick dalla parte inferiore e posizionarlo su una superficie orizzontale stabile. In questo modo, potrete scattare foto comodamente a distanza.

5 INNESCO REMOTE SEPARATO:

- rimuovere la striscia protettiva sotto al accumulatore
- il cavo di collegamento wireless di circa 10 metri
- per accendere il trigger, ruotare il tappo del coperchio della batteria verso sinistra e sostituire la batteria CR1832
- per spegnere il trigger, premere il pulsante di scatto per circa 3 secondi, la LED cligherà 3 volte e il trigger si spegne
- il trigger passa allo stato di sleep mode dopo 3 minuti di inattività
- per svegliare, basta premere nuovamente il pulsante di avvio e la connessione al telefono viene immediatamente ripristinata
- il trigger si spegne automaticamente dopo 2 ore di inutilizzo.

SPECIFICAZIONI:
Peso: 183 g
Sistema operativo compatibile: iOS 5.0 e versioni successive
Dimensioni del palo seffice ripiegato: 187 mm
Dimensioni del palo seffice srotolato: 105 - 725 mm
Capacità della batteria: 120 mAh
Tipo di batteria nel controller: CR 1832

ATTENZIONE:
Non utilizzare la barra con cover del telefono per questo MagSafe, tale prodotto non garantisce la compatibilità del magneti e può causare la caduta del telefono dal supporto. Il produttore non è responsabile di eventuali danni al telefono in seguito all'uso scorretto di questo prodotto.

CURA DEL PRODOTTO
Pulire il seffice stick con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti chimici o spray per la pulizia. Evitare il contatto con acqua e altri liquidi. Non lasciare il seffice stick vicino a fonti di calore (radiatori, ecc.). Fare attenzione a non toccare il trigger o la batteria interna. Conservare il prodotto in un ambiente umido. Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo. Il prodotto non è adatto all'uso in ambienti umidi. Non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore. Non esporre il prodotto a acqua o altri liquidi.

NOTE:
Il prodotto è garantito secondo le norme di legge vigenti nel Paese in cui viene venduto. In caso di problemi di servizio, rivolgersi al rivenditore o al produttore. Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio del prodotto.

UPOZORNENIE:
V prípade výskytu problémov môžete kontaktovať našli podporu na webovej stránke www.fixed.zona.sk/podpora

Tento produkt je označen CE v súlade s ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU. Tento produkt je v súlade s esenciálnymi požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.

FIXED zona a.s.
Kubutova 6
Česká Budějovice 37004
Česká republika

