



## X4-LIFE Raumentfeuchter D2

Art.-Nr 702086 EAN: 4250679509014

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt, dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht sachgemäßen Verwendung zuzuführen.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Luftentfeuchter mit einem 2000ml-Auffangbehälter ist für den ausschließlichen Einsatz in Innenräumen konzipiert, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Die feuchte Luft wird angesaugt, durch ein Kühlsystem geleitet, kondensiert und im Auffangbehälter gesammelt. Sobald dieser voll ist, schaltet das Gerät automatisch ab, um Überlaufen zu verhindern. Nach Entleerung des Behälters kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden. Ideal für Räume mit einer Größe bis zu 25 qm.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentlichen Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz gedacht.

Bitte verwenden Sie den Luftentfeuchter gemäß dieser Anleitung und nur für die beschriebenen Zwecke, um mögliche Schäden oder Gefahren zu vermeiden.

### ! SICHERHEITSHINWEISE

Trotz stabiler Konstruktion, bestehen wie bei allen elektrischen und elektronischen Geräten Restrisiken. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit.

Aus Sicherheit- und Zulassungsgründen (CE) ist ein Umbau und/oder Veränderung des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Gerät niemals.

Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.

### ACHTUNG! Gefahren für Kinder:

- » Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- » Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht herumliegen.

### GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag und beschädigte Kabel!

- » Dieses Produkt wird mit elektrischem Strom betrieben. Achten Sie bei der Montage und Verwendung des Produkts auf Folgendes:
- » Das Produkt darf nicht mit anderen elektrischen Geräten verbunden werden.
- » Das Produkt darf nicht abgedeckt werden.
- » Kabel dürfen nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anderweitig mechanisch belastet werden. Führen Sie keine Kabel unter Teppichen oder an Stellen, wo sie zu Stolperfallen werden könnten.
- » Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung der Kabel durch extreme Hitze oder Kälte.

### ACHTUNG! Erstickungsgefahr:

Lassen Sie Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern, um das Risiko einer Strangulation zu vermeiden.

### ACHTUNG! Fotosensible Epilepsie:

Dieses Produkt verwendet RGB LEDs, die flimmern können und bei Personen mit fotosensitiver Epilepsie Anfälle auslösen können.

### ACHTUNG! Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden:

Darf kein Teil des Geräts mit Wasser in Kontakt kommen. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten trocken bleiben.

### Elektrische Sicherheit:

- » Falls der Stecker nur locker in der Steckdose steckt, kann dies zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Verwenden Sie das Produkt in diesem Fall nicht weiter. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um lockere oder abgenutzte Steckdosen zu ersetzen.
- » Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Schaltkreis zusammen mit Hochleistungsgeräten wie Staubsaugern oder Kreissägen, um Überlastungen zu vermeiden.
- » Stecken Sie keine Fremdkörper in Belüftungs- oder Auslass-Öffnungen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen könnte.

### WARNUNG!

- » Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf einer erhöhten Fläche wie einem Regal oder einem Tisch. Das Gerät ist nur für den Gebrauch auf dem Boden vorgesehen.
- » Stellen Sie das Gerät nur in aufrechter Position auf.
- » Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn Sie das Haus verlassen oder es längere Zeit nicht benutzen.
- » Platzieren Sie das Luftentfeuchtungsgerät nicht direkt unter einer Steckdose.

Diese Hinweise sind entscheidend, um die sichere Nutzung des Luftentfeuchtungsgeräts zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

### Inbetriebnahme:

#### Hinweis zum Betrieb im Winter:

Wenn Sie den Luftentfeuchter im Winter benutzen, halten Sie die Raumtemperatur über 15°C. Bei kälteren Temperaturen arbeitet das Gerät weniger gut, schaltet sich die Abtaufunktion ein und sinkt die Entfeuchtungsleistung. Ein warmer Raum hilft dem Luftentfeuchter, besser zu funktionieren.

Die Effektivität dieses Luftentfeuchters hängt von drei Faktoren ab:

**Temperatur:** Vor der Verwendung des Luftentfeuchters überprüfen Sie bitte, ob die Raumlufttemperatur den Grundanforderungen entspricht, mit einer Betriebstemperatur zwischen 15°C - 40°C.

**Luftfeuchtigkeit:** Vor der Verwendung des Luftentfeuchters überprüfen Sie bitte, ob die Raumluftfeuchtigkeit den Grundanforderungen entspricht, mit einer Luftfeuchtigkeit über 45% RH.

**Größe des Raums:** Der Luftentfeuchter ist am besten für Räume mit einer Fläche bis zu 25 qm geeignet. Je kleiner der Raum ist, desto besser ist die Wirkung.

**! ACHTUNG!** Wenn das Produkt in Betrieb ist, legen Sie keine Gegenstände in die Luftauslass oder Lufteinlass.

### Tasten-Funktion


|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | 1: Ein/Aus-Taste                                |
|  | 2: L1 und L2 Entfeuchtungsstufen                |
|  | 3: Ein/Aus-RGB LED-Taste                        |
|  | 4: Ein/Aus-intelligente Entfeuchtungsmodustaste |
|  | 5: Ein/Aus-Timer-Taste                          |
|  | 6: Ein/Aus-Schlafmodus-Taste                    |

### Funktionen


Verbinden Sie das Produkt mit der Stromversorgung, und das Display leuchtet auf.

Drücken Sie die Taste (1), um das Produkt in Betrieb zu nehmen.


Nach dem Einschalten läuft die niedrige Leistungsstufe (L1) und die RGB LED-Beleuchtung (Farbverlauf) ist eingeschaltet.




Tippen Sie die Modus M-Taste (2), um zwischen 2 Stufen dem L2-Hochleistungs- und dem L1-Niedrigleistungs-Entfeuchtungsstufen umzuschalten.



Tippen Sie auf die RGB LED-Taste (3), um es ein-/auszuschalten, und die RGB LED wird in einem Farbverlauf aufleuchten.




Tippen Sie auf die Taste für den intelligenten Entfeuchtungsmodus (4), um ihn ein-/auszuschalten. Wenn der Modus eingeschaltet ist, bleibt das Symbol „%RH“ im Digitalanzeigebereich eingeschaltet, und wenn er ausgeschaltet ist, erlischt es.



### Intelligenter Entfeuchtungsmodus:

In diesem Modus wird der Entfeuchter intelligent gesteuert und schaltet sich basierend auf den Messwerten von Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren ein und aus. Wenn die Umgebungstemperatur über 22°C und die Luftfeuchtigkeit über 50% liegt, startet der Entfeuchter automatisch. Sinkt die Temperatur unter 20°C und liegt die Luftfeuchtigkeit über 60%, beginnt der Entfeuchter ebenfalls

automatisch mit der Entfeuchtung. Sobald die Luftfeuchtigkeit unter 60% fällt, schaltet er sich wieder ab.



Drücken Sie die Timer-Taste (5), um den Timer zu aktivieren. Die LED-Anzeige zeigt nacheinander die Stundenintervalle 02-04-06-08-10-12 an. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Timer zu stoppen. Das „H“-Symbol signalisiert, dass der Timer aktiv ist. Sobald der Timer deaktiviert wird, verschwindet dieses Symbol. Der Timer läuft dann 24 Stunden lang, bevor das System automatisch heruntergefahren wird.

Um den Schlafmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Schlafmodus-Taste (6). Wenn der Schlafmodus eingeschaltet ist, wird ein Symbol (6) auf dem Display angezeigt, das anzeigt, dass der Modus aktiv ist.

Im Schlafmodus wird die RGB LED ausgeschaltet, und das Gerät funktioniert weiterhin, verbraucht jedoch weniger Energie.



### Produktspezifikationen:

Kühlungselement: Halbleiterkühlchip X2  
Lüfterspezifikationen: 12025 DC  
bürstenloser Motorlüfter  
Für Räume 15 - 25 qm

### Leistung:

Stromverbrauch: 60 W  
Eingangsspannung: AC 100V - 240V  
Frequenz: 50/60Hz

Entfeuchtungskapazität:  
700-800 ml /pro Tag bei 30 °C und 80% Luftfeuchtigkeit

Betriebstemperatur: 15°C - 40°C  
Luftfeuchtigkeit: >45% RH  
Wassertankkapazität: 2000 ml/68 oz

Produktmaterialien: ABS+PC  
Gewicht: 2,3 kg  
Abmaße: 286(L) x 200(W) x 140(H) mm

☐ Dieses Gerät ist schutzisoliert (Schutzklasse II); kein Schutzleiteranschluss nötig.

### Packungsinhalt

X4-LIFE Raumentfeuchter,  
Gebrauchsanweisung

### Andere Funktionen:

**Abtaubetrieb:** Wenn das Gerät erkennt, dass die Kondensationsplatte vereist ist, aktiviert das Gerät automatisch die Abtaufunktion. Sie brauchen keine weiteren Schritte zu unternehmen. Nach Abschluss des Abtauvorgangs nimmt das Gerät seine normale Entfeuchtungsfunktion wieder auf.

**HINWEIS:** Wenn der Wassertank (10) voll ist, ist beim Entnehmen des Wassers besondere Vorsicht geboten, damit das Wasser nicht überläuft und die Tischplatte oder den Boden benetzt.

## Wasserstandskontrolle:

- Wenn der Wasserbehälter voll ist:
- » Das Wasserbehälter-Symbol auf dem Bildschirm beginnt zu blinken.
  - » Die Wasserbehälter-LED leuchtet rot und bleibt eingeschaltet.
  - » Das Gerät stoppt automatisch den Betrieb.

Zu diesem Zeitpunkt ist es erforderlich, den Wasserbehälter zu entnehmen, das angesammelte Wasser zu entfernen, den Behälter wieder einzusetzen und das Gerät neu zu starten, um den Betrieb fortzusetzen.

## Reinigung und Pflege



**ACHTUNG!** Vor der Reinigung und Wartung sollten Sie sicherstellen, dass der Netzstecker gezogen wurde und das Gerät ausgeschaltet ist.

**ACHTUNG!** Tauchen Sie weder das Netzkabel noch das Gerät zum Reinigen in Wasser ein und vermeiden Sie, dass interne Teile des Lüfters mit Wasser in Kontakt kommen.

Für die Oberflächenreinigung verwenden Sie bitte ein neutrales Reinigungsmittel und reinigen Sie den Wassertank (10) separat. Vermeiden Sie die Verwendung von säurehaltigen, alkalischen oder korrosiven Reinigungsmitteln, um Schäden zu vermeiden.

**ACHTUNG!** Verwenden Sie keine dünnen Stäbe oder Drähte, um das Innere des Produkts zu reinigen, da dies Schäden verursachen kann.

**HINWEIS!** Nachdem Sie das Produkt gereinigt haben, stellen Sie sicher, dass es

vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschließen.

**Lagerung:** Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, bewahren Sie es bitte wieder in der Verpackungsbox auf und stellen Sie es an einem trockenen, kühlen und sicheren Ort auf.

## Produktspezifische Hinweise:

**Hinweis:** Reinigen Sie regelmäßig das angesammelte Wasser im Wassertank (10), um Geruchsbildung und Wasserqualitätsverschlechterung zu vermeiden. Ein voller Wassertank kann zudem die Funktionstüchtigkeit des Produkts beeinträchtigen.

**Hinweis:** Setzen Sie das Produkt nicht niedrigen Temperaturen, hohem Staubgehalt oder der Nähe von flüchtigen Säuren, Laugen oder Ölen aus, um Beschädigungen zu vermeiden.

Vermeiden Sie es, die Maschine zu schütteln, wenn sich Wasser im Wassertank (10) befindet, um ein Überlaufen zu verhindern.

## Problemlösung:

### 1. Die rote Leuchte im Wassertank bleibt beim Einschalten des Geräts aktiv.

a. Der Wassertank (10) ist voll oder der Schalter ist an: => Entleeren Sie den Wassertank und überprüfen Sie den Schalter.

b. Der Schwimmer ist blockiert: => Drücken Sie den Schwimmer und ersetzen Sie gegebenenfalls den Wassertank.

### 2. Der Entfeuchter funktioniert nicht.

a. Stromausfall: => Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist.

b. Lose Stromsteckdose: => Überprüfen Sie die Stromsteckdose und das Netzkabel, um eine gute Verbindung sicherzustellen.

c. Der Luftauslass ist blockiert: => Stellen Sie während des Betriebs des Geräts sicher, dass um den Entfeuchter herum mindestens 10 Zentimeter freier Platz vorhanden ist, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten.

## Entsorgung



Gemäß den Richtlinien 2012/19/EU und 2023/1542/EU dürfen elektrische Altgeräte nicht in unsortiertem Hausmüll entsorgt werden, da sie gefährliche Stoffe enthalten und potenziell negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt haben. Sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Altgeräte bei einem zugelassenen Rücknahmepunkt wie z.B. Recyclinghof oder bei Händlern, die sie zurücknehmen müssen, abzugeben. So helfen Sie dabei, dass die Geräte wiederverwendet, recycelt und anderweitig genutzt werden können. Die Rückgabe ist für Sie kostenlos. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.



## Garantiebedingungen


2-jährige Herstellergarantie auf Material- und Fabrikationsfehler. Diese Garantiebedingungen gelten für Kunden in Deutschland und EU-Ländern\*. \*Für Kunden außerhalb Deutschlands gilt, dass bis zum Erhalt der defekten Ware durch uns, die Rücksendekosten vom Käufer zu tragen sind. Garantienachweis durch den Kaufbeleg. Kostenlose Behebung von Material- oder Herstellfehlern während der Garantiezeit. Keine Verlängerung der Garantiezeit durch eine Garantieleistung.

## Ausschlüsse der Garantie:

- » Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- » Für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen.
- » Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren.
- » Bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
- » Wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird.
- » Bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile.
- » Bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport.
- » Bei Schäden durch höhere Gewalt.
- » Bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen.
- » Batterie/Akku unterliegen keiner Garantie.

## Rücknahmebedingungen

- » Im Falle eines berechtigten Garantiespruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.
- » Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.
- » Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei.
- » Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.
- » Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.



- 1: Dekorative Oberfläche
- 2: LED-Anzeiger und Touchdisplay
- 3: Anzeigefenster für den Wasserstand/ Leuchtet in RGB Farben
- 4: Luftauslass
- 5: Netzkabelstecker
- 6: Netzkabelausgang
- 7: Tragegriff
- 8: Lufteinlass
- 9: Stromanschluss
- 10: Wassertank
- 11: Abdeckung des Wassertanks
- 12: Schwimmer zur Wasserstandserkennung

### Copyright

Lived non food GmbH © Alle Rechte vorbehalten. Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift, Speicherung oder Übersetzung dieser Anleitung, auch teilweise, sind ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers untersagt.

### Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitsanweisungen verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

### Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://producttip.com/?f=2aba43>



Stand 07.2024  
Made in PRC

### Service Adresse

Lived non food GmbH  
Friedrich-Seele-Straße 20  
DE-38122 Braunschweig  
+49 (0) 531 224356-81  
[info@lived-non-food.de](mailto:info@lived-non-food.de)

### Hersteller

Lived non food GmbH  
Friedrich-Seele-Straße 20  
DE-38122 Braunschweig  
[www.lived-non-food.de](http://www.lived-non-food.de)