

brennenstuhl®

NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER



 Vær oppmerksom på følgende: Før du bruker produktet, må du lese denne bruksanvisningen nøye og oppbevare den på et trygt sted!

- Kontroller produktet for eventuelle skader før hver bruk. Bruk aldri produktet hvis du oppdager skader. Kontakt i så fall en kvalifisert elektriker eller produsentens serviceadresse.

- Hold barn borte fra produktet. Barn kan ikke vurdere faren som elektrisk strøm utgjør.

- ## STASJONÆR
- Installasjon og vedlikehold av spotlighten må utføres av en kvalifisert elektriker.
 - Elektriske installasjoner må kun utføres i samsvar med sikkerhetsforskriftene (VDE 0100 for Tyskland).
 - Det må brukes en VDE-sertifisert tilkoblingskabel for tilkobling. Spotlighten må være korrekt jordat (for beskyttelsesklasse I).
 - Slå alltid av strømforsyningen før installasjon - fare for elektrisk støt.
 - Følg de anbefalte monteringshøydene (se Montering).
 - For å unngå kvelningsfare må de fleksible kablene som er koblet til denne armaturen, festes til veggen, forutsatt at kablene er innenfor rekkevidde av armene og at armaturen er godt montert på veggen.


- Bruk kun den medfølgende nettdapteren/kabelen eller en godkjent USB-strømkilde til å lade batteriene. Bruk av andre strømforsyninger kan skade batteriene eller forårsake eksplosjon!

- | | |
|--|---|
|  | Advarsel! Fare på grunn av elektrisk støt. |
|  | Varm overflate |
|  | LED i risikoklasse 2
Se aldri direkte inn i lyset. |
|  | Et ødelagt beskyttelsesdeksel må erstattes med et originalt Brennenstuhl®-beskyttelsesdeksel før videre bruk av produktet.
Det er ikke noe symbol på produktet:
Et ødelagt beskyttelsesdeksel kan ikke erstattes. Produktet må kasseres. |
|  | Ikke egnet for drift med eksterne dimmere. |
|  | Overhold minimumsavstand. |

	Oppbevares utilgjengelig for barn.
	Ikke kast produktet i vann.
	Produktet må ikke kastes i brann.
	Les advarslene.

Koble produktet fra strømnettet før rengjøring.
Ikke bruk løsemidler, etsende rengjøringsmidler eller lignende.
Bruk kun en tørr eller lett fuktig klut til rengjøring.

OBS: LED-armaturen inneholder ingen komponenter som krever vedlikehold. Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut. Når lyskilden når slutten av sin levetid, må hele armaturen skiftes ut. Ikke åpne armaturen.



Samsvarserklæringen er deponert hos produsenten.

Kasser elektriske apparater på en miljøvennlig måte!
Elektriske apparater må ikke kastes i husholdnings-
avfallet!

EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr fastsetter at brukte elektriske apparater skal samles inn separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Ta kontakt med lokale eller kommunale myndigheter for å få informasjon om muligheter for avhending av det brukte apparatet.

For ytterligere informasjon, se avsnittet Service/FAQ på hjemmesiden www.brennenstuhl.com.

 Увага: Перед використанням продукту, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з використання та зберігайте її в безпечному місці!

- ## СТАЦІОНАРНИЙ
- Встановлення та обслуговування прожектора має здійснюватися кваліфікованим електриком.
 - Електромонтажні роботи повинні виконуватися тільки з дотриманням правил техніки безпеки (VDE 0100 для Німеччини).
 - Для підключення слід використовувати з'єднувальні кабелі, сертифікований VDE.
 - Прожектор повинен бути належним чином заземлений (для класу захисту I).
 - Завжди відключайте електроживлення перед установкою - обережно, ураження електричним струмом.
 - Дотримуйтеся рекомендованої висоти монтажу (див. Монтаж).
 - Щоб уникнути ризику удення, гнучкі кабелі, підключені до цього світильника, повинні бути закріплені на стіні за умови, що кабелі знаходяться в межах досяжності рук, а світильник міцно закріплений на стіні.

Для заряджання акумуляторів використовуйте лише мережевий адаптер/кабель, що входить до комплексу постачання, або схвалене джерело живлення USB. Використання інших джерел живлення може пошкодити батареї або призвести до вибуху!

Якщо з'єднувальна коробка пошкоджена, її повинен замінити кваліфікований фахівець.

Не зберігайте і не заряджайте батареї на відкритому повітрі, у вологих приміщеннях або в місцях, де очікується


дуже висока температура (наприклад, у сараї або за лобовим склом в автомобілі).

- Глибока розрядка, неправильна зарядка та механічні пошкодження можуть призвести до нагрівання літій-іонних акумуляторів. Рідини та пари, що витікають, можуть спричинити травми через опіки.
- Уникайте глибокої розрядки: Виймайте акумулятор з пристрою, якщо він не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу.
- Не замикайте батареї накоротко.
- Ніколи не піддавайте акумуляторні батареї впливу температури вище 45 °C!
- Заряджайте акумуляторні батареї лише за допомогою схваленого для цього зарядного пристрою. Ніколи не заряджайте батареї без нагляду.
- Візуально перевірте батареї на наявність пошкоджень і витоків. Заряджайте тільки цілі та неушкоджені акумулятори. Надуті та пошкоджені акумулятори слід утилізувати належним чином.
- Не торкайтеся пошкоджених батарей безпосередньо шкірою, а негайно утилізуйте їх належним чином, використовуючи відповідні рукавички. Не вдихайте газу, що виділяється з батарейок.
- Не відкривайте і не пошкоджуйте батареї, не кидайте їх у вогонь або воду, не розміщуйте безпосередньо над джерелами вологості або тепла і ніколи не піддавайте їх впливу прямих сонячних променів.

	Обережно! небезпека ураження електричним струмом.
	Гаряча поверхня
	Світлодіод класу ризику 2 Будь ласка, ніколи не дивіться прямо на світло.
	Перед подальшим використанням виробу необхідно замінити зруйновану захисну кришку на оригінальну захисну кришку Brennenstuhl®. Символ на продукті відсутній: Зруйнована захисна кришка не підлягає заміні. Виріб підлягає утилізації.
	Не підходить для роботи із зовнішніми диммерами.
	Дотримуйтесь мінімальної відстані.
	Зберігати в недоступному для дітей місці.
	Не кидайте виріб у воду.
	Не утилізуйте продукт у вогні.
	Прочитайте попередження.

Перед чищенням від'єднайте виріб від електромережі.
Не використовуйте розчинники, агресивні миючі засоби тощо. Для чищення використовуйте лише суху або злегка вологу тканину.

УВАГА: світлодіодний світильник не містить компонентів, які потребують обслуговування. Джерело світла цього світильника не підлягає заміні. Коли термін служби джерела світла закінчується, замініть весь світильник. Не відкривайте світильник.



Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Європейська Директива 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання передбачає, що використані електроприлади повинні збиратися окремо і перероблятися екологічно безпечним способом.

Щоб дізнатися про можливості утилізації використаного при-
паду, зверніться до місцевої або муніципальної адміністрації.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до розділу Сервіс/Часті запитання на нашій домашній сторінці www.brennenstuhl.com.

تنبيه: قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية ثم الاحتفاظ بها في مكان آمن!

قبل كل استخدام، افحص المنتج بحثاً عن أي تلف.

لا تستخدم المنتج أبداً إذا لاحظت أي تلف.

في هذه الحالة، اتصل بفني كهربائي مؤهل أو عنوان خدمة الشركة المصنعة.

قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى خطر على الحياة بسبب الصدمة الكهربائية!

أبق الأطفال بعيداً عن المنتج. لا يمكن للأطفال تقييم الخطر الذي يشكله التيار الكهربائي.

لا تستخدم المنتج في بيئة قابلة للانفجار، خطر على الحياة!

إذا لم يتم الحفاظ على الحد الأدنى للمسافة، فقد ترتفع درجة حرارة الأجسام الموضوعة.

يمكن أن تسخن أسطح الأضواء الكاشفة.

إذا كان خط إمداد الطاقة الخارجي للمصباح غير قابل للاستبدال، فيجب التخلص من المصباح في حالة وجود عيب أو تلف خط إمداد الطاقة.

ملاحظات

يجب أن يتم تركيب وصيانة وحدة الإنارة بواسطة كهربائي مؤهل.

لا يجوز إخراج التريكات الكهربائية إلا بما يتوافق مع لوائح السلام (VDE 0100) الألمانية.

يجب استخدام كابل توصيل معتمد من VDE للتوصيل.

يجب أن تكون الأضواء الكاشفة موزعة بشكل صحيح (لفئة الحماية I).

قم دائماً بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة قبل التركيب - تحذير من حدوث صدمة كهربائية.

التزم بارتفاعات التركيب الموصى بها (انظر التركيب).

لتجنب خطر الانعقاد، يجب تثبيت الكابلات المرنة المتصلة بمصباح الإنارة هذا على الحائط، شريطة أن تكون الكابلات في متناول اليدين وأن يكون صلاح الإنارة متنبأ بإحكام على الحائط.


خطر الإصابة من الحريق والانفجار والحروق الكيميائية!

- استخدم فقط محمول / كابيل التيار الكهربائي المرقق أو مصدر USB
- معتمد شحن البطاريات.
- قد يؤدي استخدام مصادر الطاقة الأخرى إلى تلف البطاريات أو التسبب في حدوث انفجار!
- في حالة تلف صندوق التوصيل، يجب استبداله بواسطة أخصائي مؤهل.
- لا تلمس بطاريات الشحن في الهواء الطلق، أو في غرف رطبة أو في الأماكن التي يتوقع فيها ارتفاع درجات الحرارة (على سبيل المثال في سقيفة الحديقة أو خلف الزجاج الأمامي في السيارة).
- يمكن أن يؤدي التفريغ العميق والشحن في السليم والتلف الميكانيكي إلى ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم أيون. يمكن أن تتسبب السوائل والأبخرة المتسربة في حدوث إصابات بسبب الحروق.
- تجنب التفريغ العميق: قم بإزالة البطارية من الجهاز إذا لم يتم استخدامها لفترة زمنية أطول.
- لا تقم بتقصير دائرة لإعادة الشحن لدرجات حرارة أعلى من 45 درجة
- لا تعرض البطاريات القابلة لإعادة الشحن لدرجات حرارة أعلى من 45 درجة مئوية!
- متونة البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط باستخدام الشاحن المعتمد لهذا الغرض. لا تشحن البطاريات بدون إشراق.
- افحص البطاريات بصرياً للتأكد من عدم وجود تلف أو تسرب. اشحن البطاريات السليمة وغير التالفة فقط. تجنب التخلص من البطاريات القابلة لإعادة الشحن التالفة والمختلطة بشكل صحيح.
- لا تلمس البطاريات التالفة بجلدك مباشرة، بل تخلص منها بشكل صحيح على الفور باستخدام قفازات مناسبة. لا تستنشق الغازات المنبعثة من البطاريات.
- لا تضع البطاريات على تفتلها، أو تلمسها في النار أو الماء، أو تضعها مباشرة فوق مصادر الرطوبة أو الحرارة أو تعريضها أبداً لأشعة الشمس المباشرة.

تحذيراً! خطر بسبب الصدمة الكهربائية.	
سطح ساخن	
مصباح LED من فئة الخطر 2 يُرجى عدم النظر مباشرةً إلى الضوء.	
يجب استبدال الغطاء الواقي التالف بغطاء واقي أصلي من "Brennenstuhl" قبل استخدام المنتج مرة أخرى. لا يوجد رمز على المنتج: لا يمكن استبدال الغطاء الواقي التالف بغطاء واقي أصلي. يجب التخلص من المنتج.	
غير مناسب للتشغيل مع المحفطات الخارجية.	
مراعاة الحد الأدنى للمسافة.	
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	
لا ترمي المنتج في الماء.	
لا تتخلص من المنتج في النار.	
اقرأ التحذيرات.	

فصل المنتج عن التيار الكهربائي قبل التنظيف.
لا تستخدم المذيبات أو مواد التنظيف المسببة للتآكل أو ما شابه ذلك.
استخدم فقط قطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً للتنظيف.

تنبيه: لا تحتوي وحدة إنارة LED على أي مكونات تتطلب صيانة. مصدر ضوء وحدة الإنارة هذه غير قابل للاستبدال. عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي، استبدل وحدة الإنارة بالكامل. لا تفتح وحدة الإنارة.



يتم إيداع إعلان المطابقة لدى الشركة المصنعة.

تخلص من الأجهزة الكهربائية بطريقة صديقة للبيئة!
يجب عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية في النفايات المنزلية!
نص: التوجيه الأوروبي 2012/19/الاتحاد الأوروبي بشأن نفايات

المعدات الكهربائية والإلكترونية على ضرورة جمع الأجهزة الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بطريقة صديقة للبيئة.

للحصول على إمكانيات التخلص من الأجهزة المستعملة، يرجى الاتصال بالإدارة المحلية أو البلدية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى قسم الخدمة/الأسئلة على صفحتنا الرئيسية www.brennenstuhl.com.