



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Camping-Kabeltrommel

GAR 3025 N325 IP44 C8
25 m H07RN-F 3G2,5

 MAX 1300 W/230 V~
 MAX 3500 W/230 V~

1x CEE 230 V~/16 A
3x 230 V~/16 A

service@brennenstuhl.com Art. 1 18269 0 200
Made in Germany 0528209 • 4624 •
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



EN Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié. **IT** In caso di surriscaldamento! La riparazione deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato. **DE** Bei Überverhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **ES** En caso de reclamentamiento sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! Reparar únicamente por un electricista cualificado.

SAFETY SYSTEM



EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician. **PL** W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! Naprawa tylko przez wykwalifikowanego elektryka. **CZ** V případě přehřátí vytáhněte všechny vykvalifikované elektrické zásuvky. **SK** V prípade prehriatí vytáhněte všechny vykvalifikované elektrické zásuvky. **HU** Túlmele gedés esetén húzza ki az összes szakképzett villanyszerelővel. **RO** În cazul supraîncălzirii, scoateți din priză toate prizele și apăsați butonul de resetare după răcirea prizelor. **TR** Aşırı ısınma halinde bütün fişleri çekiniz, soğuduktan sonra geriye dönüş düğmesine basınız! **RU** В случае перегрева необходимо нажать на кнопку возврата! **UK** Після охолодження нажати на кнопку повертати! **0534382/324**

0533881324

Camping-Kabeltrommel

Für den Campingeinsatz und den langfristigen Einsatz im Aussenbereich.

Camping Cable Reel

For camping and permanent outdoor use.



25 m

H07RN-F

CAMPING
FACTS &
INFORMATIONS

