

Obramba pred krti Deluxe Št. izdelka

70052



Navodila za uporabo

Navodila za uporabo

Št. izdelka 70052

Stanje: 01/20

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali enega od naših kakovostnih izdelkov. V nadaljevanju vam bomo pojasnili funkcije in ravnanje z našim izdelkom. Prosimo vas, da si vzamete čas in pozorno preberete ta navodila. Upošteвайте vsa varnostna navodila in navodila za uporabo. Če imate kakršnakoli vprašanja ali predloge v zvezi s tem izdelkom, se obrnite na svojega specializiranega prodajalca ali našo servisno službo. Veseli bomo, če nas boste priporočili drugim, in vam želimo veliko uspeha pri uporabi tega aparata.

1. Predvidena uporaba

Odganjalec krtov in mravelj Gardigo je bil razvit za odganjanje krtov, mravelj in drugih glodavcev v tleh. V tla oddaja vibracije in zvoč ne valove v območju 400 Hz - 500 Hz, ki so neprijetni za živali, ki živijo v tleh. Kakršna koli drugač na uporaba od navedene ni dovoljena! V primeru poškodb, nastalih zaradi nepravilne uporabe in/ali neupoštevanja navodil za uporabo in/ali nepooblaš ene predelave, ne prevzemamo odgovornosti za nastalo škodo ali posledič no škodo, garancijski zahtevek pa je razveljavljen.

2. Pomembna opozorila o nač inu delovanja

Odganjalec krtov Gardigo Mole Ant Repellent Deluxe oddaja v tla vibracije in zvoč ne valove s frekvenco od 400 Hz do 500 Hz v 50-sekundnih intervalih, ki so neprijetni za živali, ki živijo v tleh. Naprava ne prepreč uje živalim, da bi se zadrž evale na določ enem mestu. Vendar pa bodo druga mesta za živali prijetnejša. Pogosteje se bodo zač ele izogibati prizadetemu območ ju. Kako dobro se zvoč ni valovi širijo, je odvisno od lokalnih razmer. Priporoč amo, da naprave uporabljate kot preventivni ukrep.

Opomba: Odziv posameznih živali na naše naprave se lahko razlikuje. Razvoj naših naprav, metod in nasvetov za uporabo temelji na izkušnjah, preskusih in povratnih informacijah naših strank. Zaradi tega je predstavnik živali v več ini primerov uspešen.

3. Varnostna navodila

- Električne naprave, embalažni material itd. ne sodijo v območje dejavnosti otrok. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Napravo uporabljajte samo s priloženo napetostjo: 3 x baterije AA (niso priložene).
- To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti dalje in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jih poučila o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane.
- Ta navodila hranite na varnem mestu in jih predajte naprej, ko aparat predate naprej.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije in jih ustrezno shranite.
- Baterije ne smejo biti izpostavljene temperaturam pod 0 °C.

To lahko povzroči poškodbe in izgubo zmogljivosti.


- Napravo postavite tako, da ne bo predstavljala nevarnosti za spotikanje.

4. Obseg dobave

- Odpravljalnik krtkov Deluxe
- Navodila za uporabo

5. Začetek delovanja


1. Zeleni pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ga ni mogoče odstraniti.
2. Iz ohišja izvlecite baterijski valj in vstavite 3 baterije AA s pozitivnim polom navzgor, kot je prikazano na shemi na ohišju.
3. Ko vstavite baterije, potisnite predalček za baterije in zategnite pokrov, dokler ne zaslišite zvoka. Prepričajte se, da je tesnilni obroč ek v pokrovu.
4. Pripomoček za kopanje lukenj omogoča, da napravo nekoliko privijete v mehko zemljo. Izkopano luknjo sproti izvlecite, da odstranite odveč no zemljo. Košček za kosček boste izkopali luknjo, v katero se naprava natančno prilega. Naprave ne držite za pokrov, da zaščitite navoj. Naprave ne udarjajte s kladivom in je ne vbijte s silo v zemljo. Pri trdih tleh priporočamo, da luknjo izkopljete z našim kopačem lukenj (št. izdelka 70040).
5. Repelent proti mrčesu Deluxe vstavite v zemljo do pokrova. Trdno pritisnite zemljo okoli palice. Če imate trdnejša in gostejša je zemlja okoli palice, tem bolje se bodo prenašali zvoki na valovi.
6. Če želite zamenjati baterije, ponovite korake od 1 do 3.



Pozor! Če naprava po vstavitvi baterij ne deluje, odvijajte pokrov in obrnite valj za zamenjavo baterij v ohišju za četrt obrata v levo ali desno. Če naprava še vedno ne deluje, preverite pravilno delovanje baterij!

6. Uporaba

Da bi uspešno in trajno pregnali krte, voluharje ali mravlje z vašega posestva, je treba med nanašanjem upoštevati nekaj točk: Krtka ne smete "obkrožiti" z repelentom za krte! Z drugimi besedami, krt mora biti odganjan od hiše v smeri lastniške meje.



To storite tako, da eno ali po možnosti več naprav za odganjanje krtov namestite blizu stene hiše, vendar vedno pred prvim krtkom v zemlji. Odganjalca krtov nikoli ne vtaknite v krtno! Odganjalec krtov praviloma premaknete naprej od meje zemljišča (stran od hiše) vsake 2 do 3 tedne po potrebi. Časovno obdobje je treba določiti tako, da bodo krtno

"migrirati". Če so gomolji po 4 tednih še vedno na istem mestu, preverite, ali je naprava res pripravljena za delovanje (oddajanje zvoka je slišno). V tem primeru preverite, ali baterije delujejo pravilno ali so izpraznjene. Če je tako, uporabite nov komplet baterij. Razlogi za različne učinke so lahko različni, npr. krt je bolj odporen, zemlja je bolj pešena ali sestavljena iz šote ali ilovice. Bodite pozorni na podzemne "ovire", kot so cevi, temelji, obrobe cvetličnih gredic in betonske plošče. Te upoštevajte, da ne povzročajo valov.

Odganjalec mravelj Deluxe ima vgrajen valj za menjavo baterij, ki omogoča hitro menjavo ali odstranitev baterij, ne da bi bilo treba napravo vzeti iz zemlje. Napravo je treba v določeni časovni presledki vzeti iz uporabe, da se izognete učinku privajanja. To storite tako, da iz naprave odstranite baterije.

Dejstvo, da je na vrtu kratek čas po uporabi odganjalca krotov več krotov kot prej, naj vas sprva ne skrbi, saj je to povsem normalno. Krtek in njegovi prijatelji s soslednjega vrta bodo opazili spremembo v svoji okolici in bodo želeli ugotoviti, od kod je prišla. Dolgoročno pa ta sprememba postane zanje preveč moteča in se odselijo.

7. Tehnični podatki

- **Območje uporabe:** do 1250 m²
- **Frekvenca:** 400 Hz - 500 Hz
- **Baterija:** 3 baterije AA Mignon, vsaka 1,5 V (niso vključene)
- **Intervalno preklapljanje:** 2 sek. vklopa/50 sek. izklopa
- **Dimenzije:** 5,7 x 34 x 5,7 cm
- **Z valjem za zamenjavo baterij**
- **ABS / aluminij**

8. Splošne informacije

- Skladnost CE je bila preverjena. Ustrezne izjave so shranjene pri nas in si jih lahko ogledate.
- Zaradi varnosti in dovoljenja te naprave ni dovoljeno predelovati in/ali spreminjati ali uporabljati za druge namene, kot je namenjena.
- Upoštevati je treba, da na napake pri delovanju ali priključitvi ali škodo, ki jo povzroči neupoštevanje navodil za uporabo, podjetje Gardigo nima vpliva in ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi zaradi tega nastala. To velja tudi, če so bile na napravi opravljene spremembe ali poskusi popravil, če so bila spreminjena vezja ali uporabljeni drugi sestavni deli, pa tudi v primeru poškodb in posledične škode, ki so nastale zaradi napak pri delovanju, malomarnega ravnanja ali napačne uporabe. V vseh teh primerih garancija prav tako preneha veljati.
- Če je naprava umazana, jo očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

Servisna linija: Telefon: (0 53 02) 9 34 87 88

Vaša ekipa Gardigo



Baterije in akumulatorske baterije se ne smejo odlagati med gospodinjske odpadke!

Vsak potrošnik je po zakonu dolžan vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji okolici/občini ali pri prodajalcu na drobno, da jih lahko odstrani na okolju prijazen način. Odlagajte izpraznjene baterije in akumulatorje!

*označeno z: Cd = kadmij

Pb = svinec

Hg = živosrebro



Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati med gospodinjske odpadke!

Po koncu življenjske dobe tega izdelka ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga morate oddati na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. To je označeno s simbolom na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži. Materiale je mogoče reciklirati v skladu z njihovim označevanjem. S ponovno uporabo, recikliranjem ali drugo predelavo starih naprav pomembno prispevate k varovanju našega okolja. Za ustrezen center za odstranjevanje odpadkov se obrnite na lokalne oblasti.

