



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem Produkt handelt es sich um einen Dokumentenhalter, der mit Klebstoff an der Seite eines Monitors befestigt wird.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise und ggf. beiliegende Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie dieses Produkt nur zusammen mit den Sicherheitshinweisen und ggf. beiliegenden Anleitungen an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

4 Sicherheitshinweise



Lesen Sie dieses Dokument und die zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

4.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

4.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

4.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

4.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

4.5 Installation

- Stellen Sie eine saubere Oberfläche sicher: Reinigen Sie den äußeren Monitorrahmen an der Ecke, an der Sie den Dokumentenhalter anbringen wollen, mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Kompatibilität überprüfen: Befestigen Sie den Dokumentenhalter nur an flachen, stabilen und glatten äußeren Monitorrahmen mit ausreichender Klebefläche. Vermeiden Sie gebogene, strukturierte oder empfindliche Oberflächen, um Schäden zu vermeiden.
- Nicht überlasten: Verwenden Sie den Halter nur für leichte Dokumente. Hängen Sie keine schweren oder sperrigen Gegenstände auf, um ein Ablösen des Halters oder eine Beschädigung des Monitors zu vermeiden.
- Platzierung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Halter sicher an der Ecke des Monitorrahmens befestigt ist und den Bildschirm oder die Tasten nicht beeinträchtigt.
- Vermeiden Sie häufiges Neupositionieren: Wiederholtes Entfernen kann den Klebstoff beeinträchtigen und seine Wirksamkeit verringern.
- Stabilität des Monitors: Stellen Sie sicher, dass der Monitor sicher auf einer stabilen Oberfläche steht, bevor Sie den Halter anbringen.
- Sicheres Entfernen: Verwenden Sie zum Entfernen des Halters ein flaches, nicht scheuerndes Werkzeug und üben Sie leichten Druck aus, um eine Beschädigung des Monitorrahmens oder Kleberückstände zu vermeiden.
- Keine Lüftungsöffnungen blockieren: Platzieren Sie den Halter nicht so, dass er die Lüftungsöffnungen des Monitors blockiert, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Regelmäßig überprüfen: Überprüfen Sie den Halter regelmäßig auf Anzeichen von Klebstoffabnutzung, Ablösung oder Beschädigung und ersetzen Sie ihn falls notwendig.
- Keine übermäßige Kraft anwenden: Vermeiden Sie das Handhaben des Halters oder des Monitorrahmens mit zu viel Kraft, um Schäden zu vermeiden.

5 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

6 Technische Daten

Gewicht..... 0,09 kg

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330725_V2_0225_dh_ss_de 18014400321867787-1 I3/O2 en



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a document clip that uses adhesive to mount to the side of a monitor.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the safety instructions and any accompanying instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the safety instructions and any accompanying instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

4 Safety instructions



Read this document and the accompanying operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

4.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

4.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

4.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

4.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

4.5 Installation

- **Ensure Clean Surface:** Clean the outer monitor frame at the corner with a dry, lint-free cloth to ensure proper adhesion.
- **Verify Compatibility:** Only attach to flat, solid, and smooth outer monitor frames with enough surface area for adhesion. Avoid curved, textured, or fragile surfaces to prevent damage.
- **Do Not Overload:** Only use the clip to hold lightweight documents. Do not hang heavy or bulky items to avoid detachment or damage to the monitor.

- **Check Placement:** Ensure the clip is securely attached to the corner of the monitor frame and does not interfere with the screen or any buttons.
- **Avoid Frequent Repositioning:** Repeated removal may weaken the adhesive, reducing its effectiveness.
- **Monitor Stability:** Ensure the monitor is securely positioned on a stable surface before attaching the clip.
- **Safe Removal:** When removing the clip, use a flat, non-abrasive tool and apply gentle pressure to avoid damaging the monitor frame or leaving adhesive residue.
- **Avoid Blocking Vents:** Do not place the clip in a position that obstructs the monitor's ventilation openings to prevent overheating.
- **Inspect Regularly:** Check periodically for signs of adhesive wear, detachment, or damage to the clip and replace if needed.
- **Do Not Apply Excessive Force:** Avoid forceful handling of the clip or monitor frame to prevent damage.

5 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

6 Technical data

Weight 0.09 kg

Ⓢ Consignes de sécurité

Porte-documents pour moniteur

N° de commande 3330725



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est un porte-documents adhésif qui se fixe sur le côté d'un moniteur.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les consignes de sécurité et toutes les instructions qui les accompagnent et rangez-les dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec les consignes de sécurité et les éventuelles instructions qui les accompagnent.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

4 Consignes de sécurité



Lisez attentivement ce document ainsi que les instructions d'utilisation qui l'accompagnent et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

4.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

4.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

4.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

4.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

4.5 Installation

- Veillez à ce que la surface d'installation soit propre : Nettoyez le cadre extérieur du moniteur au niveau du coin à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux pour garantir une bonne adhérence.

- Vérifiez la compatibilité : Ne fixez le porte-documents que sur des cadres extérieurs de moniteur plats, solides et lisses, présentant une surface suffisante pour l'adhésion. Évitez les surfaces courbes, texturées ou fragiles pour ne pas endommager le produit.
- Ne surchargez pas le produit : N'utilisez le porte-documents que pour maintenir des documents légers. Ne suspendez pas d'objets lourds ou encombrants afin d'éviter tout détachement du porte-documents ou endommagement du moniteur.
- Vérifiez l'emplacement : Assurez-vous que le porte-documents est bien fixé au coin du cadre du moniteur et qu'il n'interfère pas avec l'écran ou les boutons.
- Évitez les changements fréquents de position : Le retrait répété du porte-documents peut affaiblir l'adhésif et réduire son efficacité.
- Stabilité du moniteur : Assurez-vous que le moniteur est bien positionné sur une surface stable avant de fixer le porte-documents.
- Retrait en toute sécurité : Lorsque vous retirez le porte-documents, utilisez un outil plat et non abrasif et exercez une légère pression pour éviter d'endommager le cadre du moniteur ou de laisser des résidus d'adhésif.
- Évitez de bloquer les orifices de ventilation : Ne placez pas le porte-documents dans une position qui obstrue les ouvertures de ventilation du moniteur afin d'éviter toute surchauffe.
- Inspectez régulièrement : Vérifiez régulièrement que le porte-documents ne présente pas de signes d'usure, de décollement ou de détérioration de l'adhésif et remplacez-le si nécessaire.
- N'appliquez pas de force excessive : Évitez de manipuler avec force le porte-documents ou le cadre du moniteur pour ne pas l'endommager.

5 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

6 Caractéristiques techniques

Poids..... 0,09 kg

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330725_V2_0225_dh_ss_fr 18014400321867787-3 I3/O2 en



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een documentenclip die met lijm aan de zijkant van een monitor wordt bevestigd.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plek. Als u dit product aan derden geeft, overhandig dan ook de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies ervan.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

4 Veiligheidsinstructies



Lees dit document en de begeleidende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig en let hierbij voornamelijk op de veiligheidsinformatie. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

4.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

4.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

4.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

4.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

4.5 Installatie

- Zorg voor een schoon oppervlak: Reinig voor een goede hechting de buitenkant van het monitorframe op een hoek met een droge, pluisvrije doek.
- Controleer geschiktheid: Bevestig alleen op een platte, stevige en gladde buitenkant van het monitorframe met voldoende oppervlak voor hechting. Vermijd gebogen-, structuur- of kwetsbare oppervlakken om schade te voorkomen.

- Niet overbelasten: Gebruik de clip uitsluitend om lichte documenten op te hangen. Hang er geen zware of omvangrijke voorwerpen aan om losraken of beschadiging van de monitor te voorkomen.
- Controleer de plaatsing: Let erop dat de clip goed is bevestigd aan de hoek van de monitor en niet in de weg zit van het scherm of knoppen.
- Vermijd frequente herplaatsing: Herhaaldelijk verwijderen kan de lijm verzwakken, waardoor deze minder effectief wordt.
- Stabiliteit van de monitor: Zorg ervoor dat de monitor stevig op een stabiele ondergrond staat voordat u de clip bevestigt.
- Veilig verwijderen: Gebruik bij het verwijderen van de clip een plat, niet-schurend stuk gereedschap en oefen lichte druk uit om te voorkomen dat het frame van de monitor beschadigd raakt of dat er lijmresten achterblijven.
- Voorkom dat ventilatieopeningen worden geblokkeerd: Plaats de clip niet in een positie die de ventilatieopeningen van de monitor blokkeert om oververhitting te voorkomen.
- Controleer regelmatig: Controleer regelmatig op tekenen van kleefstofslijtage, losraken of beschadiging van de clip en vervang deze indien nodig.
- Oefen niet overmatig veel kracht uit: Vermijd krachtig hanteren van de clip of het frame van de monitor om schade te voorkomen.

5 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplosmiddelen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

6 Technische gegevens

Gewicht..... 0,09 kg

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3330725_V2_0225_dh_ss_nl 18014400321867787-4 I3/O2 en