



Modul / Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power	Modul / Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power
USB-C1 + C3 + A2: A2	20.0V	1.3A	25.0W	USB-C2 + C3 + A2: A2	20.0V	1.3A	25.0W
USB-C2 + C3 + A1: C2	5.0V	3.0A	15.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C2 + C3 + A1: C2	9.0V	3.0A	27.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C2 + C3 + A1: C2	12.0V	3.0A	36.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C2 + C3 + A1: C2	15.0V	3.0A	45.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	15.0V	3.0A	45.0W
USB-C2 + C3 + A1: C2	20.0V	3.3A	65.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C1	20.0V	3.3A	65.0W
USB-C2 + C3 + A1: C3	5.0V	3.0A	15.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C2 + C3 + A1: C3	9.0V	3.0A	27.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C2 + C3 + A1: C3	12.0V	3.0A	36.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C2 + C3 + A1: C3	15.0V	3.0A	45.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	15.0V	3.0A	45.0W
USB-C2 + C3 + A1: C3	20.0V	2.3A	45.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: C2	20.0V	2.3A	45.0W
USB-C2 + C3 + A1: A1	5.0V	3.0A	15.0W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: A1	5.0V	2.4A	12.0W
USB-C2 + C3 + A1: A1	9.0V	2.7A	24.3W	USB-C1 + C2 + A1 + A2: A2	5.0V	2.4A	12.0W
USB-C2 + C3 + A1: A1	12.0V	2.0A	24.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C2 + C3 + A1: A1	20.0V	1.3A	25.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C2 + C3 + A2: C2	5.0V	3.0A	15.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C2 + C3 + A2: C2	9.0V	3.0A	27.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	15.0V	3.0A	45.0W
USB-C2 + C3 + A2: C2	12.0V	3.0A	36.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: C1	20.0V	3.3A	65.0W
USB-C2 + C3 + A2: C2	15.0V	3.0A	45.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: C3	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C2 + C3 + A2: C2	20.0V	3.3A	65.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: C3	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C2 + C3 + A2: C3	5.0V	3.0A	15.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: C3	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C2 + C3 + A2: C3	9.0V	3.0A	27.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: C3	15.0V	3.0A	45.0W
USB-C2 + C3 + A2: C3	12.0V	3.0A	36.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: A3	20.0V	2.3A	45.0W
USB-C2 + C3 + A2: C3	15.0V	3.0A	45.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: A3	5.0V	2.4A	12.0W
USB-C2 + C3 + A2: C3	20.0V	2.3A	45.0W	USB-C1 + C3 + A1 + A2: A2	5.0V	2.4A	12.0W
USB-C2 + C3 + A2: A2	5.0V	3.0A	15.0W	USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C2 + C3 + A2: A2	9.0V	2.7A	24.3W	USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C2 + C3 + A2: A2	12.0V	2.0A	24.0W	USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	12.0V	3.0A	36.0W

FR

• Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent

Le présent mode d'emploi contient des informations importantes sur l'utilisation et la mise en service de ce produit.

Avant la mise en service du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation complet. Le manuel d'utilisation et le manuel d'installation d'autres appareils qui sont utilisés avec ou sur ce produit, servent de mode d'emploi en vue d'une utilisation ultérieure ou pour le prochain propriétaire du produit.

Les consignes peuvent être causées sur le produit et des risques (blessures) peuvent apparaître pour l'utilisateur et d'autres personnes en cas de non-respect du mode d'emploi et des consignes de sécurité.

Le commerce d'emploi se réfère aux normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. Respectez-à ce propos également les législations et directives spécifiques à l'étranger.

- Le produit correspond à la classe d'isolation thermique: Il possède une isolation renforcée et n'a donc pas besoin d'une mise à la terre et protection.
- Ne pas utiliser le produit sans surveillance.

ment explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

Toujours utiliser une prise bien accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.

N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.

Ne mettez jamais un appareil humide en marche. N'utilisez jamais l'appareil avec des mains humides.

 Ne utiliser le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.

⚠ RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Ne pas utiliser dans l'emballage.

Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie.

Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes, par ex. chaleur, froid extrême, etc.).

- Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des pièces humides.

REMARQUES GÉNÉRALES

- Ne pas jeter ou laisser tomber.
- Ne pas ouvrir ou modifier le produit. Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée et agréée similaire.
- Pour la coupe de l'alimentation électrique, toujours tirer sur la fiche du cordonnet et jamais sur le câble.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Si aucune autre information n'est donnée dans le mode d'emploi des appareils à charger, procédez comme suit:

- Connectez l'appareil final à la prise USB A l'aide d'un câble USB approprié.
- Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
- La progression de la charge est affichée sur l'appareil final.
- Pour interrompre le processus de charge, débranchez l'appareil de la prise secteur ou déconnectez le câble sur l'appareil.
- L'orsqu'il n'est plus utilisé: débranchez le chargeur de la prise secteur.

MISE EN SERVICE/UTILISATION

Branchez l'appareil sur une prise appropriée. Réglez le câble USB compatible au port USB correspondant sur l'appareil. Avant le raccordement d'un appareil, vérifiez si les caractéristiques techniques indiquées suffisent pour vos utilisations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée:	100 - 240V AC 50 - 60Hz; max. 2.5 A
Efficacité moyenne en fonctionnement :	76.5 %
Efficacité à charge faible (10 %):	72.8 %
Puissance absorbée à charge nulle :	0.250 W
Protection de sortie :	Protection contre les surintensités, Contrôle de la température, Protection contre les courts-circuits
Température extérieure max. :	0 - 25 °C

INDICATION RELATIVE AU MEDIO AMBIENTE Y ELIMINACIÓN

Élimine el embalaje desechable de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo (programa que le limitamos a 1 kg) a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto y su envase observable observando las prescripciones legales. El icono del "cubo de basura" indica que los aparatos electrónicos no deben eliminarse en la basura común.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación específico para aparatos eléctricos, sin darse de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o diríjase al comercio en el que compró el producto.

TECHNISCHE DATEN AUSGANG - TECHNICAL DATA OUTPUT							
Modus Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power	Modus Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power
USB-A1A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C3 C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-A1A2	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C3 C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-A1A2	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C1 + C3 C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-A1A2	20,0 V	3,0 A	60,0 W	USB-C1 + C3 C3	20,0 V	2,3 A	46,0 W
USB-C1C2C3 PD	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C2 + C3 C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1C2C3 PD	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C2 + C3 C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1C2C3 PD	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C2 + C3 C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1C2C3 PD	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C2 + C3 C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1C2C3 PD	20,0 V	5,0 A	100,0 W	USB-C2 + C3 C2	20,0 V	4,8 A	95,0 W
USB-A1 + A2 A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W	USB-C2 + C3 C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-A1 + A2 A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W	USB-C2 + C3 C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C2 + C3 C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C2 + C3 C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C2 + C3 C3	20,0 V	2,3 A	46,0 W
USB-C1 + C2 C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 C1	20,0 V	4,8 A	95,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C2 C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 C2	20,0 V	2,3 A	46,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3 C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C2	12,0 V	1,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3 C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3 C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C2	20,0 V	2,3 A	46,0 W
USB-C1 + C3 C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 C1	20,0 V	4,8 A	95,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3 C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3 C3	12,0 V	2,5 A	30,0 W

Modul / Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power	Modul / Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C3 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C2	20,0 V	2,3 A	65,0 W	USB-C3 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3 + A2: C2	15,0 V	2,0 A	30,0 W
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	27,0 W				
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W				
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W				
USB-C2 + C3 + A1 + A2: C3	20,0 V	2,3 A	45,0 W				
USB-C2 + C3 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W				
USB-C2 + C3 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W				
USB-C1 + A1 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	15,0 W				
USB-C1 + A1 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	27,0 W				
USB-C1 + A1 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W				
USB-C1 + A1 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W				
USB-C1 + A1 + A2: C1	20,0 V	5,0 A	100,0 W				
USB-C1 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W				
USB-C1 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W				
USB-C2 + A1 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W				
USB-C2 + A1 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W				
USB-C2 + A1 + A2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W				
USB-C2 + A1 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W				
USB-C2 + A1 + A2: C2	20,0 V	5,0 A	100,0 W				
USB-C2 + A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W				
USB-C2 + A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W				
USB-C3 + A1 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W				
USB-C3 + A1 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W				
USB-C3 + A1 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W				
USB-C3 + A1 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W				
USB-C3 + A1 + A2: C3	20,0 V	5,0 A	100,0 W				

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des

Modus	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power
USB-C 1 + A1 + A2 + A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C 1 + A1 + A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C 1 + C2 + C3 + A2 + C2	15,0 V	2,0 A	30,0 W

DE

Das Produkt dient zum Betreiben von Geräten mit einer standardisierten USB-Schnittstelle. Die Einhaltung der hier aufgeführten technischen Spezifikationen ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG

Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet werden:

- Information Nützliche Zusatz-Information zum Produkt
- Warnung Dieses Warnung weist auf möglichen Schäden aller Art
- Wichtigste Richtung - Gefährdung Kern zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

Bitte alle Teile vorsichtig und auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigungen oder wenn Sie nicht in Betrieb genommen. Hierzu ist der autorisierte Fachhandel oder die Serviceadresse des Herstellers wenden.

ⓘ ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Inbetriebnahme dieses Produktes.

Vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche mit diesem Produkt verbunden oder auf dieses Produkt angepasst werden. Betriebsanleitung für das gesamte Produkt oder für Nachbauräte auf dem Produkt, welche mit diesem Produkt verbunden sind.

Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise können Personen verletzt oder getötet werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und andere Personen einhalten.

Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf gültige Normen und Regeln der Europäischen Union. Hierzu bezieht sich die im Ausland landesspezifischen Gesetze und Richtlinien beachten.

! ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

▲ Dieses Produkt ist nicht für Kinder ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet und mangelndem Wissen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie über die sichere Verwendung des Produkts nicht informiert sind.

rennt werden kann.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör verwenden.

Nehmen Sie niemals ein feuchtes Gerät in Betrieb. Betreiben Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.

 Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen verwendet werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

⚠ GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION

Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

ⓘ ALLGEMEINE HINWEISE

Nicht werfen oder fallen lassen
Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom

niños a partir de 5 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.

Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizarse que no jueguen con el producto o el embalaje.

 El producto es de la clase de protección II. Dispone de un aislamiento reforzado y, por tanto, no necesita toma a tierra.

No usar el producto sin vigilancia.

No emplear nunca en entornos susceptibles de explosión, donde se encuentren líquidos inflamables, polvos o gases.

No sumerja el producto nunca en agua u otros líquidos.

Modul / Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power	Modul / Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power
USB-C1 + C2 + C3: C3	15,0 V	2,0 A	30,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: C2	12,0 V	2,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3: C3	20,0 V	1,5 A	30,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: C2	20,0 V	1,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: C3	9,0 V	2,2 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: C3	12,0 V	1,7 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: C3	15,0 V	1,3 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: A2	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: A2	12,0 V	2,0 A	24,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C2	12,0 V	2,5 A	30,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A2: A2	20,0 V	1,3 A	25,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C2	15,0 V	2,0 A	30,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C2	20,0 V	1,5 A	30,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C3	9,0 V	2,2 A	20,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C3	12,0 V	1,7 A	20,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: C3	15,0 V	1,3 A	20,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: A1	9,0 V	2,7 A	24,3 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C2	12,0 V	2,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: A1	12,0 V	2,0 A	24,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C2	15,0 V	2,0 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A1: A1	20,0 V	1,3 A	25,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C2	20,0 V	1,5 A	30,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C3	9,0 V	2,2 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C3	12,0 V	1,7 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: C3	15,0 V	1,3 A	20,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A2: C1	20,0 V	3,3 A	65,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: A1	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1 + A2: A2	5,0 V	2,4 A	12,0 W
USB-C1 + C2 + C3: A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C2 + C3: A1: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W

Hersteller oder eines von ihm beauftragten Servicevertrieblers oder einer vertraglich qualifizierten Person durchgeführt werden.

Das Tauen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Abklopfen des Kabels ist **verboten**.

6 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Folgende Angaben sind bei der Bedienungsanleitung der zu ladenden Geräte angegeben. Sie müssen befolgt werden, wie sie folgt:

- Ein Gerät darf nicht an eine US-Steckdose mit dem US-Buchse verbunden
- Ein Gerät mit einer einseitigsmöglicherweise installierten und leicht zu öffnenden Netzsteckdose verbunden
- Ein Gerät darf nicht auf dem Endgerät angestrichen
- Zum unterbrechen des Ladegeräts, Gerät aus Netzsteckdose ziehen oder USB Kabel abstecken
- Bei Nichtverwendung: Ladegerät von der Netzverbinding lösen

INBETRIEBNAHME | BEDIENUNG

Stecken Sie das Gerät in eine passende Steckdose. Verbinden Sie ein kompatibles USB-Kabel mit der entsprechenden USB-Buchse am Gerät. Prüfen Sie vor Anschluss eine eventuelle Warnung an der Ladegerätsteckdose. Die Ladegerätsteckdose ist für zwei Zwecke ausserhalb:

Engpass	100 - 240V AC 50-60Hz; 16A; 2.5 A
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	76,5 %
Effizienz bei geringer Last (100 W):	72,8 %
Leistungsaufnahme bei Null-Last:	0,220 W
Ausgangsschicht:	Überspannung, Temperaturüberwachung, Kurzschlusschutz
Max. Aufbautemperatur:	0 - 25 °C

7 UMWELTINWENIG | ENTSORGUNG

Die Verpackung und/oder sonstige Gegenstände und Karten zum Altgerät, folgen in die Wertstoff-Sammelbox.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Entsorgung des Produkts ist nicht zulässig, wenn das Produkt:

- dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
- in eine Recyclingbox für elektronische Abfälle (z.B. für Altgeräte abgeben)
- Rückgabe- und Sammelboxen in einer Gemeinde verwenden oder an den Händler zurückgeben, um das Produkt zu entsorgen.

8 HAFTUNGS-AUSSCHLÜSSE

Die Haftung in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Schäden, die durch unvorsichtige Handhabung, falsche Installation, falscher Verwendung oder durch Missachtung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.

CE Das Produkt entspricht den Anforderungen der CE Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Modul / Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power	Modul / Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power
USB-C1 + A1: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C2 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + A1: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C2 + A2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + A1: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C2 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + A1: C1	20,0 V	5,0 A	100,0 W	USB-C2 + A2: C2	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C1 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C2 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + A1: A1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C2 + A2: A2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + A1: A1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C2 + A2: A2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + A1: A1	20,0 V	1,8 A	36,0 W	USB-C2 + A2: A2	20,0 V	1,8 A	36,0 W
USB-C1 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C3 + A1: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C3 + A1: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C3 + A1: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C3 + A1: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + A2: C1	20,0 V	5,0 A	100,0 W	USB-C3 + A1: C3	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C1 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C3 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + A2: A2	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C3 + A1: A1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + A2: A2	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C3 + A1: A1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + A2: A2	20,0 V	1,8 A	36,0 W	USB-C3 + A1: A1	20,0 V	1,8 A	36,0 W
USB-C2 + A1: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C3 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + A1: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C3 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + A1: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C3 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + A1: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C3 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C2 + A1: C2	20,0 V	5,0 A	100,0 W	USB-C3 + A2: C3	20,0 V	5,0 A	100,0 W
USB-C2 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C3 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C2 + A1: A1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C3 + A2: A2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C2 + A1: A1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C3 + A2: A2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C2 + A1: A1	20,0 V	1,8 A	36,0 W	USB-C3 + A2: A2	20,0 V	1,8 A	36,0 W
USB-C2 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + A1: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W

EN

This product is intended for operating devices with a standard USB interface, within the technical parameters specified in the manual.

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES

Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, the product and on the packaging:

- ① - Information / Useful additional information about the product
- ⚠ - Note! The note warns you of possible damage of all kinds
- ⚡ - Warning! Attention - Risk of electric shock or serious injury or death

Unpack all parts and check that everything is present and undamaged. Do not use the product until you have read the operating instructions and signed by the service address of the manufacturer.

① GENERAL

These operating instructions contain important information for the first use and normal operation of this product.

Read through the complete operating instructions carefully before using the product for the first time. Read the operating instructions for other devices which will be operated with this product or which are to be connected to this product. Keep these operating instructions in a safe place for future reference.

Failure to follow the operating instructions and safety instructions may result in damage to the product and hazards / injuries for the operator and other persons.

The operating instructions refer to applicable standards and regulations of the European Union. Please also adhere to the laws and guidelines specific to your country.

⚠ GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- The product may be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.
- Keep the product and the packaging away from children. This product is not

Modul / Mode	Spannung Voltage	Ledestrom Current	Leistung Power
USB-C2 + A2; C2	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C2 + A2; C2	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C2 + A2; C2	15.0V	3.0A	45.0W
USB-C2 + A2; C2	20.0V	5.0A	100.0W
USB-C2 + A2; A2	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C2 + A2; A2	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C2 + A2; A2	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C2 + A2; A2	20.0V	1.8A	36.0W
USB-C3 + A1; C3	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C3 + A1; C3	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C3 + A1; C3	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C3 + A1; C3	15.0V	3.0A	45.0W
USB-C3 + A1; C3	20.0V	5.0A	100.0W
USB-C3 + A1; A1	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C3 + A1; A1	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C3 + A1; A1	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C3 + A1; A1	20.0V	1.8A	36.0W
USB-C3 + A2; C3	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C3 + A2; C3	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C3 + A2; C3	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C3 + A2; C3	15.0V	3.0A	45.0W
USB-C3 + A2; C3	20.0V	5.0A	100.0W
USB-C3 + A2; A2	5.0V	3.0A	15.0W
USB-C3 + A2; A2	9.0V	3.0A	27.0W
USB-C3 + A2; A2	12.0V	3.0A	36.0W
USB-C3 + A2; A2	20.0V	1.8A	36.0W
USB-C1 + C2 + A1; C1	5.0V	3.0A	15.0W

away from combustible materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.

⚠ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION

Do not use while still in the packaging.
Do not cover the product - risk of fire.
Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.
Do not use in the rain or in damp areas.

GENERAL INFORMATION

Do not throw or drop.
Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similar qualified person.
Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or unplugging, never on the cable.

PROPER INTENDED USE

No other information is given in the operating instructions of the devices to be charged as follows:
Connect the end device to the USB socket using a suitable USB cable.
Connect the charger to a properly installed and easily accessible mains socket.
Charging progress is displayed on the end device.
To interrupt the charging process, unplug the unit from the mains socket and disconnect the end device.
When not in use: Disconnect the charger from the mains.

FIRST USE / OPERATION

Plug the USB cable into the mains outlet. Connect a compatible USB cable with the corresponding USB socket on the device. Before connecting an end-device, check whether the technical data cited above is suitable for your purposes.

TECHNICAL DATA

Input power:	100 - 240V AC 50-60Hz max. 2.5 A
Charge efficiency during operation:	78.5% AC
Efficiency with low load (10%):	72.9%
Power consumption with no load:	0,220 W

perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

Manter as crianças afastadas do produto e da embalagem. O produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto ou com a embalagem.

☐ O produto corresponde à classe de proteção II. Dispõe de isolamento reforçado, pelo que não requer ligação à terra.

Não operar o produto sem supervisão.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.

Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos.

Utilizar apenas uma tomada de fácil acesso para que o produto possa ser rapidamente desligado da corrente elétrica em caso de avaria.

Modul Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power	Modul Mode	Spannung Voltage	Ladestrom Current	Leistung Power
USB-C1 + C2 + A1: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C2 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C1 + C2 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C1 + C2 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	20,0 V	3,3 A	66,0 W	USB-C1 + C2 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + A2: C1	20,0 V	3,3 A	66,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C2 + A2: C2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C1 + C2 + A2: C2	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C1 + C2 + A2: C2	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C2 + A1: C2	20,0 V	2,3 A	46,0 W	USB-C1 + C2 + A2: C2	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C2 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + A2: A2	20,0 V	2,3 A	46,0 W
USB-C1 + C2 + A1: A1	9,0 V	2,7 A	24,3 W	USB-C1 + C2 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C2 + A1: A1	12,0 V	2,0 A	24,0 W	USB-C1 + C2 + A2: A2	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C1 + C2 + A1: A1	20,0 V	1,3 A	26,0 W	USB-C1 + C2 + A2: A2	12,0 V	2,0 A	24,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C2 + A2: A2	20,0 V	1,3 A	26,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C3 + A2: C1	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C1 + C3 + A2: C1	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C1 + C3 + A2: C1	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C1	20,0 V	3,3 A	66,0 W	USB-C1 + C3 + A2: C1	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C3 + A2: C1	20,0 V	3,3 A	66,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W	USB-C1 + C3 + A2: C3	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W	USB-C1 + C3 + A2: C3	9,0 V	3,0 A	27,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W	USB-C1 + C3 + A2: C3	12,0 V	3,0 A	36,0 W
USB-C1 + C3 + A1: C3	20,0 V	2,3 A	46,0 W	USB-C1 + C3 + A2: C3	15,0 V	3,0 A	45,0 W
USB-C1 + C3 + A1: A1	5,0 V	3,0 A	15,0 W	USB-C1 + C3 + A2: A2	20,0 V	2,3 A	46,0 W
USB-C1 + C3 + A1: A1	9,0 V	2,7 A	24,3 W	USB-C1 + C3 + A2: A2	5,0 V	3,0 A	15,0 W
USB-C1 + C3 + A1: A1	12,0 V	2,0 A	24,0 W	USB-C1 + C3 + A2: A2	9,0 V	2,7 A	24,3 W
USB-C1 + C3 + A1: A1	20,0 V	1,3 A	26,0 W	USB-C1 + C3 + A2: A2	12,0 V	2,0 A	24,0 W

