



Junior



ŠPORTNI AVTOMOBIL ZA DRIFT

21083, 21084, 21085, 21106, 21107, 21108



SAMO NA DALJINSKO UPRAVLJANJE

PRIROČNIK ZA UPORABO



Dobrodošli v podjetju AMEWI

AMEWI Trade GmbH je mednarodno dejavno uvozno in veleprodajno podjetje na področju RC modeliranja in igrac s sedežem v Borchnu pri Paderbornu. Naša ponudba izdelkov obsega več kot 10.000 izdelkov. Med njimi so predvsem avtomobili na daljinsko upravljanje, helikopterje, modele čolnov in tankov ter široko paleto dodatne opreme in vseh potrebnih rezervnih delov. Naša prodajna mreža vključuje več kot 700 specializiranih in spletnih trgovcev po vsej Evropi.

AMEWI Trade GmbH je podjetje, ki se ukvarja zgolj z veleprodajo. Svoje izdelke prodajamo izključno trgovcem na drobno. Če izdelke AMEWI kupite kot končni uporabnik, sklenete pogodbo s trgovcem na drobno. V primeru garancijskega zahtevka se vedno obrnite na prodajalca na drobno.

AMEWI Trade GmbH

Nikolaus-Otto-Str. 18

33178 Borchten

Nemčija

Servisni časi: torek 9:30 - 12:00 | četrtek 14:00 - 16:30

Telefon: +49 180 5009821 (fiksni telefon 14Ct/min., mobilni največ 42Ct/min.)

Podpora: <https://amewi.com>

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta model je bil izdelan v skladu s trenutnim stanjem tehnike. Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih direktiv. Skladnost CE je bila preverjena. Družba AMEWI Trade GmbH izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED). Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Za dodatna vprašanja o izdelku in skladnosti se obrnite na

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln ali prek spletne strani <https://amewi.com>.



Vsaka škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, pomeni izgubo garancije. Za posledično škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti! Ne prevzemamo odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki jih povzročijo neustrezni

ali neupoštevanja varnostnih navodil, ne prevzemamo nobene odgovornosti!

Zaradi varnosti in odobritve (CE) nepooblaščen predelava in/ali sprememba naprave ni dovoljena. Modela ne razstavljajte.

Pozor na majhne dele. Nevarnost zadušitve ali poškodb zaradi majhnih delov.

Izdelek ni primeren za osebe, mlajše od 6 let.

Izdelek ali elektronika ne sme biti vlažna ali mokra.

OPOMBE O BATERIJAH IN ODSTRANJEVANJU



Baterije / akumulatorji ne sodijo v roke otrok.

Baterije ali akumulatorske baterije lahko zamenja le odrasla oseba. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje s suhimi baterijami. Nikoli ne mešajte polnih baterij z napol praznimi baterijami. Nikoli ne mešajte baterij za ponovno polnjenje različnih

različnih kapacitet. Nikoli ne poskušajte polniti suhih baterij. Zagotovite pravilno polarnost. Pomanjkljiva

Okvarjene akumulatorske baterije/baterije je treba ustrezno odstraniti (nevarni odpadki). Nikoli ne izvajajte postopka polnjenja brez nadzora. Če imate vprašanja glede časa polnjenja, preberite navodila za uporabo ali se obrnite na proizvajalca.

Pred uporabo ali polnjenjem litij-ionske baterije preberite varnostna navodila in opozorila.

Takoj prenehajte uporabljati ali polniti baterijo, če pušča, če je njena temperatura višja od 70 °C

ali če se pojavi kaj drugega nenavadnega. Baterije vedno polnite in shranjujte na ognjevarni površini ali v ognjevarni vrečki Li-Po. Uporabljajte samo kvalificiran in poseben polnilnik Li-Po/Li-Ion za

Li-Po/Li-Ion baterije ali NiMH polnilnik za NiMH baterije. Nikoli ne polnite baterije brez nadzora. Napolnite

Ne polnite baterije, če proces polnjenja preseže 4,2 V/celico. Ne polnite baterije s polnilnim tokom nad 2C. Preverite in se prepričajte, da uporabljate kvalificiran polnilnik. Nekvalificiran polnilnik lahko povzroči požar. Ne praznite baterije s tokom, ki presega največji dovoljeni tok praznjenja. V nasprotnem primeru se bo baterija pregrela. To lahko povzroči razpočenje, požar

požar ali eksplozijo. Akumulatorja nikoli ne razstavljajte, ne prebadajte, ne udarjajte, ne spuščajte, ne kratite in/ali ne mečite v ogenj. Nepravilna uporaba, kot sta kratek stik ali prekomerno polnjenje, lahko privede do eksplozije ali požara. povzroči požar. Baterijo hranite na varnem mestu, kjer je dojenčki ali otroci ne morejo doseči.

Zgoraj je navedena nevarnost uporabe baterije. Uporabnik prevzema polno odgovornost za posledice uporabe baterije.

Upoštevajte naša varnostna navodila, ki jih najdete na spletni strani <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE



Družba AMEWI Trade GmbH je registrirana pod Batt-Reg. št. DE 77735153 in WEEE-Reg. št. 93834722 pri EAR Foundation in ustrezno reciklira vse uporabljene elektronske komponente. Električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Kot končni uporabnik ste po zakonu (Uredba o baterijah) dolžni vrniti vse rabljene (Odlok o baterijah), da vrnete vse izrabljene baterije in akumulatorske baterije; odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki je prepovedano! Baterije/polnilne baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene s sosodnjimi simboli, ki označujejo, da je odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki prepovedano. Dodatne oznake za ustrezno težko kovino so Cd=kadmij, HG=živo srebro, Pb=osivo (oznake so na baterijah/akumulatorskih baterijah, npr. pod simbolom koša za odpadke, ki je prikazan na levi strani).



Z oznako RoHS proizvajalec potrdi, da so bile med proizvodnjo upoštevane vse mejne vrednosti.



Baterije, označene s simbolom za recikliranje, lahko odvržete v kateri koli zabojnik za zbiranje odpadnih baterij (na blagajni večine supermarketov). Ne smete jih odlagati med preostale ali gospodinjske odpadke.



Družba Amewi Trade GmbH sodeluje v sistemu Dual System za prodajno embalažo prek podjetja Landbell AG. Uporabljeno embalažo od zasebnih končnih uporabnikov (gospodinjstva, rumena vreča, rumeni zabojnik) zbirajo partnerska podjetja (podjetja za odstranjevanje), jo sortirajo in ustrezno reciklirajo. Sodelovanje v dvojnem sistemu prispeva k zmanjšanju emisij CO₂.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vam za nakup športnega avtomobila Amewi Drift. Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

T

OPOZORILO

Ta daljinsko vodeni model je sestavljen iz številnih majhnih delov in ni primeren za otroke, mlajše od 6 let. Za daljinski upravljalnik so potrebne štiri 1,5V baterije AA.

Za model se uporablja 7,4V LiPo baterija (vključena v obseg dobave).

V izogib poškodbam prste vedno držite stran od pogonskih delov in drugih gibljivih delov.

Motor modela se močno segreje. Da bi se izognili opeklinam, počakajte, da se motor po uporabi ohladi za 10-15 minut, preden se ga dotaknete.

O NEPRIMERNI UPORABI IZDELKA /

Modela ne razstavljajte in ga na noben način ne spreminjajte. Izdelka ne uporabljajte nepravilno ali nezakonito in ga ne uporabljajte na način, ki bi lahko ogrozil druge ali vas.

INFORMACIJE O NAJVEČJI ODDAJNI MOČI /

Delovna frekvenca	2410-2473 MHz	
Največja moč radijske frekvence: Največja največja moč	2dBm	

POMEMBNE OPOMBE

Opomba: Ta izdelek je izdelan v skladu s strogimi smernicami za delovanje ter varnostnimi standardi in zahtevami. Ta izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 6 let. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ali nesreče, ki so posledica uporabe neobičajnih delov, prekomerne obrabe, nepravilne montaže ali delovanja. Ta izdelek uporabljajte varno in odgovorno.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihtah. Če v elektroniko prodre tekočina, se lahko nepopravljivo poškoduje.


Modela ne uporabljajte v okolju, v katerega ne vidite.

Motnje signala lahko povzročijo, da model ne bo mogel upravljati. Modela ne uporabljajte na naslednjih lokacijah:

Pred uporabo modela preberite naslednje varnostne informacije.

Modela ne uporabljajte v dežju, snegu ali nevihtah. Če v elektroniko pride tekočina, se lahko nepopravljivo poškoduje. Modela ne uporabljajte v okolju, ki ga ne vidite.

Motnje signala lahko povzročijo, da model ne bo več mogoče upravljati. Modela ne uporabljajte na naslednjih mestih:

			
v bližini radijskega stolpa, drogov za mobilne telefone ali drugih krajev z aktivnimi radijskimi valovi.	v bližini množice ljudi ali na javnih mestih.	v bližini rek, ribnikov ali jezer.	v bližini električnih stebrov ali drugih prenosnih stolpov.

Modela ne upravljajte, če ste utrujeni ali se slabo počutite, če ste pili alkohol ali jemali droge - to lahko povzroči poškodbe vas ali drugih.

Da bi se izognili opeklinam, se med uporabo ali takoj po njej nikoli ne dotikajte pogonskih delov in motorjev, saj so lahko zelo vroči. Nepravilno delovanje oddajnika lahko povzroči poškodbe vas ali drugih oseb. Pred uporabo modela se morate nujno seznaniti z načinom delovanja.

Pred uporabo preverite model in daljinski upravljalnik. Preverite, ali so vijaki dobro zategnjeni.


Po končani uporabi modela vedno najprej izklopite model in nato daljinski upravljalnik. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo model izgubil nadzor.

Če se model znajde zunaj dosega, lahko postane neoviran. Oddajnik naj bo vedno v bližini modela.

POMEMBNE OPOMBE




- Preden začnete z delom, obvezno preberite priročnik.



- Ne obračajte polaritete/odpiranja baterij za oddajnik.




- Ker izdelek vsebuje majhne dele, ga hranite stran od majhnih otrok.




- Ne vozite in ne letite na javnih cestah ali v gneči.

VSTAVLJANJE BATERIJ V DALJINSKI UPRAVLJALNIK




PRIKLJUČITEV BATERIJE



Vključite vozilo. Vklopite daljinski upravljalnik. Kontrolna lučka utripa in nato ugasne. To pomeni, da je bila vzpostavljena povezava. Ko se daljinski upravljalnik upravlja, se indikator prižge.

NABIJANJE BATERIJ



Polnilni kabel USB priključite na prosto vtičnico USB v računalniku, prenosnem računalniku, napajalni banki ali polnilniku pametnega telefona.

Priključite vtič baterije na polnilni kabel. Polnjenje traja približno 2-3 ure.

DELOVANJE

Naprej /



Vzratna vožnja /



Levo /



Desno /



Zamenjava kolesa /



Odvijte vijake na kolesih in odstranite kolesa. Namestite kolesa z gumijastimi pnevmatikami in jih privijte.

