



VARTA

MOTION SENSOR
SLIM LIGHT



80
LUMENS



FR Cet équipement son cordon et ses batteries se recyclent



FIXING VIA MAGNET / TAPE



USB-C
RECHARGEABLE
CABLE INCL

[illegible][illegible]

• made in China • Fabriqué en RPC • Prodotto in RPC •
• fabricado en China • Произведено в КНР • Произведено
в Китае • Уроbeno в Кине • Произведено в Китае •
• Kínai • Уроbeno в Кине • KXP-да жасалган • Эгзотавтс
• арматзис орзэг • Pagaminta Kinijoje • Gemaakt in China •
• nē • Уроудокowano в КНР • Fabricado na China • Fabricat
• edic • Сгенодено в Кере • Уроbenové v Кине • Çin de
• yapılmıştır • Вироблено в КНР • تم تصنع في الصين

Producer, Productore, Proizvoděč, Výrobce, Tootja, Gyártó,
 Gyaparyjyul, Ražnjaš, Gamintojas, Producers, Išgamintojas,
 Výrobca, Proizvajalec, Утворювач, Виробник, : ٢٤٥٥
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Eltlingen, Germany,
www.varta-ag.com, info@varta-warehouse1.com

Motion Sensor Slim Light
Ref. 17624

[illegible][illegible]

D Elektrongrät und Batterie müssen getrennt entsorgt werden. GB Electronic device and battery need to be disposed separately. P Pour éliminer la lampe usagée, le dispositif électronique et la pile doivent être jetés séparément. L'L'apparecchio elettrico e la batteria andranno smontati separatamente. E El dispositivo electrónico y la batería se deben eliminar por separado. BG Електронното устройство и батериата трябва да се изхвърлят отделно. HR SRB NINE BINE Elektronički uređaj i bateriju treba odvojeno eliminirati. CZ Elektronické zařízení a baterie je třeba odděleně likvidovat. EST Elektroniikaseadme ja aku tuleb kindlalt eraldi. GR Ηλεκτρονικό σκεύος και η μπαταρία πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά. H Az elektronikus eszközök és az akkumulátorok különítelve kell ártalmatlanítani. SK Elektronický zariadenie a batéria musia byť oddelene odstránené. LV Elektroniskais ierīce un baterija jāatsevišķi iznīcinātas. LT Elektroninio įrenginio ir baterijų turi būti išmesti atskirai. NL Elektronisch apparaat en accu moeten apart worden afgevoerd. PL Urządzenie elektroniczne i jego akumulator należy wyzłuszyć oddzielnie. P Dispositivo electrónico e pilha têm de ser eliminados separadamente. RO Dispozitivul electronic și bateria trebuie să fie eliminate separat. RUS Электронное устройство и аккумулятор следует утилизировать отдельно. SK Elektronické zariadenie a akumulátor je nutné likvidovať oddelene. SLO In baterijo je treba odstraniti ločeno. TR Elektronik cihaz ve pilay ayrı imha edilmelidir. UA Електроінний пристрій та батарею повинні бути утилізовані окремо.

96800

www.varta-ag.com/insights



Charge: INPUT: 5V $\equiv$ 500mA - 2400mA
Battery: Li-Ion 3.7V 650mAh (2.4Wh)



Scan for more informations
www.varta-ag.com/p/17624

